

RUTER



Design and Quality
IKEA of Sweden

English

IMPORTANT!

SAVE FOR FUTURE USE.

עברית

חשוב!

שמרו על ההוראות לעיון בעתיד.

English

WARNING!

Do not use if any part is broken, torn or missing.

עברית

אזהרה!

אין להשתמש במוצר זה במידה וחלק כלשהו שבור, פגום או חסר.

English

WARNING!

This ironing board must not be used with a steam generator.

עברית

אזהרה!

אין להשתמש בקרש גיהוץ עם מגהץ קיטור.

English



WARNING!

Keep out of reach of children.




עברית

אזהרה!


הרחק מהישג ידם של ילדים.






1




2











1



2



3

