


SOLVINDEN



Design and Quality
IKEA of Sweden

**English**

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES BEFORE STORING.

English

CAUTION! Strangulation hazard.
Hang out of reach of young children.

English

For lighting chains which rely on gaskets to provide the specified degree of protection against dust, solid objects and moisture:
Warning – this lighting chain must not be used without all gaskets being in place.

English

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

עברית

הקפידו להוציא את הסוללות לפני האחסון.

עברית



אזהרה! סכנת חנק. תלו הרחק מהישג ידם של ילדים.

עברית


האטמים של שרשראות תאורה נועדו לספק רמת הגנה מסוימת מפני אבק, חפצים מוצקים ולחות:
אזהרה - אין להשתמש בשרשרת תאורה זו מבלי שכל האטמים יהיו מאובטחים כראוי.

עברית


השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור מוצר זה. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות או סוללות מסוגים או מותגים שונים.




1x




1x




1x




1x



12x




12x





12x

1







2












3









English

After approximately 2 years, the rechargeable battery needs to be replaced when the lamp doesn't light up. Replace only with Ni-MH rechargeable 1.2V, 2000mAh, AA type batteries. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

עברית

לאחר כשנתיים, יש להחליף את הסוללות הנטענות כאשר המנורה אינה נדלקת. יש להחליף אך ורק בסוללות Ni-MH נטענות, 1.2V, 2000mAh, AA. מקור האור אינו ניתן להחלפה; לכן, כשמקור האור יגיע לסוף תוחלת חייו, יהיה עליכם להחליף את המנורה כולה. שמרו הוראות אלה לשימוש עתידי.