


STRÅLA



Design and Quality
IKEA of Sweden

**English**

For indoor use only.

English

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES BEFORE
STORING.

English

The light source of this luminaire is not
replaceable; when the light source reaches its end
of life the whole luminaire shall be replaced.

English

Only use batteries that are intended for the
product. Do not mix old and new batteries,
different brands or types.

עברית

מתאים לשימוש בתוך הבית בלבד.

עברית


הקפידו להוציא את הסוללות לפני האחסון.


עברית





נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה; יש להחליף את המנורה
כולה כאשר הנורה מגיעה לסוף חייה.




עברית

השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור מוצר זה. אין לערבב
סוללות ישנות וחדשות או סוללות מסוגים או מותגים שונים.









**English**

The timer switches the light off automatically after 6 hours, and switches it back on at the same time next day.

עברית

הטיימר מכבה את האור באופן אוטומטי לאחר 6 שעות ומדליק אותו שוב למחרת באותה השעה.

