


TÖVÄDER



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

For indoor use only.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Do not immerse in water.

Cleaning

Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

English

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

English

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Rechargeable batteries are to be removed from toy before being charged.

Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

Batteries are to be inserted with the correct polarity.

Exhausted batteries are to be removed from the toy.

The supply terminals are not to be short-circuited.

English

SAVE THESE INSTRUCTIONS

עברית

לשימוש בתוך הבית בלבד.

מקור האור של גוף תאורה זה יוחלף אך ורק על ידי היצרן או איש שירות מטעמו או אדם מוסמך.

אין לטבול את המוצר במים.

ניקוי

נקו בעזרת מטלית לחה, לעולם לא עם

חומר ניקוי חזק.

עברית

השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור מוצר זה. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות או סוללות מסוגים או מותגים שונים.

עברית

אין לנסות ולטעון מחדש סוללות שאינן מיועדות לטעינה.

יש להוציא את הסוללות הנטענות

מהעצצוע לפני תהליך הטעינה.

טעינת הסוללות תתבצע תחת השגחת מבוגר בלבד.

יש להשתמש בסוללות מאותו הסוג.



יש להכניס את הסוללות בכיוון המתאים.


יש להוציא סוללות שנגמרו מהעצצוע.



אין לגרום קצר בנקודות החיבור.

עברית

שמרו על הוראות אלו













1x





2x

