



VIHALS



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

עברית


אזהרה


נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית.


יש לקבע את הרהיט לקיר באמצעות אבזרי הקיבוע המצורפים.




על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:






- מקמו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה.
- אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים.












10077982

4x



10048881

12x




10093081

4x




10093082

4x




151708

12x




151707

12x




10051660
10102154
10107001

8x




10061178
10100254
10107020

8x



10005905
10099750
10106990


2x



100092


1x

A




145718
159553
1009669

8x



130449

8x




119030
117434
131361

16x




146114

12x



10071494
10099810
10106969

2x




10040242

2x





27




10060247
10103384
10107145


2x




1




2




3




4




5




6





7




8




9




10




11



12





13







14

10x







15

4x





16






17








X

X






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it




English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


A




Ø 8 mm
(5/16")



1




2




70 mm
(2 3/4")

3




B




Ø 8 mm
(5/16")



1




2




≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3




C



Ø 3 mm
(1/8")



1




2





≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")



3







20







20





21





22







23




24




25




26




27




28






29




30







32



33



34



35

