








FÅGELFJÄLLET





Design and Quality
IKEA of Sweden






1







3




4





5




6









9






10




11




12




13




14





15



16









English

Please contact your local IKEA to replace missing or damaged fittings.

עברית

צרו קשר עם חנות איקאה לקבלת מידע על החלפה/תיקון במידת הצורך.