

BAKTRADITION



Design and Quality
IKEA of Sweden

English

Before first use

- Wash with washing-up liquid and rinse with water before using for the first time.

How to use

- Bear in mind that sharp objects can damage the silicone. Only use plastic utensils for e.g. cutting out cookies.
- The baking mat is dishwasher-safe.
- Withstands temperatures up to 225°C.

עברית

לפני השימוש הראשון

- יש לנקות בחומר ניקוי ולשטוף היטב במים לפני השימוש הראשון.

How to use

- השתמשו בכלי פלסטיק בלבד לשם הוצאת עוגיות וכדומה, שכן חפצים חדים עלולים לפגוע בסיליקון.
- התבנית ניתנת לניקוי במדיח כלים.
- עמיד בטמפרטורה של עד 225 מעלות.