

IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult



Design and Quality
IKEA of Sweden

English

3

עברית

4

English

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



WARNING

- DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.

Important safety information

- Complies with EN 17191:2021.
- Check all fittings regularly and tighten if necessary.
- DO NOT use if any part is broken, torn or missing. Contact your local IKEA store for replacement parts. Do not substitute parts.

Care and maintenance

- Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner. Wipe dry with a soft, clean cloth.
- Recommended for ages 8-14 years.

חשוב! קראו בעיון ושמרו לשימוש עתידי.



אזהרה!

- אין למקם מוצר זה בקרבת חלון בשל חשש לשימוש בו כמדרגה לילד וכתוצאה מכך סכנת נפילה מהחלון.
- שימו לב לסכנות הנובעות מאש גלויה ומקורות חום אחרים בסביבה הקרובה למוצר.
- אין למקם את המוצר ליד קיר שמשתלשלים ממנו חוטים לוילון, העלולים להוות סכנת חנק.

הוראות בטיחות חשובות

- תואם לתקן EN 17191:2021.
- יש לוודא הידוק כל הברגים והחיבורים בקביעות ולחזק במידת הצורך.
- אין להשתמש במוצר זה באם חסר חלק כלשהו או אם חלק שבור, פגום או חסר. אין להשתמש בחלקים שאינם של IKEA.

טיפול ואחזקה לאורך זמן

- נגבו במטלית לחה הטבולה בחומר ניקוי עדין. יש לייבש בעזרת מטלית יבשה ורכה.
- מומלץ לגילאי 8 עד 14.