

Design and Quality
IKEA of Sweden

English 3
עברית 3

English

Cleaning crushed marble composite wash-basin

A wash-basin in crushed marble composite does not absorb tastes or odours. To ensure your wash-basin keeps its beauty for many years, you must clean and care for it properly. Clean your wash-basin after each use by rinsing it with water. To avoid limescale stains from dried water, rinse the wash-basin with water and wipe it with a dry cloth. Limescale can be also treated with a solution of water and vinegar. Stubborn stains can be rubbed off with a soft brush or a nylon sponge dampened with a non-abrasive liquid cleaner. Abrasion marks can be removed with a wet melamine foam sponge (eraser sponge), available at most DIY or hardware stores. Do not use abrasive cleaning creams or powders, concentrated caustic soda, formic acid or anything highly corrosive, including solvents like paint thinner or nitro thinner. We also recommend applying a small amount of colourless oil (e.g., vegetable oil or mineral oil), to maintain the surface's beauty over time.

עברית

הוראת ניקוי לכיור מתרכובת שיש גרוס

כיור מתרכובת שיש גרוס אינו סופג טעמים או ריחות לא נעימים. על מנת להבטיח כי הכיור שלכם ישמור על מראה נאה לאורך שנים רבות, עליכם לנקות אותו ולטפל בו. נקו את הכיור שלכם לאחר כל שימוש באמצעות שטיפתו במים. על מנת להימנע מכתמי אבנית הנגרמים ממים שהתייבשו, שיטפו את הכיור במים ונגבו אותו במטלית בד יבשה. ניתן לטפל באבנית גם באמצעות תמיסה של מים וחומץ. ניתן להסיר כתמים עקשים בעזרת מברשת רכה או ספוג ניילון לח עם נוזל ניקוי עדין. ניתן להסיר סימני שחיקה באמצעות ספוג מלמין רטוב (ספוג מחיקה/ספוג פלא), אשר ניתן למצוא בחנות כלי עבודה הקרובה למקום מגוריכם. אין להשתמש במשחות ניקוי או אבקות הגורמות לשחיקה או שריטות. בנוסף, אין להשתמש בסודה קאוסטית, חומצה פורמית או כל חומר הגורם לקורוזיה, לרבות חומרים ממיסים כגון מדלל צבע או מדלל חומצה. אנו ממליצים גם למרוח כמות קטנה של שמן ללא צבע (למשל, שמן צמחי או שמן מינרלי), כדי לשמור על יופיו של המשטח לאורך זמן.

© Inter IKEA Systems B.V. 2026