

English

IMPORTANT!

Always close/put down the parasol when not in use and never use it when it is windy.

© Inter IKEA Systems B.V. 2019

עברית

חשוב!

יש תמיד לסגור את השמשייה כאשר אינה בשימוש. לעולם אין להשתמש בשמשייה כאשר ישנן רוחות חזקות.

AA-2118818-2