

## ENGLISH

### Care instructions

#### Frame:

- Wipe clean with a cloth dampened in a mild cleaner.
- Wipe dry with a clean cloth.

#### Lining:

- Clean with a duster or vacuum lightly using the soft brush attachment.



Design and Quality  
IKEA of Sweden

## 中文

### 保养说明

#### 框架：

- 用布块沾中性清洁剂充分擦洗。
- 用干净布块擦干。

#### 衬里：

- 可用抹布或吸尘器的软毛刷清洁。

## 繁体中

### 保養說明

#### 框架：

- 用抹布沾溫和清潔劑擦拭乾淨。
- 用乾淨的布擦乾。

#### 襯裡：

- 用抹布或安裝軟刷的吸塵器清潔。

## 한국어

### 관리방법

#### 프레임:

- 중성 세제에 적신 천으로 닦아주세요.
- 깨끗한 천으로 물기를 닦아주세요.

#### 라이닝:

- 먼지떨이를 이용하거나 진공청소기용 부드러운 브러시로 가볍게 청소하세요.

## 日本語

### お手入れ方法

#### フレーム:

- 水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いてください。
- きれいな布でから拭きしてください。

#### 側地:

- はたきでホコリを払うか、柔らかいブラシを取り付けた掃除機で軽くホコリを吸い取ってください。

## BAHASA INDONESIA

### Petunjuk perawatan

#### Rangka:

- Bersihkan menggunakan lap basah menggunakan air sabun dengan sedikit busa.
- Lap kering dengan kain bersih.

#### Lapisan:

- Bersihkan dengan kain lap atau vacuum dengan menggunakan sikat pada vacuum.

## BAHASA MALAYSIA

### Arahan penjagaan

#### Rangka:

- Kesan bersih dengan kain yang dilembapkan dengan bahan pencuci yang lembut.
- Kesan bersih dengan kain bersih.

#### Pelapik:

- Bersih dengan pengesat atau vakum secara lembut menggunakan pelekapan berus lembut.

## عربي

### تعليمات العناية

#### الهيكال:

- يمسح بقطعة قماش مبللة بمنظف معتدل عند التنظيف.
- يمسح بقطعة قماش نظيفة للتجفيف.

#### البطانة:

- تنظف بمكنسة كهربائية باستخدام ملحق فرشاة ناعمة.

## ไทย

### การดูแลรักษา

#### โครง

- ใช้ผ้าชุบน้ำยาอ่อนๆ เช็ดให้สะอาด
- ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง

#### ที่บุรองที่นั่ง

- ทำความสะอาดโดยใช้ไม้ปัดฝุ่นหรือเครื่องดูดฝุ่น (ใช้แปรงขนนุ่ม)