


# SOLVINDEN



Design and Quality  
IKEA of Sweden

**ENGLISH**

CAUTION! Strangulation hazard.  
Hang out of reach of young children.

**DEUTSCH**

ACHTUNG! Strangulationsgefahr.  
Außer Reichweite von Kleinkindern montieren.

**FRANÇAIS**

ATTENTION ! Risque d'étranglement.  
Accrocher hors de portée des jeunes enfants.

**NEDERLANDS**

WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking en verstrikkings.  
Buiten bereik van kleine kinderen hangen.

**DANSK**

ADVARSEL! Risiko for kvællning,  
Skal hænges op uden for små børns rækkevidde.

**ÍSLENSKA**

VIÐVÖRUN!  
Köfnunarhætta.  
Hengið þar sem börn ná ekki til.

**NORSK**

ADVARSEL! Fare for kveling.  
Skal henges utenfor rekkevidde for småbarn.

**SUOMI**

VAROITUS! Kuristumisvaara.  
Ripusta pikkulasten ulottumattomiin.

**SVENSKA**

WARNING! Risk för strypning.  
Häng utom räckhåll för småbarn.

**ČESKY**

POZOR! Nebezpečí uškrčení.  
Zavěste mimo dosah malých dětí.

**ESPAÑOL**

¡PRECAUCIÓN! Riesgo de estrangulamiento. Colgar fuera del alcance de los niños.

**ITALIANO**

AVVERTENZA! Rischio di strangolamento. Appendi questo prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli.

**MAGYAR**

VIGYÁZAT! Fulladásveszély!  
Gyerekeltől távol tartandó!

**POLSKI**

UWAGA! Niebezpieczenie – two uduszenia. Trzymaj z dala od małych dzieci.

**EESTI**

HOIATUS! Lämbumisoht.  
Hoidke väikelastele kättesaamatus kohas.

**LATVIEŠU**

BRĪDINĀJUMS!  
Nožņaugšanās risks.  
Pakarināt maziem bērniem nepieejamā vietā.

**LIETUVIŲ**

DĒMESIO! Galima pasiamauti.  
Laikytis atokiau nuo mažų vaikų.

**PORUGUÊS**

ATENÇÃO! Risco de estrangulamento. Pendurar fora do alcance das crianças.

**ROMÂNA**

ATENȚIE! Pericol de strangulare.  
Nu lăsa la îndemâna copiilor.

**SLOVENSKY**

POZOR! Riziko uškrtenia.  
Zaveste mimo dosahu detí.

**БЪЛГАРСКИ**

**ВНИМАНИЕ!** Опасност от задушаване. Окачвайте на места недостъпни за малки деца.

**HRVATSKI**

**OPREZ!** Opasnost od davljenja.  
Objesite izvan dohvata djece.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κίνδυνος στραγγαλισμού. Κρεμάστε το σε μέρος μη προσβάσιμο από τα παιδιά.

**РУССКИЙ**

**ВНИМАНИЕ!** Опасность удушения.  
Устанавливайте в недоступном для детей месте.

**УКРАЇНСЬКА**

**УВАГА!** Небезпека удушення.  
Вішайте в недоступному для дітей місці.

**SRPSKI**

**OPREZ!** Opasnost od davljenja.  
Okačiti van domaćaja dece.

**SLOVENŠČINA**

**POZOR!** Nevarnost zadavljjenja.  
Obesi izven dosega otrok.

**TÜRKÇE**

**DİKKAT!** Boğulma riski.  
Küçük çocukların ulaşamayacağı yerlere asınız.

**中文**

**警告！** 谨防发生绕缠导致窒息事故。

**繁中**

**警告！** 窒息危險  
掛在幼兒接觸不到的地方。

**한국어**

**주의!** 목졸림 위험.  
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 매달아주세요.

**日本語**

**注意！** コードなどが首に絡み窒息する恐れがあります。  
お子さまの手の届かない場所に吊るしてご使用ください。

**BAHASA INDONESIA**

**PERINGATAN!** Bahaya terjerat.  
Gantungkan jauh dari jangkauan anak-anak.

**BAHASA MALAYSIA**



**AWAS!** Bahaya terjerut.  
Gantung agar tidak dapat dicapai oleh kanak-kanak.

**عربى**


**تحذير!** اخطر الاختناق.  
على بعيداً عن متناول الأطفال  
الصغار.

**ไทย**


**ข้อควรระวัง!** ระวังเด็กถูกสายไฟรัดหรือพันจนก่อให้เกิดอันตราย  
เก็บสายไฟให้พ้นมือเด็กเล็ก




12x




12x





12x





1x




1x







**3**




**4**




**5**





**6**



**7**





#### **ENGLISH**

The timer switches the light off automatically after 6 hours, and switches it back on at the same time next day.

#### **DEUTSCH**

Die Zeitschaltuhr schaltet die Beleuchtung nach 6 Stunden automatisch ab und schaltet sie am nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder an.

#### **FRANÇAIS**

La minuterie éteint automatiquement la lumière au bout de 6 heures, et la rallume à la même heure le jour suivant.

#### **NEDERLANDS**

De timer doet het licht na 6 uur automatisch uit en doet het op dezelfde tijd de volgende dag weer aan.

#### **DANSK**

Timeren slukker lyset automatisk efter 6 timer og tænder det igen på samme tid dagen efter.

#### **ÍSLENSKA**

Tímastillingin slekkur sjálfkrafa á ljósunum eftir sex klukkutíma og kveikir á þeim aftur á sama tíma næsta dag.

#### **NORSK**

Timeren slukker lyset automatisk etter 6 timer og tener det igjen ved samme tid dagen derpå.

#### **SUOMI**

Ajastin sammittaa valot automaattisesti 6 tunnin jälkeen ja sytyttää ne taas seuraavana päivänä samaan aikaan.

#### **SVENSKA**

Timern släcker ljuset automatiskt efter 6 timmar och tänder det igen vid samma tid dagen därpå.

#### **ČESKY**

Časovač automaticky vypne světla po 6 hodinách a další den je opět rozsvítí ve stejnou dobu.

#### **ESPAÑOL**

El temporizador apaga automáticamente la luz después de 6 horas y las enciende de nuevo a la misma hora al día siguiente.

#### **ITALIANO**

Grazie al timer la luce si spegne automaticamente dopo 6 ore e si riaccende alla stessa ora il giorno successivo.

## **MAGYAR**

Az időzítő 6 óra eltelte után automatikusan lekapcsolja a világítást, majd a következő napon ugyanabban az időpontban visszakapcsolja.

## **POLSKI**

Wyłącznik czasowy wyłącza oświetlenie automatycznie po 6 godzinach i włącza je ponownie o tej samej porze następnego dnia.

## **EESTI**

Taimer lülitab valguse automaatselt välja 6 tunni pärast ja lülitab uuesti sisse järgmisel päeval.

## **LATVIEŠU**

Pēc 6 stundām taimeris gaismu automātiski izslēdz. Gaisma automātiski ieslēgsies nākamajā dienā, tajā pašā laikā.

## **LIETUVIŲ**

Laikmatis automatiškai išjungia šviesas praejus 6 valandoms ir ījungia jas kitą dieną tuo pačiu laiku.

## **PORUGUÊS**

O temporizador desliga a luz automaticamente após 6 horas e volta a ligá-la à mesma hora no dia seguinte.

## **ROMÂNA**

Timerul oprește automat lumina după 6 ore și se pornește la aceeași oră în ziua următoare.

## **SLOVENSKY**

Časovač svetlo po 6 hodinách automaticky vypne a opäť zapne v rovnakom čase na druhý deň.

## **БЪЛГАРСКИ**

Таймерът изключва осветлението автоматично след 6 часа и го включва отново, по същото време, на следващия ден.

## **HRVATSKI**

Tajmer automatski mijenja svjetlo nakon 6 sati i pali se u isto vrijeme sljedeći dan.

## **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Ο χρονοδιακόπτης σβήνει το φως αυτόματα μετά από 6 ώρες, και το ανάβει πάλι την ίδια ώρα την επόμενη μέρα.

## **РУССКИЙ**

Таймер автоматически выключает свет через 6 часов и включает его в это же время на следующий день.

## **УКРАЇНСЬКА**

Таймер автоматично відключає світло через 6 годин та включає його у той самий час наступного дня.

## **SRPSKI**

Tajmer automatski gasi svetlo posle 6 sati i ponovno ga pali sutradan u isto vreme.

## **SLOVENŠČINA**



Programska ura samodejno ugasne luč po 6 urah in jo ponovno prižge naslednji dan ob isti uri.

## **TÜRKÇE**

Zamanlayıcı, 6 saat sonra ışığı otomatik olarak kapatır ve ertesi gün aynı saatte tekrar açar.

## **中文**

计时器在 6 小时后自动关灯，并在第二天的同一时间开灯。



### 繁中

計時器在6小時後自動關燈·並在第二天的同一時間開燈。

### 한국어

타이머가 6시간 후에 자동으로 작동하여 조명 전원이 꺼지고, 다음 날 같은 시각에 다시 켜집니다.

### 日本語

タイマーで6時間後に自動で消灯します。また、翌日同じ時刻に点灯します。

### BAHASA INDONESIA

Timer memadamkan lampu secara otomatis setelah 6 jam, dan menyalakannya kembali di waktu dan hari yang sama.

### BAHASA MALAYSIA

Pemasa menutup lampu secara automatik selepas 6 jam, dan memasang ia semula pada masa yang sama pada kesokan harinya.

### عربى

يقوم المؤقت بإطفاء الإضاءة تلقائياً بعد 6 ساعات، ويقوم بإعادة تشغيلها مرة أخرى في نفس الوقت في اليوم التالي.

### ไทย

ตัวจับเวลาจะปิดไฟอัตโนมัติ หลังไฟทำงานนาน 6 ชั่วโมง และจะเปิดไฟตามเวลาเดิมในวันถัดไป