

제품 구매 가이드

ENEBY 에네뷔 에네뷔

블루투스 스피커



Bluetooth® 마크와 로고는
Bluetooth SIG, Inc. 소유의
등록상표로 IKEA of Sweden AB는
라이선스 하에 해당 상표를
사용합니다. 기타 다른 등록상표나
상호에 대한 권한은 각 소유권자에게
있습니다.



언제 어디서나 간편하게 즐기는 최상의 사운드.

IKEA 블루투스 스피커는 가정 인테리어나 가구와 잘 어울리는 디자인일 뿐 아니라 전문가용 스피커 못지않게 선명하고 강력한 사운드를 선사해요.

전원 연결 없이 충전지로 작동하는 ENEBY 에네뷔 20x20cm는 집안 어디든 놓고 쓸 수 있죠. ENEBY 에네뷔 휴대용 스피커로 집뿐 아니라 밖에서도 항상 멋진 음악을 즐겨보세요.

제품 구매 가이드에 소개된 제품 중 일부는 매장에 없을 수도 있습니다. 매장 직원에게 문의하거나 [IKEA.kr](https://www.ikea.kr)에서 확인하세요. 제품에 대한 자세한 정보는 가격표나 웹사이트에서 볼 수 있습니다. 모든 제품은 조립이 필요합니다.



알아두면 좋아요

블루투스를 선택해야 하는 이유

블루투스 스피커는 집에서는 물론 밖에서도 최적의 음질을 선사하죠. 휴대폰이나 다른 블루투스 지원 기기에서 간편하게 연결할 수 있으며, 충전지를 추가하면 완벽한 휴대용 스피커가 되므로 어디서든 음악을 즐길 수 있어요.

배터리

IKEA 블루투스 스피커용 충전지는 별도 판매입니다. 제품 구성에 포함된 전원코드를 연결해서 사용하는 경우에도 나중에 배터리를 추가해서 사용할 수 있어요. 충전지는 비용도 적게 들고 환경에도 좋은 방법이죠. 제품 수명이 다 된 충전지는 손쉽게 새 제품으로 교체할 수 있어요.

재활용

모든 충전지는 정해진 충전 횟수가 있어요. 새로운 충전지로 교체해야 할 시기가 오면 사용하던 충전지를 재활용하는 것을 잊지마세요.

구성품 및 가격



ENEBY 에네뷔 블루투스 스피커 2세대 20x20 cm

세워둘 수도 있고 벽에 고정해서 사용할 수도 있어요. 어디에 두어도 뚜렷하고 강력한 사운드를 선사하죠. 패브릭 커버를 씌워서 사용해도 근사하고 커버 없이 스피커 부분이 드러나도록 하면 미니멀한 느낌을 연출할 수 있어요. 제품 구성에 포함된 전원 케이블을 사용해서 ENEBY 에네뷔 배터리팩으로 충전할 수 있어요. 배터리팩은 별도 판매입니다.

블랙	304.924.02
화이트	804.924.14



ENEBY 에네뷔 배터리팩

원하는 곳 어디든 음악과 함께하세요. ENEBY 에네뷔 스피커 20x20cm에는 배터리팩을 사용할 수 있어서 전기 콘센트가 없어도 어디서나 음악을 즐길 수 있어요.

003.575.37



ENEBY 에네뷔 스피커스탠드

스탠드에 ENEBY 에네뷔 스피커를 올려 놓고 기울여 주면 사운드가 직접 사람 쪽을 향하도록 할 수 있어서 최적의 사운드를 즐길 수 있어요.


블랙	803.575.81
----	------------



ENEBY 에네뷔 스피커 벽브래킷

ENEBY 에네뷔 벽브래킷을 사용하면 바닥 공간을 차지하지 않으며 좋아하는 음악을 듣기 높이에서 들을 수 있어요. 게다가 브래킷으로 벽에 고정된 스피커는 공간의 스타일을 연출하는 역할도 하죠.

203.576.21



ENEBY 에네뷔 휴대용 블루투스 스피커 15x7.5 cm

집안 어디서나 음악을 즐길 수 있는 휴대용 스피커예요. 충전지로 작동하므로 원하는 곳 어디서나 음악을 즐길 수 있어요. 크기가 작고 편리하지만 사운드는 변함 없이 강력하죠. 제품 구성에 포함된 LILLHULT 릴홀트 USB 케이블로 IKEA LADDA 라다 900 충전지를 충전하세요. 충전지는 별도 판매입니다.

블랙	204.762.09
화이트	204.762.14



LADDA 라다 충전지 HR03 AAA 1.2V, 4-p, 750mAh.

배터리를 충전해 사용하면 쓰레기도 줄이고 비용도 절약할 수 있어요. 환경에도 유익할 뿐 아니라 필요할 때는 휴대할 수 있으니까 실용적이기도 하죠.

705.098.20

선택 방법

	전력량(W)	마이크	Aux 입력	배터리 재생 시간*	블루투스 기기와 블룸 동기화	USB 충전
ENEBY 에네뷔 휴대용	3	●	●	15 시간	●	●
ENEBY 에네뷔 20X20cm	20	—	●	8 - 10 시간	—	—

* 50% 볼륨으로 음악 재생 시