

Přípevněte to!

Zabraňte nehodám
způsobeným
převržením nábytku



VYTVOŘME společně bezpečnější domácnost

Všichni chceme, aby byl náš domov bezpečným místem. Ale děti mohou být doma vystaveny nebezpečí.

Společně můžeme těmto nehodám zabránit a vytvořit si bezpečný domov.

- Připevněte to! Použijte kování, které je součástí balení výrobku, a správný typ uchycení do stěny. V příloženém průvodci najdete informace o vhodném typu uchycení.
- Nikdy nedávejte televizi nebo jiné těžké předměty na komodu nebo jiný nábytek, který nemá sloužit jako televizní stolek.
- Nejtěžší věci dávejte do nejnižších zásuvek.
- Nikdy nedovolte dětem šplhat nebo se věšet na zásuvky, dvířka nebo police.

Více informací a video o tom, jak zabránit převržení nábytku, najdete na www.IKEA.cz



PRŮVODCE PŘIPEVNĚNÍM KE STĚNĚ

Pokud níže nenajdete materiál, ze kterého je postavena stěna u vás doma, nebo máte další otázky, obraťte se na nejbližší železářství.

MATERIÁL, KTERÝ TVOŘÍ STĚNU

Suchá stěna nebo sádkokarton s dřevěným sloupkem.

UPEVNĚVACÍ KOVÁNÍ

Vrut našroubujte přímo do dřevěného sloupku. Například 5mm vrut do dřeva, který je součástí sady vrutů a hmoždinek FIXA IKEA.

(Obr. č. 1)



OBRÁZEK Č. 1


MATERIÁL, KTERÝ TVOŘÍ STĚNU

Suchá stěna bez dřevěného sloupku.

UPEVNĚVACÍ KOVÁNÍ

Hmoždinka s vrutem. Například 8mm hmoždinka, která je součástí sady hmoždinek a vrutů FIXA IKEA.

(Obr. č. 2)



OBRÁZEK Č. 2


MATERIÁL, KTERÝ TVOŘÍ STĚNU

Zdivo.


UPEVNĚVACÍ KOVÁNÍ

Masivní stěna: hmoždinka s vrutem. Například 8mm hmoždinka, která je součástí sady hmoždinek a vrutů FIXA IKEA.

(Obr. č. 3A)



OBRÁZEK Č. 3A



OBRÁZEK Č. 3B

Dutá stěna: hmoždinka do dutých stěn

(Obr. č. 3B)

Společně za bezpečnější domácnost.