

Produktguide

ENEBY

Bluetooth® højttaler



Bluetooth®-ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. IKEA of Sweden AB's brug af disse mærker sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

**Højttalere, der får dig til at føle dig hjemme overalt**

Vores Bluetooth højttalere er designet til at passe perfekt til indretningen og møblerne i dit hjem, og de har en klar og kraftfuld lyd. ENEBY 30 passer i KALLAX vægskab, og ENEBY 20 kan bruges med et batteri, så du kan placere den de steder, hvor der ikke er et vægstik. Med ENEBY transportabel højttaler kan du lytte til musik, når du er på farten. Og ENEBY indbygget højttaler kan placeres i de fleste møbler og passer perfekt i hullet i MICKE skrivebord.

Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger. Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på vores hjemmeside. Alle dele skal samles.



GODT AT VIDE

Hvorfor Bluetooth?

Bluetooth højttalere er geniale til at ta' musikken med dig, både i og udenfor dit hjem. Du tilslutter højttaleren fra din telefon eller fra andre Bluetooth-aktiverede enheder. Hvis du sætter batterier i højttalerne, bliver de 100% transportable, og så kan du nyde musikken overalt.

Batterier

De genopladelige batterier til vores Bluetooth højttalere sælges separat. Hvis du vælger at bruge højttalerne med

den medfølgende ledning, kan du altid supplere med batterier på et senere tidspunkt. Genopladelige batterier er bedre for din økonomi og miljøet, og de er nemme at udskifte, når de ikke længere kan lades op.

Genbrug

Alle genopladelige batterier kan oplades et begrænset antal gange. Hvis du ofte skal lade batterierne i din enhed op, er tiden måske kommet til at skifte til nye batterier. Du skal bare huske at aflevere de gamle batterier til genbrug.

ALLE DELE OG PRISER



ENEBY Bluetooth højttaler, 30x30 cm. Du får en klar og kraftfuld lydoplevelse, uanset hvor du placerer den – stående eller monteret på væggen. Vælg fronten af blødt stof eller et minimalistisk udtryk, hvor dele af højttaleren er synlige.

Sort	103.573.96	699.-
Hvid	804.014.66	699.-



ENEBY Bluetooth højttalere, 20x20 cm. Du får en klar og kraftfuld lydoplevelse, uanset hvor du placerer den – stående eller monteret på væggen. Vælg fronten af blødt stof eller et minimalistisk udtryk, hvor dele af højttaleren er synlige. Brug den medfølgende ledning til at genoplade ENEBY batteri, mens det sidder i højttaleren. Batteriet sælges separat.

Sort	503.576.29	399.-
Hvid	804.013.86	399.-



ENEBY batteri. Du kan ta' musikken med dig, uanset hvor du og dine venner er. Din ENEBY 20x20 cm højttaler kan bruges med batteri, når du er langt fra en stikkontakt.

	403.575.35	150.-
--	------------	--------------




ENEBY højttalerstativ. Du får en god lydoplevelse, fordi stativet løfter ENEBY højttaler fra underlaget og stiller den skråt, så lyden rettes hen imod dig.

Sort	403.575.78	80.-
------	------------	-------------



ENEBY vægbeslag til højttaler. ENEBY vægbeslag er med til at frigøre værdifuld bord- eller gulvplads og løfter din yndlingsmusik op i ørehøjde. Beslaget gi'r højttaleren et markant udtryk på væggen, så den bli'r et designelement i rummet.

	603.576.19	20.-
--	------------	-------------



ENEBY bærbar Bluetooth højttaler, 15x7,5 cm.

Med denne bærbare højttaler kan du høre musik overalt i dit hjem – og højttaleren har batterier, så du kan ta' den med dig overalt. Højttaleren er diskret, lille og praktisk – men stor, når det gælder lyd! Brug den medfølgende LILLHULT USB-kabel til at genoplade IKEA LADDA 900 genopladelige batterier, mens de sidder i højttaleren. Batterier sælges separat.

Sort	104.013.99	149.-
Hvid	404.328.89	149.-



ENEBY indbygget Bluetooth højttaler. Du kan gøre denne indbyggede højttaler til en integreret del af ethvert møbel i hjemmet og høre musik, uden at højttaleren optager plads. Højttaleren er diskret, lille og praktisk – men stor, når det gælder lyd! Brug den medfølgende LILLHULT USB-kabel til at genoplade IKEA LADDA 900 genopladelige batterier, mens de sidder i højttaleren. Batterier sælges separat.

Sort	504.328.79	199.-
Hvid	004.007.34	199.-



LADDA genopladeligt batteri. HR03 AAA 1,2V, 4 stk., 900 mAh. Reducer mængden af affald og spar penge ved at genoplade dine batterier. At oplade og genbruge batterier er et miljøvenligt valg og samtidig praktisk, fordi du altid har batterier ved hånden, når du har brug for dem.

	903.038.80	49.-
--	------------	-------------



KOPPLA USB-oplader med 1 stik. USB-opladeren har et kompakt design og en funktion til hurtig opladning. Perfekt at ha' med, når du er på farten. KOPPLA serien opfylder dit behov for elektricitet og gi'r dig energi, hvor du har brug for det.

Hvid	404.122.78	39.-
------	------------	-------------

SÅDAN VÆLGER DU

	Watt-tal	Mikrofon	Aux-in	Batteriets spilletid*	Lydstyrke synkroniseres med Bluetooth-enhed	Oplader via USB
ENEBY indbygget	3	●	●	15 timer	●	●
ENEBY bærbar	3	●	●	15 timer	●	●
ENEBY 20	20	—	●	8-10 timer	—	—
ENEBY 30	42	—	●	—	—	—

* afspiller musik ved 50% lydstyrke