


# BRIMNES



Design and Quality  
IKEA of Sweden



English

## WARNING!

**Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:**

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

## ATTENTION !

**Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :**




- TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.






Español

## ¡ADVERTENCIA!


**Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:**

- Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
- NUNCA instalar un TV sobre este producto.
- NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
- Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.






2x




2x



2x



4x



2x

370766

# 1



12x



12x




24x




10x




18x



6x



2x




3x

# 2



101345

12x




110519

12x




118331

12x



119030  
118224

12x



109567

6x




105344

6x




146114

12x




107091

3x




124328  
128763  
156619  
10050611  
10121200

3x



123771


3x




123770

1x


1




2




3




4




5




# 6




# 7




8




9




# 10




# 11




# 12




# 13




# 14




15




16







17






# 18



# 19




20



21


X

X





[www.IKEA.com/secure-it](http://www.IKEA.com/secure-it)



## 22

### English




The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

### Français


Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

### Español


Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.




# 23






# 24









25










26






27







28




29




30




# 31




# 32




# 33




34





35



36



# 37



38

