


HAVSEN



Design and Quality
IKEA of Sweden

English

NOTE! Silicone is not included! In order to prevent water from penetrating into the countertop in case of leakage, the cut edges must be sealed with silicone.

Español

¡Advertencia! La silicona no se incluye. Para evitar que penetre agua en la encimera si tienes alguna fuga de agua, debes impermeabilizar los cantos de corte con silicona.

Portugues

ATENÇÃO! Silicone não incluída. Para evitar que em caso de fuga a água entre na bancada, as arestas cortadas deverão ser tratadas com silicone.

中文

注意！产品不含带硅胶！为防止橱柜台面发生渗、漏水，务必在橱柜板切割边上涂抹硅胶，进行密封。

繁中

注意! 購買本產品時不隨附矽樹脂。為避免漏水滲進檯面，請用矽樹脂封住邊緣。

한국어

주의! 실리콘은 포함되어 있지 않습니다! 싱크대 상판 안으로 물이 스며드는 것을 방지하기 위해 절단면은 반드시 실리콘으로 마감해 주세요.

日本語

注意！シリコンは含まれていません！水漏れした場合、水がカウンタートップの内部に染み込むのを防ぐため、切断面をシリコンで覆ってください。

Bahasa Indonesia

CATATAN! Tidak disertakan silikon. Untuk mencegah air merembes ke dalam meja bila terjadi kebocoran, potong tepi ujung tutupi dengan silikon.

Bahasa Malaysia





NOTA! Silikon tidak disertakan! Untuk menghalang air meresap pada bahagian atas kaunter semasa terjadi kebocoran, bahagian tepi yang dipotong perlu menutupnya dengan silikon.

عربي


ملاحظة! السيليكون غير مضمن! ينبغي منع تسرب المياه من السطح بواسطة السيليكون.

ไทย


หมายเหตุ! เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าก๊อปเคาน์เตอร์ในกรณีที่มีน้ำรั่ว ควรใช้ซิลิโคนยาแนวขอบรอยตัดให้เรียบร้อย (ซิลิโคนแยกซื้อ)




1




2





3




4




5




6




7




8




9




10




11



12





English

NOTE! Silicone is not included! In order to prevent water from penetrating into the countertop in case of leakage, the cut edges must be sealed with silicone.

Español

¡Advertencia! La silicona no se incluye. Para evitar que penetre agua en la encimera si tienes alguna fuga de agua, debes impermeabilizar los cantos de corte con silicona.

Portugues

ATENÇÃO! Silicone não incluída. Para evitar que em caso de fuga a água entre na bancada, as arestas cortadas deverão ser tratadas com silicone.

中文

注意！产品不含带硅胶！为防止橱柜台面发生渗、漏水，务必在橱柜板切割边上涂抹硅胶，进行密封。

繁中

注意！購買本產品時不隨附矽樹脂。為避免漏水滲進檯面，請用矽樹脂封住邊緣。

한국어

주의! 실리콘은 포함되어 있지 않습니다! 싱크대 상판 안으로 물이 스며드는 것을 방지하기 위해 절단면은 반드시 실리콘으로 마감해 주세요.

日本語

注意！シリコンは含まれていません！水漏れした場合、水がカウンタートップの内部に染み込むのを防ぐため、切断面をシリコンで覆ってください。

Bahasa Indonesia

CATATAN! Tidak disertakan silikon. Untuk mencegah air merembes ke dalam meja bila terjadi kebocoran, potong tepi ujung tutupi dengan silikon.

Bahasa Malaysia

NOTA! Silikon tidak disertakan! Untuk menghalang air meresap pada bahagian atas kaunter semasa terjadi kebocoran, bahagian tepi yang dipotong perlu menutupnya dengan silikon.


عربي

ملاحظة! السيليكون غير مضمن! ينبغي منع تسرب المياه من السطح بواسطة السيليكون.


ไทย



หมายเหตุ! เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าที่อปเคาต์เตอร์ในกรณีที่มีน้ำรั่ว ควรใช้ซิลิโคนยาแนวขอบรอยตัดให้เรียบร้อย (ซิลิโคนแยกซื้อ)

14








15






1 - 5








6 - 20


16





17







20



English

NOTE! Silicone is not included! In order to prevent water from penetrating into the countertop in case of leakage, the cut edges must be sealed with silicone.

Español

¡Advertencia! La silicona no se incluye. Para evitar que penetre agua en la encimera si tienes alguna fuga de agua, debes impermeabilizar los cantos de corte con silicona.

Portugues

ATENÇÃO! Silicone não incluída. Para evitar que em caso de fuga a água entre na bancada, as arestas cortadas deverão ser tratadas com silicone.

中文

注意！产品不含带硅胶！为防止橱柜台面发生渗、漏水，务必在橱柜板切割边上涂抹硅胶，进行密封。

繁中

注意! 購買本產品時不隨附矽樹脂。為避免漏水滲進檯面，請用矽樹脂封住邊緣。

한국어

주의! 실리콘은 포함되어 있지 않습니다! 싱크대 상판 안으로 물이 스며드는 것을 방지하기 위해 절단면은 반드시 실리콘으로 마감해 주세요.

日本語

注意！シリコンは含まれていません！水漏れした場合、水がカウンタートップの内部に染み込むのを防ぐため、切断面をシリコンで覆ってください。

Bahasa Indonesia

CATATAN! Tidak disertakan silikon. Untuk mencegah air merembes ke dalam meja bila terjadi kebocoran, potong tepi ujung tutupi dengan silikon.

Bahasa Malaysia

NOTA! Silikon tidak disertakan! Untuk menghalang air meresap pada bahagian atas kaunter semasa terjadi kebocoran, bahagian tepi yang dipotong perlu menutupnya dengan silikon.

عربي

ملاحظة! السيليكون غير مضمن! ينبغي منع تسرب المياه من السطح بواسطة السيليكون.

ไทย

หมายเหตุ! เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าก๊อปเคาน์เตอร์ในกรณีที่มีน้ำรั่ว ควรใช้ซิลิโคนยาแนวขอบรอยตัดให้เรียบร้อย (ซิลิโคนแยกซื้อ)

