

## ENGLISH

### CLEAN AND CARE

#### Limescale deposits

- Clean with a soft cloth dampened with water and a mild washing-up detergent or soap. Never use scouring powder, steel wool or a detergent that is calcium-dissolving, sour or contains alcohol or an abrasive. Rinse with water and dry/polish with a clean dry cloth.

- To remove larger limescale deposits – use diluted, ordinary white vinegar and rinse with water.


#### Cleaning nozzles of head and hand showers

- Rub away limescale deposits with your hands.

#### Leaking from joints between various components

Possible cause:

- The washers are not fixed in place correctly or are damaged.
  - Check that the washers are fixed in place correctly and according to the assembly instructions.
  - Replace damaged washers.



Design and Quality  
IKEA of Sweden

## 中文

### 清洁和保养

#### 水垢

- 如若需要，用布块沾水和中性清洁剂或肥皂清洗。请不要使用去污粉、钢丝球，或溶钙型、酸性、含酒精或研磨剂的清洁剂。用水冲净，然后使用清洁的干布擦干/擦亮。

- 去除较大的水垢——用普通的白醋兑水擦拭，再用清水冲洗即可。

#### 清洗顶喷和手持喷嘴

- 用手擦掉水垢。

#### 各部件之间的连接处漏水

可能原因：

- 垫圈未固定在正确的位置或已损坏。
  - 根据安装说明，检查垫圈是否固定在正确的位置
  - 更换受损垫圈。

## 繁中

### 清潔與保養

#### 水垢沉積

- 用軟布沾水及溫和清潔劑或肥皂擦拭。請勿使用沙粉、鋼絲絨或可溶鈣、酸性或含酒精、研磨成分的清潔劑。用水沖洗，再用乾淨的布擦乾。

- 清除大片沉積的水垢時，可用稀釋的白醋清洗，再用水沖洗乾淨。

#### 清潔頂噴和手持蓮蓬頭的噴嘴

- 用手擦掉沉積的水垢。

#### 零件接頭處漏水

可能原因：

- 塞圈安裝錯誤或受損
  - 依照組裝說明，檢查塞圈是否正確安裝
  - 更換受損的塞圈。

## 한국어

### 세척 및 관리

#### 석회 자국

- 물을 적신 부드러운 천에 순한 세제를 묻혀 닦으세요. 연마제, 강모, 칼슘이 용해 성분이나 산성이 있는 세제, 알코올 성분이 있는 세제는 절대 사용하지 마세요. 물로 헹구고 깨끗한 천으로 닦아 마무리하세요.

- 석회 자국을 지우려면 식초에 물을 희석해 씻은 뒤 깨끗한 물로 헹구세요.

#### 헤드 노즐과 핸드 샤워 세척

- 석회 자국을 손으로 비벼서 씻으세요.

#### 여러 구성 요소 사이의 접합부에서 누출이 발생함.

가능한 원인:

- 와셔가 제대로 고정되지 않았거나 손상되었습니다.
  - 와셔가 조립 지침에 따라 올바르게 고정되었는지 확인하세요.
  - 손상된 와셔를 교체하세요.

## 日本語

### お掃除とお手入れ

#### 石灰分の跡

- 石灰分の跡を落とすには、水で湿らせた柔らかい布と中性洗剤または石けんをお使いください。クレンザー、スチールたわし、酸性洗剤、カルシウム分解剤やアルコール、研磨剤を含む洗剤は絶対に使用しないでください。残った洗剤を水で洗い流してから、きれいな布でから拭きして磨いてください。

- 凝固した石灰分は、市販のホワイトビネガーを水で薄めたもので拭き取ってから、水で洗い流してください。

#### ヘッドシャワーとハンドシャワーのノズルのお手入れ

- 石灰分の跡は手でこすって落としてください。

#### 各種部品の連結部からの水漏れ

考えられる原因 :

- ワッシャー（座金）が正しく取り付けられていない、または破損している。
- ワッシャーが組み立て説明書にそって正しく取り付けられていることを確認する。
- 破損したワッシャーを交換する。

## BAHASA INDONESIA

### MEMBERSIHKAN DAN MERAWAT

#### Endapan kapur

- Bersihkan dengan lap halus yang dibasahi dengan air dan deterjen atau sabun pembersih. Jangan pernah gunakan bubuk pencuci piring, wol baja atau deterjen yang melarutkan kapur, bersifat asam atau mengandung alkohol dan kasar. Bilas dengan air dan keringkan dengan lap kering bersih.

- Untuk menghilangkan endapan kapur yang banyak - gunakan cuka putih biasa yang diencerkan dan bilas dengan air.

#### Membersihkan mulut kepala dan tangkai shower

- Gosok endapan kapur dengan tangan.

#### Kebocoran dari sambungan antara berbagai komponen

Kemungkinan penyebab:

- Pencuci tidak dipasang dengan benar atau sudah rusak.
- Periksa agar pencuci terpasang dengan benar dan sesuai dengan petunjuk perakitan.
- Ganti pencuci yang rusak.

## BAHASA MALAYSIA

### PEMBERSIHAN DAN PENJAGAAN

#### Enapan kerak

- Bersih dengan kain lembut yang lembapkan dengan air dan serbuk pencuci yang tidak kuat atau sabun. Jangan guna serbuk sental, sabut keluli atau bahan pencuci kalsium larut, masam atau mengandungi alkohol atau pelelas. Bilas dengan air dan kering/gilap dengan kain kering yang bersih.

- Untuk menanggalkan enapan kerak yang lebih besar - guna cuka putih biasa, dilarutkan dan bilas dengan air.

#### Pembersihan muncung pancuran kepala dan tangan

- Gosok enapan kerak menggunakan tangan anda.

#### Bocor pada sambungan antara pelbagai komponen

Sebab mungkin

Sesendal tidak dipasang dengan betul pada tempatnya atau telah rosak.

- Periksa yang sesendal dipasang dengan betul pada tempatnya dan mengikut arahan memasang.
- Gantikan sesendal yang rosak.

## عربى

### التنظيف والغسيل

#### ترسيبات الكلس

- نطفي بواسطة قطعة قماش ناعمة مبللة بماء ومنتفف أو صابون لطيف. لا تستخدمي أبداً بودرة التلميع، السلك أو أي منظفات مذبحة للكلس، أو مواد حمضية أو مواد تحتوي على كحول أو مواد تسبب الحدوش. أشطفي بالماء ثم امسحي ولمعي بقطعة قماش جافة.

- لإزالة الكلس المتراكم، استخدمي الخل الأبيض العادي بعد مزجه مع الماء ثم أشطفي بالماء العادي.

#### تنظيف فوهة الدوش وسطاف واليد

- أزيلي ترسيبات الكلس بيديك.

#### تسرب من الوصلات بين الأجزاء المختلفة للأسباب المحتملة:

- الوردات (الحلفات) ليست مثبتة بشكل صحيح أو مقطوعة - تأكد من أن الوردات مثبتة في مكانها بشكل صحيح وفقاً لتوجيهات التركيب - استبدل الوردات التالفة.

## ไทย

### การทำความสะอาดและดูแลรักษา

#### คราบหินปูน

- เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดที่อ่อนนุ่มชุบน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดที่อ่อนๆ หรือน้ำส้มสายชู หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติในการล้างลายแคลเซียม มีถุงที่เป็นกรดหรือกัดกร่อน หรือผงสมอแอลกอฮอล์ ล้างด้วยน้ำสะอาด จากนั้นเช็ดให้แห้ง/ซัดด้วยผ้าแห้งและสะอาด

- เช็ดทำความสะอาดหินปูนขนาดใหญ่ด้วยน้ำส้มสายชูขาวเจือจากและล้างออกด้วยน้ำสะอาด

#### การทำความสะอาดหัวฝักบัวเมืองและติดเพดาน/ผนัง

- ใช้มือถูคราบที่นิ่มปูนออก

#### น้ำในหลังห้องต่อของชั้นส่วนต่างๆ

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้

- แนะนำของอาจไม่ลงล็อกหรือชำรุด - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหวนรองวงวางลงล็อกตามที่ระบุไว้ในข้อแนะนำในการประกอบหรือไม่ - เปเลี่ยนแหวนรองใหม่หากแหวนรองชำรุด