

Design and Quality
IKEA of Sweden

English

For use with 10 cm (3 3/4") legs only.

Deutsch

Nur in Verbindung mit 10 cm (3 3/4") hohen Beinen einsetzen.

Français

A utiliser uniquement avec des pieds de 10 cm (3 3/4").

Nederlands

Alleen te gebruiken in combinatie met poten van 10 cm hoog.

Dansk

Må kun bruges med ben, H 10 cm.

Íslenska

Notist aðeins með 10 cm háum fótum.

Norsk

Kun til bruk sammen med 10 cm ben.

Suomi

Tarkoitettu käytettäväksi vain 10 cm:n jalkojen kanssa.

Svenska

Används endast i samband med 10 cm (3 3/4") ben.

Česky

Používejte pouze s nohama s výškou 10 cm.

Español

Utilizar únicamente con patas de 10 cm.

Italiano

Utilizzabile solo con gambe di 10 cm (3 3/4").

Magyar

Csak 10 cm-es lábakkhoz.

Polski

Wyłącznie do użytku z nogami 10 cm (3 3/4").

Eesti

Kasutada vaid 10 cm jalgadega.

Latviešu

Lietošanai vienīgi ar 10 cm kājām.

Lietuvių

Tinka tik 10 cm kojos.

Portugues

Usar apenas com pés de 10 cm.

Româna

Se folosește doar cu picioare de 10 cm.

Slovensky

Používajte len s nohami s výškou 10 cm.

Български

За употреба само с крака 10 см.

Hrvatski

Samo za upotrebu s nogama od 10 cm.

Ελληνικά

Για χρήση με 10 cm πόδια, μόνο.

Русский

Для использования только с ножками 10 см (3 3/4").

Українська

Для використання з ніжками довжиною 10 см.

Srpski

Koristiti isključivo s nogarima vis. 10 cm.

Slovenščina

Primerno le za noge višine 10 cm.

Türkçe

Sadece 10 cm (3 3/4") ayaklarla kullanım içindir.

中文

仅用于10cm (3 3/4英寸) 支腿。

繁中

只適用於10公分支腳。

한국어

길이가 10 cm(3 3/4")인 다리만 사용하세요.

日本語

長さ10cm (3 3/4インチ)の脚専用。

Bahasa Indonesia

Hanya untuk penggunaan dengan kaki 10 cm (3 3/4").

Bahasa Malaysia

Untuk kegunaan kaki 10 sm (3 3/4") sahaja.

ไทย



ใช้ร่วมกับขาตู้สูง 10 ซม. (3 3/4 นิ้ว) เท่านั้น

Tiếng Việt

Chỉ dùng cho chân 10 cm (3 3/4")

عربي

للاستخدام مع أرجل قياس 10 سم (3 3/4 بوصة) فقط.





1

