


DUBBELKISEL



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4	Româna	40
Deutsch	6	Slovensky	42
Français	8	Български	44
Nederlands	10	Hrvatski	46
Dansk	12	Ελληνικά	48
Íslenska	14	Українська	50
Norsk	16	Srpski	52
Suomi	18	Slovenščina	54
Svenska	20	Türkçe	56
Česky	22	中文	58
Español	24	繁中	60
Italiano	26	한국어	62
Magyar	28	日本語	64
Polski	30	Bahasa Indonesia	66
Eesti	32	Bahasa Malaysia	68
Latviešu	34	عربي	71
Lietuvių	36	இரு	72
Português	38		



Product description

DUBBELKISEL driver enables wireless control of integrated lighting products from IKEA. It's a Matter-certified smart product that works with the IKEA Home smart system or any other system that uses the Matter standard. Pair it directly with a remote control from IKEA to use it without a smart system.

The driver must be completed with a power supply cord. If connecting multiple drivers, complete with an intermediate connection cord. Add a remote control to wirelessly dim and turn the connected lights on or off. To connect to a smart system, complete with a Matter hub and smart home app.

Getting started

With IKEA Home smart system

To connect to an IKEA Home smart system, a hub from IKEA and the IKEA Home smart app are needed.

1. Connect the driver to a power outlet with a power supply cord. It will automatically power on and go into pairing mode for 15 minutes to allow connection to the IKEA Home smart system.
2. Scan the QR Code from the yellow cover in the packaging and follow the instructions in the IKEA Home smart app to connect the driver to the system.

To put the driver back into pairing mode, press the system button.

With a Matter-certified smart system

To connect to a smart system that uses the Matter standard, a hub and app from the same manufacturer are needed.

1. Connect the driver to a power outlet with a power supply cord. It will automatically power on and go into pairing mode for 15 minutes to allow connection to a Matter-certified smart system.
2. Scan the Matter QR Code from the front cover of the Advice and care Instructions and follow the instructions in the smart home manufacturer's app. The Matter QR Code is also printed on the product.

To put the driver back into pairing mode, press the system button.

Without a smart system

The driver can be turned on or off with a wall switch or a remote control. To wirelessly dim and turn the connected lights on or off, a remote control from IKEA is needed. Note that the lights connected to the driver cannot be dimmed by using a Triac dimmer (wall dimmer).

1. Connect the driver to a power outlet with a power supply cord. It will automatically power on and go into pairing mode. When powered on it will stay in pairing mode to allow direct pairing with remote control at any time.
2. Follow the pairing instructions of the remote control that the driver should be paired with.

Note, a maximum of 10 drivers can be paired with one remote control from IKEA. If the drivers intended for pairing are close together, turn off and disconnect the ones already connected while adding the next product.

Using the product

System button (1)

Press to put the driver into pairing mode or to reset.

Pairing mode

The driver needs to be powered on and in pairing mode to connect to an IKEA Home smart system, any system that uses the Matter standard or to pair directly with a remote control from IKEA.

To connect to an IKEA Home smart system or any other system that uses the Matter standard, press the system button to put the driver into pairing mode. Pairing mode will be open for 15 minutes, and the LED light on the driver will pulse. Follow pairing instructions in the smart home manufacturer's app to complete the pairing. The LED light on the driver and the connected lights will blink twice once connected.

To pair with a remote control from IKEA, follow the instructions of the remote control it should be paired with. The LED light on the driver will blink when the remote control is being paired. The LED light on the driver and the connected lights will blink twice once connected.

Factory reset

To reset the driver, press and hold the system button for 10 seconds or until the red LED light stops blinking. The reset will clear old data and remove any existing connections. The driver will automatically restart and be available for pairing with a smart system or a remote control from IKEA.

Care instructions

To clean the product, wipe with a dry cloth.

Good to know

- QR Codes are unique to each product.
- Keep the Advice & Care Instructions for future reference. It contains the QR Codes with the Matter logo that are required to connect the products to IKEA Home smart system or any other system that uses Matter standard.
- It is possible to connect up to 10 drivers in one installation, using the intermediate connection cord in between.
- It is possible to connect up to 8 lighting units to one 30W driver, as long as the total wattage does not exceed 30W.
- The lights connected to the driver cannot be dimmed by using a Triac dimmer (wall dimmer).
- If the product is connected to another smart system that uses the Matter standard, check with the manufacturer for available features.

- This product uses Thread technology to communicate with other smart products. A Thread border router is needed to connect to Matter systems. Many smart products or hubs, have a Thread border router built in.
- If the light settings are adjusted using a remote control or the IKEA Home smart app, they will stay the same when the lamp is turned off and on again.
- Factory resetting the lamp will erase any preset lighting or other data.
- To connect Matter-certified products to a smart system, routers operating on the 2.4GHz band are recommended.
- Different building materials and placement of the product can affect the wireless connectivity range.

Safety and compliance

WARNING

- Use only indoors in dry areas.
- Discard the product if damaged.
- Never submerge in water or other liquids.

Technical data

DUBBELKISEL

Type: E2512

Input: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Output: 24.0 VDC

Max total load: 30.0 W

Radio range: 20 m in open air.

Operating frequency: 2400-2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee and Matter over Thread

Dimension: 205 x 55 x 18 mm

Weight: 150 g

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Produktbeschreibung

Der DUBBELKISEL Treiber ermöglicht die kabellose Steuerung integrierter Beleuchtungsprodukte von IKEA. Es ist ein Matter-zertifiziertes smartes Produkt, das mit dem IKEA Home smart System oder anderen Systemen, die den Matter-Standard nutzen, funktioniert. Um das Produkt ohne ein smartes System zu nutzen, es direkt mit einer Fernbedienung verbinden.

Der Treiber muss durch ein Netzkabel ergänzt werden. Um mehrere Treiber anzuschließen, wird ein Verbindungskabel benötigt. Eine Fernbedienung hinzufügen, um die angeschlossenen Leuchten kabellos zu dimmen sowie ein- und auszuschalten. Für die Verbindung mit einem smarten System ist ein Matter-Hub und eine Smart-Home-App erforderlich.

Erste Schritte:

Mit dem IKEA Home smart System

Für eine Verbindung mit dem IKEA Home smart System sind ein Hub von IKEA und die IKEA Home smart App erforderlich.

1. Den Treiber mit dem Netzkabel an eine Steckdose anschließen. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und geht für 15 Minuten in den Kopplungsmodus, um die Verbindung mit dem IKEA Home smart System zu ermöglichen.
2. Den QR-Code auf der gelben Abdeckung in der Verpackung scannen und die Anweisungen in der IKEA Home smart App befolgen, um den Treiber mit dem System zu verbinden.

Um den Treiber wieder in den Kopplungsmodus zu versetzen, die Systemtaste drücken.

Mit einem Matter-zertifizierten smarten System

Um das Produkt mit einem smarten System zu verbinden, das den Matter-Standard nutzt, sind ein Hub und eine App vom gleichen Hersteller erforderlich.

1. Den Treiber mit dem Netzkabel an eine Steckdose anschließen. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und geht für 15 Minuten in den Kopplungsmodus, um die Verbindung mit einem Matter-zertifizierten smarten System zu ermöglichen.
2. Den Matter QR-Code auf der Vorderseite der Ratschläge & Pflegehinweise scannen und den Anleitungen in der App des Smart-Home-Herstellers folgen. Der Matter QR-Code ist auch auf dem Produkt aufgedruckt.

Um den Treiber wieder in den Kopplungsmodus zu versetzen, die Systemtaste drücken.

Ohne ein smartes System

Der Treiber kann über einen Wandschalter oder eine Fernbedienung ein- oder ausgeschaltet werden. Um die angeschlossenen Leuchten kabellos zu dimmen oder ein- und auszuschalten, ist eine Fernbedienung von IKEA erforderlich. Bitte beachten, dass die an den Treiber angeschlossenen Leuchten nicht mit einem Triac-Dimmer (Wanddimmer) gedimmt werden können.

1. Den Treiber mit dem Netzkabel an eine Steckdose anschließen. Der Treiber schaltet sich automatisch ein und wechselt in den Kopplungsmodus. Nach dem Einschalten verbleibt er im Kopplungsmodus, sodass jederzeit eine direkte Kopplung mit der Fernbedienung möglich ist.
2. Die Kopplungsanweisungen der Fernbedienung befolgen, mit der der Treiber verbunden werden soll.

Bitte beachten, dass maximal 10 Treiber mit einer Fernbedienung von IKEA verbunden werden können. Wenn die zu koppelnden Treiber nahe beieinander liegen, die bereits verbundenen Produkte ausschalten und trennen, während das nächste Produkt hinzugefügt wird.

Gebrauch

Systemtaste (1)

Drücken, um den Treiber in den Kopplungs- oder in den Zurücksetzmodus zu versetzen.

Kopplungsmodus

Der Treiber muss eingeschaltet sein und sich im Kopplungsmodus befinden, um sich mit einem IKEA Home smart System, einem anderen System, das den Matter-Standard nutzt, oder direkt mit einer Fernbedienung von IKEA zu verbinden.

Um sich mit einem IKEA Home smart System oder einem anderen System zu verbinden, das den Matter-Standard nutzt, die Systemtaste drücken, um den Treiber in den Kopplungsmodus zu versetzen. Der Kopplungsmodus ist 15 Minuten lang aktiv und die LED-Anzeige am Treiber blinkt. Die Anweisungen zum Kopplungsvorgang in der App des Smart-Home-Herstellers befolgen, um die Kopplung abzuschließen. Die LED-Anzeige am Treiber und an den verbundenen Leuchten blinkt zweimal, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Um den Treiber mit einer Fernbedienung von IKEA zu koppeln, die Anweisungen der Fernbedienung befolgen, mit der er verbunden werden soll. Die LED-Anzeige am Treiber blinkt, während die Fernbedienung gekoppelt wird. Die LED-Anzeige am Treiber und an den verbundenen Leuchten blinkt zweimal, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Um den Treiber zurückzusetzen, die Systemtaste 10 Sekunden lang gedrückt halten oder bis das rote LED-Signal aufhört zu blinken. Durch das Zurücksetzen werden alte Daten gelöscht und bestehende Verknüpfungen entfernt. Der Treiber wird dann automatisch neu gestartet und steht für die Kopplung mit einem smarten System oder mit einer Fernbedienung von IKEA zur Verfügung.

Pflegeanleitung

Zum Reinigen mit einem trockenen Tuch abwischen.

Wissenswert

- Die QR-Codes sind für jedes Produkt einzigartig.
- Die Pflege- und Gebrauchsanweisung für eine zukünftige Verwendung aufbewahren. Sie enthält die QR-Codes mit dem Matter-Logo, die erforderlich sind, um die Produkte mit dem IKEA Home smart System oder einem anderen System, das den Matter-Standard nutzt, zu verbinden.
- Mithilfe des Verbindungskabels können bis zu 10 Treiber in einer Installation angeschlossen werden.
- Bis zu 8 Lichtquellen können an den 30-W-Treiber angeschlossen werden, solange die Gesamtwattzahl 30 W nicht übersteigt.

- Die an den Treiber angeschlossenen Leuchten können nicht mit einem Triac-Dimmer (Wanddimmer) gedimmt werden.
- Wenn das Produkt mit einem anderen smarten System verbunden ist, das den Matter-Standard nutzt, bitte beim Hersteller nach den verfügbaren Funktionen nachfragen.
- Dieses Produkt verwendet die Thread-Technologie, um mit anderen smarten Produkten zu kommunizieren. Für die Verbindung mit Matter-Systemen ist ein Thread-Border-Router erforderlich. Viele smarte Produkte oder Hubs verfügen über einen integrierten Thread-Border-Router.
- Wenn die Lichteinstellungen mit einer Fernbedienung oder der IKEA Home smart App angepasst werden, bleiben sie beim Ein- und Ausschalten des Leuchtmittels erhalten.
- Durch das Zurücksetzen des Leuchtmittels auf die Werkseinstellungen werden alle voreingestellten Lichteinstellungen und andere Daten gelöscht.
- Um Matter-zertifizierte Produkte mit einem smarten System zu verbinden, werden Router empfohlen, die im 2.4-GHz-Band arbeiten.
- Unterschiedliche Gebäudematerialien und die Positionierung des Produkts können Auswirkungen auf die Qualität der Funkreichweite haben.

Sicherheit und Anforderungen

ACHTUNG

- Nur in geschlossenen und vor Feuchtigkeit geschützten Räumen verwenden.
- Das Produkt entsorgen, wenn es beschädigt ist.
- Unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

Technische Daten

DUBBELKISEL

Typ: E2512

Eingang: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 0,18 A

Ausgang: 24,0 VDC

Maximale Gesamtbelastung: 30,0 W

Reichweite: 20 m (Freifeldmessung)

Frequenzbereich: 2400-2483,5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee und Matter over Thread

Maße: 205 x 55 x 18 mm

Gewicht: 150 g

Hersteller: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, S 343 81 Älmhult, SCHWEDEN



Description du produit

Le transformateur DUBBELKISEL permet de contrôler sans fil les éclairages intégrés IKEA. Ce produit certifié Matter est compatible avec le système IKEA Home smart ou tout autre système qui fonctionne avec le protocole Matter. Coupler directement le produit avec une télécommande IKEA pour l'utiliser sans système connecté.

Le transformateur doit être complété par un câble d'alimentation. En cas de raccordement de plusieurs transformateurs, compléter avec un câble d'interconnexion. Ajouter une télécommande pour régler l'intensité à distance et allumer ou éteindre les éclairages connectés. Pour une connexion à un système domotique, utiliser une passerelle Matter et une application de maison connectée.

Démarrer

Avec le système IKEA Home smart

Pour connecter ce produit à un système IKEA Home smart, une passerelle IKEA et l'application IKEA Home smart sont nécessaires.

1. Brancher le transformateur à une prise secteur à l'aide d'un câble d'alimentation. Il s'allumera automatiquement et le mode appairage s'activera pendant 15 minutes pour permettre la connexion au système IKEA Home smart.
2. Scanner le QR code qui figure sur la partie jaune de l'emballage et suivre les instructions dans l'application IKEA Home smart pour connecter le transformateur au système.

Pour réactiver le mode appairage du transformateur, appuyer sur le bouton système.

Avec un système connecté certifié Matter

Pour connecter le produit à un système connecté qui fonctionne avec le protocole Matter, une passerelle et une application du même fabricant sont nécessaires.

1. Brancher le transformateur à une prise secteur à l'aide d'un câble d'alimentation. Il s'allumera automatiquement et le mode appairage s'activera pendant 15 minutes pour vous permettre de vous connecter à un système connecté certifié Matter.
2. Scanner le QR code Matter sur la couverture du document Conseils et instructions d'entretien et suivre les instructions de l'application du fabricant. Le QR code Matter est aussi imprimé sur le produit.

Pour réactiver le mode appairage du transformateur, appuyer sur le bouton système.

Sans système connecté

Le transformateur peut être allumé ou éteint à l'aide d'un interrupteur ou d'une télécommande. Pour faire varier l'intensité à distance et allumer ou éteindre les éclairages connectés, une télécommande IKEA est nécessaire. Remarque: l'intensité des éclairages raccordés au transformateur ne peut pas être réglée avec un variateur Triac (mural).

1. Brancher le transformateur à une prise secteur à l'aide d'un câble d'alimentation. Il s'allumera automatiquement et passera en mode appairage. Une fois allumé, il restera en mode appairage, pour pouvoir l'appairer directement à une télécommande à tout moment.
2. Suivre les instructions d'appairage de la télécommande à laquelle le transformateur doit être appairé.

Remarque: jusqu'à 10 transformateurs IKEA peuvent être appairés à une seule télécommande IKEA. Si les transformateurs à appairer sont proches les uns des autres, éteindre et déconnecter ceux qui sont déjà connectés avant d'ajouter un nouveau produit.

Utilisation du produit

Bouton système (1)

Appuyer pour activer le mode appairage du transformateur ou le réinitialiser.

Mode appairage

Le transformateur doit être allumé et en mode appairage pour se connecter à un système IKEA Home smart, à tout autre système fonctionnant avec le protocole Matter ou directement à une télécommande IKEA.

Pour le connecter à un système IKEA Home smart ou à tout autre système fonctionnant avec le protocole Matter, appuyer sur le bouton système pour passer le transformateur en mode appairage. Le mode appairage s'activera pendant 15 minutes et le voyant LED sur le transformateur clignotera. Suivre les instructions d'appairage dans l'application du fabricant pour réaliser l'appairage. Le voyant LED sur le transformateur et les éclairages connectés clignoteront deux fois lorsqu'ils seront appairés.

Pour appairer directement avec une télécommande IKEA, suivre les instructions de celle-ci. Le voyant LED sur le transformateur clignotera pendant l'appairage de la télécommande. Le voyant LED sur le transformateur et les éclairages connectés clignoteront deux fois lorsqu'ils seront connectés.

Réinitialisation paramètres d'usine

Pour réinitialiser le transformateur, maintenir enfoncé le bouton système pendant 10 secondes ou jusqu'à ce que le voyant LED rouge cesse de clignoter. La réinitialisation effacera les anciennes données et supprimera tous les appareils appairés. Le transformateur se réinitialisera automatiquement et pourra être appairé à un système connecté ou une télécommande IKEA.

Instructions d'entretien

Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.

Bon à savoir

- Chaque produit possède un QR code unique.
- Conserver le document Conseils et instructions d'entretien pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Il contient les QR codes avec le logo Matter requis pour connecter les produits au système IKEA Home smart ou à tout autre système qui fonctionne avec le protocole Matter.
- Il est possible de connecter jusqu'à 10 transformateurs par installation à l'aide d'un câble d'interconnexion.
- Il est possible de connecter jusqu'à 8 éclairages à un seul transformateur de 30 W, à condition que la puissance totale ne dépasse pas 30 W.
- L'intensité des éclairages raccordés au transformateur ne peut pas être réglée avec un variateur Triac (mural).

- Si le produit est appairé à un autre système connecté qui fonctionne avec le protocole Matter, renseignez-vous auprès du fabricant sur les fonctionnalités disponibles.
- Ce produit utilise la technologie Thread pour communiquer avec d'autres produits connectés. Un routeur de bordure est nécessaire pour se connecter aux systèmes Matter. De nombreux produits ou passerelles disposent d'un routeur de bordure Thread intégré.
- Si les réglages sont modifiés à l'aide d'une télécommande ou de l'application IKEA Home smart, ils resteront inchangés lorsque vous éteindrez la lampe et que vous la rallumerez.
- Réinitialiser la lampe effacera tous les réglages définis et autres données.
- Pour appairer des produits certifiés Matter à un système connecté, il est recommandé d'utiliser la bande 2.4 GHz de votre routeur.
- La portée de connexion varie en fonction des matériaux du bâtiment et de l'emplacement du produit à l'intérieur du bâtiment.

Sécurité et conformité

AVERTISSEMENT

- Utiliser en intérieur dans des pièces sèches uniquement.
- Jeter le produit s'il est endommagé.
- Ne jamais plonger dans l'eau ou tout autre liquide.

Caractéristiques techniques

DUBBELKISEL

Type: E2512

Entrée: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Sortie: 24.0 VDC

Charge max. totale: 30.0 W

Portée: 20 m en champ libre


Fréquence de fonctionnement: 2400-2483.5 MHz
Bluetooth Low Energy, ZigBee et Matter over Thread

Dimensions: 205 x 55 x 18 mm

Poids: 150 g

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE



Productbeschrijving

De DUBBELKISEL-driver biedt draadloze bediening van geïntegreerde verlichtingsproducten van IKEA. Het is een Matter-gecertificeerd slim product dat werkt met het IKEA Home smart systeem of een ander systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm. Koppel het product rechtstreeks aan een afstandsbediening van IKEA om het te gebruiken zonder een smart systeem.

De driver moet gecombineerd worden met een stroomsnoer. Als je meerdere drivers verbindt, gebruik dan een verbindingssnoer. Voeg een afstandsbediening toe om de aangesloten lampen draadloos te dimmen en aan of uit te zetten. Combineer om aan te sluiten op een smartsysteem met een Matter-hub en smart home app.

Aan de slag

Met IKEA Home smart systeem

Om verbinding te maken met een IKEA Home smart systeem heb je een IKEA hub en de IKEA Home smart app nodig.

1. Sluit de driver aan op een stopcontact met een stroomsnoer. Hij gaat automatisch aan en schakelt 15 minuten lang over naar de koppelingsstand om een verbinding met het IKEA Home smartsysteem mogelijk te maken.
2. Scan de QR-code op de gele voorkant in de verpakking en volg de instructies in de IKEA Home smart app om de driver met het systeem te verbinden.

Om de driver weer terug in de koppelingsstand te zetten, druk je op de systeemknop.

Met een Matter-gecertificeerd smart systeem

Je hebt een hub en een app van dezelfde fabrikant nodig om te verbinden met een smart systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm.

1. Sluit de driver aan op een stopcontact met een stroomsnoer. Hij gaat automatisch aan en schakelt 15 minuten lang over naar de koppelingsstand om een verbinding met een Matter-gecertificeerd smartsysteem mogelijk te maken.

2. Scan de Matter-QR-code op de voorkant van de onderhoudsinstructies en volg de instructies in de smart home-app van de fabrikant. De Matter-QR-code is ook op het product geprint.

Om de driver weer terug in de koppelingsstand te zetten, druk je op de systeemknop.

Zonder een smartsysteem

Je kan de driver aan of uit zetten met een wandschakelaar of een afstandsbediening. Wil je de verbonden lampen draadloos dimmen of aan of uit zetten, dan heb je een afstandsbediening van IKEA nodig. Let op: de lampen die zijn verbonden met de driver kunnen niet worden gedimd met een Triac-dimmer (wanddimmer).

1. Sluit de driver aan op een stopcontact met een stroomsnoer. Hij gaat automatisch aan en schakelt over naar de koppelingsstand. Als hij aan wordt gezet, blijft hij in de koppelingsstand staan om een directe koppelverbinding met de afstandsbediening mogelijk te maken.
2. Volg de koppelinstructies van de afstandsbediening waarmee de driver moet worden gekoppeld.

Let op: je kunt maximaal 10 drivers koppelen met één afstandsbediening van IKEA. Als de drivers die bedoeld zijn om te koppelen dicht bij elkaar zijn, probeer dan degene die al zijn verbonden uit te zetten en te ontkoppelen, en voeg daarna het volgende product toe.

Het product gebruiken

Systeemknop (1)

Druk om de driver in de koppelingsstand te zetten of om te resetten.

Koppelingsstand

De driver moet in de koppelingsstand staan om verbinding te maken met een IKEA Home smartstelsysteem, een systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm of om rechtstreeks te koppelen met een afstandsbediening van IKEA.

Om te verbinden met een IKEA Home smartstelsysteem of een ander systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm, druk je op de systeemknop om de koppelingsstand van de driver te activeren. De koppelingsstand is 15 minuten actief, het led-lampje op de driver pulseert. Volg de koppelinstructies in de smart home-app van de fabrikant om de koppeling tot stand te brengen. Het led-lampje op de driver en de verbonden lampen knipperen tweemaal zodra er verbinding is.

Wil je koppelen met een afstandsbediening van IKEA, volg dan de instructies van de afstandsbediening waarmee je wilt koppelen. Het led-lampje op de driver knippert wanneer de afstandsbediening wordt gekoppeld. Het led-lampje op de driver en de verbonden lampen knipperen tweemaal zodra er verbinding is.

Terug naar fabrieksinstellingen

Houd om de driver te resetten de systeemknop 10 seconden ingedrukt of tot het rode led-lampje niet meer knippert. Met deze reset verwijder je oude gegevens en eventuele bestaande verbindingen. De driver wordt automatisch opnieuw opgestart en is klaar om te worden gekoppeld met een smartstelsysteem of een afstandsbediening van IKEA.

Onderhoudsvoorschriften

Maak het product schoon met een droge doek.

Goed om te weten

- QR-codes zijn uniek voor elk product.
- Bewaar de onderhoudsinstructies voor toekomstig gebruik. Die bevatten de QR-codes met het Matter-logo die nodig zijn om de producten te verbinden met het IKEA Home smart systeem of een ander systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm.
- Met het verbindingsnoer kan je tot 10 drivers op 1 installatie aansluiten.
- Je kan tot 8 verlichtingseenheden aansluiten op één 30W-driver, zolang het totale wattage niet hoger is dan 30W.
- De lampen die zijn verbonden met de driver kunnen niet worden gedimd met een Triac-dimmer (wanddimmer).

- Als het product is aangesloten op een ander smart systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm, neem dan contact op met de fabrikant voor beschikbare functies.
- Dit product gebruikt Thread-technologie om te communiceren met andere smartproducten. Je hebt een Thread Border-router nodig om aan te sluiten op Matter-systemen. Veel smartproducten of hubs hebben een ingebouwde Thread Border-router.
- Als de lichtinstellingen worden aangepast met een afstandsbediening of de IKEA Home smart app, blijven ze hetzelfde als je de lamp uit en weer aan zet.
- Als je de lamp terugzet naar de fabrieksinstellingen, wis je alle vooraf ingestelde verlichting of andere gegevens.
- Om Matter-gecertificeerde producten te verbinden met een smartstelsysteem, worden routers die werken op de 2.4 GHz-frequentie aanbevolen.
- Verschillende bouwmaterialen en plaatsing van het product kunnen het bereik van de draadloze verbinding beïnvloeden.

Veiligheid en naleving

LET OP

- Alleen voor gebruik binnenshuis in een droge omgeving.
- Vervang het product indien het beschadigd is.
- Nooit in water of een andere vloeistof onderdompelen.

Technische informatie

DUBBELKISEL

Type: E2512

Invoer: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Uitvoer: 24.0 VDC

Maximale totale belasting: 30.0 W

Radiobereik: 20 m in de open lucht.

Frequentie: 2400-2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee en Matter over Thread

Afmetingen: 205 x 55 x 18 mm

Gewicht: 150 g

Fabrikant: IKEA of Sweden AB

Adres: Box 702, SE-343 81 Älmhult, Zweden



Produktbeskrivelse

DUBBELKISEL driver muliggør trådløs kontrol af produkter med integreret belysning fra IKEA. Det er et Matter-certificeret smartprodukt og fungerer med IKEA Home smartsystemet eller et hvilket som helst andet system, der bruger Matter-standarden. Par den direkte med en fjernbetjening fra IKEA for at bruge den uden et smartsystem.

Driveren skal suppleres med en strømforsyningsledning. Hvis du tilslutter flere drivere, skal du supplere med et forbindelseskabel. Tilføj en fjernbetjening for trådløst at dæmpe og tænde eller slukke for de tilsluttede lamper. Du skal supplere med en Matter-hub og en smart home-app for at forbinde til et smartsystem.

Kom godt i gang

Med IKEA Home smartsystem

For at oprette forbindelse til et IKEA Home smartsystem skal du bruge en hub fra IKEA og IKEA Homesmartappen.

1. Slut driveren til en strømodgang med en strømforsyningsledning. Den tænder automatisk og aktiverer parringstilstand i 15 minutter for at muliggøre forbindelse til IKEA Home smartsystemet.
2. Scan QR-koden fra det gule omslag i emballagen, og følg anvisningerne i IKEA Home smartappen for at forbinde driveren til systemet.

Tryk på systemknappen for at genaktivere driverens parringstilstand.

Med et Matter-certificeret smartsystem

Du skal bruge en hub og en app fra samme producent for at tilsluttet et smartsystem, der bruger Matter-standarden.

1. Slut driveren til en strømodgang med en strømforsyningsledning. Den tænder automatisk og aktiverer parringstilstand i 15 minutter for at muliggøre forbindelse til IKEA Home smartsystemet.
2. Scan Matter-QR-koden fra forsiden af omslaget til Råd og plejeanvisningerne, og følg anvisningerne i smart home-producentens app. Matter-QR-koden er også trykt på produktet.

Tryk på systemknappen for at genaktivere driverens parringstilstand.

Uden et smartsystem

Driveren kan tændes eller slukkes med en vægkontakt eller en fjernbetjening. Du skal bruge en fjernbetjening fra IKEA, hvis du trådløst vil dæmpe og tænde eller slukke de tilsluttede lamper. Bemærk, at de lamper, der er sluttet til driveren, kan ikke dæmpes med en Triac-dæmper (vægdæmper).

1. Slut driveren til en strømodgang med en strømforsyningsledning. Den tænder automatisk og går til parringstilstand. Når den er tændt, forbliver den i parringstilstand for at tillade direkte parring med fjernbetjeningen til enhver tid.
2. Følg anvisningerne til den fjernbetjening, som driveren skal parres med.

Bemærk, at højst 10 drivere kan parres med én fjernbetjening fra IKEA. Hvis de drivere, der er beregnet til parring, er tæt på hinanden, skal du slukke og frakoble dem, der allerede er tilsluttet, mens du tilføjer det næste produkt.

Sådan bruger du produktet

Systemknap.

Tryk for at sætte driveren i parringstilstand eller for at nulstille.

Parringstilstand

Driveren skal være tændt og i parringstilstand for at forbinde til et IKEA Home smartsystem eller ethvert system, der bruger Matter-standarden eller for at parre direkte med en fjernbetjening fra IKEA.

Tryk på systemknappen for at aktivere driverens parringstilstand for at oprette forbindelse til et IKEA Home smartsystem eller et andet system, der bruger Matter-standard. Parringstilstand er åben i 15 minutter, og LED-lyset på driveren blinker. Følg parringsvejledningen i smart home-producentens app for at færdiggøre parringen. LED-lyset på driveren og de forbundne lys blinker to gange, når de er forbundet.

For at parre med en fjernbetjening fra IKEA skal du følge instruktionerne på den fjernbetjening, der skal parres med. LED-lyset på driveren blinker, når fjernbetjeningen bliver parret. LED-lyset på driveren og de forbundne lys blinker to gange, når de er parret.

Nulstil til fabriksindstillinger

Tryk og hold systemknappen nede i 10 sekunder, eller indtil den røde LED-lampe stopper med at blinke for at nulstille driveren. Nulstillingen rydder gamle data og fjerner eventuelle eksisterende forbindelser. Driveren genstarter automatisk og kan parres med et smartsystem eller en fjernbetjening fra IKEA.

Vedligeholdelse

Rengøres med en tør klud.

Godt at vide

- QR-koder er unikke for hvert produkt.
- Gem Råd og plejeanvisningerne til fremtidig brug. De indeholder de QR-koder med Matter-logoet, der kræves for at forbinde produkterne til IKEA Home smartsystem eller ethvert andet system, der bruger Matter-standard.
- Det er muligt at tilslutte op til 10 drivere i en installation ved hjælp af forbindelseskablet.
- Det er muligt at tilslutte op til otte lamper til en 30 W-driver, så længe det samlede watt-tal ikke overstiger 30 W.
- De lamper, der er sluttet til driveren, kan ikke dæmpes med en Triac-dæmper (vægdæmper).
- Hvis produktet er forbundet til et andet smartsystem, der bruger Matter-standard, skal du forhøre dig hos producenten vedrørende tilgængelige funktioner.

- Dette produkt bruger Thread-teknologi til at kommunikere med andre smartprodukter. En Thread-grænserouter skal bruges til at oprette forbindelse til Matter-systemer. Mange smartprodukter eller hubs har en indbygget Thread-grænserouter.
- Hvis lysindstillingerne justeres ved hjælp af en fjernbetjening eller IKEA Home smart-appen, forbliver de de samme, når lampen slukkes og tændes igen.
- Fabriksnulstilling af lampen sletter enhver forudindstillet belysning eller andre data.
- For at forbinde Matter-certificerede produkter til et smartsystem anbefales routere, der opererer på 2.4 GHz-båndet.
- Forskellige byggematerialer og placering af produktet kan påvirke det trådløse tilslutningsområde.

Sikkerhed og krav

Advarsel.

- Må kun bruges indendørs i tørre omgivelser.
- Produktet skal kasseres, hvis det er beskadiget.
- Strømforsyningen må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.

Tekniske data

DUBBELKISEL

Type: E2512

Indgangseffekt: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Udgang: 24 V jævnstrøm

Maks. strømbelastning i alt: 30.0 W

Rækkevidde: 20 m i fri luft.

Driftsfrekvens: 2400-2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee og Matter over Thread

Mål: 205 x 55 x 18 mm

Vægt: 150 g

Producent: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVERIGE



Vörulýsing

DUBBELKISEL spennubreytir gerir þér kleift að stjórna innbyggðri lýsingu frá IKEA þráðlaust. Þetta er Matter-vottuð vara sem virkar með IKEA Home smart kerfinu eða öðru kerfi með Matter-stuðningi. Paraðu beint við IKEA fjarstýringu til að nota vöruna án snjallkerfisins.

Það þarf að tengja spennubreytinn með rafmagnssnúru. Ef þú tengir saman marga spennubreyta þarftu millistykki. Bættu við fjarstýringu til að deyfa ljósin og kveikja og slökkva á þeim þráðlaust. Til að tengjast snjallkerfi þarftu Matter gátt og snjallheimilisapp.

Fyrstu skref

Með IKEA Home smart kerfi

Til að tengjast IKEA Home smart kerfi þarf gátt frá IKEA og IKEA Home smart appið.

1. Tengdu spennubreytinn við rafmagnsinnstungu með rafmagnssnúru. Hann kveikir sjálfkrafa á sér og fer í þörunarham í 15 mínútur til að tengjast IKEA Home smart kerfinu.
2. Skannaðu QR-merkið á gulu hlífinni í pakkingunum og fylgdu leiðbeiningum í IKEA Home smart appinu til að tengja spennubreytinn við kerfið.

Ef þú vilt setja spennubreytinn aftur í þörunarham skaltu ýta á stillingahnappinn.

Með Matter-vottuðu snjallkerfi

Til að tengjast snjallkerfi sem notar Matter-stuðning þarf gátt og app frá sama framleiðanda.

1. Tengdu spennubreytinn við rafmagnsinnstungu með rafmagnssnúru. Hann kveikir sjálfkrafa á sér og fer í þörunarham í 15 mínútur til að tengjast Matter-vottuðu snjallkerfi.
2. Skannaðu QR-kóðann fyrir Matter á framhlið á umhirðuleiðbeiningum og fylgdu leiðbeiningum í appi snjallheimilisframleiðanda. QR-kóði fyrir Matter er einnig á vörunni.

Ef þú vilt setja spennubreytinn aftur í þörunarham skaltu ýta á stillingahnappinn.

Án snjallkerfis

Hægt er að kveikja og slökkva á spennubreytinum með veggrofa eða fjarstýringu. Til að deyfa og kveikja eða slökkva þráðlaust á tengdum ljósum þarf fjarstýringu frá IKEA. Athugaðu að ekki er hægt að deyfa ljós sem eru tengd við spennubreytinn með Triac-deyfi (veggljósdeyfi).

1. Tengdu spennubreytinn við rafmagnsinnstungu með rafmagnssnúru. Hann kveikir sjálfkrafa á sér og fer í þörunarham. Þegar kveikt er á honum helst hann í þörunarham til að hægt sé að para hann við snjallvörur hvenær sem er.
2. Fylgdu þörunarleiðbeiningum fyrir IKEA fjarstýringuna sem þú ætlar að para spennubreytinn við.

Athugaðu að hægt er að para að hámarki 10 spennubreyta við eina IKEA fjarstýringu. Ef spennubreytarnir sem á að para eru nálægt hvorum öðrum, slökktu á þeim sem þegar eru tengdir á meðan þú tengir næstu vöru.

Vara notuð

Stillingahnappur (1)

Ýttu til að setja spennubreytinn í pörunarham eða til að endurstilla hann.

Pörunarhamur

Kveikt þarf að vera á spennubreytinum og hann í pörunarham til að tengjast IKEA Home smart kerfi, kerfi sem notar Matter-stuðning eða til að parast beint við IKEA fjarstýringu.

Til að tengjast IKEA Home smart kerfi eða öðru kerfi sem notar Matter-stuðning, ýttu á stillingahnappinn til að setja spennubreytinn í pörunarham. Hann er í pörunarham í 15 mínútur og LED ljósið á spennubreytinum mun blikka. Fylgdu pörunarleiðbeiningum í appi snjallheimilisframleiðanda til að ljúka við pörun. LED ljósið á spennubreytinum og tengd ljós blikka tvisvar þegar þau eru tengd.

Til að para beint við IKEA fjarstýringu skaltu fylgja leiðbeiningunum fjarstýringunnar sem á að para hann við. LED ljósið á spennubreytinum blikkar á meðan fjarstýringin er pôruð. LED ljósið á spennubreytinum og tengd ljós blikka tvisvar þegar tenging hefur náðst.

Endurstilla á grunnstillingu

Til að endurræsa spennubreytinn, ýttu og haltu inni stillingahnappinum í 10 sekúndur eða þar til rauða LED ljósið hættir að blikka. Það mun eyða út gömlum gögnum og fjarlægja allar tengingar. Spennubreytirinn endurræsir sig sjálfkrafa og fer í pörunarham fyrir snjallkerfi eða IKEA fjarstýringu.

Umhirðuleiðbeiningar

Þrífðu vöruna með þurrum klút.

Gott að vita

- QR-kóðar eru einstakir fyrir hverja vöru.
- Geymdu umhirðuleiðbeiningarnar til að skoða síðar. Þær innihalda QR-kóða með Matter-merkinu sem þarf til að tengja vörurnar við IKEA Home smart kerfið eða önnur kerfi sem nota Matter-stuðning.
- Þú getur tengt allt að tíu spennubreyta í einni uppsetningu og notað tengisnúruna á milli.
- Þú getur tengt allt að átta ljósaeiningar við 30 W spennubreyti, svo framarlega að heildarrafli fari ekki yfir 30 W.
- Ekki er hægt að deyfa ljósin sem eru tengd við spennubreytinn með Triac-deyfi (veggljósdeyfi).
- Ef varan er tengd við annað snjallkerfi sem notar Matter-stuðning skaltu hafa samband við framleiðandann til að fá upplýsingar um tiltæka eiginleika.

- Þessi vara notar Thread-tækni til að eiga samskipti við aðrar snjallvörur. Thread border-beinir er nauðsynlegur til að tengjast Matter-kerfum. Margar snjallvörur eða gáttir eru með innbyggðan Thread boarder-beini.
- Ef ljósastillingum er breytt með fjarstýringu eða IKEA Home smart appinu haldast þær óbreyttar þegar slökkt er á ljósinu og kveikt aftur.
- Ef ljósið er endurstíllt á grunnstillingu eyðast allar forstilltar ljósastillingar eða önnur gögn.
- Mælt er með beinum (e. router) sem starfa á 2.4 GHz tíðnisviðinu til að tengja Matter-vottaðar vörur við snjallkerfi.
- Mismunandi byggingarefni og staðsetning vörunnar geta haft áhrif á drægni þráðlausrar tengingar.

Öryggi og eftirlit

VIÐVÖRUN

- Notist aðeins innandyrá í þurru umhverfi.
- Fargaðu vörunni ef hún skemmist.
- Aldrei setja á kaf í vatn eða annan vökva.

Tæknilegar upplýsingar

DUBBELKISEL

Tegund: E2512

Inntak: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Úttak: 24.0 VDC

Hámarksspenna: 30.0 W

Drægni: 20 m á opnu svæði.

Vinnslutíðni: 2400-2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee og Matter over Thread

Mál: 205 x 55 x 18 mm

Þyngd: 150 g

Framleiðandi: IKEA of Sweden AB

Heimilisfang: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Produktbeskrivelse

DUBBELKISEL driver muliggjør trådløs styring av integrerte belysningsprodukter fra IKEA. Dette er et Matter-sertifisert smartprodukt som fungerer med IKEA Home smart-systemet eller andre systemer som bruker Matter-standarden. Parkoble den med en fjernkontroll fra IKEA for å bruke den uten et smartsystem.

Driveren må kompletteres med en strømledning. For å koble til flere drivere, kompletter med en mellomkoblingsledning. Legg til en fjernkontroll for å trådløst dimme og slå de tilkoblede lysene av eller på. For å koble til et smart system, kompletter med en Matter-hub og smarthusapp.

Kom i gang

Fungerer med IKEA Home smart-produkter.

For å koble til et IKEA Home smart-system trengs en hub fra IKEA og IKEA Home smart-appen.

1. Koble driveren til en stikkontakt med en strømkabel. Den slås automatisk på og går i parkoblingsmodus i 15 minutter for å muliggjøre tilkobling til IKEA Home smart-systemet.
2. Skann QR-koden fra det gule omslaget i emballasjen og følg instruksjonene i IKEA Home smart-appen for å koble driveren til systemet.

Trykk på systemknappen for å sette driveren tilbake i parkoblingsmodus.

Med et Matter-sertifisert smartsystem

For å koble til et smartsystem som bruker Matter-standarden, trengs en hub og app fra samme produsent.

1. Koble driveren til en stikkontakt med en strømkabel. Den slås automatisk på og går i parkoblingsmodus i 15 minutter for å muliggjøre tilkobling til et Matter-sertifisert smartsystem.
2. Skann Matter QR-koden fra forsiden av råd og vedlikeholdsinstruksjonene og følg instruksjonene i produsentens app. Matter QR-koden er også trykket på produktet.

Trykk på systemknappen for å sette driveren tilbake i parkoblingsmodus.

Uten et smartsystem

Driveren kan slås på eller av med en veggbryter eller en fjernkontroll. Du trenger en fjernkontroll fra IKEA for å trådløst dimme og slå de tilkoblede lysene av eller på. Merk at lysene koblet til driveren ikke kan dimmes ved å bruke en Triac-dimmer (veggdimmer).

1. Koble driveren til en stikkontakt med en strømkabel. Den slår seg automatisk på og går inn i parkoblingsmodus. Når den slås på, vil den forbli i parkoblingsmodus for å tillate direkte parkobling med fjernkontroll når som helst.
2. Følg parkoblingsinstruksjonene for fjernkontrollen som driveren skal parkobles med.

Merk, maksimalt 10 drivere kan parkobles med én fjernkontroll fra IKEA. Hvis driverne som er beregnet for parkobling er nær hverandre, må du slå av og koble fra de som allerede er koblet til mens du legger til det neste produktet.

Bruk av produktet

Systemknapp (1)

Trykk for å sette driveren i parkoblingsmodus eller for å tilbakestille.

Parkoblingsmodus

Driveren må være påslått og i parkoblingsmodus for å koble til et IKEA Home smart-system, ethvert system som bruker Matter-standard, eller for å parkoble direkte med en fjernkontroll fra IKEA.

For å koble til et IKEA Home smart-system eller ethvert annet system som bruker Matter-standard, trykk på systemknappen for å sette driveren i parkoblingsmodus. Parkoblingsmodusen vil være åpen i 15 minutter, og LED-lyset på driveren vil pulser. Følg instruksjonene i smart-appen til produsenten for å fullføre parkoblingen. LED-lyset på driveren og de tilkoblede lysene vil blinke to ganger når de er tilkoblet.

For å parkoble med en fjernkontroll fra IKEA, følg instruksjonene for fjernkontrollen den skal parkobles med. LED-lyset på driveren vil blinke når fjernkontrollen parkobles. LED-lyset på driveren og de tilkoblede lysene vil blinke to ganger når de er tilkoblet.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

For å tilbakestille driveren, trykk og hold inne systemknappen i 10 sekunder eller til det røde LED-lyset slutter å blinke. Tilbakestillingen vil slette gamle data og fjerne eksisterende tilkoblinger. Driveren vil automatisk starte på nytt og være tilgjengelig for parkobling med et smart system eller en fjernkontroll fra IKEA.

Rengjøring

For å rengjøre produktet, tørk av med en tørr klut.

Verdt å vite

- QR-koder er unike for hvert produkt.
- Ta vare på råd og vedlikeholdsinstruksjoner for senere bruk. De inneholder QR-koder med Matter-logoen som kreves for å koble produktene til IKEA Home smart-systemet eller andre systemer som bruker standarden Matter.
- Du kan koble sammen opptil 10 drivere i én installasjon ved å bruke mellomkoblingskabelen.
- Du kan koble til opptil 8 lyskilder til driveren på 30 W, så lenge den totale wattstyrken ikke overstiger 30 W.
- Lysene koblet til driveren kan ikke dimmes med en Triac-dimmer (veggdimmer).
- Hvis produktet er koblet til et annet smartsystem som bruker Matter-standard, sjekk med produsenten for tilgjengelige funksjoner.

- Dette produktet bruker Thread-teknologi til å kommunisere med andre smartprodukter. Du trenger en Thread grenseruter for å koble til Matter-systemer. Mange smartprodukter eller huber har innebygd Thread grenseruter integrert.
- Hvis innstillinger justeres med en fjernkontroll eller IKEA Home smart-appen, forblir de uendret når lampen slås av og på igjen.
- En tilbakestilling av lampen til fabrikkinnstillinger vil slette eventuell forhåndsinnstilt belysning eller annen informasjon.
- For å koble Matter-sertifiserte produkter til et smartsystem anbefales det å bruke rutere som kjører på 2.4-GHz-båndet.
- Ulike byggematerialer og plassering av produktet kan påvirke den trådløse rekkevidden.

Sikkerhet og overholdelse

ADVARSEL

- Skal kun brukes i tørre områder innendørs.
- Kast produktet hvis det er skadet.
- Senk aldri produktet i vann eller annen væske.

Tekniske data

DUBBELKISEL

Type: E2512

Input: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Output: 24.0 VDC

Maks belastning: 30.0 W

Rekkevidde: 20 m i åpent rom.

Driftsfrekvens: 2400–2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee og Matter over Thread

Mål: 205 x 55 x 18 mm

Vekt: 150 g

Produsent: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Tuotekuvaus

DUBBELKISEL-ajuri mahdollistaa integroitujen IKEA-valaisinten ohjaamisen langattomasti. Älytuote on Matter-sertifioitu, ja se sopii käytettäväksi yhdessä IKEA Home smart -järjestelmän tai muun Matter-standardia käyttävän älyjärjestelmän kanssa. Jos haluat käyttää tuotetta ilman älyjärjestelmää, yhdistä se suoraan IKEA-kaukosäätimeen.

Ajuri täydennetään virtajohdolla. Jos yhdistät useita ajureita, täydennä väliliitosjohdolla. Sytytä, sammuta ja himmennä yhdistettyjä valoja langattomasti lisäämällä kaukosäädin. Yhdistä älyjärjestelmään täydentämällä Matter-hubilla ja Smart home -sovelluksella.

Käytön aloittaminen

IKEA Home smart -järjestelmän kanssa

IKEA Home smart -järjestelmään yhdistääksesi tarvitset IKEA-hubin ja IKEA Home smart -sovelluksen.

1. Liitä ajuri pistorasiaan virtajohdolla. Se siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan 15 minuutiksi, jolloin sen voi yhdistää IKEA Home smart -järjestelmään.
2. Skannaa QR-koodi pakkauksen keltaisesta kannesta ja liitä ajuri järjestelmään noudattamalla IKEA Home smart -sovelluksen ohjeita.

Aseta ajuri takaisin pariliitostilaan painamalla järjestelmäpainiketta.

Matter-sertifioitun älyjärjestelmän kanssa

Matter-standardia käyttävään älyjärjestelmään voi muodostaa yhteyden, jos sinulla on saman valmistajan hubi ja sovellus.

1. Liitä ajuri pistorasiaan virtajohdolla. Se siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan 15 minuutiksi, jolloin sen voi yhdistää Matter-sertifioituun älyjärjestelmään.
2. Skannaa Matter-QR-koodi käyttöohjeiden etukannesta ja noudata älykotivalmistajan sovelluksen ohjeita. QR-koodi on myös painettu tuotteeseen.

Aseta ajuri takaisin pariliitostilaan painamalla järjestelmäpainiketta.

Ilman älyjärjestelmää

Ajurin virta voidaan käynnistää ja katkaista seinäkatkaisimesta tai kaukosäätimellä. Tarvitset IKEA-kaukosäätimen sytyttääksesi, sammuttaaksesi ja himmentääksesi yhdistettyjä valoja langattomasti. Huomaa, että ajuriin yhdistettyjä valoja ei voi himmentää Triac-himmentimellä (seinähimmentin).

1. Liitä ajuri pistorasiaan virtajohdolla. Se käynnistyy automaattisesti ja siirtyy pariliitostilaan. Käynnistettynä se pysyy pariliitostilassa, jotta pariliitos voidaan muodostaa suoraan kaukosäätimen kanssa milloin tahansa.
2. Seuraa liitettävän ajurin kaukosäätimen pariliitosohjeita.

Huomaa, että yhteen IKEA-kaukosäätimeen voidaan yhdistää pariliitoksella enintään 10 ajuria. Jos yhdistettävät ajurit ovat lähellä toisiaan, katkaise virta ja yhteys niistä, jotka olet jo yhdistänyt, ennen kuin lisäät seuraavan laitteen.

Tuotteen käyttö

Järjestelmäpainike (1)

Painikkeella voit asettaa ajurin parimuodostustilaan tai käynnistää sen uudelleen.

Pariliitostila

Ajurissa on oltava virta kytkettynä ja sen on oltava pariliitostilassa, jotta se voidaan yhdistää IKEA Home smart -järjestelmään tai Matter-standardia käyttävään järjestelmään, tai jotta se voidaan liittää suoraan pariiksi IKEA-kaukosäätimen kanssa.

Jos haluat muodostaa yhteyden IKEA Home smart -järjestelmään tai Matter-standardia käyttävään järjestelmään, aseta ajuri pariliitostilaan painamalla järjestelmäpainiketta. Pariliitostila on avoinna 15 minuuttia ja merkkivalo ajurissa välkkyy. Noudata älykotivalmistajan sovelluksen pariliitosohjeita. Merkkivalo välkähtää kahdesti, kun yhteys on muodostettu.

Jos haluat muodostaa pariliitoksen IKEA-kaukosäätimen kanssa, noudata sen kaukosäätimen ohjeita, johon haluat muodostaa yhteyden. Merkkivalo ajurissa vilkkuu, kun kaukosäädin yhdistetään. Merkkivalo välkähtää kahdesti, kun yhteys on muodostettu.

Tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa ajurin tehdasasetuksiin pitämällä järjestelmäpainiketta painettuna 10 sekunnin ajan tai kunnes punainen merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Tämä poistaa vanhat tiedot ja kaikki nykyiset yhteydet. Ajuriji käynnistyy automaattisesti uudelleen, ja siitä voi muodostaa pariliitoksen älyjärjestelmään tai IKEA-kaukosäätimeen.

Hoito-ohjeet

Puhdista tuote pyyhkimällä kuivalla liinalla.

Hyvä tietää

- Jokaisella tuotteella on oma yksilöllinen QR-koodinsa.
- Säilytä ohjeet myöhempiä käyttöä varten. Ne sisältävät Matter-logolla varustetut QR-koodit, joita tarvitaan tuotteiden yhdistämiseen IKEA Home smart -järjestelmään tai mihin tahansa muuhun järjestelmään, joka käyttää Matter-standardia.
- Väliiitosjohdon avulla yhteen järjestelmään voidaan kytkeä jopa 10 ajuria.
- Voit kytkeä jopa 8 valaisinyksikköä 30 W ajuriin, jos valaisinten kokonaiswattimäärä on alle 30 W.
- Ajuriin yhdistettyjä valoja ei voi himmentää Triac-himmentimellä (seinähimmennin).
- Jos tuote on liitetty johonkin muuhun älyjärjestelmään, joka käyttää Matter-standardia, tarkista valmistajalta saatavilla olevat toiminnot.

- Tämä tuote käyttää Thread-tekniikkaa kommunikoidakseen muiden älytuotteiden kanssa. Jos halutaan muodostaa yhteys Matter-järjestelmiin, tarvitaan Thread-reunareititin. Monissa älytuotteissa ja -hubeissa on Thread-reunareititin sisäänrakennettuna.
- Jos valoasetuksia säädetään kaukosäätimen tai IKEA Home smart -sovelluksen avulla, ne pysyvät samoina, kun lamppu sammutetaan ja sytytetään uudelleen.
- Kun lampun tehdasasetukset palautetaan, kaikki esiasetetut valaistustiedot ja muut tiedot poistetaan.
- Matter-sertifioitujen tuotteiden liittämiseksi älyjärjestelmään suositellaan reitittämiä, jotka toimivat 2.4 GHz:n taajuusalueella.
- Erilaiset rakennusmateriaalit ja tuotteen sijoituspaikka voivat vaikuttaa toiminta-alueeseen.

Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

VAROITUS

- Käytä vain kuivissa sisätiloissa.
- Hävitä tuote, jos se on vaurioitunut.
- Älä koskaan upota veteen tai muihin nesteisiin.

Tekniset tiedot

DUBBELKISEL

Tyyppi: E2512

Tulo: 220–240 V (vaihtovirta); 50/60 Hz; 0.18 A

Lähtöteho: 24.0 V (tasavirta)

Enimmäiskuormitus yhteensä: 30.0 W

Kantama: 20 m esteettömässä tilassa.

Toimintataajuus: 2400–2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee ja Matter over Thread

Mitat: 205 x 55 x 18 mm

Paino: 150 g

Valmistaja: IKEA of Sweden AB

Osoite: Box 702, SE-343 81 Älmhult, RUOTSI



Produktbeskrivning

DUBBELKISEL drivare möjliggör trådlös styrning av integrerad belysning från IKEA. Det är en Matter-certifierad smart produkt som fungerar med systemet IKEA Home smart eller andra system som använder standarden Matter. Parkoppla den direkt med en fjärrkontroll från IKEA för att använda den utan ett smart system.

Drivaren behöver kompletteras med en anslutningssladd. För att ansluta flera drivare, komplettera med en mellankopplingssladd. Lägg till en fjärrkontroll för att trådlöst dimma och tända eller släcka de anslutna lamporna. För att ansluta till ett smart system, komplettera med en Matter-hubb och en smart home-app.

Komma igång

Med systemet IKEA Home smart

För att ansluta till systemet IKEA Home smart behövs en hubb från IKEA och appen IKEA Home smart.

1. Anslut drivaren till ett vägguttag med hjälp av en anslutningssladd. Den startar automatiskt och växlar till parkopplingsläge i 15 minuter för att möjliggöra anslutning till systemet IKEA Home smart.
2. Skanna QR-koden från det gula skyddet i förpackningen och följ instruktionerna i appen IKEA Home smart för att ansluta drivaren till systemet.

För att växla till parkopplingsläge på nytt, tryck på systemknappen på drivaren.

Med ett Matter-certifierat smart system

För att ansluta till ett smart system som använder standarden Matter behövs en hubb och en app från samma tillverkare.

1. Anslut drivaren till ett vägguttag med hjälp av en anslutningssladd. Den startar automatiskt och växlar till parkopplingsläge i 15 minuter för att möjliggöra anslutning till ett Matter-certifierat system.
2. Skanna Matter QR-koden från framsidan av Råd & skötselanvisningar och följ instruktionerna i appen från tillverkaren av det smarta systemet.

För att växla till parkopplingsläge på nytt, tryck på systemknappen på drivaren.

Utan ett smart-system

Drivaren kan slås på eller av med en strömbrytare eller en fjärrkontroll. För att trådlöst dimma samt tända eller släcka de anslutna lamporna behövs en fjärrkontroll från IKEA. Observera att lampor som är anslutna till drivaren inte kan dimmas med en TRIAC dimmer (väggdimmer).

1. Anslut drivaren till ett vägguttag med hjälp av en anslutningssladd. Den startar automatiskt och växlar till parkopplingsläge. När den är påslagen förblir den i parkopplingsläge så att den när som helst kan parkopplas med en fjärrkontroll.
2. Följ instruktionerna för parkoppling för den fjärrkontroll som drivaren ska kopplas ihop med.

Observera att en fjärrkontroll kan parkopplas med högst 10 drivare. Om drivarna som ska parkopplas står nära varandra, stäng av och koppla bort de som redan är anslutna innan du lägger till nästa.

Användning av produkten

Systemknapp (1)

Tryck för att sätta drivaren i parkopplingsläge eller för att återställa den.

Parkopplingsläge

Drivaren måste vara påslagen och i parkopplingsläge för att kunna anslutas till systemet IKEA Home smart, andra system som använder standarden Matter eller för att parkopplas direkt med en fjärrkontroll från IKEA.

För att ansluta till systemet IKEA Home smart eller ett annat system som använder standarden Matter, tryck på systemknappen för att sätta drivaren i parkopplingsläge. Parkopplingsläget är aktivt i 15 minuter, och LED-lampan på drivaren pulserar. Följ parkopplingsinstruktionerna i smarta hem-tillverkarens app för att slutföra parkopplingen. LED-lampan på drivaren och den anslutna belysningen blinkar två gånger när anslutningen är klar.

För att parkoppla direkt med en fjärrkontroll från IKEA, följ instruktionerna för den fjärrkontroll som den ska parkopplas med. LED-lampan på drivaren blinkar när fjärrkontrollen parkopplas. LED-lampan på drivaren och den anslutna belysningen blinkar två gånger när anslutningen är klar.

Fabriksåterställning

För att återställa drivaren, tryck och håll ned systemknappen i 10 sekunder eller tills det röda LED-ljuset slutar blinka. Detta rensar gammal data och tar bort alla befintliga anslutningar. Drivaren startar om automatiskt och är tillgänglig för parkoppling med ett smart system eller fjärrkontroll från IKEA.

Skötselråd

För att rengöra produkten, torka med en torr trasa.

Bra att veta

QR-koderna är unika för varje produkt.

- Spara Råd & Skötselanvisningarna för framtida användning. Det innehåller QR-koderna med Matter-logotypen som krävs för att ansluta produkterna till systemet IKEA Home smart eller ett annat system som använder standarden Matter.
- Det är möjligt att ansluta upp till 10 drivare i en installation med hjälp av mellankopplingsladdan.
- Det är möjligt att ansluta upp till 8 ljuskällor till 30W-drivaren, så länge det totala watttalet inte överstiger 30W.
- Lamporna som är anslutna till drivaren kan inte dimmas med en Triac-dimmer (vägddimmer).

- Om produkten är ansluten till systemet IKEA Home smart finns fler funktioner tillgängliga i appen IKEA Home smart.
- Om produkten är ansluten till ett annat smart system som använder standarden Matter, kontrollera med tillverkaren vilka funktioner som är tillgängliga.
- Den här produkten använder Thread-teknik för att kommunicera med andra smarta produkter. En Thread border router krävs för att ansluta till Matter-system. Många smarta produkter eller hubbar har en inbyggd Thread border router.
- Om ljusinställningarna justeras med en fjärrkontroll eller appen IKEA Home smart, behålls de när lampan tänds och släcks igen.
- En fabriksåterställning av lampan raderar alla förinställda ljusinställningar och annan data.
- För att ansluta Matter-certifierade produkter till ett smart system rekommenderas routrar som använder 2.4 GHz-bandet.
- Olika byggmaterial och placeringen av produkten kan påverka räckvidden för den trådlösa anslutningen.

Säkerhet och efterlevnad

VARNING

- Använd endast inomhus i torra områden.
- Kassera produkten om den är skadad.
- Doppa aldrig i vatten eller andra vätskor

Teknisk data

DUBBELKISEL

Typ: E2512

Ingångsspänning: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 W

Utgångsspänning: 24.0 VDC

Max utgångseffekt: 30.0 W

Räckvidd: 20 m i fri luft.

Frekvensområde: 2400-2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee och Matter over Thread

Mått: 205 x 55 x 18 mm

Vikt: 150 g

Tillverkare: IKEA of Sweden AB

Adress: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVERIGE



Popis výrobku

Trafo DUBBELKISEL umožňuje bezdrátové ovládání vestavného osvětlení z nabídky IKEA. Jedná se o chytrý výrobek s certifikací Matter, který funguje se systémem IKEA Home smart nebo s jakýmkoli jiným systémem využívajícím standard Matter. Pokud jej chcete používat bez chytrého systému, můžete jej spárovat přímo s dálkovým ovladačem IKEA.

Trafo musí být doplněno napájecím kabelem. Pokud připojujete více traf, použijte mezi nimi propojovací kabel. Pro bezdrátové stmívání a zapínání či vypínání připojených světel lze přidat dálkové ovládání. Chcete-li zařízení připojit k systému chytré domácnosti, je nutné jej doplnit o Matter hub (centrální jednotku) a příslušnou aplikaci pro chytrou domácnost.

Začínáme

Se systémem IKEA Home smart

K připojení k systému IKEA Home smart je zapotřebí hub IKEA a aplikace IKEA Home smart.

1. Trafo musí být doplněno napájecím kabelem.
Automaticky se zapne a na 15 minut přejde do režimu párování, aby jej bylo možné připojit k systému IKEA Home smart.
2. Naskenujte QR kód ze žlutého obalu v balení a podle pokynů v aplikaci IKEA Home smart připojte trafo k systému.

Pokud chcete trafo přepnout zpět do režimu párování, stiskněte systémové tlačítko.

S chytrým systémem s certifikátem Matter

K připojení k chytrému systému, který používá standard Matter, je zapotřebí hub a aplikace od stejného výrobce.

1. Trafo musí být doplněno napájecím kabelem.
Automaticky se zapne a na 15 minut přejde do režimu párování, aby jej bylo možné připojit k chytrému systému s certifikátem Matter.
2. Naskenujte QR kód Matter z přední strany příručky k údržbě a péči a postupujte podle pokynů v aplikaci výrobce systému chytré domácnosti. QR kód Matter je vytištěn také na výrobku.

Pokud chcete trafo přepnout zpět do režimu párování, stiskněte systémové tlačítko.

Bez chytrého systému

Trafo lze zapnout nebo vypnout pomocí nástěnného vypínače nebo dálkového ovladače. Pro bezdrátové stmívání a zapínání či vypínání připojených světel je potřeba dálkový ovladač z nabídky IKEA. Upozorňujeme, že světla připojená k tomuto trafu nelze stmívat pomocí triakového stmívače (nástěnného stmívače).

1. Zapojte trafo do elektrické zásuvky pomocí napájecího kabelu. Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu párování. Po zapnutí zůstane v režimu párování, aby bylo možné kdykoli přímo spárovat dálkový ovladač.
2. Postupujte podle pokynů k párování dálkového ovladače, se kterým má být trafo spárováno.

Upozornění: S jedním dálkovým ovladačem z nabídky IKEA lze spárovat maximálně 10 reproduktorů. Pokud jsou trafa, která chcete spárovat, blízko u sebe, vypněte a odpojte ta, která jsou již připojená, a teprve poté připojte další zařízení.

Používání výrobku

Systémové tlačítko (1)

Stisknutím přepnete trafo do režimu párování nebo jej resetujete.

Režim párování

Aby bylo možné připojit trafo k systému IKEA Home smart, k jakémukoli systému využívajícímu standard Matter nebo přímo k dálkovému ovladači či pohybovému senzoru IKEA, musí být zapnuté a v režimu párování.

Pokud chcete trafo připojit k systému IKEA Home smart nebo k jakémukoli jinému systému využívajícímu standard Matter, přepněte jej do režimu párování stisknutím systémového tlačítka. Režim párování bude aktivní po dobu 15 minut a kontrolka LED na trafu bude blikat. Pro dokončení párování postupujte podle pokynů v aplikaci výrobce vašeho systému chytré domácnosti. Po úspěšném připojení kontrolka LED na trafu a připojená svítidla dvakrát bliknou.

Pokud chcete zařízení spárovat s dálkovým ovladačem IKEA, postupujte podle návodu k danému trafu. Během procesu párování bude kontrolka LED na trafu blikat. Po úspěšném spárování kontrolka LED na trafu a připojená svítidla dvakrát bliknou.

Obnova továrního nastavení

Pokud chcete trafo resetovat, stiskněte a podržte systémové tlačítko po dobu 10 sekund nebo dokud nepřestane blikat červená LED kontrolka. Resetování vymaže stará data a zruší všechna stávající připojení. Trafo se automaticky restartuje a bude připraveno k párování se systémem Smart nebo dálkovým ovladačem od IKEA.

Pokyny k péči o výrobek

Výrobek otírejte suchým hadříkem.

Užitečné informace

- Každý výrobek má svůj vlastní jedinečný QR kód.
- Uchovejte si tyto pokyny pro péči a údržbu pro budoucí použití. Obsahuje QR kódy s logem Matter, které jsou nutné pro připojení výrobků k systému IKEA Home smart nebo jakémukoli jinému systému, který používá standard Matter.
- V rámci jedné instalace je možné připojit až 10 traf pomocí propojovacího kabelu.
- K jednomu 30W ovladači lze připojit až 8 svítidel, pokud celkový příkon nepřesáhne 30 W.
- Svítidla připojená k tomuto trafu nelze stmívat pomocí Triac stmívače (nástěnného stmívače).

- Pokud je výrobek připojený k jinému chytrému systému, který používá standard Matter, informujte se o dostupných funkcích u výrobce.
- Tento výrobek používá ke komunikaci s jinými chytrými výrobky technologii Thread. Pro připojení k systémům Matter je zapotřebí Thread border router. Mnoho chytrých výrobků nebo rozbočovačů (hub) má Thread border router zabudovaný.
- Pokud jsou nastavení osvětlení upravena pomocí dálkového ovladače nebo aplikace IKEA Home smart, zůstanou stejná i po vypnutí a opětovném zapnutí lampy.
- Obnovení továrního nastavení lampy vymaže všechna přednastavená osvětlení a další data.
- Pro připojení výrobků s certifikací Matter k chytrému systému se doporučují routery pracující v pásmu 2.4 GHz.
- Různé stavební materiály a umístění výrobku mohou ovlivnit dosah bezdrátového připojení.

Bezpečnost a shoda s předpisy

VAROVÁNÍ

- Používejte pouze uvnitř v suchých prostorách.
- Poškozený výrobek vyhodte.
- Nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.

Technické informace

DUBBELKISEL

Typ: E2512

Příkon: 220–240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Výstupní napětí: 24.0 VDC

Maximální celkové zatížení: 30.0 W

Rádiový dosah: 20 m na volném prostranství.

Provozní frekvence: 2400 - 2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee a Matter přes Thread

Rozměr: 205 x 55 x 18 mm

Hmotnost: 150 g

Výrobce: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Descripción del producto

El driver DUBBELKISEL permite el control inalámbrico de los productos de iluminación integrada de IKEA. Es un producto inteligente con certificación Matter que funciona con el sistema IKEA Home smart o con cualquier otro sistema que use el estándar Matter. Empareja el producto con un mando a distancia de IKEA para usarlo sin un sistema inteligente.

Completa el driver con un cable de alimentación. Si conectas varios drivers, complétalos con un cable intermedio de conexión. Añade un mando a distancia para atenuar y encender o apagar las luces conectadas. Para conectarlo a un sistema inteligente, complétalo con un hub Matter y la aplicación del sistema domótico.

Inicio

Con el sistema IKEA Home smart

Para conectar el producto a un sistema IKEA Home smart, se necesitan un hub IKEA y la app Home smart.

1. Conecta el driver a la toma de corriente con un cable de alimentación. Se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo al sistema IKEA Home smart.
2. Escanea el código QR de la cubierta amarilla del envase y sigue las instrucciones de la aplicación IKEA Home smart para conectar el driver al sistema.

Para volver a poner el sensor en el modo de emparejamiento, pulsa el botón del sistema.

Con sistema inteligente con certificación Matter

Para conectarlo a un sistema inteligente que use el estándar Matter, se requieren un hub y una aplicación del mismo fabricante.

1. Conecta el driver a la toma de corriente con un cable de alimentación. Se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo a un sistema inteligente con certificación Matter.
2. Escanea el código QR de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento y sigue las instrucciones de la aplicación del fabricante del sistema domótico. El código QR de Matter también está impreso en el producto.

Para volver a poner el driver en el modo de emparejamiento, pulsa el botón del sistema.

Sin sistema inteligente

El driver se puede encender o apagar con un interruptor de pared o un mando a distancia. Para atenuar y encender o apagar las luces de manera inalámbrica, se necesita un mando a distancia de IKEA. Ten en cuenta que las luces conectadas al driver no se pueden atenuar usando un regulador Triac (regulador de pared).

1. Conecta el driver a la toma de corriente con un cable de alimentación. Se encenderá automáticamente y entrará al modo de emparejamiento. Cuando esté encendido, se mantendrá en el modo de emparejamiento para permitir la conexión directa con el mando a distancia en cualquier momento.
2. Sigue las instrucciones de emparejamiento del mando a distancia al que debería emparejarse el driver.

Nota: Se pueden emparejar 10 drivers como máximo con un mando a distancia de IKEA. Si los drivers que se quieren emparejar están cerca entre sí, apaga y desconecta los que ya estén conectados mientras añades el siguiente producto.

Uso del producto

Botón del sistema (1)

Púlsalo para poner el sensor en el modo de emparejamiento o para reiniciarlo.

Modo de emparejamiento

El driver tiene que estar encendido y en el modo de emparejamiento para conectarlo a un sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter, o para emparejarlo directamente con un mando a distancia de IKEA.

Para conectarlo a un sistema IKEA Home smart o a cualquier otro sistema que use el estándar Matter, pulsa el botón del sistema para poner el driver en el modo de emparejamiento. El modo de emparejamiento estará abierto durante 15 minutos, y la luz LED del driver parpadeará despacio. Sigue las instrucciones de emparejamiento que se muestran en la aplicación del fabricante del sistema domótico para completar el emparejamiento. La luz LED del driver y las luces conectadas parpadearán rápido dos veces cuando estén conectados.

Para emparejarlo con un mando a distancia de IKEA, sigue las instrucciones del mando a distancia al que se vaya a emparejar. La luz LED del driver parpadeará rápido cuando se haya emparejado el mando a distancia. La luz LED del driver y las luces conectadas parpadearán rápido dos veces cuando estén conectados.

Restablecer la configuración de fábrica

Para restablecer el driver, mantén pulsado el botón del sistema durante 10 segundos o hasta que la luz LED roja deje de parpadear. Esto borrará los datos antiguos y eliminará cualquier conexión existente. El driver se reiniciará automáticamente y estará disponible para emparejarlo con un sistema inteligente o un mando a distancia de IKEA.

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el producto, pásale un paño seco.

Información útil

- Los códigos QR son únicos de cada producto.
- Guarda las advertencias e instrucciones de mantenimiento como referencia. Contienen los códigos QR con el logotipo de Matter que hacen falta para conectar los productos al sistema IKEA Home smart o a otro sistema que use el estándar Matter.
- Puedes conectar hasta 10 drivers en una instalación utilizando un cable de interconexión entre ellos.
- Puedes conectar hasta 8 unidades de iluminación al driver de 30 W, siempre que la potencia total no supere los 30 W.
- Las luces conectadas al driver no se pueden atenuar usando un regulador Triac (regulador de pared).

- Si el producto está conectado a otro sistema inteligente que use el estándar Matter, comprueba las funciones disponibles en las instrucciones del fabricante.
- Este producto usa tecnología Thread para comunicarse con otros productos inteligentes. Para conectarse a sistemas Matter, se necesita un router de borde Thread. Muchos hubs o productos inteligentes tienen un router de borde Thread integrado.
- Si los ajustes de iluminación se configuran usando un mando a distancia o la aplicación IKEA Home smart, se mantendrán igual cuando se apague y se vuelva a encender la lámpara.
- Si reinicias la configuración de fábrica de la lámpara, se borrarán los ajustes de iluminación u otros datos preconfigurados.
- Para conectar productos con certificación Matter a un sistema inteligente, se recomiendan routers que operen en la banda de 2.4 GHz.
- El alcance de la conexión inalámbrica puede variar en función de los materiales de construcción y de la colocación del producto.

Seguridad y conformidad

ADVERTENCIA

- Utiliza el producto solo en ambientes interiores y secos.
- Desecha el producto si está dañado.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.

Datos técnicos

DUBBELKISEL

Tipo: E2512

Entrada: 220-240 V CA, 50/60 Hz, 0,18 A

Salida: 24.0 V CC

Carga total máxima: 30.0 W

Alcance: 20 m al aire libre


Frecuencia de funcionamiento: 2400-2483.5 MHz
Bluetooth Low Energy, ZigBee y Matter over Thread

Medidas: 205 x 55 x 18 mm

Peso: 150 g

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Descrizione del prodotto

Il driver DUBBELKISEL consente di gestire in modalità wireless i prodotti IKEA per l'illuminazione integrata. È un prodotto smart certificato Matter che funziona con il sistema IKEA Home smart o con qualsiasi altro sistema che utilizza lo standard Matter. Associa il prodotto direttamente a un telecomando IKEA per usarlo senza un sistema smart.

Il driver deve essere completato con un cavo di alimentazione. Se colleghi diversi driver, è necessario prevedere un cavo di raccordo intermedio. Aggiungi un telecomando per regolare la luminosità e accendere e spegnere le luci collegate in modalità wireless. Se lo colleghi a un sistema smart, completalo con un hub Matter e un'app smart home.

Come iniziare

Con il sistema IKEA Home smart

Per effettuare la connessione a un sistema IKEA Home smart, sono necessari un hub IKEA e l'app IKEA Home smart.

1. Collega il driver a una presa di corrente con un cavo di alimentazione. Si attiverà automaticamente e rimarrà in modalità di associazione per 15 minuti per consentire la connessione al sistema IKEA Home smart.
2. Scansiona il codice QR presente sulla copertina gialla all'interno della confezione e segui le istruzioni visualizzate nell'app IKEA Home smart per connettere il driver al sistema.

Per riportare il driver nella modalità di associazione, premi il pulsante di sistema.

Con un sistema smart certificato Matter

Per effettuare la connessione a un sistema smart che utilizza lo standard Matter, sono necessari un hub e un'app dello stesso produttore.

1. Collega il driver a una presa di corrente con un cavo di alimentazione. Si attiverà automaticamente e rimarrà in modalità di associazione per 15 minuti per consentire la connessione a un sistema smart certificato Matter.
2. Scansiona il codice QR Matter riportato sulla copertina delle Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione e segui le istruzioni visualizzate nell'app del produttore. Il codice QR Matter è stampato anche sul prodotto.

Per riportare il driver nella modalità di associazione, premi il pulsante di sistema.

Senza un sistema smart

Il driver può essere acceso o spento con un interruttore a parete o un telecomando. Per regolare la luminosità e accendere e spegnere le luci collegate in modalità wireless, serve un telecomando IKEA. Tieni presente che le luci collegate al driver non possono essere regolate usando un dimmer Triac (dimmer da parete).

1. Collega il driver a una presa di corrente con un cavo di alimentazione. Si accenderà automaticamente ed entrerà in modalità di associazione. Finché è collegato alla corrente, rimarrà in modalità di associazione, per consentire l'associazione diretta con un telecomando in qualsiasi momento.
2. Segui le istruzioni di associazione del telecomando con cui vuoi associare il driver.

Tieni presente che è possibile associare un massimo di 10 driver con un telecomando IKEA. Se i driver da associare sono vicini, spegni e disconnetti quelli già connessi prima di aggiungere il prodotto successivo.

Uso del prodotto

Pulsante di sistema (1)

Premi per attivare la modalità di associazione del driver o per effettuare il reset.

Modalità di associazione

Il driver deve essere acceso e in modalità di associazione per potersi connettere a un sistema IKEA Home smart o a qualsiasi sistema che utilizza lo standard Matter, o per associarsi direttamente a un telecomando IKEA.

Per effettuare la connessione a un sistema IKEA Home smart o a qualsiasi altro sistema che utilizza lo standard Matter, premi il pulsante di sistema per attivare la modalità di associazione del driver. La modalità di associazione sarà attiva per 15 minuti e il LED del driver emetterà una luce pulsante. Per completare l'associazione, segui le istruzioni nell'app del produttore. A connessione avvenuta, il LED sul driver e le luci collegate lampeggeranno due volte.

Per associare il prodotto a un telecomando IKEA, segui le istruzioni del telecomando a cui vuoi associarlo. Il LED del driver lampeggerà durante il processo di associazione del telecomando. A connessione avvenuta, il LED sul driver e le luci collegate lampeggeranno due volte.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per effettuare il reset del driver, premi e tieni premuto il pulsante di sistema per 10 secondi o fino a quando la luce a LED rossa non smette di lampeggiare. In questo modo rimuoverai i dati precedenti e le connessioni esistenti. Il driver si riavvierà automaticamente e sarà disponibile per l'associazione a un sistema smart o a un telecomando IKEA.

Istruzioni per la manutenzione

Usa un panno asciutto per pulire il prodotto.

Utile da sapere

- I codici QR sono univoci per ciascun prodotto.
- Conserva le Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione per ulteriori consultazioni. Contengono i codici QR con il logo Matter che sono necessari per connettere i prodotti al sistema IKEA Home smart o a qualsiasi altro sistema che utilizza lo standard Matter.
- Puoi collegare fino a 10 driver in un'unica installazione usando il cavo di collegamento intermedio tra l'uno e l'altro.
- Puoi collegare fino a 8 unità d'illuminazione al driver da 30 W, purché la potenza totale non superi i 30 W.
- Le unità d'illuminazione collegate al driver non possono essere regolate usando un dimmer Triac (dimmer da parete).
- Se il prodotto è connesso a un altro sistema smart che utilizza lo standard Matter, verifica le funzionalità disponibili con il produttore.

- Questo prodotto utilizza la tecnologia Thread per comunicare con altri prodotti smart. Per connettersi ai sistemi Matter è necessario un Thread border router. Molti hub o prodotti smart hanno un Thread border router integrato.
- Se le modifiche utilizzando un telecomando o l'app IKEA Home smart, le impostazioni dell'illuminazione non cambiano quando spegni e riaccendi la lampada.
- Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancellerà tutte le impostazioni dell'illuminazione e i dati precedentemente memorizzati.
- Per connettere i prodotti certificati Matter a un sistema smart, si consiglia di usare router che operano sulla banda di frequenza a 2.4 GHz.
- I diversi materiali da costruzione e il posizionamento del prodotto possono influire sulla portata della connettività wireless.

Sicurezza e conformità

AVVERTENZA

- Usa il prodotto solo in ambienti interni e asciutti.
- Elimina il prodotto se è danneggiato.
- Non immergere mai nell'acqua o in altri liquidi.

Dati tecnici

DUBBELKISEL

Tipo: E2512

Ingresso: 220-240 V CA, 50/60 Hz, 0.18 A

Uscita: 24.0 V CC

Carico totale massimo: 30.0 W

Portata radio: 20 m in campo libero.


Frequenza di funzionamento: 2400-2483.5 MHz
Bluetooth Low Energy, ZigBee e Matter over Thread

Misure: 205 x 55 x 18 mm

Peso: 150 g

Produttore: IKEA of Sweden AB

Indirizzo: Box 702 SE-343 81 Älmhult SVEZIA



Termékleírás

A DUBBELKISEL segítségével vezeték nélkül szabályozhatod az IKEA integrált fényforrásait. Ez az okos eszköz Matter tanúsítvánnyal rendelkezik és kompatibilis az IKEA Home smart (IKEA Okos otthon) rendszerrel, illetve bármely egyéb Matter alapú rendszerrel. Párosítsd közvetlenül az IKEA távirányítóhoz, hogy okos rendszer nélkül tudd használni.

A tápegységet egy tápkábelrel kell kiegészíteni. Több csatlakoztatása esetén egy közbelső csatlakozókábelrel kell kiegészíteni. Adj hozzá egy távirányítót a vezeték nélküli vezérléshez és a csatlakoztatott lámpák be- és kikapcsolásához. Az okos rendszerhez való csatlakozáshoz Matter hubbal és okos otthon alkalmazással kell kiegészíteni.

Első lépések

Használat az IKEA Home smart rendszerrel

Az IKEA Home smart rendszerhez való csatlakoztatáshoz egy IKEA által forgalmazott hubra és az IKEA Home smart applikációra van szükség.

1. Csatlakoztasd a tápegységet áramforráshoz. Automatikusan bekapcsol és 15 percig párosítási módba vált, hogy csatlakozni lehessen az IKEA Home smart rendszerhez.
2. Olvasd be a csomagolás sárga borítóján található QR-kódot, és kövesd az IKEA Home smart alkalmazás utasításait a tápegység rendszerhez való csatlakoztatásához.

Az tápegységet párosítási módba úgy állíthatod vissza, ha megnyomod a rendszer gombot.

Matter szabvánnyal rendelkező okos rendszerrel

A Matter szabványt használó okos rendszerhez való csatlakozáshoz ugyanazon gyártó hubja és alkalmazása szükséges.

1. Csatlakoztasd a tápegységet áramforráshoz. Automatikusan bekapcsol és 15 percig párosítási módba vált, hogy csatlakozni lehessen egy Matter szabványú okos rendszerhez.
2. Olvasd be a Matter QR-kódot az útmutató borítójáról, és kövesd az okos rendszerhez való alkalmazásában található utasításokat. A Matter QR-kód rá van nyomtatva a termékre is.

Az tápegységet párosítási módba úgy állíthatod vissza, ha megnyomod a rendszer gombot.

Használat okos rendszer nélkül

A tápegység be- és kikapcsolható fali kapcsolóval vagy távirányítóval. A csatlakoztatott lámpák vezeték nélküli elsötétítéséhez és ki- és bekapcsolásához IKEA távirányítóra van szükség. Vedd figyelembe, hogy a tápegységhez csatlakoztatott lámpák nem tompíthatók Triac fényerő-szabályozóval (fali szabályozó).

1. Csatlakoztasd a tápegységet áramforráshoz. Automatikusan bekapcsol és párosítási módba kapcsol. Párosítási módban fog maradni amíg áram alatt van, hogy a közvetlen párosítás a távirányítóval bármikor lehetséges legyen.
2. Kövesd a távirányító párosításra vonatkozó információit.

Megjegyzés: egy távirányítóval közvetlen párosítás útján legfeljebb 10 tápegység párosítható. Ha a párosítani kívánt termékek közel vannak egymáshoz, kapcsold ki és válaszd le a már csatlakoztatott termékeket, mielőtt hozzáadnád a következő terméket.

A termék használata

Rendszer beállítási gomb (1)

Nyomd meg, hogy az tápegység párosítási üzemmódba kerüljön vagy alaphelyzetbe álljon át.

Párosítási mód

A tápegységnek áram alatt és párosítási módban kell lennie ahhoz, hogy csatlakozni tudjon az IKEA Home smart vagy egy egyéb Matter szabványt használó rendszerhez, vagy közvetlenül párosodni tudjon egy IKEA távirányítóval vagy mozgásérzékelővel.

Az IKEA Home smart rendszerhez vagy egy másik, Matter szabványt használó rendszerhez való csatlakozáshoz nyomd meg a rendszer gombot, hogy a tápegység párosítási módba kerüljön. A párosítás 15 percig lesz elérhető, a LED fény villogni fog. Kövesd az applikációban lévő lépéseket a párosításhoz. A tápegységen lévő LED fény és a párosított világítások kétszer felvillannak ha sikerült a párosítás.

Ha egy IKEA távirányítóval szeretnéd párosítani, kövesd a termék leírásában szereplő instrukciókat. A tápegységen lévő LED villogni fog, ha a távirányító párosítása elkezdődik. A tápegység LED fénye és a csatlakoztatott világítások kétszer fognak felvillanni, ha párosítás kész.

Gyári visszaállítás

A tápegység gyári visszaállításához tartsd lenyomva a rendszer gombot 10 másodpercig, vagy amíg a piros LED-es fény nem villog többé. Ez minden adatot töröl és megszünteti a kapcsolatot a párosított készülékekkel. A termék automatikusan újraindul, és párosítható egy okos rendszerrel vagy egy IKEA távirányítóval.

Tisztítás és karbantartás

Száraz ronggyal tisztítsd.

Jó tudni

- Minden termékhez egyedi QR-kód tartozik.
- Tartsd meg az útmutatót későbbi felhasználás céljából. Megtalálod benne a QR-kódot a Matter logóval, amely szükséges ahhoz, hogy a termékeket az IKEA Home smart rendszerhez vagy egyéb Matter szabványt használó rendszerhez párosítsd.
- Egyszerre akár 10 tápegységet csatlakoztathatsz egy beszereléskor, közben a csatlakozókábel használatával.
- Legfeljebb 8 fényforrást csatlakoztathatsz a 30 W-os tápegységhez, amíg a teljes wattérték nem haladja meg a 30 W-ot.
- Vedd figyelembe, hogy a tápegységhez csatlakoztatott lámpák nem tompíthatók Triac fényerő-szabályozóval (fali szabályozó).
- Ha a termék egy másik, a Matter szabványt használó intelligens rendszerhez van csatlakoztatva, a rendelkezésre álló funkciókról érdeklődjön a gyártónál.

- Ez a termék Thread technológiát használ a többi intelligens termékkel való kommunikációhoz. A Matter rendszerekhez való csatlakozáshoz Thread határ útválasztóra van szükség. Sok okostermék vagy hub rendelkezik beépített Thread határ útválasztóval.
- Ha a világítá beállításait távirányítóval vagy az IKEA Home smart alkalmazással módosítod, azok a lámpa kikapcsolása és újra bekapcsolása után is megmaradnak.
- A gyári visszaállítás törli az előre beállított világítási és egyéb adatokat.
- Ahhoz, hogy egy Matter szabványt használó terméket egy okos rendszerhez csatlakoztass, javasolt, hogy a routerek 2.4 GHz-en működjenek.
- A különböző építőanyagok és a termék elhelyezkedése befolyásolhatja a vezeték nélküli kapcsolat hatótávolságát.

Biztonság és megfelelőség

VIGYÁZAT

- Csak beltéren, száraz helyen használd.
- Ne használd tovább a terméket, ha sérült.
- Soha ne merítsd vízbe vagy más folyadékba!

Műszaki adatok

DUBBELKISEL

Típus: E2512

Bemenet: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Kimeneti feszültség: 24.0 VDC

Max teljes töltés: 30.0 W

Rádió tartomány: 20 m szabadtéren

Működési frekvencia: 2400-2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee és Matter - Thread

Méret: 205 x 55 x 18 mm

Súly: 150 g

Gyártó: IKEA of Sweden AB

Cím: Box 702, SE-343 81 Älmhult, Svédország



Opis produktu

Sterownik DUBBELKISEL umożliwia bezprzewodowe sterowanie zintegrowanymi produktami oświetleniowymi IKEA. Ten inteligentny produkt ma certyfikat Matter i współpracuje z systemem IKEA Home smart oraz innymi systemami w standardzie Matter. Sparuj bezpośrednio z pilotem IKEA, aby uniknąć korzystania z inteligentnego systemu.

Do zasilacza niezbędny jest przewód. W przypadku łączenia kilku zasilaczy należy zastosować przewód łączący. Dodaj pilota, aby bezprzewodowo włączać, wyłączać i ściemniać światło. Jeśli chcesz podłączyć produkt do inteligentnego systemu, potrzebna będzie brama w standardzie Matter i aplikacja do obsługi inteligentnego domu.

Pierwsze kroki

Z systemem IKEA Home smart

Aby połączyć się z systemem IKEA Home smart, potrzebna jest brama IKEA oraz aplikacja IKEA Home smart.

1. Podłącz zasilacz do gniazdka za pomocą przewodu. Zasilacz włączy się automatycznie i wejdzie w tryb parowania na 15 minut, umożliwiając połączenie z systemem IKEA Home smart.
2. Aby połączyć zasilacz z systemem, zeskanuj kod QR z żółtej etykiety na opakowaniu i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji IKEA Home smart.

Aby ponownie uruchomić w zasilaczu tryb parowania, naciśnij przycisk systemu.

Z inteligentnym systemem z certyfikatem Matter

Aby połączyć się z inteligentnym systemem wykorzystującym standard Matter, potrzebna jest brama i aplikacja od tego samego producenta.

1. Podłącz zasilacz do gniazdka za pomocą przewodu. Zasilacz włączy się automatycznie i wejdzie w tryb parowania na 15 minut, umożliwiając połączenie z inteligentnym systemem z certyfikatem Matter.
2. Zeskanuj kod QR systemu Matter z okładki dokumentu Instrukcja pielęgnacji i porady, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji producenta rozwiązań do inteligentnego domu. Kod QR systemu Matter znajduje się również na produkcie.

Aby ponownie uruchomić w zasilaczu tryb parowania, naciśnij przycisk systemu.

Bez inteligentnego systemu

Zasilacz można włączyć lub wyłączyć za pomocą włącznika ściennego lub pilota. Aby bezprzewodowo włączyć, wyłączyć lub ściemnić światło, niezbędny jest pilot IKEA. Oświetlenie podłączone do zasilacza nie może być ściemniane za pomocą ściemniacza typu Triac (ściemniacza ściennego).

1. Podłącz zasilacz do gniazdka za pomocą przewodu. Zasilacz włączy się automatycznie i wejdzie w tryb parowania. Kiedy zasilacz jest podłączony do prądu, pozostanie w trybie parowania, umożliwiając bezpośrednie sparowanie z pilotem w dowolnym momencie.
2. Postępuj zgodnie z instrukcją parowania wybranego pilota.

Z jednym pilotem IKEA można sparować maksymalnie 10 zasilaczy. Jeśli zasilacze przeznaczone do sparowania znajdują się obok siebie, podczas dodawania kolejnego zasilacza wyłącz i rozłącz te, które zostały już połączone.

Użytkowanie produktu

Przycisk systemu (1)

Naciśnij, aby uruchomić tryb parowania lub zresetować zasilacz.

Tryb parowania

Zasilacz musi być podłączony do prądu i musi mieć uruchomiony tryb parowania, aby połączyć się z systemem IKEA Home smart, dowolnym innym systemem w standardzie Matter lub bezpośrednio z pilotem IKEA.

Aby połączyć zasilacz z systemem IKEA Home smart lub dowolnym innym systemem w standardzie Matter, naciśnij przycisk systemu w celu uruchomienia trybu parowania. Tryb parowania będzie aktywny przez 15 minut, a dioda LED na zasilaczu będzie migać. Aby dokończyć parowanie, postępuj zgodnie z instrukcją parowania podaną w aplikacji producenta systemu inteligentnego domu. Po nawiązaniu połączenia dioda LED na zasilaczu oraz połączone oświetlenie błysną dwukrotnie.

Aby sparować zasilacz z pilotem IKEA, postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do pilota, z którym zasilacz ma zostać połączony. Podczas parowania z pilotem dioda LED przestanie migać. Reset spowoduje usunięcie połączenia dioda LED na zasilaczu oraz połączone oświetlenie błysną dwukrotnie.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby zresetować zasilacz, naciśnij i przytrzymaj przycisk systemu przez 10 sekund lub do momentu, aż czerwona dioda LED przestanie migać. Reset spowoduje usunięcie starych danych i istniejących połączeń. Zasilacz uruchomi się ponownie w sposób automatyczny i będzie gotowy do sparowania z inteligentnym systemem lub pilotem IKEA.

Pielęgnacja

Aby wytrzeć produkt, przetrzyj go suchą szmatką.

Warto wiedzieć

- Kody QR są unikatowe dla każdego produktu.
- Zachowaj dokument Instrukcja pielęgnacji i porady na przyszłość. Zawiera ona kody QR z logo systemu Matter, które są niezbędne, aby połączyć produkty z systemem IKEA Home smart lub dowolnym innym systemem w standardzie Matter.
- W jednej instalacji można podłączyć maksymalnie 10 zasilaczy, stosując między nimi przewód łączący.
- Do zasilacza o mocy 30 W można podłączyć maksymalnie 8 jednostek oświetleniowych, o ile ich całkowita moc nie przekracza 30 W.
- Oświetlenie podłączone do zasilacza nie może być ściemniane za pomocą ściemniacza typu Triac (ściemniacza ściennego).

- Jeśli produkt jest podłączony do innego inteligentnego systemu w standardzie Matter, dostępność funkcji należy sprawdzić u producenta.
- Ten produkt wykorzystuje technologię Thread do komunikacji z innymi inteligentnymi produktami. Aby podłączyć się do systemu Matter potrzebne jest urządzenie graniczne Thread. Wiele inteligentnych produktów lub bramek ma wbudowane urządzenie graniczne.
- Jeśli ustawienia oświetlenia zostały wybrane za pomocą pilota lub aplikacji IKEA Home smart, zostaną one zachowane nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu lampy.
- Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich ustawień oświetlenia i innych danych.
- Aby podłączyć produkty z certyfikatem Matter do inteligentnego systemu, zaleca się użycie routera działającego w paśmie 2.4 GHz.
- Różne materiały budowlane i usytuowanie produktu mogą wpływać na zasięg łączności bezprzewodowej.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

OSTRZEŻENIE

- Do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Wyrzucić produkt, jeśli jest uszkodzony.
- Nigdy nie zanurzać w wodzie ani innym płynie.

Dane techniczne

DUBBELKISEL

Typ: E2512

Wejście: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 0.18 A

Wyjście: 24.0 V DC

Maksymalne obciążenie całkowite: 30.0 W

Zasięg sygnału: 20 m w wolnej przestrzeni

Częstotliwość robocza: 2400–2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee i Matter przez sieć Thread

Wymiary: 205 x 55 x 18 mm

Waga: 150 g

Producent: IKEA of Sweden AB

Adres: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SZWECJA



Toote kirjeldus

DUBBELKISEL draiveriga saad IKEA integreeritud valgustoteid juhtida ilma juhtmeta. Sellel nutitootel on Matter sertifikaat ja see töötab IKEA Home smart süsteemi või mistahes muu Matter standardit kasutava süsteemiga. Ilma nutisüsteemita kasutamiseks seo see otse IKEA puldiga.

Draiver vajab toitekaablit. Mitut draiverit ühendades täiendada neid ühenduskaabliga. Ühendatud valgustite juhtmeta häärdamiseks ning sisse ja välja lülitamiseks lisa pult. Nutisüsteemiga ühendamiseks täiendada Matter jaoturi ja nutikodu äpiga.

Alustamine

IKEA Home smart süsteemiga

IKEA Home smart nutisüsteemiga ühendamiseks läheb tarvis IKEA jaoturit ja IKEA Home smart rakendust.

1. Ühenda draiver toitekaabli abil toiteallikaga. See käivitub automaatselt ja läheb 15 minutiks sidumisrežiimi, et lubada ühendust IKEA Home smart süsteemiga.
2. Draiveri ühendamiseks süsteemiga skanni pakendi kollasel kattel olevat QR-koodi ja järgi IKEA Home smart rakenduse juhiseid.

Draiveri tagasi sidumisrežiimi lülitamiseks vajuta süsteeminuppu.

Matter sertifikaadiga süsteemiga

Ühendamiseks nutisüsteemiga, mis kasutab Matter standardit, läheb vaja sama tootja jaoturit ja rakendust.

1. Ühenda draiver toitekaabli abil toiteallikaga. Seade käivitub automaatselt ja läheb 15 minutiks sidumisrežiimi, et lubada ühendust Matter sertifikaadiga süsteemiga.
2. Skanni hooldus- ja kasutusjuhendi esikaanel olev Matteri QR-kood ja järgi nutikodu tootja äpis juhiseid. Matteri QR-kood on trükitud ka tootele.

Draiveri tagasi sidumisrežiimi lülitamiseks vajuta süsteeminuppu.

Ilma nutisüsteemita

Draiveri saab sisse või välja lülitada seinalüliti või puldiga. Juhtmeta häärdamiseks ja ühendatud valgustite sisse või välja lülitamiseks on vaja IKEA pulti. Pane tähele, et draiveriga ühendatud valgusteid ei saa häärdada Triac häärdiga (seinahäärdi).

1. Ühenda draiver toitekaabli abil toiteallikaga. See lülitub automaatselt sisse ja läheb sidumisrežiimi. Sisselülitatud valgusti jääb sidumisrežiimi, et saaksid seda igal ajal otse puldiga siduda.
2. Järgi selle puldi sidumisjuhiseid, millega draiver tuleb ühendada.

Pane tähele, et ühe puldiga saab siduda maksimaalselt 10 IKEA draiverit. Kui seotavad draiverid on üksteise lähedal, lülita juba ühendatud draiverid järgmise lisamise ajaks välja ja ühenda lahti.

Toote kasutamine

Süsteeminupp (1)

Sidumiseks või draiveri lähtestamiseks vajuta seda nuppu.

Sidumisrežiim

Sidumiseks IKEA Home smart süsteemi, Matter standardit kasutava süsteemi või otse IKEA puldiga peab draiver olema sisse lülitatud ja sidumisrežiimis.

IKEA Home smart süsteemi või Matter standardit kasutava süsteemiga sidumiseks vajuta süsteeminuppu, mis käivitab draiveri sidumisrežiimi. Sidumisrežiim käivitub 15 minutiks ja draiveri LED-lamp hakkab pulseerima. Sidumise lõpuleviimiseks järgi nutikodu tootja äpi sidumisjuhiseid. Kui ühendus on saavutatud, vilguvad draiveri LED-lamp ja ühendatud lambid kaks korda.

Otse sidumiseks IKEA puldiga järgi puldi juhiseid, millega tahad seda siduda. Puldi sidumise ajal hakkab draiveri LED-lamp vilkuma. Kui ühendus on saavutatud, vilguvad draiveri LED-lamp ja ühendatud lambid kaks korda.

Tehaseseadete taastamine

Draiveri tehaseseadete taastamiseks vajuta süsteeminuppu ja hoia seda all 10 sekundit või seni, kuni punane LED-lamp lõpetab vilkumise. See kustutab vanad andmed ja eemaldab kõik senised ühendused. Draiver taaskäivitub automaatselt ning on 15 minutit saadaval sidumiseks nutisüsteemi või IKEA puldiga.

Hooldusjuhised

Toote puhastamisel kasuta kuiva lappi.

Hea teada

- Iga toote QR-kood on ainulaadne.
- Hoia nõuanded ja hooldusjuhised edasiseks kasutamiseks alles. Need sisaldavad Matteri logoga QR-koode, mida on vaja toodete ühendamiseks IKEA Home smart süsteemi või mõne teise Matter standardit kasutava süsteemiga.
- Nende vahel ühenduskaablit kasutades saab üheks süsteemiks ühendada kuni 10 draiverit.
- Kuni valgustite koguvõimsus jääb alla 30 W, saab 30 W draiveriga ühendada kuni 8 valgustit.
- Draiveriga ühendatud valgusteid ei saa hämardada Triac hämardiga (seinahämardid).
- Kui toode on ühendatud teise nutisüsteemiga, mis kasutab Matter standardit, siis tutvutakse pakutud võimalustega.

- See toode kasutab teiste nutitoodetega suhtlemiseks Thread-tehnoloogiat. Matter süsteemidega ühendamiseks läheb vaja Thread piiriruuterit. Paljudel nutiseadmetel või huubidel on sisseehitatud Thread piiriruuter.
- Kui valguse seadeid kohandatakse puldi või IKEA Home smart rakendusega, jäävad need lampi välja ja taas sisse lülitades samaks.
- Tehaseseadete taastamine kustutab kõik valguse seadistused ja teised andmed.
- Matter serdiga toodete ühendamiseks nutisüsteemiga soovime ruuterit, mis töötab sagedusalas 2.4 GHz.
- Eri ehitusmaterjalid ja seadme paigutus võivad juhtmevaba ühenduse ulatust mõjutada.

Ohutus ja nõuetele vastavus

HOIATUS

- Kasuta ainult siseruumides ja kuivas kohas.
- Kahjustatud toode viska ära.
- Ära pane seda kunagi vette ega teistesse vedelikesse.

Tehnilised andmed

DUBBELKISEL

Tüüp: E2512

Sisend: 220–240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Väljund: 24.0 V alalisvool

Max kogukoormus: 30.0 W

Leviala: vabas õhus 20 m

Töösagedus: 2400–2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee ja Matter over Thread

Mõõtmed: 205 x 55 x 18 mm

Kaal: 150 g

Tootja: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Preces apraksts

DUBBELKISEL draiveris nodrošina IKEA iebūvējamā apgaismojuma bezvadu kontroli. Prece ir sertificēta atbilstoši Matter standartam un ir savietojama ar IKEA Home smart sistēmu vai citu sistēmu, kam tiek izmantots Matter standarts. Lietošanai bez viedās sistēmas savienot pāri ar IKEA tālvadības pulti.

Draiveris jāpapildina ar strāvas padeves vadu. Ja savieno vairākus draiverus, papildini tos ar starpsavienojuma vadu. Pievieno tālvadības pulti, lai bezvadu režīmā regulētu gaismas spilgtumu un ieslēgtu vai izslēgtu pievienotos gaismekļus. Lai savienotu ar viedās mājas sistēmu, papildini ar Matter centrmezglu un viedās mājas lietotni.

Darba sākšana

Ar IKEA Home smart sistēmu

Lai izveidotu savienojumu ar IKEA Home smart sistēmu, nepieciešama IKEA viedierīču stacija un IKEA Home smart lietotne.

1. Pievieno draiveri elektrības kontaktligzdai ar strāvas padeves vadu. Sensors automātiski ieslēgsies un uz 15 minūtēm pārslēgsies pāra savienošanas režīmā, lai varētu izveidot savienojumu ar IKEA Home smart sistēmu.
2. Skenē kvadrātkodu uz iepakojuma dzeltenā pārsega un izpildi IKEA Home smart lietotnē sniegtos norādījumus, lai savienotu draiveri ar sistēmu.

Lai draiveri atkal pārslēgtu pāra savienošanas režīmā, nospieš sistēmas pogu.

Ar Matter sertificētu viedo sistēmu

Lai izveidotu savienojumu ar Matter standartam atbilstošu viedo sistēmu, nepieciešama tā paša ražotāja viedierīču stacija un lietotne.

1. Pievieno draiveri elektrības kontaktligzdai ar strāvas padeves vadu. Tas automātiski ieslēgsies un uz 15 minūtēm pārslēgsies pāra savienošanas režīmā, lai izveidotu savienojumu ar Matter sertificēto viedo sistēmu.
2. Skenēt Matter kvadrātkodu uz ieteikumu un kopšanas instrukcijas priekšējā vāka un izpildi norādījumus, kas sniegti viedās mājas sistēmas ražotāja lietotnē. Matter kvadrātkods ir pieejams arī uz ierīces.

Lai draiveri atkal pārslēgtu pāra savienošanas režīmā, nospieš sistēmas pogu.

Bez viedās sistēmas

Draiveri var ieslēgt un izslēgt ar sienas slēdzi vai tālvadības pulti. Lai bezvadu režīmā regulētu pievienoto gaismekļu spilgtumu un ieslēgtu vai izslēgtu gaismekļus, nepieciešama IKEA tālvadības pults. Ņem vērā, ka draiverim pievienotie gaismekļi nav saderīgi ar Triac dimmeri (sienas reostatu).

1. Pievieno draiveri elektrības kontaktligzdai ar strāvas padeves vadu. Tas automātiski ieslēgsies un aktivizēs pāra savienošanas režīmu. Ieslēgts tas paliks pāra savienošanas režīmā, lai jebkurā laikā varētu izveidot savienojumu ar tālvadības pulti.
2. Ievēro tās tālvadības pults norādījumus, ar kuru draiveris jāsavieno pāri.

Uzmanību! Ar vienu tālvadības pulti var savienot pāri ne vairāk kā 10 IKEA draiverus. Ja pāri savienojamie draiveri atrodas tuvu viens otram, pievienojot nākamo precī, izslēgt un atvienot jau pievienotos.

Preces lietošana

Sistēmas poga (1)

Nospieš, lai pārslēgtu draiveri pāra savienošanas režīmā vai atiestatītu.

Pāra savienošanas režīms

Lai draiveri varētu savienot ar IKEA Home smart sistēmu (vai citu Matter standartam atbilstošu sistēmu) vai savienot tieši pāri ar IKEA tālvadības pulti, adapterim jābūt ieslēgtam un pāra savienošanas režīmā.

Lai izveidotu savienojumu ar IKEA Home smart sistēmu vai jebkuru citu Matter standartam atbilstošu sistēmu, nospieš sistēmas pogu, lai draiverim aktivizētu pāra savienošanas režīmu. Savienošanas pāri režīms būs aktīvs 15 minūtes, un draivera LED indikators pulsēs. Lai pabeigtu savienošanu pāri, seko viedās mājas sistēmas ražotāja lietotnes norādījumiem. Kad savienošana būs pabeigta, draivera LED indikators un pievienotie gaismekļi divreiz nomirgos.

Lai savienotu draiveri pāri ar IKEA tālvadības pulti, ievēro attiecīgās tālvadības pults norādījumus. Kamēr notiek savienošana pāri ar tālvadības pulti, draivera LED indikators mirgos. Kad savienošana būs pabeigta, draivera LED indikators un pievienotie gaismekļi divreiz nomirgos.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Lai atiestatītu draiveri, nospieš un turēt sistēmas pogu 10 sekundes vai līdz brīdim, kad sarkanais LED indikators pārstāj mirgot. Atiestatot tiks dzēsti vecie dati un noņemti visi esošie savienojumi. Draiveris automātiski restartēsies un būs gatavs savienošanai ar viedo sistēmu vai savienošanai pāri ar IKEA tālvadības pulti.

Kopšanas instrukcija

Preci tīra ar sausu drānu.

Papildu informācija

- QR kodi ir unikāli katrai precei.
- Saglabāt instrukciju turpmākai uzziņai. Tajos ir QR kodi ar Matter logotipu, kas nepieciešami, lai ierīces savienotu ar IKEA Home smart sistēmu vai jebkuru citu sistēmu, kas izmanto Matter standartu.
- Izmantojot starpsavienojuma vadu, vienā instalācijā iespējams savienot līdz 10 draiveriem.
- Vienam 30 W draiverim iespējams pievienot līdz 8 gaismekļiem, ja to kopējā jauda nepārsniedz 30 W.
- Draiverim pievienotie gaismekļi nav saderīgi ar Triac dimmeri (sienas reostatu).
- Ja prece ir savienota ar citu viedo sistēmu, kur izmantots Matter standarts, pieejamās funkcijas noskaidrot no ražotāja.
- Šī prece izmanto Thread protokolu, lai nodrošinātu savienojumu ar citām viedajām precēm. Savienojumam ar Matter standarta sistēmu nepieciešams rūteris, kas atbalsta Thread protokolu. Daudzām viedajām precēm vai viedierīču stacijām jau ir iebūvēts Thread rūteris.

- Ja gaismas iestatījumi tiek pielāgoti, izmantojot tālvadības pulti vai IKEA Home smart lietotni, tie saglabāsies arī tad, kad lampu izslēdz un atkal ieslēdz.
- Atjaunojot lampas rūpnīcas iestatījumus, tiks dzēsti visi iepriekš iestatītie apgaismojuma iestatījumi un citi dati.
- Lai savienotu Matter sertificētas ierīces ar viedo sistēmu, ieteicams izmantot rūterus, kas darbojas 2.4 GHz joslā.
- Bezvadu savienojuma diapazonu var ietekmēt sienu materiāls un preces atrašanās vieta telpā.

Drošība un atbilstība

BRĪDINĀJUMS!

- Izmantot tikai sausās telpās.
- Nelietot precī, ja tā ir bojāta.
- Neiemērkāt ūdenī vai citā šķidrumā.

Tehniskie dati

DUBBELKISEL

Tips: E2512

Ieeja: 220–240 VAC, 50/60 Hz, 0,18 A

Izeja: 24.0 VDC

Maksimālā kopējā slodze: 30.0 W

Radiosignāla darbības rādiuss:

20 m brīvā telpā bez šķēršļiem.

Darbības frekvence: 2400–2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee un Matter over Thread

Izmērs: 205 x 55 x 18 mm

Svars: 150 g

Ražotājs: IKEA of Sweden AB

Adrese: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Gaminio aprašymas

Transformatorius DUBBELKISEL leidžia belaidžiu būdu valdyti integruotus IKEA šviestuvus. Šis išmanusis gaminys turi sertifikata „Matter“ ir veikia su išmaniaja sistema „IKEA Home smart“ ar bet kuria kita sistema, naudojančia „Matter“ standartą. Jei norite jį naudoti be išmaniosios sistemos, tiesiogiai suporinkite jį su IKEA nuotolinio valdymo įtaisu.

Transformatorius turi būti su maitinimo laidu. Jei jungiate kelis transformatorius, naudokite jungiamąjį laidą. Naudokite nuotolinio valdymo įtaisą, kad galėtumėte belaidžiu būdu reguliuoti apšvietimo intensyvumą ir įjungti arba išjungti prijungtus šviestuvus. Norėdami prijungti prie išmaniosios sistemos, naudokite šakotuvą „Matter“ ir išmaniųjų namų programėlę.

Nuo ko pradėti

Veikia su sistema „IKEA Home smart“

Norint prijungti prie sistemos „IKEA Home smart“, reikia IKEA šakotuvo ir išmaniosios programėlės „IKEA Home smart“.

1. Prijunkite transformatorių prie elektros lizdo naudodami maitinimo laidą. Jis automatiškai įsijungs ir 15 minučių dirbs susiejimo veiksmu, kad būtų galima prisijungti prie „IKEA Home smart“ sistemos.
2. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant geltonos pakuotės, ir vadovaukitės išmaniojoje programėlėje „IKEA Home smart“ pateiktomis instrukcijomis, kad prijungtumėte transformatorių prie sistemos.

Norėdami grąžinti transformatoriaus susiejimo veiksmą, paspauskite sistemos mygtuką.

Su „Matter“ sertifikuota išmaniaja sistema

Norint prisijungti prie išmaniosios sistemos, naudojančios „Matter“ standartą, reikia to paties gamintojo šakotuvo ir programėlės.

1. Jis automatiškai įsijungs ir 15 minučių dirbs susiejimo veiksmu, kad būtų galima prisijungti prie išmaniosios „Matter“ sertifikuotos sistemos.
2. Nuskaitykite „Matter“ QR kodą nuo patarimų ir priežiūros instrukcijų priekinio viršelio ir vadovaukitės gamintojo išmaniųjų namų programėlėje pateiktais nurodymais. „Matter“ QR kodas taip pat atspausdintas ant gaminio.

Norėdami grąžinti transformatoriaus susiejimo veiksmą, paspauskite sistemos mygtuką.

Be išmaniosios sistemos

Transformatorių galima įjungti arba išjungti sieniniu jungikliu arba nuotolinio valdymo įtaisu. Norint belaidžiu būdu reguliuoti apšvietimo intensyvumą ir įjungti arba išjungti prijungtus šviestuvus, reikalingas IKEA nuotolinio valdymo įtaisas. Atminkite, kad prie transformatoriaus prijungtų šviestuvų šviesos stiprumo negalima reguliuoti naudojant reguliatorių „Triac“ (sieninį reguliatorių).

1. Prijunkite transformatorių prie elektros lizdo naudodami maitinimo laidą. Jis automatiškai įsijungs susiejimo veiksmu. Įjungtas jis toliau veiks susiejimo veiksmu, kad bet kuriuo metu būtų galima tiesiogiai susieti su nuotolinio valdymo įtaisu.
2. Vadovaukitės nuotolinio valdymo įtaiso, su kuriuo reikia susieti transformatorių, susiejimo instrukcijomis.

Atminkite, kad su vienu IKEA nuotolinio valdymo įtaisu galima susieti ne daugiau kaip 10 transformatorių. Jei transformatoriai, kuriuos planuojate susieti, yra arti vienas kito, išjunkite ir atjunkite jau prijungtus ir pridėkite kitą.

Gaminio naudojimas

Sistemos mygtukas (1)

Paspauskite, jei norite įjungti transformatoriaus susiejimo veikseną arba atkurti nustatymus.

Susiejimo veikseną

Norint transformatorių prijungti prie sistemos „IKEA Home smart“, bet kurios kitos sistemos, naudojančios „Matter“ standartą, arba ji tiesiogiai susieti su IKEA nuotolinio valdymo įtaisu, reikia įjungti susiejimo veikseną.

Norint prijungti prie sistemos „IKEA Home smart“ arba bet kurios kitos sistemos, naudojančios „Matter“ standartą, reikia paspausti sistemos mygtuką ir įjungti transformatoriaus susiejimo veikseną. Susiejimo veikseną bus aktyvi 15 minučių, o ant transformatoriaus esanti LED lemputė pulsuos. Vadovaukitės susiejimo instrukcijomis, kurias pateikė išmaniųjų namų programėlės gamintojas. Prijungus, LED lemputė ant transformatoriaus ir prijungti šviestuvai du kartus sumirksės.

Norėdami susieti su IKEA nuotolinio valdymo įtaisu, laikykitės nuotolinio valdymo įtaiso, su kuriuo susiejate, instrukcijų. Susiejant, LED lemputė ant transformatoriaus mirksės. Prijungus, LED lemputė ant transformatoriaus ir prijungti šviestuvai du kartus sumirksės.

Kaip atkurti gamyklinius nustatymus

Norėdami atkurti transformatoriaus nustatymus, paspauskite ir palaikykite sistemos mygtuką 10 sekundžių arba kol nustos mirksėti raudona LED lemputė. Taip bus pašalinti seni duomenys ir esami susiejimai. Transformatorius bus automatiškai paleistas iš naujo ir galės būti susietas su išmaniaja sistema arba IKEA nuotolinio valdymo įtaisu.

Priežiūros instrukcijos

Valykite prietaisą sausa šluoste.

Naudinga žinoti

- QR kodai yra unikalūs kiekvienam gaminiui.
- Išsaugokite instrukcijas ateičiai. Jose yra QR kodai su „Matter“ logotipu, kurie reikalingi norint prijungti gaminius prie išmaniosios sistemos „IKEA Home smart“ arba bet kurios kitos sistemos, naudojančios „Matter“ standartą.
- Naudojant tarpinį jungiamąjį laidą galima prijungti iki 10 transformatorių.
- Prie 30 W transformatoriaus galima prijungti iki 8 šviestuvų, jei jų bendras galimumas ne didesnis nei 30 W.
- Prie transformatoriaus prijungtų šviestuvų šviesos stiprumo negalima reguliuoti naudojant reguliatorių „Triac“ (sieninį reguliatorių).

- Jei gaminys prijungtas prie išmaniosios sistemos, naudojančios „Matter“ standartą, pasitarkite su gamintoju dėl galimų funkcijų.
- Šis gaminys naudoja „Thread“ technologiją ryšiu su kitais išmaniaisiais gaminiais palaikyti. Norint prisijungti prie „Matter“ sistemų, reikalingas maršrutizatorius „Thread border“. Daugelyje išmaniųjų gaminių arba šakotuvų yra įmontuotas maršrutizatorius „Thread border“.
- Jei apšvietimo nustatymai reguliuojami nuotolinio valdymo įtaisu arba programėlėje „IKEA Home smart“, jie išliks tokie patys išjungus ir vėl įjungus šviestuvą.
- Atstačius gamyklinius nustatymus, bus ištrinti visi iš anksto nustatyti apšvietimo ar kiti duomenys.
- Norint prijungti „Matter“ sertifikuotus gaminius prie išmaniosios sistemos, rekomenduojama naudoti 2.4 GHz dažnio juostoje veikiančius maršrutizatorius.
- Įtakos belaidžio veikimo diapazonui gali turėti pastato konstrukcija ir prietaisų įrengimo vieta.

Sauga ir atitiktis

ĮSPĖJIMAS

- Prietaisą naudokite tik patalpose, sausose vietose.
- Nenaudokite gaminio, jei pažeistas.
- Niekada nemerkite įkroviklio į vandenį ar kitokį skystį.

Techniniai duomenys

DUBBELKISEL

Tipas: E2512

Įtėja: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 0.18 A

Išėja: 24 V DC

Didž. bendra apkrova: 30 W

Radijo bangų diapazonas: 20 m atvirame ore.

Darbinis dažnis: 2400–2483.5 MHz


„Bluetooth Low Energy“, „ZigBee“ ir „Matter over Thread“

Matmenys: 205 x 55 x 18 mm

Svoris: 150 g

Gamintojas: IKEA of Sweden AB

Adresas: p. d. 702, SE-343 81 Elmhultas, ŠVEDIJA



Descrição do produto

O transformador DUBBELKISEL permite o controlo sem fios de produtos de iluminação integrada da IKEA. É um produto smart com certificação Matter que funciona com o sistema IKEA Home smart ou com qualquer outro sistema que utilize a norma Matter. Emparelhe diretamente com um comando da IKEA para utilizar sem um sistema smart.

O transformador tem de estar completo com um cabo de alimentação. Se ligar vários transformadores, complete com um cabo de alimentação intermédio. Adicione um comando para regular a intensidade e acender e apagar as luzes ligadas sem uma conexão por cabo. Para ligar a um sistema smart, complete com uma hub Matter e a aplicação Home Smart.

Começar

Com o sistema IKEA Home smart

Para estabelecer ligação a um sistema IKEA Home smart, é necessária uma hub da IKEA e a aplicação IKEA Home smart.

1. Ligue o transformador a uma tomada de parede com um cabo de alimentação. Este vai ligar-se automaticamente e entrar em modo de emparelhamento durante 15 minutos para permitir a ligação ao sistema IKEA Home smart.
2. Digitalize o código QR da capa em amarelo na embalagem e siga as instruções na aplicação IKEA Home smart para ligar o transformador ao sistema.

Para voltar a colocar o transformador em modo de emparelhamento, prima o botão Sistema.

Com um sistema smart com certificação Matter

Para ligar a um sistema smart que utiliza a norma Matter, são necessárias uma hub e a aplicação do fabricante.

1. Ligue o transformador a uma tomada de parede com um cabo de alimentação. Este vai ligar-se automaticamente e entrar em modo de emparelhamento durante 15 minutos para permitir a ligação a um sistema smart com certificação Matter.
2. Digitalize o código QR Matter na capa dos Conselhos e Instruções de manutenção e siga as instruções na aplicação do fabricante do sistema home smart. O código QR Matter também está impresso no produto.

Para voltar a colocar o transformador em modo de emparelhamento, prima o botão Sistema.

Sem sistema smart

O transformador pode ser ligado ou desligado através de um interruptor de parede ou comando. Para regular a intensidade e aceder e apagar as luzes ligadassem uma conexão por cabo, precisa de um comando IKEA. Note que as luzes ligadas ao transformador não podem ser reguladas usando um regulador Triac (regulador de parede).

1. Ligue o transformador a uma tomada de parede com um cabo de alimentação. Este ligará automaticamente e entrará em modo de emparelhamento. Uma vez ligado, ficará em modo de emparelhamento para permitir emparelhamento direto com o comando, em qualquer altura.
2. Siga as instruções de emparelhamento do comando com o qual o transformador deverá emparelhar.

Tenha em conta que pode emparelhar, no máximo, 10 transformadores com um comando IKEA. Se os transformadores que pretende emparelhar estiverem muito perto uns dos outros, desligue os que já estiverem ligados enquanto adicionar o produto seguinte.

Utilizar o produto

Botão Sistema (1)

Prima para colocar o transformador em modo de emparelhamento ou para realizar uma reposição.

Modo de emparelhamento

O transformador tem de estar ligado e em modo de emparelhamento para se ligar a um sistema IKEA Home smart, um sistema que utilize a norma Matter ou para emparelhar diretamente com um comando IKEA.

Para ligar a um sistema IKEA Home smart ou a outro sistema que utilize a norma Matter, prima o botão Sistema para colocar o transformador em modo de emparelhamento. Durante os 15 minutos em que o modo de emparelhamento estará aberto, a luz LED do transformador irá piscar. Siga as instruções de emparelhamento na aplicação do fabricante do sistema home smart para concluir o emparelhamento. Uma vez estabelecida a ligação, a luz LED do transformador e as luzes ligadas irão piscar duas vezes.

Para emparelhar diretamente com um comando IKEA, siga as instruções do comando com o qual pretende fazer o emparelhamento. A luz LED no transformador irá piscar enquanto o comando estiver a ser emparelhado. A luz LED no transformador e as luzes ligadas irão piscar duas vezes quando a ligação estiver concluída.

Reposição de fábrica

Para repor as definições de fábrica do transformador, mantenha premido o botão Sistema durante 10 segundos ou até que a luz LED vermelha pare de piscar. Esta reposição vai limpar dados antigos e remover ligações existentes. O transformador será automaticamente reiniciado e ficará disponível para emparelhamento com um sistema smart ou um comando IKEA.

Instruções de manutenção

Para limpar o produto, use um pano seco.

Informações importantes

- Os códigos QR são únicos para cada produto.
- Guarde os Conselhos e Instruções de manutenção para referência futura. Contêm os códigos QR com o logótipo Matter que são necessários para ligar os produtos ao sistema IKEA Home smart ou a qualquer outro sistema que utilize a norma Matter.
- É possível ligar até 10 transformadores numa instalação, com o cabo de interligação entre eles.
- É possível ligar até 8 unidades de iluminação a um transformador de 30W, desde que a potência total não ultrapasse 30W.
- As luzes ligadas ao transformador não podem ser reguladas usando um regulador Triac (regulador de parede).

- Se o produto estiver ligado a outro sistema smart que utilize a norma Matter, verifique as funções adicionais junto do fabricante.
- Este produto usa tecnologia Thread para comunicar com outros produtos smart. É necessário um router de limite Thread para estabelecer ligação aos sistemas Matter. Muitos produtos smart, têm um router de limite Thread integrado.
- Se as definições de iluminação forem ajustadas utilizando um comando ou a aplicação IKEA Home smart, estas vão manter-se iguais quando o candeeiro for desligado e ligado novamente.
- Aplicar a reposição de fábrica no candeeiro irá apagar todas as configurações de iluminação predefinidas ou outros dados.
- Para ligar produtos com certificação Matter a um sistema smart, recomendamos routers que funcionem na banda dos 2.4GHz.
- Os diferentes materiais de construção e a colocação do produto podem afetar a amplitude da conectividade sem fios.

Segurança e conformidade

ATENÇÃO

- Usar apenas no interior, em áreas secas.
- Deite fora o produto caso esteja danificado.
- Nunca coloque o produto dentro de água ou de qualquer outro líquido.

Dados técnicos

DUBBELKISEL

Tipo: E2512

Entrada: 220-240V CA, 50/60Hz, 0.18A

Saída: 24.0V CC

Carga máx. total: 30W

Alcance de rádio: 20m em espaço aberto.


Frequência de funcionamento: 2400-2483.5MHz
Bluetooth Low Energy, ZigBee e Matter over Thread

Dimensão: 205 x 55 x 18mm

Peso: 150g

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Morada: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Descrierea produsului

Cu transformatorul DUBBELKISEL controlezi wireless produsele de iluminat integrat de la IKEA. Este un produs inteligent certificat Matter, compatibil cu sistemul IKEA Home smart sau cu orice alt sistem care utilizează protocolul Matter. Pentru a utiliza produsul fără un sistem inteligent, asociază-l direct cu o telecomandă IKEA.

Completează transformatorul cu un cablu de alimentare. Atunci când conectezi mai multe transformatoare, conectează-le cu un cablu intermediar. Adaugă o telecomandă pentru a regla wireless intensitatea luminii și a aprinde sau stinge corpurile de iluminat conectate. Pentru conectarea la un sistem inteligent, adaugă un hub Matter și o aplicație home smart.

Mod de funcționare

Cu sistemul IKEA Home smart

Conectarea la un sistem IKEA Home smart necesită un hub IKEA și aplicația IKEA Home smart.

1. Conectează transformatorul la o priză de curent cu ajutorul cablului de alimentare. Acesta se va activa automat și va intra în modul de asociere timp de 15 minute pentru a permite conectarea la sistemul IKEA Home smart.
2. Scanează codul QR de pe husa galbenă din ambalaj și urmează instrucțiunile din aplicația IKEA Home smart pentru a conecta transformatorul la sistem.

Pentru a reveni în modul de asociere, apasă butonul de sistem.

Cu un sistem inteligent certificat Matter

Conectarea la un sistem inteligent care utilizează protocolul Matter necesită un hub și o aplicație de la același producător.

1. Conectează transformatorul la o priză de curent cu ajutorul cablului de alimentare. Aceasta va porni automat și va intra în modul de asociere timp de 15 minute pentru a permite conectarea la sistemul inteligent certificat Matter.

2. Scanează codul QR Matter de pe coperta față a documentului Sfaturi și Instrucțiuni de îngrijire și urmează instrucțiunile din aplicația smart home a producătorului. Codul QR Matter este imprimat și pe produs.

Pentru a reveni în modul de asociere, apasă butonul de sistem.

Fără un sistem inteligent

Transformatorul poate fi pornit sau oprit de la un întrerupător de perete sau de la telecomandă. Pentru a regla wireless intensitatea luminii și a aprinde sau stinge corpurile de iluminat conectate, este necesară o telecomandă de la IKEA. Nu uita că intensitatea luminii corpurilor de iluminat conectate la transformator nu poate fi reglată cu ajutorul unui potențiator Triac (potențiator de perete).

1. Conectează transformatorul la o priză de curent cu ajutorul cablului de alimentare. Va porni automat și va intra în modul de asociere. Transformatorul va rămâne în modul de asociere după ce a fost pornit pentru a permite asocierea directă cu telecomanda în orice moment.
2. Urmează instrucțiunile de asociere ale telecomenzii cu care trebuie asociat transformatorul.

Cel mult 10 transformatoare pot fi asociate cu aceeași telecomandă de la IKEA. Dacă transformatoarele pentru asociere sunt apropiate, oprește-le și deconectează-le pe cele deja conectate cât timp adaugi următorul produs.

Utilizarea produsului

Butonul de Sistem (1)

Apasă pentru a seta transformatorul în modul de asociere sau pentru a-l reseta.

Modul de asociere

Transformatorul trebuie să fie pornit și în modul de asociere pentru a se conecta la un sistem IKEA Home smart, la orice sistem care utilizează protocolul Matter sau pentru a o conecta direct cu o telecomandă IKEA.

Pentru a realiza conexiunea la un sistem IKEA Home smart sau la orice sistem care utilizează protocolul Matter, apasă butonul de Sistem pentru a seta transformatorul în modul de asociere. Modul de asociere va rămâne activ timp de 15 minute, iar indicatorul LED al transformatorului va lumina intermitent. Urmează instrucțiunile de asociere din aplicația smart home a producătorului pentru a finaliza asocierea. Indicatorul LED al transformatorului și corpurile de iluminat conectate vor clipi de două ori odată stabilită conexiunea.

Pentru a realiza asocierea direct cu o telecomandă IKEA, urmează instrucțiunile telecomenzii cu care trebuie asociat. Indicatorul LED al transformatorului va lumina intermitent în timpul procesului de asociere a telecomenzii. Indicatorul LED al transformatorului și corpurile de iluminat conectate vor clipi de două ori odată stabilită conexiunea.

Revenire la setările din fabrică

Pentru a reseta transformatorul, apasă și ține apăsat butonul de Sistem timp de 10 secunde sau până când becul LED roșu nu mai clipește. Resetarea va șterge datele vechi și va anula toate conexiunile existente. Transformatorul va reporni automat și va fi disponibil pentru asociere cu un sistem inteligent sau o telecomandă de la IKEA.

Instrucțiuni de întreținere

Pentru curățare, folosește o cârpă moale, uscată.

Bine de știut

- Codurile QR sunt unice pentru fiecare produs.
- Păstrează documentul Sfaturi și instrucțiuni de îngrijire pentru consultare ulterioară. Acesta conține codurile QR cu sigla Matter necesare pentru conectarea produselor la sistemul IKEA Home smart sau la orice alt sistem care utilizează protocolul Matter.
- Poți conecta până la 10 transformatoare într-o singură instalație, folosind cablul intermediar.
- Poți conecta până la 8 corpuri de iluminat la un transformator de 30W, atât timp cât puterea totală nu depășește 30W.
- Intensitatea corpurilor de iluminat conectate la transformator nu poate fi reglată cu ajutorul unui potențiator Triac (potențiator de perete).

- Dacă produsul este conectat la un alt sistem inteligent care utilizează protocolul Matter, consultă producătorul pentru a afla caracteristicile disponibile.
- Acest produs utilizează tehnologia Thread pentru a comunica cu alte produse inteligente. Pentru conectarea la sistemele Matter, este necesar un router marginal Thread. Multe produse inteligente sau hub-uri au încorporat un router marginal Thread.
- Dacă lumina este setată din telecomandă sau din aplicația IKEA Home smart, rămâne neschimbată atunci când lampa este oprită și pornită din nou.
- Revenirea la setările din fabrică va șterge orice setări prestabilite de lumină sau alte date.
- Pentru a conecta produse certificate Matter la un sistem inteligent, se recomandă utilizarea routerelor care funcționează pe banda de 2.4 GHz.
- Materialele de construcție diferite și amplasarea produsului pot afecta raza de acțiune a conexiunii wireless.

Siguranță și conformitate

AVERTISMENT

- A se utiliza exclusiv în interior și în spații uscate.
- Aruncă produsul dacă este deteriorat.
- Nu scufunda în apă sau în alte lichide.

Date tehnice

DUBBELKISEL

Tip: E2512

Putere de intrare: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Putere de ieșire: 24.0 VDC

Sarcină totală maximă: 30.0 W

Rază de acțiune radio: 20 m în câmp deschis.

Frecvență de funcționare: 2400-2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee și Matter over Thread

Dimensiune: 205 x 55 x 18 mm

Greutate: 150 g

Producător: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Popis výrobku

Ovládač DUBBELKISEL umožňuje bezdrôtové ovládanie integrovaných osvetľovacích výrobkov od IKEA. Je to inteligentný výrobok s certifikátom Matter, ktorý funguje so systémom IKEA Home smart alebo akýmkoľvek iným systémom, ktorý používa štandard Matter. Ak chcete výrobok používať bez inteligentného systému, spárujte ho priamo s diaľkovým ovládačom od IKEA.

Ovládač musí byť vybavený napájacím káblom. Ak pripájate viacero reproduktorov, použite prepojovací kábel. Pripojte diaľkové ovládanie, aby ste mohli bezdrôtovo regulovať intenzitu osvetlenia a zapínať alebo vypínať pripojené svietidlá. Na pripojenie k inteligentnému systému je potrebný hub Matter a aplikácia pre inteligentnú domácnosť.

Prvé spustenie

So systémom IKEA Home smart

Na pripojenie k systému IKEA Home smart je potrebný hub od IKEA a aplikácia IKEA Home smart.

1. Pripojte ovládač k elektrickej zásuvke pomocou napájacieho kábla. Zariadenie sa automaticky zapne a na 15 minút prejde do režimu párovania, aby bolo možné ho pripojiť k inteligentnému systému IKEA Home.
2. Naskenujte QR kód zo žltého obalu v balení a postupujte podľa pokynov v aplikácii IKEA Home smart, aby ste ovládač pripojili k systému.

Ak chcete ovládač opäť prepnúť do režimu párovania, stlačte systémové tlačidlo.

So systémom s certifikátom Matter

Na pripojenie k inteligentnému systému, ktorý používa štandard Matter, je potrebný hub a aplikácia od rovnakého výrobcu.

1. Pripojte ovládač k elektrickej zásuvke pomocou napájacieho kábla. Automaticky sa zapne a prejde do režimu párovania na 15 minút, aby ste ju mohli pripojiť k inteligentnému systému s certifikáciou Matter.
2. Naskenujte QR kód Matter z prednej strany príručky s pokynmi na údržbu a starostlivosť a postupujte podľa pokynov v aplikácii výrobcu inteligentnej domácnosti. QR kód Matter je tiež vytlačený na výrobku.

Ak chcete ovládač opäť prepnúť do režimu párovania, stlačte systémové tlačidlo.

Bez inteligentného systému

Ovládač je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou nástenného vypínača alebo diaľkového ovládača. Na bezdrôtové stmievanie a zapínanie či vypínanie pripojených svietidiel je potrebný diaľkový ovládač od IKEA. Upozorňujeme, že svietidlá pripojené k ovládaču nie je možné stmievať pomocou stmievača s triakom (nástenného stmievača).

1. Pripojte ovládač k elektrickej zásuvke pomocou napájacieho kábla. Zariadenie sa automaticky zapne a prejde do režimu párovania. Po zapnutí zostane v režime párovania, aby bolo možné kedykoľvek priamo spárovať zariadenie s diaľkovým ovládačom.
2. Postupujte podľa pokynov na spáročovanie diaľkového ovládača, s ktorým má byť ovládač spáročovaný.

Upozorňujeme, že s jedným diaľkovým ovládačom od IKEA je možné spárovať maximálne 10 reproduktorov. Ak sú ovládače, ktoré chcete spárovať, blízko seba, pred pridaním ďalšieho zariadenia vypnite a odpojte tie, ktoré sú už pripojené.

Použitie výrobku

Systémové tlačidlo (1)

Stlačte toto tlačidlo, aby ste ovládač prepli do režimu párovania alebo aby ste ho resetovali.

Režim párovania

Aby sa ovládač mohol pripojiť k inteligentnému systému IKEA Home smart, k akémukoľvek systému využívajúcemu štandard Matter alebo aby sa mohol priamo spárovať s diaľkovým ovládačom od IKEA, musí byť zapnutý a nachádzať sa v režime párovania.

Ak sa chcete pripojiť k inteligentnému systému IKEA Home smart alebo k akémukoľvek inému systému, ktorý využíva štandard Matter, stlačte tlačidlo systému, čím prepnete ovládač do režimu párovania. Režim párovania bude aktívny 15 minút a LED kontrolka na ovládači bude blikať. Postupujte podľa pokynov na spárovanie v aplikácii výrobcu inteligentnej domácnosti, aby ste spárovanie dokončili. Po pripojení dvakrát zabliká LED kontrolka na ovládači a na pripojených svetlách.

Ak chcete spárovať diaľkový ovládač od IKEA, postupujte podľa pokynov uvedených v návode k diaľkovému ovládaču, s ktorým ho chcete spárovať. Počas párovania diaľkového ovládača bude blikať LED kontrolka na zariadení. Po pripojení dvakrát zabliká LED kontrolka na ovládači a na pripojených svetlách.

Obnovenie továrenských nastavení

Ak chcete ovládač vynulovať, stlačte a podržte systémové tlačidlo po dobu 10 sekúnd alebo dovtedy, kým červená LED kontrolka neprestane blikať. Resetovanie vymaže staré údaje a zruší všetky existujúce pripojenia. Ovládač sa automaticky reštartuje a bude pripravený na spárovanie s inteligentným systémom alebo s diaľkovým ovládačom od IKEA.

Návod na starostlivosť

Ak chcete výrobok vyčistiť, utrite ho suchou handričkou.

Užitočné informácie

- QR kódy sú jedinečné pre každý výrobok.
- Uložte si pokyny a návod na údržbu pre budúce použitie. Obsahujú QR kódy s logom Matter, ktoré sú potrebné na pripojenie výrobkov k systému IKEA Home smart alebo akémukoľvek inému systému, ktorý používa štandard Matter.
- V rámci jednej inštalácie je možné pripojiť až 10 ovládačov pomocou prepojovacieho kábla medzi nimi.
- K jednému 30 W ovládaču je možné pripojiť až 8 svetidiel, pokiaľ celkový príkon neprekročí 30 W.
- Svetlá pripojené k ovládaču nie je možné stmievať pomocou stmievača TRIAC (nástenného stmievača).

- Ak je výrobok pripojený k inému inteligentnému systému, ktorý používa štandard Matter, informujte sa u výrobcu o dostupných funkciách.
- Tento výrobok využíva technológiu Thread na komunikáciu s inými inteligentnými výrobkami. Na pripojenie k systému Matter je potrebný Thread border router. Mnohé inteligentné výrobky alebo huby majú Thread border router zabudovaný.
- Ak sú nastavenia osvetlenia upravené pomocou diaľkového ovládača alebo aplikácie IKEA Home smart, zostanú nezmenené aj po vypnutí a opätovnom zapnutí lampy.
- Resetovanie továrenských nastavení lampy vymaže všetky prednastavené osvetlenia a iné údaje.
- Na výrobkov produktov s certifikáciou Matter k inteligentnému systému sa odporúčajú routre pracujúce v pásme 2.4 GHz.
- Rôzne stavebné materiály a umiestnenie výrobku môžu ovplyvniť dosah bezdrôtového pripojenia.

Bezpečnosť a vyhlásenie o zhode

UPOZORNENIE

- Používajte len v suchu a v interiéroch.
- Ak je výrobok poškodený, vyhodte ho.
- Nikdy ju neponárajte do vody alebo iných kvapalín.

Technické informácie

DUBBELKISEL

Typ: E2512

Vstup: 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 0.18 A

Výstup: 24.0 VDC

Maximálne celkové zaťaženie: 30.0 W

Dosah rádiového signálu:

20 m na voľnom priestranstve.

Prevádzková frekvencia: 2400 – 2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee a Matter over Thread

Rozmery: 205 x 55 x 18 mm

Hmotnosť: 150 g

Výrobca: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Описание на продукта

Драйвърът DUBBELKISEL позволява безжично управление на вградени продукти за осветление от IKEA. Това е сертифициран спрямо стандарт Matter смарт продукт, който работи със система IKEA Home smart или с всяка друга система, която използва стандарта. Сдвоете директно продукта с дистанционно от IKEA, за да го използвате без смарт система.

Драйвърът трябва да се допълни със захранващ кабел. Ако свързвате няколко драйвъра, допълнете с междинен свързващ кабел. Добавете дистанционно, за да димирате и включвате и изключвате безжично свързаните светлини. За да свържете със смарт система, допълнете с хъб Matter и с приложение за смарт дом.

Първи стъпки

Със система IKEA Home smart

За да свържете продукта към система IKEA Home smart, са нужни хъб IKEA и приложението IKEA Home smart.

1. Свържете драйвъра към контакт със захранващ кабел. Той ще се включи автоматично и ще премине в режим на сдвояване за 15 минути, така че да позволи свързване към системата IKEA Home smart.
2. Сканирайте QR кода върху жълтото покритие на опаковката и следвайте инструкциите в приложението IKEA Home smart, за да свържете драйвъра със системата.

За да въведете драйвъра обратно в режим на сдвояване, натиснете бутона за управление.

Със сертифицирана от Matter смарт система

За да свържете продукта със смарт система, която използва стандарт Matter, са необходими хъб и приложение от същия производител.

1. Свържете драйвъра към контакт със захранващ кабел. Той ще се включи автоматично и ще премине в режим на сдвояване за 15 минути, така че да позволи свързване към Matter-сертифицирана смарт система.
2. Сканирайте Matter QR кода от предната корица на Съвети и инструкции за поддръжка и следвайте инструкциите в приложението за смарт дом на производителя. Matter QR кодът е принтиран също така върху продукта.

За да въведете драйвъра обратно в режим на сдвояване, натиснете системния бутон.

Без смарт система

Драйвърът може да се включва или изключва със стенов ключ или с дистанционно. За да димирате и да включвате и изключвате свързаното осветление, е нужно дистанционно от IKEA. Имайте предвид, че осветлението, свързано към драйвъра, не може да се димира с използване на триак димер (стенен димер).

1. Свържете драйвъра към контакт със захранващ кабел. Той ще се включи автоматично и ще влезе в режим на сдвояване. Когато е включен, той ще остане в режим на сдвояване, за да позволи директно сдвояване с дистанционно по всяко време.
2. Следвайте инструкциите за сдвояване на дистанционното, с което драйвърът трябва да бъде сдвоен.

Имайте предвид, че максимум 10 драйвъра от IKEA могат да бъдат сдвоени с едно дистанционно. Ако драйвърите, които трябва да бъдат сдвоени, се намират в близост един до друг, изключете тези от тях, които вече са сдвоени, докато добавяте следващия продукт.

Използване на продукта

Бутон за управление (1)

Натиснете, за да въведете драйвъра в режим на вдвояване или за да го рестартирате.

Режим на вдвояване

Драйвърът трябва да бъде включен и в режим на вдвояване, за да се свърже към системата IKEA Home smart, към която и да е система, която използва стандарта Matter, или за да се двои директно с дистанционно от IKEA.

За да го свържете към система IKEA Home smart или която и да е друга система, която използва стандарта Matter, натиснете бутона за управление, за да въведете драйвъра в режим на вдвояване. Режимът на вдвояване ще остане активен за 15 минути, а LED светлината върху драйвъра ще пулсира. Следвайте инструкциите за вдвояване в приложението за смарт дом на производителя, за да завършите вдвояването. LED светлината върху драйвъра и свързаните светлини ще премигнат два пъти, след като са свързани.

За да го двоите с дистанционно от IKEA, следвайте инструкциите за дистанционното, с което трябва да бъде свързан. LED светлината върху драйвъра ще премигне тогава, когато дистанционното е двоено. LED светлината върху драйвъра и свързаните светлини ще премигнат два пъти, след като са свързани.

Възстановяване на фабричните настройки

За да рестартирате драйвъра, натиснете и задръжте бутона за управление за 10 секунди или докато червената LED светлина спре да мига. Това ще изчисти старите данни и ще отстрани всички съществуващи свързвания. Драйвърът ще се рестартира автоматично и ще е наличен за вдвояване със смарт система или с дистанционно от IKEA.

Инструкции за поддръжка

За да почистите продукта, забършете със суха кърпа.

Полезна информация.

- QR кодовете са уникални за всеки продукт.
- Запазете инструкциите грижа и поддръжка за бъдещи справки. Те съдържат QR кодовете с логото на Matter, които се изискват за свързване на продуктите към системата IKEA Home smart или която и да е друга система, която използва стандарта Matter.
- Можете да свържете до 10 драйвера в една инсталация, като използвате междинния свързващ кабел.
- Можете да свържете до 8 осветителни тела към 30-ватовия драйвер, стига общата мощност да не надвишава 30W.

- Осветлението, свързано към драйвъра, не може да се димира с използване на триак димер (стенен димер).
- Ако продуктът е свързан с друга смарт система, която използва стандарта Matter, проверете наличните функции от производителя.
- Продуктът използва технология Thread, за да комуникира с други смарт продукти. Нужен е граничен рутер Thread за свързване към системи Matter. Много смарт продукти или хъбове разполагат с вграден граничен рутер Thread.
- Ако настройките за осветлението са регулирани чрез използване на дистанционно или чрез приложението IKEA Home smart, те ще останат същите, когато лампата се изключи и включи отново.
- Възстановяването на фабричните настройки на лампата ще изтрие всяко предварително настроено осветление или друга информация.
- За да свържете Matter-сертифицирани продукти към смарт система, са препоръчителни рутери, които работят на честота 2.4 GHz.
- Различните строителни материали и местоположението на продукта могат да засегнат обхвата на безжичната връзка.

Безопасност и съответствие

ВНИМАНИЕ

- Да се използва само в затворени сухи помещения.
- Спрете да използвате продукта, ако е повреден.
- Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.

Технически данни

DUBBELKISEL

Модел: E2512

Входящо напрежение: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Изходящо напрежение: 24.0 VDC

Максимално натоварване: 30.0 W

Радио обхват: 20 м на открито.

Работна честота: 2400-2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee и Matter over Thread

Размери: 205 x 55 x 18 mm

Тегло: 150 g

Производител: IKEA of Sweden AB

Адрес: Пощенски код 702, SE-343 81 Елмхулт, Швеция



Opis proizvoda

DUBBELKISEL transformator omogućuje bežično upravljanje ugrađenom rasvjetom tvrtke IKEA. Riječ je o pametnom proizvodu s certifikatom koji daje Matter, a koji radi sa sustavom IKEA Home smart ili bilo kojim drugim sustavom koji koristi standard Matter. Upari izravno s daljinskim upravljačem tvrtke IKEA da bi se proizvod mogao koristiti bez pametnog sustava.

Jedinica se mora dopuniti strujni kabelom. Ako se povezuje više jedinica, potrebno je dodati priključni kabel. Dodaj daljinski upravljač za bežično prigušivanje i uključivanje ili isključivanje povezanih svjetala. Za povezivanje s pametnim sustavom potrebno je dodati čvorište za Matter i aplikaciju za pametni dom.

Početak

Sa sustavom IKEA Home smart

Za povezivanje sa sustavom IKEA Home smart potrebni su pristupnik tvrtke IKEA i aplikacija IKEA Home smart.

1. Jedinica se mora dopuniti strujni kabelom. Automatski će se uključiti i prijeći u način za uparivanje na 15 minuta da bi se omogućilo povezivanje sa sustavom IKEA Home smart.
2. Skeniraj QR kod na žutom dijelu pakiranja i prati upute u aplikaciji IKEA Home smart da bi se transformator povezao sa sustavom.

Da bi se transformator vratio u način za uparivanje, potrebno je pritisnuti tipku sustava.

S pametnim sustavom s certifikatom Matter

Za povezivanje s pametnim sustavom koji koristi standard Matter potrebni su pristupnik i aplikacija istog proizvođača.

1. Jedinica se mora dopuniti strujni kabelom. Automatski će se uključiti i prijeći u način za uparivanje na 15 minuta da bi se omogućilo povezivanje s pametnim sustavom s certifikatom Matter.
2. Skeniraj QR kod za Matter na prednjoj stranici savjeta i uputa za održavanje i prati upute u aplikaciji proizvođača pametnih proizvoda. QR kod za Matter ispisan je i na proizvodu.

Da bi se transformator vratio u način za uparivanje, potrebno je pritisnuti tipku sustava.

Bez pametnog sustava

Transformator se može uključivati ili isključivati uz zidni prekidač ili daljinski upravljač. Za bežično prigušivanje i uključivanje ili isključivanje povezanih rasvjetnih tijela potreban je daljinski upravljač tvrtke IKEA. Imaj na umu da se rasvjetna tijela povezana s transformatorom ne mogu prigušivati uz zidnu (Triac) prigušnicu.

1. Poveži transformator s izvorom napajanja uz strujni kabel. Automatski će se uključiti i prijeći u način za uparivanje. Kada je uključen, ostat će u načinu za uparivanje da bi se omogućilo izravno uparivanje s daljinskim upravljačem u bilo kojem trenutku.
2. Prati upute za uparivanje daljinskog upravljača s kojim će se transformator povezivati.

Napomena: s jednim daljinskim upravljačem tvrtke IKEA moguće je povezati najviše 10 jedinica. Ako se jedinice koje će se upariti nalaze u međusobnoj blizini, treba isključiti i prekinuti vezu s onima koji su već povezane prije dodavanja sljedećeg proizvoda.

Upotreba proizvoda

Tipka sustava (1)

Pritisnuti za postavljanje jedinice u način za uparivanje ili za ponovno postavljanje.

Način za uparivanje

Jedinica mora biti uključena i u načinu za uparivanje da bi se povezala sa sustavom IKEA Home Smart ili bilo kojim sustavom koji koristi standard Matter ili se pak izravno uparila s daljinskim upravljačem tvrtke IKEA.

Za povezivanje sa sustavom IKEA Home smart ili bilo kojim sustavom koji koristi standard Matter potrebno je pritisnuti tipku sustava da bi jedinica prešla u način za uparivanje. Način za uparivanje bit će aktivan 15 minuta, a tijekom tog će razdoblja LED svjetlo na jedinici pulsirati. Za završetak uparivanja treba pratiti upute za uparivanje dostupne u aplikaciji proizvođača proizvoda za pametni dom. LED svjetlo na jedinici i povezana svjetla bljesnut će dva puta kada budu povezana.

Za uparivanje s daljinskim upravljačem tvrtke IKEA potrebno je pratiti upute na daljinskom upravljaču s kojim se uparuje. LED svjetlo na jedinici bljesnut će kada se daljinski upravljač uparuje. LED svjetlo na jedinici i povezana svjetla bljesnut će dva puta kada budu povezana.

Vraćanje na tvorničke postavke

Za vraćanje jedinice na početne postavke, potrebno je pritisnuti i držati tipku sustava 10 sekundi ili sve dok crveno LED svjetlo ne prestane treperiti. Time će se izbrisati stari podaci i ukloniti sve postojeće veze. Jedinica će se automatski ponovno pokrenuti i biti dostupna za uparivanje s pametnim sustavom ili daljinskim upravljačem tvrtke IKEA.

Upute za održavanje

Obrisati suhom krpom.

Dobro za znati

- QR kodovi jedinstveni su za svaki proizvod.
- Sačuvati upute za održavanje za buduće potrebe. U njima su navedeni QR kodovi s logotipom Matter koji su potrebni za povezivanje proizvoda sa sustavom IKEA Home smart ili bilo kojim drugim sustavom koji koristi standard Matter.
- Na jednu se instalaciju može priključiti do 10 jedinica, koristeći priključni kabel između njih.
- Na transformator snage 30 W može se priključiti do 8 rasvjetnih jedinica, a ukupni napon struje ne smije iznositi više od 30 W.
- Rasvjetna tijela povezana s transformatorom ne mogu se prigušivati uz zidnu (Triac) prigušnicu.

- Ako je proizvod povezan s drugim pametnim sustavom koji koristi standard Matter, dostupne značajke treba provjeriti kod proizvođača.
- Proizvod koristi tehnologiju Thread za komunikaciju s drugim pametnim proizvodima. Granični usmjerivač (ruter) za Thread potreban je za povezivanje sa sustavima s certifikatom Matter. Brojni pametni proizvodi ili pristupnici u sebi imaju ugrađen granični ruter za Thread.
- Ako se postavke svjetla podešavaju uz daljinski upravljač ili aplikaciju IKEA Home smart, ostat će iste kada se lampa isključi i ponovno uključi.
- Vraćanjem lampe na tvorničke postavke izbrisat će se sva unaprijed postavljena svjetla i ostali podaci.
- Za povezivanje proizvoda s certifikatom Matter s pametnim sustavom, preporučuju se ruteri koji rade na frekvenciji od 2.4 GHz.
- Različiti materijali izrade i položaji proizvoda mogu utjecati na domet bežične veze.

Sigurnost i usklađenost

UPOZORENJE

- Koristiti samo u zatvorenom, na suhim mjestima.
- Oštećen proizvod potrebno je baciti.
- Uređaj se ne smije uranjati u vodu ili druge tekućine.

Tehnički podaci

DUBBELKISEL

Vrsta: E2512

Ulazna snaga: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Izlazna snaga: 24.0 V DC

Maksimalno ukupno opterećenje: 30.0 W

Doseg radija: 20 m na otvorenom.

Radna frekvencija: 2400 – 2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee i Matter over Thread

Dimenzije: 205 x 55 x 18 mm

Težina: 150 g

Proizvođač: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Περιγραφή προϊόντος

Ο μετασχηματιστής DUBBELKISEL επιτρέπει τον ασύρματο έλεγχο των ενσωματωμένων προϊόντων φωτισμού IKEA. Ένα έξυπνο προϊόν εγκεκριμένο από τη Matter που λειτουργεί με το σύστημα IKEA Home smart ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο Matter. Συνδέστε το προϊόν απευθείας με ένα τηλεχειριστήριο IKEA για να το χρησιμοποιήσετε χωρίς κάποιο έξυπνο σύστημα.

Ο μετασχηματιστής πρέπει να συμπληρωθεί με καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν συνδέετε περισσότερους από έναν μετασχηματιστές, συμπληρώστε με ενδιάμεσο καλώδιο σύνδεσης. Προσθέστε ένα τηλεχειριστήριο για ασύρματη ρύθμιση της έντασης φωτισμού και ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των συνδεδεμένων φωτιστικών. Για σύνδεση σε έξυπνο σύστημα, συμπληρώστε με την πύλη Matter και την εφαρμογή έξυπνου σπιτιού.

Ας ξεκινήσουμε

Με το σύστημα IKEA Home smart.

Για να συνδεθείτε σε ένα σύστημα IKEA Home smart, απαιτείται μία πύλη από την IKEA και η εφαρμογή IKEA Home smart.

1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή στην πρίζα μέσω ενός καλωδίου τροφοδοσίας. Θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα μεταβεί σε λειτουργία σύζευξης για 15 λεπτά για να επιτρέψει τη σύνδεση με το σύστημα IKEA Home smart.
2. Σαρώστε τον κωδικό QR από το κίτρινο κάλυμμα της συσκευασίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή IKEA Home smart, για να συνδέσετε τον μετασχηματιστή με το σύστημα.

Για να επαναφέρετε τον μετασχηματιστή σε λειτουργία σύζευξης, πιέστε το κουμπί συστήματος.

Με ένα έξυπνο σύστημα πιστοποιημένο από τη Matter

Για να συνδεθείτε σε ένα έξυπνο σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο Matter, απαιτούνται μια πύλη και μια εφαρμογή από τον ίδιο κατασκευαστή.

1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή στην πρίζα μέσω ενός καλωδίου τροφοδοσίας. Θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα μεταβεί σε λειτουργία σύζευξης για 15 λεπτά, για να επιτρέψει τη σύνδεση με ένα έξυπνο σύστημα πιστοποιημένο από τη Matter.
2. Σαρώστε τον κωδικό QR Matter από το εξώφυλλο του εγχειριδίου για Συμβουλές & Φροντίδα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή του κατασκευαστή. Ο κωδικός QR Matter είναι επίσης τυπωμένος στο προϊόν.

Για να επαναφέρετε τον μετασχηματιστή σε λειτουργία σύζευξης, πιέστε το κουμπί συστήματος.

Χωρίς ένα «έξυπνο» σύστημα

Ο μετασχηματιστής μπορεί να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται μέσω διακόπτη τοίχου ή τηλεχειριστηρίου. Για ασύρματη ρύθμιση της έντασης φωτισμού και ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των συνδεδεμένων φωτιστικών απαιτείται τηλεχειριστήριο IKEA. Σημειώστε ότι τα φωτιστικά που είναι συνδεδεμένα στον μετασχηματιστή δεν μπορούν να ρυθμιστούν ως προς την ένταση φωτισμού με ροοστάτη Triac (επίτοιχος ροοστάτης).

1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή στην πρίζα μέσω ενός καλωδίου τροφοδοσίας. Ανοίγει αυτόματα και θα μεταβεί σε λειτουργία σύζευξης. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα παραμείνει σε λειτουργία σύζευξης ώστε να επιτρέπει την άμεση σύζευξη με το τηλεχειριστήριο ανά πάσα στιγμή.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες σύζευξης του τηλεχειριστηρίου με το οποίο πρόκειται να συνδεθεί ο μετασχηματιστής.

Σε ένα τηλεχειριστήριο IKEA μπορούν να αντιστοιχιστούν έως και 10 μετασχηματιστές. Εάν οι μετασχηματιστές που προορίζονται για σύζευξη βρίσκονται κοντά μεταξύ τους, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε αυτές που είναι ήδη συνδεδεμένες ενώ προσθέτετε το επόμενο προϊόν.

Χρήση του προϊόντος

Κουμπί συστήματος (1)

Πιέστε για να μπει ο μετασχηματιστής σε κατάσταση σύζευξης ή για επαναφορά.

Λειτουργία σύζευξης

Ο μετασχηματιστής πρέπει να είναι σε λειτουργία σύζευξης για να συνδεθεί σε ένα σύστημα IKEA Home smart, οποιοδήποτε σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο Matter ή για να συνδεθεί απευθείας με ένα τηλεχειριστήριο IKEA.

Για να συνδεθείτε σε ένα σύστημα IKEA Home smart ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο Matter, πατήστε το κουμπί συστήματος για να θέσετε τον μετασχηματιστή σε λειτουργία σύζευξης. Η λειτουργία σύζευξης θα παραμείνει ενεργή για 15 λεπτά και η λυχνία LED στον μετασχηματιστή θα αναβοσβήνει παλμικά. Ακολουθήστε τις οδηγίες σύζευξης στην εφαρμογή του κατασκευαστή για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη. Η λυχνία LED στον μετασχηματιστή και τα συνδεδεμένα φωτιστικά θα αναβοσβήσουν δύο φορές μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Για σύζευξη με ένα τηλεχειριστήριο IKEA, ακολουθήστε τις οδηγίες του τηλεχειριστηρίου με το οποίο πρόκειται να γίνει η σύζευξη. Η λυχνία LED στον μετασχηματιστή θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της σύζευξης του τηλεχειριστηρίου. Η λυχνία LED στον μετασχηματιστή και τα συνδεδεμένα φωτιστικά θα αναβοσβήσουν δύο φορές μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τον μετασχηματιστή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κρατήστε πατημένο το κουμπί συστήματος για 10 δευτερόλεπτα ή μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το κόκκινο LED φως. Αυτό θα διαγράψει τα παλιά δεδομένα και θα καταργήσει τυχόν υπάρχουσες συνδέσεις. Ο μετασχηματιστής θα επανεκκινήσει αυτόματα και θα είναι διαθέσιμος για σύζευξη με ένα έξυπνο σύστημα ή ένα τηλεχειριστήριο IKEA.

Οδηγίες φροντίδας

Για να καθαρίσετε το προϊόν, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.

Χρήσιμες πληροφορίες

- Οι κωδικοί QR είναι μοναδικοί για κάθε προϊόν.
- Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας για μελλοντική αναφορά. Περιέχει τους κωδικούς QR με το λογότυπο Matter που απαιτούνται για τη σύνδεση των προϊόντων με το σύστημα IKEA Home smart ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο Matter.

- Μπορείτε να συνδέσετε έως και 10 μετασχηματιστές σε μία εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας ανάμεσα το ενδιάμεσο καλώδιο σύνδεσης.
- Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι και 8 μονάδες φωτισμού σε έναν μετασχηματιστή 30W, εφόσον η συνολική ισχύς δεν ξεπερνά τα 30W.
- Τα φωτιστικά που είναι συνδεδεμένα στον μετασχηματιστή δεν μπορούν να ρυθμιστούν ως προς την ένταση φωτισμού με ροοστάτη Triac (επίτοιχος ροοστάτης).
- Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε άλλο «έξυπνο» σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο Matter, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τις διαθέσιμες λειτουργίες.
- Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Thread για να επικοινωνεί με άλλα «έξυπνα» προϊόντα. Ένας δρομολογητής Thread απαιτείται για τη σύνδεση με συστήματα Matter. Πολλά «έξυπνα» προϊόντα ή πύλες έχουν ενσωματωμένο δρομολογητή Thread.
- Εάν οι ρυθμίσεις φωτισμού προσαρμοστούν με τη χρήση τηλεχειριστηρίου ή της εφαρμογής IKEA Home smart, θα παραμείνουν ίδιες όταν το φωτιστικό απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
- Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του φωτιστικού θα διαγράψει τυχόν προκαθορισμένες ρυθμίσεις φωτισμού ή άλλα δεδομένα.
- Για τη σύνδεση προϊόντων με πιστοποίηση Matter σε ένα έξυπνο σύστημα, συνιστάται η χρήση δρομολογητών που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 2.4 GHz.
- Τα διαφορετικά δομικά υλικά και η τοποθέτηση του προϊόντος μπορούν να επηρεάσουν την εμβέλεια της ασύρματης σύνδεσης.

Ασφάλεια και συμμόρφωση

Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο σε εσωτερικούς και ξηρούς χώρους.
- Απορρίψτε το προϊόν αν έχει φθαρεί.
- Ποτέ μη βυθίζετε σε νερό ή σε άλλα υγρά.

Τεχνικά δεδομένα

DÜBBELKISEL

Τύπος: E2512

Είσοδος: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Έξοδος: 24.0 VDC

Μέγιστο συνολικό φορτίο: 30.0 W

Εμβέλεια ραδιοσυχνότητας: 20 m σε ανοιχτό χώρο.

Συχνότητα λειτουργίας: 2400-2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee και Matter over Thread

Διαστάσεις: 205 x 55 x 18 mm

Βάρος: 150 g

Κατασκευαστής: IKEA of Sweden AB

Διεύθυνση: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Опис виробу

DUBBELKISEL ДУББЕЛЬКІСЕЛЬ адаптер забезпечує бездротове керування вбудованими освітлювальними приладами IKEA. Цей розумний виріб має сертифікат Matter, підходить для системи IKEA Home smart та під'єднується до будь-якої розумної системи, що використовує стандарт Matter. Щоб використовувати виріб без розумної системи, під'єднайте його просто до пульта дистанційного керування IKEA.

Адаптер слід доповнити шнуром живлення. Щоб підключити кілька адаптерів, додайте з'єднувальний кабель. Додайте пульт дистанційного керування, щоб бездротово регулювати яскравість та вмикати чи вимикати під'єднані світильники. Щоб під'єднатися до розумної системи, необхідні центр Matter і застосунок розумного дому.

Початок роботи

З системою IKEA Home smart

Щоб під'єднати виріб до системи IKEA Home smart, потрібен центр IKEA та застосунок IKEA Home smart.

1. Під'єднайте адаптер до розетки за допомогою шнура живлення. Він автоматично увімкнеться і перейде в режим з'єднання на 15 хвилин, щоб можна було підключити його до системи IKEA Home smart.
2. Відскануйте QR-код на жовтій обкладинці пакування та дотримуйтеся інструкцій у застосунку IKEA Home smart, щоб підключити адаптер до системи.

Натисніть системну кнопку, щоб повернути адаптер у режим з'єднання.

З розумною системою, що використовує Matter

Для підключення до розумної системи, що використовує стандарт Matter, потрібні центр і застосунок від одного виробника.

1. Під'єднайте адаптер до розетки за допомогою шнура живлення. Він автоматично увімкнеться і перейде в режим з'єднання на 15 хвилин, щоб можна було підключити його до розумної системи, що використовує стандарт Matter.
2. Відскануйте QR-код Matter на обкладинці посібника з експлуатації та огляду й дотримуйтеся інструкцій у застосунку виробника системи розумного дому. QR-код Matter також надруковано на виробі.

Натисніть системну кнопку, щоб повернути адаптер у режим з'єднання.

Без розумної системи

Адаптер можна вмикати або вимикати за допомогою настінного вимикача або пульта дистанційного керування. Щоб бездротово регулювати яскравість та вмикати чи вимикати підключені світильники, потрібен пульт дистанційного керування від IKEA. Зауважте, що яскравість світильників, підключених до адаптера, не можна регулювати за допомогою димера Triac (настінного димера).

1. Під'єднайте адаптер до розетки за допомогою шнура живлення. Він автоматично увімкнеться та перейде в режим з'єднання. Після ввімкнення він залишатиметься в режимі з'єднання, щоб у будь-який момент можна було встановити пряме з'єднання з пультом дистанційного керування.
2. Дотримуйтеся інструкцій щодо з'єднання пульта дистанційного керування, з яким потрібно з'єднати адаптер.

До одного пульта дистанційного керування IKEA можна підключити щонайбільше 10 адаптерів. Якщо адаптери, які потрібно з'єднати, знаходяться поруч, вимкніть і від'єднайте ті, що вже підключені, перш ніж додати наступний виріб.

Використання виробу

Системна кнопка (1)

Натисніть, щоб перевести адаптер в режим з'єднання або скинути налаштування.

Режим з'єднання

Щоб підключити адаптер до системи IKEA Home smart, до будь-якої системи, що використовує стандарт Matter, або просто до пульта дистанційного керування IKEA, адаптер має перебувати в режимі з'єднання.

Щоб під'єднати адаптер до системи IKEA Home smart або будь-якої іншої системи, що використовує стандарт Matter, натисніть системну кнопку, щоб перевести його у режим з'єднання. Режим з'єднання буде активним протягом 15 хвилин, а світлодіод на адаптері буде блимати. Щоб завершити з'єднання, дотримуйтеся інструкцій у застосунку виробника системи розумного дому. Після підключення світлодіодний індикатор на адаптері та підключені світильники двічі блимнуть.

Щоб під'єднати виріб до пульта дистанційного керування, дотримуйтеся інструкцій для пульта, з яким він має з'єднатися. Під час з'єднання пульта дистанційного керування світлодіод на адаптері почне блимати. Після з'єднання світлодіод на адаптері та підключених світильниках блимне двічі.

Скидання налаштувань

Щоб скинути налаштування адаптера, натисніть та утримуйте системну кнопку протягом 10 секунд або доки червоний індикатор не перестане блимати. Так ви очистите старі дані та видалите наявні з'єднання. Після цього адаптер автоматично перезавантажиться і буде доступний для під'єднання до розумної системи або пульта дистанційного керування IKEA.

Інструкції з догляду

Щоб почистити виріб, протріть його сухою ганчіркою.

Корисно знати!

- QR-коди є унікальними для кожного виробу.
- Зберігайте посібник із експлуатації та догляду для подальшого використання. У ньому містяться QR-коди з логотипом Matter, які необхідні для підключення виробів до системи IKEA Home smart або будь-якої іншої системи, що використовує стандарт Matter.
- В одну систему можна під'єднати до 10 адаптерів, використавши між ними з'єднувальний кабель.
- До адаптера потужністю 30 Вт можна під'єднати до 5 блоків освітлення, якщо загальна потужність не перевищує 30 Вт.
- Яскравість світильників, підключених до адаптера, не можна регулювати за допомогою димера Triac (настінного димера).

- Якщо виріб під'єднано до іншої розумної системи, що використовує стандарт Matter, перевірте наявні функції у виробника цієї системи.
- Цей виріб використовує технологію Thread для взаємодії з іншими розумними пристроями. Для під'єднання до систем Matter потрібен маршрутизатор Thread Border. Багато розумних пристроїв або центрів вже мають вбудований маршрутизатор Thread Border.
- Якщо налаштування освітлення регулюються за допомогою пульта дистанційного керування або застосунку IKEA Home smart, вони залишаться незмінними після вимкнення та повторного ввімкнення лампи.
- Скидання налаштувань лампи призведе до видалення всіх встановлених налаштувань освітлення та інших даних.
- Щоб підключити вироби з сертифікатом Matter до розумної системи, рекомендуємо використовувати маршрутизатори, що працюють у діапазоні 2.4 ГГц.
- Різні будівельні матеріали та розташування виробу можуть впливати на радіус дії бездротового з'єднання.

Безпека та відповідність

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Використовуйте лише у сухому приміщенні.
- Не використовуйте пошкоджений виріб.
- Не занурюйте у воду чи іншу рідину.

Технічні характеристики

DUBBELKISEL

Тип: E2512

Вхід: 220-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 0.18 А

Вихід: 24.0 В пост. струму

Максимальне загальне навантаження: 30.0 Вт

Радіус дії сигналу: 20 м на відкритому просторі.

Робоча частота: 2400-2483.5 МГц


Bluetooth Low Energy, ZigBee та Matter over Thread

Розмір: 205 x 55 x 18 мм

Вага: 150 г

Виробник: IKEA of Sweden AB

Адреса: а/с 702, SE-343 81 Ельмхульт, ШВЕЦІЯ



Opis proizvoda

DUBBELKISEL napajanje omogućava bežično upravljanje integrisanim rasvetnim proizvodima kompanije IKEA. Ovo je pametni proizvod s Matter sertifikatom koji može da se koristi s IKEA Home smart sistemom ili svakim drugim sistemom koji koristi standard Matter. Upari ga direktno s daljinskim upravljačem kompanije IKEA da ga koristiš bez pametnog sistema.

Pokretač mora da se upotpuni kablom za napajanje. Ako povezuješ više pokretača, postavi kabl za povezivanje između njih. Dodaj daljinski upravljač da bežično prigušuješ povezana svetla ili ih uključuješ i isključuješ. Da povežeš s pametnim sistemom, koristi Matter bazu i aplikaciju za pametni dom.

Početni koraci

S IKEA Home smart sistemom

Da povežeš s IKEA Home smart sistemom, potrebne su baza kompanije IKEA i aplikacija IKEA Home smart.

1. Poveži pokretač s utičnicom pomoću kabla za napajanje. Ono će se automatski uključiti i preći u režim uparivanja tokom 15 minuta da bi omogućilo povezivanje s IKEA Home smart sistemom.
2. Skeniraj QR kôd na žutoj naslovnoj stranici na ambalaži i prati uputstva iz aplikacije IKEA Home smart da povežeš pokretač sa sistemom.

Da vratiš pokretač u režim uparivanja, pritisni dugme sistema.

S pametnim sistemom koji ima Matter sertifikat

Da povežeš s pametnim sistemom koji koristi standard Matter, potrebne su baza i aplikacija od istog proizvođača.

1. Poveži pokretač s utičnicom pomoću kabla za napajanje. Ono će se automatski uključiti i preći u režim uparivanja tokom 15 minuta da bi omogućilo povezivanje s pametnim sistemom koji ima Matter sertifikat.
2. Skeniraj Matter QR kôd na naslovnoj stranici saveta i uputstva za održavanje i prati uputstva iz aplikacije proizvođača pametnog doma. Matter QR kôd je takođe odštampan na proizvodu.

Da vratiš pokretač u režim uparivanja, pritisni dugme sistema.

Bez pametnog sistema

Pokretač može da se uključi ili isključi zidnim prekidačem ili daljinskim upravljačem. Da bežično prigušiš i uključiš ili isključiš povezana svetla, potreban je daljinski upravljač kompanije IKEA. Imaj u vidu da svetla povezana s pokretačem ne mogu da se prigušuju pomoću Triac dimera (zidnog dimera).

1. Poveži pokretač s utičnicom pomoću kabla za napajanje. On će se automatski uključiti i preći u režim uparivanja. Kada je uključen, ostaće u režimu uparivanja da bi omogućio direktno uparivanje s daljinskim upravljačem u bilo kom trenutku.
2. Prati uputstva za uparivanje daljinskog upravljača s kojim treba da se upari pokretač.

Imaj u vidu da maksimalno 10 pokretača može da se upari s jednim daljinskim upravljačem kompanije IKEA. Ako se pokretači predviđeni za uparivanje nalaze međusobno blizu, isključi već povezane pokretače i prekini vezu s njima dok dodaješ sledeći proizvod.

Korišćenje proizvoda

Dugme sistema (1)

Pritisni da staviš pokretač u režim uparivanja ili da ga resetuješ.

Režim uparivanja

Pokretač treba da bude uključen i u režimu uparivanja da bi se povezao s IKEA Home smart sistemom, bilo kojim sistemom koji koristi standard Matter ili da bi se upario direktno s daljinskim upravljačem kompanije IKEA.

Da bi se uspostavila veza s IKEA Home smart sistemom ili nekim drugim sistemom koji koristi standard Matter, pritisni dugme sistema da pokretač staviš u režim uparivanja. Režim uparivanja će biti otvoren 15 minuta, a LED svetlo na pokretaču će pulsirati. Prati uputstva za uparivanje u aplikaciji proizvođača pametnog doma da obaviš uparivanje. LED svetlo na pokretaču i povezana svetla će dvaput trepnuti kada se povežu.

Da upariš s daljinskim upravljačem kompanije IKEA, prati uputstva za daljinski upravljač s kojim treba da se upari. LED svetlo na pokretaču će treptati dok se daljinski upravljač uparuje. LED svetlo na pokretaču i povezana svetla će dvaput trepnuti posle povezivanja.

Fabričko resetovanje

Da resetuješ pokretač, pritisni i drži dugme sistema 10 sekundi ili dok crveno LED svetlo ne prestane da trepće. Resetovanje će izbrisati stare podatke i ukloniti sve postojeće veze. Pokretač će se automatski ponovo pokrenuti i biće dostupan za uparivanje s pametnim sistemom ili daljinskim upravljačem kompanije IKEA.

Uputstva za održavanje

Proizvod se čisti brisanjem vlažnom krpom.

Korisne napomene

- QR kodovi su jedinstveni za svaki proizvod.
- Sačuvaj savete i uputstva za održavanje za buduće potrebe. Oni sadrže QR kodove s Matter logotipom koji su potrebni za povezivanje proizvoda s IKEA Home smart sistemom ili bilo kojim sistemom koji koristi standard Matter.
- Moguće je povezati do 10 pokretača u jednoj instalaciji stavljanjem kablja za povezivanje između njih.
- Moguće je povezati do 8 rasvetnih jedinica s jednim pokretačem od 30 W, pod uslovom da njihova ukupna snaga ne premaši 30 W.
- Svetla povezana s pokretačem ne mogu da se prigušuju pomoću Triac dimera (zidnog dimera).
- Ako je proizvod povezan s drugim pametnim sistemom koji koristi standard Matter, proveri dostupne funkcije kod proizvođača.

- Ovaj proizvod koristi tehnologiju Thread za komunikaciju s drugim pametnim proizvodima. Thread granični ruter je potreban da povezivanje s Matter sistemima. Mnogi pametni proizvodi ili centri imaju ugrađen Thread granični ruter.
- Ako se podešavanja svetla podeše pomoću daljinskog upravljača ili aplikacije IKEA Home smart, ostaće ista kada se lampa isključi i ponovo uključi.
- Fabričko resetovanje lampe će izbrisati sve podešene podatke o svetlu, kao i druge podatke.
- Za povezivanje proizvoda s Matter sertifikatom s drugim pametnim sistemom preporučuju se ruteri koji rade na 2.4 GHz.
- Različiti građevinski materijali i mesto postavljanja proizvoda mogu da utiču na domet bežične veze.

Bezbednost i usklađenost

UPOZORENJE

- Upotrebljavaj samo u zatvorenom prostoru i na suvim mestima.
- Proizvod baci ako je oštećen.
- Nemoj potapati u vodu ili druge tečnosti.

Tehnički podaci

DUBBELKISEL

Vrsta: E2512

Ulaz: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 0.18 A

Izlaz: 24.0 VDC

Najveće ukupno opterećenje: 30.0 W

Domet radio-signala: 20 m bez prepreka.

Radna frekvencija: 2400–2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee i Matter putem tehnologije Thread

Dimenzije: 205 x 55 x 18 mm

Težina: 150 g

Proizvođač: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA



Opis izdelka

DUBBELKISEL krmilnik omogoča brezžično upravljanje vgradnih svetil IKEA. Ta pametni izdelek ima certifikat Matter in deluje s sistemom IKEA Home smart in tudi vsakim drugim pametnim sistemom, ki uporablja standard Matter. Če želiš izdelek uporabljati brez pametnega sistema, ga seznani neposredno z daljinskim upravljalnikom IKEA.

Krmilnik je treba dopolniti z napajalnim kablom. Pri povezovanju več krmilnikov dopolni z vmesnim priključnim kablom. Za brezžično zatemnitev ter prižiganje in ugašanje povezanih luči dodaj daljinski upravljalnik. Za povezavo s pametnim sistemom dopolni z Matter kontrolno enoto in aplikacijo za pametni dom.

Prvi koraki

S sistemom IKEA Home smart

Za povezavo s sistemom IKEA Home smart sta potrebni IKEA kontrolna enota in aplikacija IKEA Home smart.

1. Krmilnik z napajalnim kablom poveži z vtičnico. Samodejno se bo vključil in za 15 minut omogočil seznanjanje s sistemom IKEA Home smart.
2. Skeniraj QR kodo na rumeni podlagi in sledi navodilom v aplikaciji IKEA Home smart, da povežeš krmilnik s sistemom.

Da krmilnik spet preide v način za seznanjanje, pritisni gumb sistema.

S pametnim sistemom s certifikatom Matter

Za povezavo s pametnim sistemom, ki uporablja standard Matter, sta potrebni kontrolna enota in aplikacija istega proizvajalca.

1. Krmilnik z napajalnim kablom poveži z vtičnico. Samodejno se bo vključil in za 15 minut omogočil seznanjanje s pametnim sistemom s certifikatom Matter.
2. Skeniraj Matter QR kodo na sprednji strani knjižice Nasveti in navodila za nego in sledi navodilom v aplikaciji proizvajalca. Matter QR koda je natisnjena tudi na izdelku.

Da krmilnik spet preide v način za seznanjanje, pritisni gumb sistema.

Brez pametnega sistema

Krmilnik je mogoče prižgati in ugasniti s stenskim stikalom ali daljinskim upravljalnikom. Za brezžično zatemnitev ter prižiganje in ugašanje povezanih luči je potreben daljinski upravljalnik IKEA. Pomni: luči, ki so povezane s krmilnikom, ni mogoče zatemniti z zatemnilnikom triac (stenskim zatemnilnikom).

1. Krmilnik z napajalnim kablom poveži z vtičnico. Samodejno se bo vključil in prešel v način za seznanjanje. Ko je prižgan, bo ostal v načinu za seznanjanje, tako da se lahko kadar koli neposredno seznani z daljinskim upravljalnikom.
2. Sledi navodilom za seznanjanje za daljinski upravljalnik, s katerim želiš seznaniti krmilnik.

Pomni: z enim daljinskim upravljalnikom IKEA lahko seznaniš največ 10 krmilnikov. Če so krmilniki, ki jih želiš seznaniti, blizu skupaj, je treba med dodajanjem novega izdelka izključiti že povezane izdelke in prekiniti povezavo z njimi.

Uporaba izdelka

Gumb sistema (1)

Pritisni, da krmilnik preide v način za seznanjanje ali če želiš izvesti ponastavitve.

Način za seznanjanje

Da se lahko krmilnik poveže s sistemom IKEA Home smart, katerim koli drugim sistemom, ki uporablja standard Matter, ali neposredno z daljinskim upravljalnikom IKEA, mora biti vključen in v načinu za seznanjanje.

Za povezavo s sistemom IKEA Home smart ali katerim koli drugim sistemom, ki uporablja standard Matter, pritisni gumb sistema, da krmilnik preide v način za seznanjanje. V načinu za seznanjanje ostane 15 minut, LED lučka na krmilniku medtem utripa. Za dokončanje seznanjanja upoštevaj navodila za seznanjanje v aplikaciji proizvajalca pametnega sistema. Ko je povezava vzpostavljena, LED lučka na krmilniku in povezane luči dvakrat utripnejo.

Za seznanjanje z daljinskim upravljalnikom IKEA sledi navodilom za daljinski upravljalnik, s katerim ga želiš seznaniti. Med seznanjanjem z daljinskim upravljalnikom LED lučka na krmilniku utripa. Ko je povezava vzpostavljena, LED lučka na krmilniku in povezane luči dvakrat utripnejo.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Za ponastavitev krmilnika pritisni gumb sistema za 10 sekund oz. dokler rdeča LED lučka ne neha utripati. Ponastavitev bo počistila stare podatke in odstranila obstoječe povezave. Krmilnik se bo samodejno ponovno zagnal in bo na voljo za seznanjanje s pametnim sistemom ali daljinskim upravljalnikom IKEA.

Navodila za nego

Izdelek očistiš tako, da ga obrišeš s suho krpo.

Dobro je vedeti

- QR koda vsakega izdelka je edinstvena.
- Knjižico Nasveti in navodila za nego shrani za kasnejšo uporabo. Vsebuje kode QR z logotipom Matter, ki so potrebne za povezavo izdelkov s sistemom IKEA Home smart ali katerim koli drugim sistemom, ki uporablja standard Matter.
- V posameznem sistemu je mogoče uporabiti največ 10 krmilnikov, če jih povežeš z vmesnim priključnim kablom.
- Na krmilnik moči 30 W je mogoče priključiti največ 8 svetilk, če njihova skupna moč ne presega 30 W.

- Luči, ki so povezane s krmilnikom, ni mogoče zatemniti z zatemnilnikom triac (stenskim zatemnilnikom).
- Če je izdelek povezan z drugim pametnim sistemom, ki uporablja standard Matter, se pri proizvajalcu pozanimaj o razpoložljivih funkcijah.
- Ta izdelek za komunikacijo z drugimi pametnimi izdelki uporablja tehnologijo Thread. Za povezavo s sistemi s standardom Matter je potreben mejni usmerjevalnik Thread. Mnogi pametni izdelki in kontrolne enote imajo mejni usmerjevalnik Thread že vgrajen.
- Če svetilko upravljaš z daljinskim upravljalnikom ali aplikacijo IKEA Home smart, so nastavitve ob ponovnem vklopu takšne, kot so bile ob izklopu svetilke.
- Ponastavitev tovarniških nastavitve izbriše vse predhodne osvetlitve in podatke.
- Za povezavo izdelkov s certifikatom Matter s pametnim sistemom priporočamo usmerjevalnike, ki delujejo v pasu 2.4 GHz.
- Različni gradbeni materiali in položaj izdelka lahko vplivajo na dolet brezžične povezave.

Varnost in skladnost

OPOZORILO

- Uporablaj samo v suhih zaprtih prostorih.
- Zavrzi izdelek, če je poškodovan.
- Naprave nikoli ne potopi v vodo ali katerokoli drugo tekočino.

Tehnični podatki

DUBBELKISEL

Tip: E2512

Vhodna napetost: 220–240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Izhodna napetost: 24.0 VDC

Največja skupna obremenitev: 30.0 W

Domet signala: 20 m zračne razdalje brez ovir.

Delovna frekvenca: 2400–2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee in Matter over Thread

Mere: 205 x 55 x 18 mm

Teža: 150 g

Proizvajalec: IKEA of Sweden AB

Naslov: Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA



Ürün açıklaması

DUBBELKISEL sürücüsü, IKEA'nın entegre aydınlatma ürünlerinin kablosuz olarak kontrol edilmesini sağlar. IKEA Home smart sistemi veya Matter standardını kullanan diğer sistemlerle çalışan Matter sertifikalı bir akıllı üründür. Akıllı bir sistem olmadan kullanmak için doğrudan IKEA'nın uzaktan kumandası ile eşleştirin.

Sürücü, bir güç kablosuyla birlikte tamamlanmalıdır. Birden fazla sürücüyü bağlayacaksanız, bir ara bağlantı kablosu kullanın. Bağlı ışıkların parlaklığını kablosuz olarak ayarlamak ve bu ışıkları açıp kapatmak için bir uzaktan kumanda ekleyin. Akıllı bir sisteme bağlanmak için, bir Matter ağ geçidini ve home smart uygulamasını kullanın.

Başlarken

IKEA Home smart sistemi ile

IKEA Home smart sistemine bağlanmak için IKEA'nın bir ağ geçidi ve IKEA Home smart uygulaması gereklidir.

1. Güç kablosunu kullanarak sürücüyü bir elektrik prizine bağlayın. Otomatik olarak açılacak ve IKEA Home smart sistemine bağlanabilmek için 15 dakika boyunca eşleştirme moduna geçecektir.
2. Ambalajın içindeki sarı kapaktaki karekodunu tarayın ve sürücüyü sisteme bağlamak için IKEA Home smart uygulamasındaki talimatları izleyin.

Sürücüyü tekrar eşleştirme moduna geçirmek için sistem düğmesine basın.

Matter sertifikalı akıllı sistem ile

Matter standardını kullanan bir akıllı sisteme bağlanmak için, aynı üreticinin ağ geçidi ve uygulaması gereklidir.

1. Güç kablosunu kullanarak sürücüyü bir elektrik prizine bağlayın. Matter sertifikalı akıllı sisteme bağlanabilmek için otomatik olarak açılacak ve 15 dakika boyunca eşleştirme moduna geçecektir.
2. Kullanım ve bakım kılavuzunun ön kapağında yer alan Matter karekodunu tarayın ve akıllı ev üreticisinin uygulamasındaki talimatları izleyin. Matter karekodu ürünün üzerine de basılmıştır.

Sürücüyü tekrar eşleştirme moduna geçirmek için sistem düğmesine basın.

Akıllı sistem olmadığı durumda

Sürücü, duvar anahtarı veya uzaktan kumanda ile açılıp kapatılabilir. Bağlı olan ışıkların parlaklığını kablosuz olarak ayarlamak ve ışıkları açıp kapatmak için IKEA marka bir uzaktan kumanda gereklidir. Sürücüye bağlı ışıkların, Triac dimmer (duvar dimmeri) kullanılarak kısılmayacağına dikkat edin.

1. Güç kablosunu kullanarak sürücüyü bir elektrik prizine bağlayın. Cihaz otomatik olarak açılacak ve eşleştirme moduna geçecektir. Cihaz açıldığında, uzaktan kumanda ile istediğiniz zaman doğrudan eşleştirme yapabilmemiz için eşleştirme modunda kalır.
2. Sürücünün eşleştirilmesi gereken uzaktan kumandanın eşleştirme talimatlarını izleyin.

Unutmayın, IKEA'nın bir uzaktan kumandasına en fazla 10 sürücü eşleştirilebilir. Eşleştirilecek sürücüler birbirine yakınsa, bir sonraki ürünü eklerken halihazırda bağlı olanları kapatın ve bağlantısını kesin.

Ürünü kullanırken

Sistem düğmesi (1)

Sürücüyü eşleştirme moduna geçirmek veya sıfırlamak için bu düğmeye basın.

Eşleştirme modu

Sürücünün, IKEA Home smart sistemine, Matter standardını kullanan herhangi bir sisteme bağlanabilmesi veya IKEA'nın bir uzaktan kumandasıyla doğrudan eşleştirilebilmesi için açık ve eşleştirme modunda olması gerekir.

IKEA Home smart sistemine veya Matter standardını kullanan başka herhangi bir sisteme bağlanmak için, sistem düğmesine basarak sürücüyü eşleştirme moduna geçirin. Eşleştirme modu 15 dakika boyunca açık kalacak ve sürücüdeki LED ışığı yanıp sönecektir. Eşleştirme işlemini tamamlamak için akıllı ev üreticisinin uygulamasındaki eşleştirme talimatlarını izleyin. Bağlantı kurulduğunda, sürücü üzerindeki LED ışığı ve bağlı ışıklar iki kez yanıp sönecektir.

IKEA marka bir uzaktan kumandayla eşleştirmek için, eşleştirilecek uzaktan kumandanın talimatlarını izleyin. Uzaktan kumanda eşleştirme işlemi sırasında sürücü üzerindeki LED ışığı yanıp sönecektir. Bağlantı kurulduğunda, sürücü üzerindeki LED ışığı ve bağlı ışıklar iki kez yanıp sönecektir.

Fabrika ayarları

Sürücüyü sıfırlamak için, sistem düğmesini 10 saniye boyunca veya kırmızı LED ışığı yanıp sönmeyi durdurana kadar basılı tutun. Sıfırlama işlemi eski verileri silecek ve mevcut tüm bağlantıları kaldıracaktır. Sürücü otomatik olarak yeniden başlatılacak ve IKEA'nın akıllı sistemlerinden veya uzaktan kumandalarından biriyle eşleştirilmeye hazır hale gelecektir.

Bakım talimatları

Ürünü temizlemek için kuru bir bezle siliniz.

Bilmekte fayda var

- Her ürüne ait karekodlar özel olarak oluşturulmuştur.
- İleride başvurmak üzere Tavsiye ve Bakım Talimatlarını saklayın. Ürünleri IKEA Home smart sistemine veya Matter standardını kullanan diğer sistemlere bağlamak için gerekli olan Matter logolu karekodları içerir.
- Araya ara bağlantı kablosu takılarak, tek bir kurulumda en fazla 10 sürücü bağlanabilir.
- Toplam watt değeri 30W'ı aşmadığı sürece, tek bir 30W sürücüye en fazla 8 aydınlatma ünitesi bağlanabilir.
- Sürücüye bağlı ışıkların parlaklığı, Triac dimmer (duvar dimmeri) kullanılarak ayarlanamaz.

- Ürün Matter standardını kullanan bir akıllı sisteme bağlarsa, mevcut özellikler için üreticiye danışın.
- Bu ürün, diğer akıllı ürünlerle iletişim kurmak için Thread teknolojisini kullanır. Matter sistemlerine bağlanmak için bir Thread sınır yönlendiricisi gereklidir. Birçok akıllı üründen veya ağ geçidinde yerleşik bir Thread sınır yönlendiricisi bulunur.
- Işık ayarları uzaktan kumanda veya IKEA Home smart uygulaması kullanılarak ayarlandığında, lamba kapatılıp tekrar açıldığında aynı kalır.
- Lambayı fabrika ayarlarına sıfırlamak, önceden ayarlanmış aydınlatma veya diğer verileri siler.
- Matter sertifikalı ürünleri akıllı bir sisteme bağlamak için 2.4 GHz bandında çalışan yönlendiriciler önerilir.
- Farklı yapı malzemeleri ve ürünün yerleştirilmesi kablolu bağlantı aralığını etkileyebilir.

Güvenlik ve uyumluluk

UYARI

- Sadece iç mekanda ve kuru alanlarda kullanınız.
- Hasar varsa ürünü atınız.
- Su veya başka bir sıvı içine batırmayınız.

Teknik bilgi

DUBBELKISEL

Tip: E2512

Giriş: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Çıkış: 24.0 VDC

Maks. toplam yük: 30.0 W

Radio mesafesi: Açık havada 20 m.

Çalışma frekansı: 2400-2483.5 MHz


Bluetooth Düşük Enerji, ZigBee ve Thread üzerinden Matter

Boyut: 205 x 55 x 18 mm

Ağırlık: 150 gr

Üretici: IKEA İsveç AB

Adres: Box 702, SE-343 81 Älmhult, İSVEÇ



产品描述

DUBBELKISEL 都柏瑟 驱动可实现对宜家内置照明产品的无线控制。这款智能产品已获得Matter认证，可与IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统或任何其他使用Matter标准的系统搭配使用。可直接将该产品与宜家遥控器配对，无需使用智能系统。

驱动器必须配有电源线。如果连接多个驱动器，请使用中间连接线。添加遥控器，以无线方式调节灯光亮度和打开或关闭连接的灯具。要连接到智能系统，请使用Matter集线器和智能家居应用程序。

开始使用

可与IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统搭配使用

要连接IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统，需要使用宜家集线器和IKEA Home Smart APP（宜家智能家居APP）。

1. 使用电源线将驱动器连接到电源插座。它将自动开启并进入配对模式，持续15分钟，以连接到IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统。
2. 扫描包装中黄色封面上的二维码，然后按照IKEA Home Smart APP（宜家智能家居APP）中的说明将驱动器连接到系统。

要使驱动器重新进入配对模式，请按下系统按钮。

使用获得Matter认证的智能系统

要连接到使用Matter标准的智能系统，需要使用由同一制造商提供的集线器和应用程序。

1. 它将自动开启并进入配对模式，持续15分钟，以连接到获得Matter认证的智能系统。
2. 扫描使用建议与保养说明封面上的Matter二维码，然后按照制造商的智能家居应用程序中的说明进行操作。产品上也印有Matter二维码。

要使驱动器重新进入配对模式，请按下系统按钮。

不使用智能系统

可以通过墙壁开关或遥控器打开或关闭驱动器。要以无线方式调节灯光亮度和打开或关闭连接的灯具，需要使用宜家遥控器。请注意，使用三端双向可控硅调光器（墙壁调光器）无法调节连接到驱动器的灯光亮度。

1. 使用电源线将驱动器连接到电源插座。它将自动接通电源并进入配对模式。接通电源后，驱动器将保持配对模式，可随时与遥控器直接配对连接。
2. 请遵循驱动器要配对的遥控器的配对说明。

请注意，一个宜家遥控器最多可以控制10个驱动器。如果要配对的驱动器靠得很近，请在添加下一个产品时关闭并断开已连接的驱动器。

使用产品

系统按钮(1)

按下该按钮可使驱动器进入配对模式或重置。

配对模式

驱动器需要接通电源并处于配对模式才能连接到IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统或任何使用Matter标准的系统，或与宜家遥控器直接配对。

要连接到IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统或其他任何使用Matter标准的系统，请按下系统按钮将驱动器置于配对模式。配对模式将打开并持续15分钟，并且驱动器的LED指示灯会闪烁。请按照智能家居设备制造商应用程序中的配对说明完成配对。一旦连接成功，驱动器和连接的灯具的LED指示灯将闪烁两次。

要直接与宜家遥控器配对，请按照要配对的遥控器的使用说明进行操作。当遥控器处于配对模式时，驱动器的LED指示灯将闪烁。一旦连接成功，驱动器和连接的灯具的LED指示灯将闪烁两次。

恢复出厂设置

要重置驱动器，请长按系统按钮10秒钟或直到红色LED灯停止闪烁。重置将清除旧数据并删除所有现有连接。驱动器将自动重启并可与宜家的智能系统或遥控器配对。

保养说明

如要清洁本产品，请用干布擦拭。

应知细节

- 每个产品的二维码都是唯一的。
- 请妥善保管本说明，以备日后参考。它包含带有Matter标志的二维码，用于将产品连接到IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统或任何其他使用Matter标准的系统。
- 使用中间连接线，一次安装最多可连接10个驱动器。
- 30瓦的驱动器至多可连接8个照明组件，前提是总瓦数不超过30瓦。
- 使用三端双向可控硅调光器（墙壁调光器）无法调节连接到驱动器的灯光亮度。
- 如果本产品连接到使用Matter标准的另一个智能系统，请咨询制造商以了解可用的功能。
- 本产品采用Thread技术与其他智能产品进行通信。需要使用Thread边界路由器以连接到Matter系统。许多智能产品或集线器都内置了Thread边界路由器。
- 如果使用遥控器或IKEA Home Smart APP（宜家智能家居APP）调整灯光设置，灯具关闭后再重新开启，设置将保持不变。
- 将灯具恢复出厂设置会清除所有预设的灯光或其他数据。
- 要将Matter认证产品连接到智能系统，建议使用2.4GHz频段的路由器。
- 建筑材料和产品放置位置的差异会影响无线连接的范围。

安全与法规

警告：

- 仅能在室内干燥区域使用。
- 产品损坏后请丢弃。
- 切勿浸入水中或其他液体中。

技术数据

DUBBELKISEL

类型：E2512

输入：220-240V（交流电），50/60赫兹，0.18安

输出：24.0伏直流电

最大总负荷：30.0瓦

无线电射程：20米内（无阻挡物）。

工作频率：2400-2483.5兆赫


Bluetooth Low Energy、ZigBee 和 Matter over Thread

尺寸：205 x 55 x 18毫米

重量：150克

制造商：IKEA of Sweden AB

地址：Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



產品描述

DUBBELKISEL驅動器可無線控制IKEA內建燈具產品。此為通過Matter認證的智慧產品，可搭配IKEA Home smart系統或任何採用Matter標準的系統使用。無需使用智慧系統，就可直接將產品與IKEA的遙控裝置進行配對。

驅動器需搭配電源線使用。如需連接多個驅動器，請使用中間連接線。另外添加遙控器，即可無線調光或開關燈具。如需連接至智慧系統，請使用Matter橋接器及智慧居家應用程式。

開始使用

IKEA Home smart系統

如要連接IKEA Home smart系統，你需要一個IKEA橋接器和安裝IKEA Home smart應用程式

1. 使用電源線將驅動器連接至電源插座。驅動器將自動開機並進入配對模式，持續15分鐘，以連接到IKEA Home smart系統。
2. 掃描包裝內黃色封面上的QR Code，並依照IKEA Home smart應用程式的說明，將驅動器連接至系統。

按下系統按鈕，即可讓驅動器重新進入配對模式。

有Matter認證的智慧產品系統

要連接使用Matter標準的智慧系統時，你需要配備同一廠商生產的橋接器和應用程式。

1. 使用電源線將驅動器連接至電源插座。驅動器將自動開機並進入配對模式，持續15分鐘，以連接到Matter認證的智慧系統。
2. 掃描《建議及保養說明》封面上的Matter QR Code，並依照智慧家庭廠商的應用程式的指示進行操作。你也可以在產品上找到Matter QR Code。

按下系統按鈕，即可讓驅動器重新進入配對模式。

沒有智慧系統時

驅動器可透過牆壁開關或遙控器進行開關。若要以無線方式調光或開關已連接的燈具，需搭配IKEA遙控器使用。請注意，連接至驅動器的燈具無法透過Triac調光器(牆面調光器)調整燈光亮度。

1. 使用電源線將驅動器連接至電源插座。接通電源後，驅動器將自動開啟並進入配對模式。驅動器會保持配對模式，隨時可與遙控器進行直接配對。
2. 請依照遙控器的配對說明進行操作。

請注意，一個IKEA遙控器最多可配對10個驅動器。若多個待配對的驅動器距離較近，新增下一個產品時，請先關閉並拔除已連接驅動器的電源。

產品使用

系統按鈕(1)

按下按鈕，即可讓驅動器進入配對模式或進行重設。

配對模式

驅動器需接通電源並處於配對模式，才能連接至IKEA Home smart系統、任何採用Matter標準的系統，或與IKEA控制器直接配對。

若要連接到IKEA Home smart系統或其他使用Matter標準的系統，請按下系統按鈕，使驅動器進入配對模式。配對模式將持續15分鐘，期間驅動器的LED指示燈會閃爍。請依照智慧家庭系統應用程式的指示完成配對。連接成功後，驅動器的LED指示燈及連接的燈具將閃爍兩次。

若要與IKEA遙控器配對，請依照該遙控器的配對說明進行操作。配對過程中，驅動器的LED指示燈會閃爍。連接成功後，驅動器的LED指示燈及連接的燈具將閃爍兩次。

恢復原廠設定

若要重設驅動器，長按系統按鈕10秒，或直到紅色LED燈號停止閃爍。這將清除舊資料並移除所有現有連線。驅動器將自動重新啟動，並可隨時與智慧系統或IKEA遙控器進行配對。

保養說明

請用乾布將產品擦拭乾淨。

建議事項

- 每件產品的QR code皆為唯一。
- 請妥善保存《建議及保養說明》，以供日後參考。內附帶有Matter標誌的QR code，用於將產品連接至IKEA Home smart系統或其他採用Matter標準的系統。
- 同一個安裝組合中，最多可使用串接線連接10個驅動器。
- 每個30W驅動器最多可連接8個照明設備，總瓦數不可超過30W。
- 連接至驅動器的燈具無法使用Triac調光器(牆面調光器)調整燈光亮度。
- 如果產品有連接其他使用Matter標準的智慧系統，可向製造商查詢可提供的功能。
- 這產品使用Thread科技和其他產品智慧產品進行通訊。需要Thread網絡核心來連接Matter系統。許多智慧產品或橋接器，均內置有Thread網絡核心。
- 如果透過遙控器或IKEA Home smart應用程式調整燈光設定，燈具在關閉後再次開啟時，設定將維持不變。
- 恢復原廠設定將清除所有燈光預設與相關資料。
- 將Matter認證產品連接至智慧系統時，建議使用支援2.4GHz頻段的路由器。
- 不同的建築材料和產品放置的位置將影響無線連接範圍。

安全及法規

警告

- 只供室內乾燥地方使用。
- 如果發現受損，請丟棄產品。
- 切勿將其浸泡於水或其他液體中。

技術規格

DUBBELKISEL

型號：E2512

輸入：220-240伏(交流電)，50/60赫茲，0.18安培

輸出：24.0伏(直流電)

最大總負荷：30.0瓦

無線電有效範圍：20公尺(無遮擋物)

操作頻率：2400-2483.5兆赫


低功耗藍牙、ZigBee及Matter over Thread

尺寸：205 x 55 x 18公釐

重量：150克

委製商：IKEA of Sweden AB

地址：Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



제품설명

DUBBELKISEL 두벨키셀 드라이버는 이케아의 일체형 조명 제품을 무선으로 제어할 수 있게 해줍니다. Matter 인증을 받은 스마트 제품으로, 이케아 홈스마트 시스템 또는 Matter 표준을 사용하는 다른 시스템과 작동됩니다. 스마트 시스템 없이 사용하려면 이케아 리모컨과 직접 페어링하세요.

드라이버는 전원코드로 연결하여 사용해야 합니다. 여러 드라이버를 연결하는 경우, 중간연결코드를 사용하세요. 리모컨을 추가해 무선으로 밝기를 조절하고 연결된 조명을 켜거나 끌 수 있습니다. 스마트 시스템에 연결하려면 Matter 허브와 스마트홈 앱을 사용하세요.

시작하기

이케아 홈스마트 시스템에서 작동

이케아 홈스마트 시스템에 연결하려면 이케아 허브와 이케아 홈스마트 앱이 필요합니다.

1. 전원코드를 사용해 드라이버를 콘센트에 연결합니다. 전원이 자동으로 켜지고 이케아 홈스마트 시스템과 연결할 수 있도록 15분 동안 페어링 모드로 들어갑니다.
2. 포장에 있는 노란색 커버의 QR 코드를 스캔한 후, 이케아 홈스마트 앱의 안내에 따라 드라이버를 시스템에 연결합니다.

다시 페어링 모드로 돌아가려면 시스템 버튼을 누르세요.

Matter 인증 스마트 시스템 사용

Matter 표준을 사용하는 스마트 시스템에 연결하려면 동일한 제조업체의 허브와 앱이 필요합니다.

1. 전원코드를 사용해 드라이버를 콘센트에 연결합니다. 전원이 자동으로 켜지고 Matter 인증 스마트 시스템과 연결할 수 있도록 15분 동안 페어링 모드로 들어갑니다.
2. 지침 및 관리방법의 앞표지에 있는 Matter QR 코드를 스캔한 후, 스마트 홈 제조업체 앱의 안내를 따르세요. Matter QR 코드는 제품에도 인쇄되어 있습니다.

다시 페어링 모드로 돌아가려면 시스템 버튼을 누르세요.

스마트 시스템 없이 사용

드라이버는 벽 스위치나 리모컨을 사용해 켜거나 끌 수 있습니다. 무선으로 밝기를 조절하고 연결된 조명을 켜거나 끄려면 이케아 리모컨이 필요합니다. 드라이버에 연결된 조명은 Triac 디머(벽 디머)를 사용해 밝기를 조절할 수 없습니다.

1. 전원코드를 사용해 드라이버를 콘센트에 연결합니다. 드라이버가 자동으로 켜지고 페어링 모드로 들어갑니다. 드라이버가 켜져 있으면, 언제든지 리모컨과 직접 페어링할 수 있도록 페어링 모드가 계속 유지됩니다.
2. 드라이버와 페어링하려는 리모컨의 페어링 지침을 따르세요.

이케아 리모컨 하나로 드라이버를 최대 10개까지 페어링할 수 있습니다. 페어링하려는 드라이버가 가까이 있을 경우, 다음 제품을 추가하는 동안에는 이미 연결한 드라이버는 전원을 끄고 연결을 해제하세요.

제품 사용하기

시스템 버튼 (1)

드라이버를 페어링 모드로 전환하거나 재설정하려면 누르세요.

페어링 모드

드라이버를 이케아 홈스마트 시스템에 연결하거나, Matter 표준을 사용하는 시스템과 연결하거나, 이케아 리모컨과 직접 페어링하려면 드라이버가 켜져 있고 페어링 모드에 있어야 합니다.

이케아 홈스마트 시스템이나 Matter 표준을 사용하는 시스템에 연결하려면 시스템 버튼을 눌러 드라이버를 페어링 모드로 전환합니다. 페어링 모드는 15분 동안 활성화되며, 드라이버의 LED 표시등이 깜박입니다. 스마트홈 제조업체 앱의 페어링 지침에 따라 페어링을 완료하세요. 연결되면 드라이버의 LED 표시등과 연결된 조명이 두 번 깜박입니다.

이케아 리모컨과 직접 페어링하려면 페어링하려는 리모컨의 지침을 따르세요. 리모컨이 페어링되면 드라이버의 LED 표시등이 깜박입니다. 연결되면 드라이버의 LED 표시등과 연결된 조명이 두 번 깜박입니다.

공장 초기화

드라이버를 초기화하려면 시스템 버튼을 10초간 누르고 있거나 빨간색 LED 표시등이 깜박이지 않을 때까지 누르고 있으세요. 초기화하면 이전 데이터가 삭제되고 기존 연결이 제거됩니다. 드라이버가 자동으로 재시작되며, 15분 동안 스마트 시스템 또는 이케아의 리모컨과 페어링할 수 있는 상태가 됩니다.

관리 방법

제품을 청소하려면 마른 천을 사용해 주세요.

참고사항

- QR 코드는 제품마다 고유합니다.
- 나중에 참고할 수 있도록 지침 및 관리방법을 보관해 주세요. 이케아 홈스마트 시스템이나 Matter 표준을 사용하는 다른 시스템에 제품을 연결하는 데 필요한 Matter 로고 QR 코드가 포함되어 있습니다.
- 중간연결코드를 사용하면 한 번 설치할 때 드라이버를 최대 10개까지 연결할 수 있습니다.
- 30W 드라이버에 최대 8개의 조명 제품을 연결할 수 있습니다. 총 전력이 30W를 초과하지 않아야 합니다.
- 드라이버에 연결된 조명은 Triac 디머(벽 디머)를 사용해 밝기를 조절할 수 없습니다.
- 제품을 Matter 표준을 사용하는 다른 스마트 시스템에 연결한 경우, 제조업체에 사용 가능한 기능을 확인하세요.
- 이 제품은 Thread 기술을 사용하여 다른 스마트 제품과 통신합니다. Matter 시스템에 연결하려면 Thread 보다 라우터가 필요합니다. 많은 스마트 제품이나 허브에는 Thread 보다 라우터가 내장되어 있습니다.

- 리모컨이나 이케아 홈스마트 앱으로 조명 설정을 변경하면, 램프를 껐다 켜도 설정이 그대로 유지됩니다.
- 램프를 공장 초기화하면 모든 사전 설정된 조명 및 기타 데이터가 삭제됩니다.
- Matter 인증 제품을 스마트 시스템에 연결하려면 2.4GHz 대역에서 작동하는 라우터를 사용하는 것이 좋습니다.
- 건축 자재의 종류나 제품의 설치 위치에 따라 무선 연결 범위에 영향을 줄 수 있습니다.

안전/규정준수

주의 사항

- 건조한 실내에서만 사용하세요.
- 손상된 제품은 폐기하세요.
- 물이나 액체에 담그지 마세요.

기술 정보

DUBBELKISEL

유형: E2512

입력: 220~240VAC, 50/60Hz, 0.18A

출력: 24.0VDC

최대 총 부하: 30.0W

무선 범위: 장애물이 없는 상태에서 20m

작동 주파수: 2400~2483.5MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee, Matter over Thread

규격: 205 x 55 x 18mm

무게: 150g

제조업체: IKEA of Sweden AB

주소: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



製品の説明

DUBBELKISEL/デュベルシーセル ドライバーを使えば、イケアのインテグレート照明製品をワイヤレスでコントロールできます。このスマート製品はMatter規格に準拠しています。IKEA Home smartシステムまたはMatter規格を採用するほかのスマートシステムで操作できます。イケアのリモコンと直接ペアリングして、スマートシステムを使わずに使用できます。

このドライバーは、電源コードと組み合わせてお使いください。複数のドライバーを接続する場合は、接続コードを組み合わせてください。リモコンを足すと、接続されている照明をワイヤレスで調光、点灯、消灯できます。スマートシステムに接続するには、Matterハブとスマートホームアプリを組み合わせてください。

ご使用になる前に

IKEA Home smartシステムに接続する

IKEA Home smartシステムに接続するには、イケアのハブとIKEA Home smartアプリが必要です。

1. 電源コードを使用してドライバーをコンセントに接続します。自動的に電源が入るとともに15分間ペアリングモードになり、IKEA Home smartシステムに接続できるようになります。
2. パッケージ内の黄色のカバーにある2次元コードをスキャンし、IKEA Home smartアプリの指示に従ってドライバーをシステムに接続します。

ドライバーをペアリングモードに戻すには、システムボタンを押します。

Matter規格に準拠するスマートシステムを使用する場合

Matter規格を採用するスマートシステムに接続するには、同じメーカーのハブとアプリが必要です。

1. 電源コードを使用してドライバーをコンセントに接続します。自動的に電源が入るとともに15分間ペアリングモードになり、Matter規格のスマートシステムに接続できるようになります。
2. 使い方 & お手入れ方法の表紙にあるMatter QRコードをスキャンし、スマートホームメーカーのアプリの指示に従ってください。Matter QRコードは製品上にもプリントされています。

ドライバーをペアリングモードに戻すには、システムボタンを押します。

スマートシステムを使わない場合

ドライバーは、壁のスイッチまたはリモコンでオン/オフできます。接続された照明をワイヤレスで調光、点灯、消灯するには、イケアのリモコンが必要です。なお、ドライバーに接続された照明は、トライアック調光器（壁面調光器）を使用して調光することはできません。

1. 電源コードを使用してドライバーをコンセントに接続します。自動的に電源が入るとともにペアリングモードになります。電源を入れるとペアリングモードのままになり、いつでもリモコンと直接ペアリングできるようになります。
2. ドライバーとペアリングするリモコンの説明書に従ってください。

イケアのリモコン1台に最大10個までのドライバーをペアリングできます。ペアリングする複数のドライバー同士が近くにある場合、新しく製品を追加する際は、既に接続されている製品をオフにして接続を切ってください。

製品の使用

システムボタン (1)

押すとドライバーがペアリングモードになる、またはリセットされます。

ペアリングモード

IKEA Home smartシステムもしくはMatter規格に準拠したシステムに接続する、またはイケアのリモコンと直接ペアリングするには、ドライバーの電源を入れ、ペアリングモードにする必要があります。

IKEA Home smartシステムまたはMatter規格に準拠したシステムに接続するには、システムボタンを押してドライバーをペアリングモードにします。15分間ペアリングモードになり、ドライバー上のLEDライトがゆっくり点滅します。スマートホームメーカーのアプリの指示に従ってペアリングを完了します。接続すると、ドライバー上のLEDライトと、接続されている照明が2回点滅します。

イケアのリモコンとペアリングするには、ペアリングするリモコンの説明書に従ってください。リモコンのペアリング中は、ドライバー上のLEDライトが点滅します。接続すると、ドライバー上のLEDライトと、接続されている照明が2回点滅します。

工場出荷時の設定にリセット

ドライバーをリセットするには、システムボタンを10秒間、または赤いLEDの点滅が止まるまで長押しします。これにより、古いデータがクリアされ、既存の接続が削除されます。ドライバーは自動的に再起動し、イケアのスマートシステムまたはリモコンとのペアリングが可能になります。

お手入れ方法

お手入れの際は乾いた布で拭いてください。

お役立ち情報

- ・二次元コードは製品ごとに異なります。
- ・この「使い方&お手入れ方法」の説明書は、必要ときにご覧いただけるよう大切に保管してください。これには、製品をIKEA Home smartシステムやMatter規格に準拠したシステムに接続するために必要な、Matterロゴ付きの二次元コードが記載されています。
- ・コンセント1か所につき、最大10個までのドライバーを接続コードを使って接続できます。
- ・30Wのドライバー1個に最大8個までの照明ユニットを接続できます（合計最大30Wまで）。
- ・ドライバーに接続された照明は、トライアック調光器（壁面調光器）を使用して調光することはできません。
- ・本製品をMatter規格に準拠したスマートシステムに接続している場合、利用可能な機能については製造元に確認してください。
- ・本製品はThreadテクノロジーを使用して他のスマート製品と通信します。Matterシステムに接続するには、Threadボーダールーターが必要です。多くのスマート製品やハブには、Threadボーダールーターが内蔵されています。
- ・リモコンまたはIKEA Home smartアプリを使用して照明設定を調整した場合、ランプをOFFにして再びONにしても設定は維持されます。

- ・ランプを工場出荷時の設定にリセットすると、プリセットされた照明データやその他のデータがすべて消去されます。
- ・Matter規格に準拠した製品をスマートシステムに接続するには、2.4GHz帯で動作するルーターの使用を推奨します。
- ・ワイヤレス（無線）接続範囲は、建物の材質や製品の設置場所によっても変わります。

安全性 & コンプライアンス

警告

- ・屋内の乾燥した場所でのみ使用してください。
- ・破損した場合には、すぐに使用を中止し、製品を廃棄してください。
- ・水などの液体がかからないよう注意してください。

テクニカルデータ

DUBBELKISEL

型式: E2512

入力: 220-240VAC、50/60Hz、0.18A

出力: 24.0VDC

合計最大出力: 30.0W

無線到達距離: 障害物のない空間で20m

動作周波数: 2400-2483.5MHz


Bluetooth Low Energy、ZigBeeおよびMatter over Thread

寸法: 205 x 55 x 18mm

重量: 150g

製造業者: IKEA of Sweden AB

住所: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Deskripsi produk

Pengemudi DUBBELKISEL memungkinkan pengendalian nirkabel produk pencahayaan terintegrasi dari IKEA. Ini adalah produk pintar bersertifikasi Matter yang dapat digunakan dengan sistem pintar IKEA Home atau sistem lain yang menggunakan standar Matter. Pasangkan langsung dengan remote control dari IKEA untuk menggunakannya tanpa smart system.

Driver tersebut harus dilengkapi dengan kabel power supply. Jika menghubungkan beberapa driver, gunakan kabel penghubung. Jika menghubungkan beberapa driver, gunakan kabel penghubung. Untuk terhubung ke sistem pintar, lengkapi dengan hub Matter dan aplikasi rumah pintar.

Mulai

Dengan IKEA Home smart system

Untuk menyambung ke IKEA Home smart system, diperlukan hub dari IKEA dan aplikasi IKEA Home smart system.

1. Hubungkan driver ke stopkontak menggunakan kabel power supply. Secara otomatis akan menyala dan masuk ke mode pemasangan selama 15 menit untuk memungkinkan koneksi ke sistem pintar IKEA Home.
2. Pindai kode QR yang tertera pada sampul kuning di kemasan, lalu ikuti petunjuk di aplikasi IKEA Home smart untuk menghubungkan penggerak ke sistem.

Untuk mengembalikan sensor ke mode pemasangan, tekan tombol sistem.

Dengan sistem pintar bersertifikasi Matter

Untuk terhubung ke sistem pintar yang menggunakan standar Matter, diperlukan hub dan aplikasi dari produsen yang sama.

1. Hubungkan driver ke stopkontak menggunakan kabel daya. Alat ini akan secara otomatis menyala dan masuk ke mode pairing selama 15 menit untuk memungkinkan koneksi ke sistem pintar bersertifikasi Matter.
2. Pindai kode QR Matter yang terdapat di sampul depan Panduan Perawatan dan Pemeliharaan, lalu ikuti petunjuk yang tertera di aplikasi pabrikan perangkat rumah pintar. Kode QR Materi juga dicetak pada produk.

Untuk mengembalikan pengemudi ke mode pemasangan, tekan tombol sistem.

Tanpa smart system

Pengemudi dapat dinyalakan atau dimatikan menggunakan sakelar dinding atau remote control. Untuk mengatur kecerahan dan menyalakan atau mematikan lampu yang terhubung secara nirkabel, diperlukan remote control dari IKEA. Perlu diperhatikan bahwa lampu yang terhubung ke driver tidak dapat diredupkan dengan menggunakan dimmer Triac (dimmer dinding).

1. Hubungkan driver ke stopkontak menggunakan power supply. Perangkat akan menyala secara otomatis dan masuk ke mode pemasangan. Saat dinyalakan, perangkat akan tetap berada dalam mode pemasangan agar dapat dipasang secara langsung dengan remote control kapan saja.
2. Ikuti petunjuk pemasangan remote control yang akan dipasang dengan pengemudi.

Perhatikan, maksimal 10 pengemudi dapat dipasang dengan satu remote control dari IKEA. Jika perangkat yang akan dipasang berada dalam jarak yang berdekatan, matikan dan lepaskan koneksi perangkat yang sudah terhubung saat menambahkan produk berikutnya.

Menggunakan produk

Tombol sistem (1)

Tekan tombol ini untuk mengaktifkan mode pemasangan pada perangkat atau untuk melakukan reset.

Mode pemasangan

Driver harus dalam keadaan menyala dan berada dalam mode pemasangan untuk dapat terhubung ke sistem pintar IKEA Home, sistem apa pun yang menggunakan standar Matter, atau untuk dipasangkan langsung dengan remote control dari IKEA.

Untuk menghubungkan ke sistem pintar IKEA Home atau sistem lain yang menggunakan standar Matter, tekan tombol sistem untuk mengaktifkan mode pemasangan pada driver. Mode pemasangan akan aktif selama 15 menit, dan lampu LED pada driver akan berkedip. Ikuti petunjuk pemasangan dalam aplikasi dari produsen perangkat rumah pintar untuk menyelesaikan proses pemasangan. Lampu LED pada pengemudi dan lampu-lampu yang terhubung akan berkedip dua kali setelah terhubung.

Untuk menghubungkan dengan remote control dari IKEA, ikuti petunjuk pada remote control yang akan dihubungkan. Lampu LED pada perangkat akan berkedip saat remote control sedang dipasangkan. Lampu LED pada pengemudi dan lampu-lampu yang terhubung akan berkedip dua kali setelah terhubung.

Reset ulang pabrik

Untuk mereset driver, tekan dan tahan tombol sistem selama 10 detik atau sampai lampu LED merah berhenti berkedip. Proses reset akan menghapus data lama dan memutuskan semua koneksi yang ada. Pengemudi akan secara otomatis menyala kembali dan siap dipasangkan dengan sistem pintar atau remote control dari IKEA.

Instruksi perawatan

Untuk membersihkan produk, lap dengan lap kering.

Penting untuk diketahui

- Kode QR unik untuk setiap produk.
- Simpan petunjuk perawatan dan saran ini untuk referensi di masa mendatang. Kode QR dengan logo Matter yang diperlukan untuk menghubungkan produk ke sistem IKEA Home Smart atau sistem lain yang menggunakan standar Matter.
- Anda dapat menghubungkan hingga 10 driver dalam satu instalasi, dengan menggunakan kabel penghubung di antaranya.
- Anda dapat menghubungkan hingga 8 unit lampu ke satu driver 30W, asalkan daya totalnya tidak melebihi 30W.
- Lampu yang terhubung ke driver tidak dapat diredupkan menggunakan dimmer Triac (dimmer dinding).

- Jika produk terhubung ke sistem pintar lain yang menggunakan standar Matter, tanyakan kepada produsen untuk mengetahui fitur yang tersedia.
- Produk ini menggunakan teknologi Thread untuk berkomunikasi dengan produk pintar lainnya. Router perbatasan Thread diperlukan untuk terhubung ke sistem Matter. Banyak produk pintar atau hub, memiliki router perbatasan Thread di dalamnya.
- Jika pengaturan cahaya disesuaikan menggunakan remote control atau aplikasi IKEA Home smart, pengaturan tersebut akan tetap sama saat lampu dimatikan dan dinyalakan kembali.
- Mengembalikan pengaturan pabrik pada lampu akan menghapus semua pengaturan pencahayaan yang telah disimpan atau data lainnya.
- Untuk menghubungkan produk yang bersertifikat Matter ke sistem pintar, disarankan menggunakan router yang beroperasi pada band 2.4GHz.
- Bahan bangunan dan penempatan produk yang berbeda dapat memengaruhi jangkauan konektivitas nirkabel.

Keamanan dan kepatuhan

PENTING

- Hanya gunakan di dalam ruangan di area kering.
- Buang produk jika rusak.
- Jangan pernah merendamnya di dalam air atau cairan lainnya.

Data teknis

DUBBELKISEL

Jenis: E2512

Input: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Output: 24.0 VDC

Muatan maksimum total: 30.0 W

Jarak jangkauan radio: 20 meter di ruang terbuka.

Frekuensi operasi: 2400-2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee, dan Matter melalui Thread

Dimensi: 205 x 55 x 18 mm

Berat: 150 g

Pabrikan: IKEA of Sweden AB

Alamat: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Keterangan produk

Pemacu DUBBELKISEL membolehkan kawalan tanpa wayar bagi produk pencahayaan bersepadu daripada IKEA. Ia produk pintar diperakui Matter yang berfungsi dengan sistem IKEA Home smart atau mana-mana sistem lain yang menggunakan standard Matter. Gandingkannya terus dengan kawalan jauh daripada IKEA untuk menggunakannya tanpa sistem pintar.

Pemacu mesti dilengkapi dengan kord bekalan kuasa. Jika menyambungkan berbilang pemacu, lengkapkan dengan kord sambungan perantaraan. Tambahkan alat kawalan jauh untuk malap secara tanpa wayar dan hidupkan atau matikan lampu yang disambungkan. Untuk menyambung ke sistem pintar, lengkapkan dengan hab Matter dan aplikasi rumah pintar.

Langkah permulaan

Dengan sistem IKEA Home smart.

Untuk menyambung kepada sistem IKEA Home smart, hab daripada IKEA dan aplikasi IKEA Home smart diperlukan.

1. Sambungkan pemacu ke salur keluar kuasa menggunakan kord bekalan kuasa. Ia akan menghidupkan kuasa secara automatik dan menjadi mod berpasangan selama 15 minit bagi membolehkan sambungan kepada sistem IKEA Home smart.
2. Imbas Kod QR dari penutup kuning dalam pembungkusan dan ikut arahan dalam aplikasi IKEA Home smart untuk menyambungkan pemacu ke sistem.

Untuk mengembalikan semula pemacu ke mod berpasangan, tekan butang sistem.

Dengan sistem pintar yang diperakui oleh Matter

Untuk menyambung kepada sistem pintar yang menggunakan standard Matter, hab dan aplikasi daripada pengeluar yang sama diperlukan.

1. Sambungkan pemacu ke salur keluar kuasa menggunakan kord bekalan kuasa. Ia akan menghidupkan kuasa secara automatik dan menjadi mod berpasangan selama 15 minit bagi membolehkan sambungan ke sistem pintar diperakui Matter.
2. Imbas Kod QR Matter dari kulit depan Nasihat & Arahan Penjagaan dan ikut arahan dalam aplikasi pengeluar rumah pintar itu. Kod QR Matter juga dicetak pada produk.

Untuk mengembalikan semula pemacu ke mod berpasangan, tekan butang sistem.

Tanpa sistem pintar

Pemacu boleh dihidupkan atau dimatikan dengan suis dinding atau alat kawalan jauh. Untuk malapkan dan menghidupkan atau mematikan lampu yang disambungkan secara tanpa wayar, alat kawalan jauh daripada IKEA diperlukan. Sila ambil perhatian bahawa lampu yang disambungkan ke pemacu tidak boleh dimalapkan dengan menggunakan pemalap Triac (pemalap dinding).

1. Sambungkan pemacu ke salur keluar kuasa menggunakan kord bekalan kuasa. Ia akan menghidupkan kuasa secara automatik dan masuk ke mod berpasangan. Apabila dihidupkan, ia akan kekal dalam mod berpasangan untuk membolehkan berpasangan terus dengan alat kawalan jauh pada bila-bila masa.
2. Ikut arahan berpasangan alat kawalan jauh yang sepatutnya berpasangan dengan pemacu.

Sila ambil perhatian, maksimum 10 pemacuboleh berpasangan dengan satu alat kawalan jauh daripada IKEA. Jika pemacu bermaksud untuk berpasangan sama-sama rapat, matikan dan putus sambungan yang telah disambungkan sementara menambahkan produk seterusnya.

Menggunakan produk

Butang sistem(1)

Tekan untuk memasukkan pemacu ke mod berpasangan atau untuk mengeset semula.

Mod berpasangan

Pemacu perlu dihidupkan dan dalam mod berpasangan untuk disambungkan ke sistem IKEAHome smart, mana-mana sistem yang menggunakan standard Matter atau untuk berpasangan langsung dengan alat kawalan jauh daripada IKEA.

Untuk disambungkan ke sistem IKEA Home smart atau sistem lain yang menggunakan standard Matter, tekan butang sistem untuk memasukkan pemacu ke mod berpasangan. Mod berpasangan akan dibuka selama 15 minit dan lampu LED pada pemacu akan berdenyut. Ikut arahan berpasangan dalam aplikasi pengeluar rumah pintar untuk melengkapkan berpasangan. Lampu LED pada pemacu dan lampu yang bersambung akan berkelip dua kali sebaik sahaja disambungkan.

Untuk berpasangan dengan alat kawalan jauh daripada IKEA, ikut arahan alat kawalan jauh yang sepatutnya berpasangan dengannya. Lampu LED pada pemacu akan berkelip apabila alat kawalan jauh digandingkan. Lampu LED pada pemacu dan lampu yang bersambung akan berkelip dua kali sebaik sahaja disambungkan.

Pengesetan semula

Untuk mengeset semula pemacu, tekan dan tahan butang sistem selama 10 saat atau sehingga cahaya LED merah berhenti berkedip. Pengesetan akan memadamkan data lama dan menyingkirkan sebarang sambungan sedia ada. Pemacu akan mula semula secara automatik dan tersedia ada untuk berpasangan dengan sistem pintar atau alat kawalan jauh daripada IKEA.

Arahan penjagaan

Untuk membersihkan produk, kesat dengan kain kering.

Maklumat memanfaatkan

- Kod QR adalah unik bagi setiap produk.
- Simpan Arahan Nasihat & Penjagaan untuk rujukan pada masa hadapan. Ia mengandungi Kod QR dengan logo Matter yang diperlukan untuk menyambung produk ke sistem IKEA Home smart atau mana-mana sistem lain yang menggunakan standard Matter.
- Anda boleh menyambung hingga 10 pemacu dalam satu pemasangan, menggunakan kord sambungan pertengahan di tengah-tengah.
- Anda boleh sambungkan hingga 8 unit pencahayaan pada pemacu 30W, selagi jumlah watt tidak melebihi 30W
- Lampu yang disambungkan ke pemacu tidak boleh dimalapkan dengan menggunakan pemalap Triac (pemalap dinding).
- Jika produk disambungkan kepada sistem pintar lain yang menggunakan standard Matter, periksa dengan pengilang untuk ciri-ciri yang tersedia ada.

- Produk ini menggunakan teknologi Jalur untuk berkomunikasi dengan produk pintar lain. Penghala sempadan Jalur diperlukan untuk disambungkan kepada sistem Matter. Banyak produk atau hab pintar, mempunyai penghala sempadan Jalur terbina dalam.
- Jika tetapan lampu dilaraskan menggunakan alat kawalan jauh atau aplikasi IKEA Home smart, ia akan kekal sama apabila lampu dimatikan dan dihidupkan semula.
- Pemformatan mengeset semula lampu akan memadamkan sebarang pencahayaan praset atau data lain.
- Untuk menyambung produk yang diperakui Matter ke sistem pintar, penghala yang beroperasi pada jalur 2.4GHz adalah disyorkan.
- Bahan binaan dan perletakan unit yang berbeza-beza boleh mengesankan julat penyambungan tanpa wayar.

Keselamatan dan pematuhan

AMARAN

- Gunakan hanya di dalam rumah di kawasan yang kering.
- Buang produk jika rosak.
- Jangan sekali-kali merendam pengecas di dalam air atau cecair lain.

Data teknikal

DUBBELKISEL

Jenis: E2512

Input: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Output: 24.0 VDC

Jumlah beban maksimum: 30.0 W

Julat radio: 20 m di kawasan terbuka.

Frekuensi kendalian: 2400 – 2483.5 MHz

Tenaga Rendah Bluetooth, ZigBee dan Jirim melalui Jalur

Dimensi: 205 x 55 x 18 mm

Berat: 150 g

Pengilang: IKEA of Sweden AB

Alamat: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

استخدام المنتج

زر النظام (1)

اضغط لوضع الحساس في وضع الاقتران أو لإعادة ضبطه.

نمط الإقتران

يجب تشغيل القابس وأن يكون في نمط الاقتران ليتصل بنظام IKEA Home smart، أو أي نظام آخر يستخدم معيار Matter أو ليقترن مباشرةً بمنتج ذكي من IKEA.

للاتصال بنظام IKEA Home smart، أو أي نظام آخر يستخدم معيار Matter، اضغط على زر النظام لتفعيل نمط الاقتران. سيظل وضع الاقتران متاحاً لمدة 15 دقيقة، وسيبدأ مؤشر LED الموجود على وحدة التشغيل بالنبض. اتبع تعليمات الاقتران في التطبيق الذكي للشركة المصنعة. بمجرد اكتمال الاقتران، يومض مؤشر LED الموجود على وحدة التشغيل والإضاءة المتصلة مرتين.

للاقتران مباشرةً بجهاز التحكم عن بُعد أو مستشعر الحركة، اتبع تعليمات المنتج الذكي الذي يجب أن يُقترن به. سيومض مؤشر LED الموجود على وحدة التشغيل أثناء اقتران جهاز التحكم عن بُعد. بمجرد اكتمال الاقتران، يومض مؤشر LED الموجود على وحدة التشغيل والإضاءة المتصلة مرتين.

ضبط إعدادات المصنع

لإعادة ضبط الحساس، اضغط مطوئاً على زر النظام لمدة 10 ثوانٍ أو حتى يتوقف ضوء الليد الأحمر عن الوميض. سيؤدي ذلك إلى حذف البيانات المخزنة وإزالة أي اتصالات موجودة. ستعاد تشغيل وحدة التشغيل تلقائياً، وستصبح جاهزة للاقتران مع نظام ذكي أو جهاز تحكم عن بُعد من IKEA.

تعليمات العناية

لتنظيف المنتج، امسحه بقطعة قماش جافة.

من الجيد ان تعرف

- رموز الاستجابة السريعة (QR) فريدة لكل منتج.
- يجب حفظ النصائح وتعليمات العناية للرجوع إليها مستقبلاً. فهي تحتوي على رموز الاستجابة السريعة QR مع شعار Matter المطلوبة لتوصيل المنتجات بنظام IKEA Home smart أو أي نظام آخر يستخدم معيار Matter.
- يمكنك توصيل حتى 10 أجهزة في نفس الوقت، باستخدام سلك الاتصال كوسيط بينها.
- يمكنك توصيل حتى 8 وحدات إضاءة للجهاز بقوة 30 واط، طالما أن القوة الكهربائية الإجمالية لا تتجاوز 30 واط.
- لا يمكن تعميم الإضاءة المتصلة بوحدة التشغيل باستخدام معتم إضاءة من نوع Triac (معتم إضاءة جداري).
- إذا كان المنتج متصلاً بنظام IKEA Home smart، فستوفر ميزات إضافية في تطبيق IKEA Home smart.
- إذا كان المنتج متصلاً بنظام ذكي آخر يستخدم معيار Matter، فيجب عليك التواصل مع الشركة المصنعة لمعرفة الميزات المتوفرة.
- يستخدم هذا المنتج تقنية الخيط Thread للاتصال بالمنتجات الذكية الأخرى. يتطلب الاتصال بأنظمة Matter وجود جهاز توجيه الحدود (Border Router) لتقنية الخيط Thread. العديد من المنتجات أو الموزعات الذكية تحتوي على جهاز توجيه حدود مدمج لتقنية Thread.
- إذا تم ضبط إعدادات الإضاءة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق IKEA Home smart، فستظل الإعدادات كما هي عند إطفاء المصباح وتشغيله مرة أخرى.
- سيؤدي إعادة ضبط المصنع للمصباح إلى حذف جميع الإعدادات المحفوظة والبيانات المخزنة نهائياً.
- لتوصيل المنتجات المعتمدة من Matter لنظام ذكي، يُنصح باستخدام أجهزة التوجيه (الراوتر) التي تعمل على نطاق 2.4GHz.
- قد يؤثر اختلاف مواد البناء وموضع المنتج على نطاق الاتصال اللاسلكي.

السلامة والمطابقة مع المقياس

تحذير

- يستخدم فقط في الأماكن الداخلية والجافة.
- تخلص من المنتج في حالة تلفه.
- لا تقم أبداً بغمر المنتج في الماء أو أي سوائل أخرى.

المواصفات الفنية

DUBBELKISEL

النوع: E2512

الدخل: 220-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز ، 0.18 أمبير.

الخرج: 24.0 فولط تيار مستمر

الحمل الكلي الأقصى: 30.0 واط

مدى البث: 20 متر في منطقة مفتوحة.

تردد التشغيل: 2400 - 2483.5 ميغاهيرتز


الطاقة المنخفضة عبر البلوتوث، ZigBee، و Matter عبر Thread

الأبعاد: 205x55x18 ملم.

الوزن: 150 جرام

الشركة المصنعة: IKEA of Sweden AB

العنوان: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



وصف المنتج

موزع DUBBELKISEL يتيح التحكم اللاسلكي في منتجات الإضاءة المدمجة من إيكيا. إنه منتج ذكي معتمد من Matter ويعمل مع نظام المدمجة من إيكيا. أو أي نظام آخر يستخدم معيار Matter. قم بإقران المنتج مباشرة بجهاز تحكم من إيكيا لاستخدامه دون الحاجة إلى نظام ذكي.

يجب استكمال وحدة التشغيل بسلك تزويد بالطاقة. عند توصيل عدة وحدات تشغيل معًا، استخدم سلك توصيل بسيط لإكمال التوصيل. أضف جهاز تحكم عن بُعد للتحكم لاسلكيًا في تشغيل الإضاءة المتصلة أو إيقافها وتعتيمها. للاتصال بنظام ذكي، استكمل الإعداد باستخدام محور Matter وتطبيق المنزل الذكي.

البدء

مع نظام IKEA Home smart

للاتصال بنظام IKEA Home smart، يلزمك موزع من IKEA وتطبيق IKEA Home smart.

1. وصل وحدة التشغيل (Driver) بمقبس الكهرباء باستخدام سلك تزويد الطاقة. سيعمل تلقائيًا ويدخل في وضع الاقتران لمدة 15 دقيقة ليتمكن من الاتصال بنظام IKEA Home smart.

2. امسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) من الغلاف الأصفر على العبوة، واتبع تعليمات تطبيق IKEA Home smart لتوصيل الحساس بالنظام.

لإعادة الحساس إلى وضع الاقتران، اضغط على زر النظام.

مع نظام ذكي معتمد من Matter

للاتصال بنظام ذكي يستخدم معيار Matter، يتطلب موزع وتطبيق من نفس الشركة المصنعة.

1. وصل وحدة التشغيل (Driver) بمقبس الكهرباء باستخدام سلك تزويد الطاقة. سيبدأ العمل تلقائيًا والدخول في وضع الاقتران لمدة 15 دقيقة ليتمكن من الاتصال بالنظام الذكي المعتمد من Matter.

2. امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بـ Matter الموجود على الغلاف الأمامي لدليل العناية والاستخدام، ثم اتبع التعليمات الواردة في تطبيق الشركة المصنعة لنظام المنزل الذكي. رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بـ Matter مطبوع أيضًا على المنتج.

لإعادة الحساس إلى وضع الاقتران، اضغط على زر النظام.


بدون نظام ذكي

يمكن تشغيل وحدة التشغيل أو إيقافها باستخدام مفتاح جداري أو جهاز تحكم عن بُعد. للتحكم لاسلكيًا في تعتيم الإضاءة المتصلة أو تشغيلها أو إيقافها، يلزم استخدام جهاز تحكم عن بُعد من IKEA. لا يمكن تعتيم الإضاءة المتصلة بوحدة التشغيل باستخدام معتم إضاءة من نوع Triac (معتم إضاءة جداري).

1. وصل وحدة التشغيل (Driver) بمقبس الكهرباء باستخدام سلك تزويد الطاقة. سيعمل تلقائيًا ويدخل في وضع الاقتران. عند تشغيله، فسيظل في وضع الاقتران للسماح بالاتصال المباشر بجهاز التحكم عن بعد في أي وقت.

2. اتبع تعليمات الاقتران الخاصة بجهاز التحكم عن بُعد الذي ترغب في إقرانه بوحدة التشغيل.

ملحوظة: يُمكنك التحكم في 10 قوايس من إيكيا كحد أقصى عبر جهاز تحكم عن بُعد واحد بالاقتران المباشر. إذا كانت القوايس المراد إقرانها قريبة من بعضها، فقم بإطفاء وفصل القوايس المتصلة بالفعل عند إضافة المنتج التالي.



รายละเอียดสินค้า

ไดรเวอร์ DUBBELKISEL/ดูเบลคิเซล สามารถเปิดการควบคุมแบบไร้สายสำหรับสินค้าไฟส่องสว่างในตัวจากอิกีย สินค้าอัจฉริยะนี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Matter และสามารถทำงานร่วมกับระบบ IKEA Home smart หรือระบบอื่นๆ ที่ใช้มาตรฐาน Matter จับคู่โดยตรงกับรีโมทคอนโทรลจากอิกียเพื่อใช้งานโดยไม่มีระบบอัจฉริยะ

ไดรเวอร์ต้องใช้ร่วมกับสายไฟ หากต้องการเชื่อมต่อไดรเวอร์หลายตัวเข้าด้วยกัน ให้ใช้สายเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ เพิ่มรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเปิด/ปิด รวมถึงเปิดหรือปิดไฟที่เชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการเชื่อมต่อกับระบบบ้านอัจฉริยะ จะต้องใช้ Matter Hub และแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมบ้านอัจฉริยะร่วมด้วย

เริ่มต้นใช้งาน

กับระบบ IKEA Home smart

เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ IKEA Home smart ต้องใช้ฮับจากอิกียและแอป IKEA Home smart

1. เชื่อมต่อไดรเวอร์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าด้วยสายไฟ อุปกรณ์จะเปิดโดยอัตโนมัติและเข้าสู่โหมดจับคู่เป็นเวลา 15 นาที เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ IKEA Home smart
2. สแกน QR code จากปกหน้ากล่องในบรรจุภัณฑ์ และทำตามคำแนะนำในแอป IKEA Home smart เพื่อเชื่อมต่อไดรเวอร์เข้ากับระบบ

หากต้องการให้ไดรเวอร์กลับเข้าสู่โหมดจับคู่ ให้กดปุ่ม System (ระบบ)

กับระบบอัจฉริยะมาตรฐาน Matter

เมื่อเชื่อมต่อกับระบบอัจฉริยะที่ใช้มาตรฐาน Matter ต้องใช้ฮับและแอปจากผู้ผลิตเดียวกัน

1. เชื่อมต่อไดรเวอร์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าด้วยสายไฟ อุปกรณ์จะเปิดโดยอัตโนมัติและเข้าสู่โหมดจับคู่เป็นเวลา 15 นาทีเพื่อเชื่อมต่อกับระบบอัจฉริยะมาตรฐาน Matter
2. สแกน QR code Matter จากหน้าปกของคู่มือคำแนะนำในการดูแลรักษา และทำตามคำแนะนำในแอปของผู้ผลิตระบบสมาร์ตโฮม QR code Matter ยังอยู่บนสินค้าเช่นกัน

หากต้องการให้ไดรเวอร์กลับเข้าสู่โหมดจับคู่ ให้กดปุ่ม System (ระบบ)

ไม่มีระบบอัจฉริยะ

ไดรเวอร์สามารถเปิดหรือปิดได้ด้วยสวิตช์ติดผนังหรือรีโมทคอนโทรล หากต้องการรีเซ็ต รวมถึงเปิดหรือปิดโคมไฟที่เชื่อมต่อแบบไร้สาย จำเป็นต้องใช้รีโมทคอนโทรลจากอิกีย หมายเหตุ โคมไฟที่เชื่อมต่อกับไดรเวอร์ไม่สามารถรีเซ็ตด้วยดีมเมอร์แบบ Triac (ดีมเมอร์ติดผนัง) ได้

1. เชื่อมต่อไดรเวอร์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าด้วยสายไฟ อุปกรณ์จะเปิดโดยอัตโนมัติและเข้าสู่โหมดจับคู่ เมื่อเปิดเครื่อง ไดรเวอร์จะยังคงอยู่ในโหมดจับคู่เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลได้โดยตรงตลอดเวลา
2. ทำตามคำแนะนำการจับคู่ของรีโมทคอนโทรลที่ต้องการเชื่อมต่อกับไดรเวอร์

โปรดทราบว่า รีโมทคอนโทรลจากอิกีย 1 ตัว สามารถจับคู่กับไดรเวอร์ได้สูงสุด 10 ตัว หากไดรเวอร์ที่ต้องการจับคู่อยู่ใกล้กัน ให้ปิดและถอดการเชื่อมต่อของไดรเวอร์ที่จับคู่แล้วชั่วคราว ก่อนเพิ่มอุปกรณ์ตัวถัดไป

การใช้สินค้า

ปุ่ม System (ระบบ) (1)

กดเพื่อให้ไดรเวอร์เข้าสู่โหมดจับคู่หรือรีเซ็ต

โหมดจับคู่

ไดรเวอร์ต้องเปิดและอยู่ในโหมดจับคู่เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ IKEA Home smart ระบบอื่นที่ใช้มาตรฐาน Matter หรือเพื่อจับคู่โดยตรงกับรีโมทคอนโทรลอื่นๆ

เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ IKEA Home smart หรือระบบอื่นที่ใช้มาตรฐาน Matter ให้กดปุ่ม System (ระบบ) เพื่อให้ไดรเวอร์เข้าสู่โหมดจับคู่ โหมดจับคู่จะเปิดใช้งานเป็นเวลา 15 นาที และไฟ LED บนไดรเวอร์จะกะพริบเป็นจังหวะ ทำตามคำแนะนำในการจับคู่ในแอปของผู้ผลิตระบบสมาร์ทโฮมเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟ LED บนไดรเวอร์และไฟที่เชื่อมต่อจะกะพริบ 2 ครั้ง

เมื่อจับคู่กับรีโมทคอนโทรลอื่นๆ ให้ทำตามคำแนะนำของรีโมทคอนโทรล ไฟ LED บนไดรเวอร์จะกะพริบขณะกำลังจับคู่กับรีโมทคอนโทรล เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟ LED บนไดรเวอร์และไฟที่เชื่อมต่อจะกะพริบ 2 ครั้ง

รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หากต้องการรีเซ็ตไดรเวอร์ ให้กดปุ่ม System (ระบบ) ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที หรือจนกว่าไฟ LED สีแดงจะหยุดกะพริบ การรีเซ็ตนี้จะลบข้อมูลเดิมและยกเลิกการเชื่อมต่อที่มีอยู่ทั้งหมด ไดรเวอร์จะรีเซ็ตาร์กโดยอัตโนมัติ และพร้อมสำหรับการจับคู่กับระบบอัจฉริยะหรือรีโมทคอนโทรลจากอีกฝ่าย

คำแนะนำในการดูแลรักษา

ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด

สิ่งที่ควรรู้

- QR Code จะแตกต่างกันสำหรับสินค้าแต่ละตัว
- เก็บคำแนะนำในการดูแลรักษาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป เพราะจำเป็นต้องใช้ QR Code ที่มีโลโก้ Matter เพื่อเชื่อมต่อสินค้าเข้ากับระบบ IKEA Home smart หรือระบบอื่นที่ใช้มาตรฐาน Matter
- สามารถเชื่อมต่อไดรเวอร์ได้สูงสุด 10 ตัวในการติดตั้งครั้งเดียวโดยใช้สายไฟเชื่อมต่อ
- สามารถเชื่อมต่อไฟกับไดรเวอร์ 30W ได้สูงสุด 8 ดวง โดยกำลังไฟรวมไม่เกิน 30W
- โคมไฟที่เชื่อมต่อกับไดรเวอร์ไม่สามารถหรั้งแสงด้วยติเมอร์แบบ Triac (ติเมอร์ติดผนัง) ได้
- หากเชื่อมต่อกับระบบอัจฉริยะอื่นที่ใช้มาตรฐาน Matter ให้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมใช้งานกับผู้ผลิต
- สินค้านี้ใช้เทคโนโลยี Thread เพื่อสื่อสารกับสินค้าอัจฉริยะอื่นๆ ต้องใช้ Thread Border Router เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Matter สินค้าอัจฉริยะหรือฮับส่วนใหญ่มี Thread Border Router ในตัว
- หากปรับการตั้งค่าไฟด้วยรีโมทคอนโทรลหรือแอป IKEA Home smart การตั้งค่าจะยังคงอยู่แม้ปิดและเปิดไฟอีกครั้ง
- การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะลบการตั้งค่าล่วงหน้าใดๆ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ
- เมื่อเชื่อมต่อกับสินค้ามาตรฐาน Matter เข้ากับระบบอัจฉริยะ แนะนำให้ใช้เรเตอร์ที่ทำงานในย่านความถี่ 2.4GHz
- วัสดุก่อสร้างอาคารที่แตกต่างกันและตำแหน่งอุปกรณ์อาจส่งผลต่อระยะการเชื่อมต่อไร้สายได้

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

คำเตือน

- ใช้งานภายในอาคารและบริเวณที่แห้งเท่านั้น
- ห้ามใช้สินค้าหากเสียหาย
- ห้ามแช่สินค้าลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

ข้อมูลทางเทคนิค

DUBBELKISEL

ประเภท: E2512

กำลังไฟฟ้าเข้า: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

กำลังไฟขาออก: 24.0 VDC

โหลดไฟฟ้าสูงสุด: 30.0 W

ช่วงสัญญาณ: 20 ม. ในพื้นที่โล่ง

ความถี่ใช้งาน: 2400-2483.5 MHz

Bluetooth Low Energy, ZigBee และ Matter over Thread

ขนาด: 205 x 55 x 18 มม.

น้ำหนัก: 150 กรัม

ผู้ผลิต: IKEA of Sweden AB

ที่อยู่: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

