

KUSTFYR

J2601-1



Design and Quality
IKEA of Sweden

**English**

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES BEFORE STORING.

English

Warning! The supply terminals must not be short-circuited.

English

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

English

Keep batteries out of reach of children and animals.

Español

QUITA SIEMPRE LA BATERÍA ANTES DE GUARDARLO.

Español

Advertencia. No se deben cortocircuitar los terminales.

Español

Las pilas no recargables no se deben recargar.

Español

Mantén las pilas fuera del alcance de los niños y animales.

Portugues

RETIRE SEMPRE AS PILHAS ANTES DE GUARDAR.

Portugues

Aviso! Os terminais de fornecimento de energia não podem estar em curto-circuito.

Portugues

As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.

Portugues

Mantenha as pilhas afastadas de crianças e animais.

中文

存放前，必須取出電池。

中文

警告！電源端切勿短路。

中文

非充電電池不可進行充電。

中文

請將電池放在兒童和寵物接觸不到的位置。

繁中

存放前務必拆下電池。

繁中

警告！電源接線端不可短路。

繁中

產品使用的是非充電電池，故不可充電。

繁中

不可讓兒童及動物接觸電池。

한국어

보관하기 전에는 항상 전지를 분리하세요.

한국어

경고! 전원 공급 단자에 합선이 발생하면 안 됩니다.

한국어

일반 전지는 충전하면 안됩니다.

한국어

배터리는 어린이와 동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하세요.

日本語

保管するときは必ず電池を取り出してください。

日本語

警告！本体の電源端子をショートさせないでください。

日本語

充電用でない電池は充電しないでください。

日本語

電池はお子さまやペットの手の届かない場所で保管してください。

**Bahasa Indonesia**

SELALU LEPAS BATERAI SEBELUM DISIMPAN.

Bahasa Indonesia

Peringatan! Terminal suplai tidak boleh mengalami hubungan pendek.

Bahasa Indonesia

Baterai non-isi ulang tidak dapat diisi ulang.

Bahasa Indonesia

Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak dan binatang.

Bahasa Malaysia

SELALU TANGGALKAN BATERI SEBELUM DISIMPAN

Bahasa Malaysia

Amaran! Terminal bekalan mestilah tidak dilitar pintas.

Bahasa Malaysia

Jangan cas bateri yang tidak boleh dicas.

Bahasa Malaysia

Jauhkan kanak-kanak dan haiwan daripada bateri.

عربي

قم بإزالة البطاريات دائماً قبل التخزين.

عربي

تحذير! يُمنع توصيل أطراف التغذية الكهربائية على نحو يُحدث دائرة قصر.

عربي

البطاريات الغير قابلة لإعادة الشحن يجب عدم إعادة شحنها.

عربي

احفظ البطاريات بعيداً عن تناول الأطفال والحيوانات.

ไทย

ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนำไปเก็บทุกครั้ง

ไทย



คำเตือน! ห้ามลัดวงจรช่องจ่ายไฟ

ไทย



ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ชนิดใช้แล้วทิ้ง

ไทย



เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กและสัตว์



1



2



3

