

# KMV-190-330-GS-3

# KMV-190-330-BS-3

<p><span></span></p>
<div><b>Technical data PSU</b></div>
<p><b>Type:</b> KMV-190-330-GS-3 KMV-190-330-BS-3 <b>Input:</b> 220-240VAC, 50/60Hz, 0.18A <b>Output:</b> 19.0 V DC, 1.74 A, 33.0 W</p>
<p><b>Average active efficiency:</b> 88.0<span> </span>% <b>Efficiency at low load (10<span> </span>%):</b> 81.8<span> </span>% <b>No load power consumption:</b> 0.04 W</p>
<div><b>Indoor use only</b></div>
<p><b>Manufacturer:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <small>(commercial registration number: 556074-7551)</small></p>
<p><b>Address:</b> <b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN</b></p>
<div><span></span></div>
<p>The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.</p>
<div><span></span></div>
<p>Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägt du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduziert eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Het pictogramme met de doorgestreepte vuilnisbak op witjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.</p>
<div><span></span></div>
<p>Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. SelektYWna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.</p>

### English

<p><span></span></p>
<div><b>Technical data PSU</b></div>
<p><b>Type:</b> KMV-190-330-GS-3 KMV-190-330-BS-3 <b>Input:</b> 220-240VAC, 50/60Hz, 0.18A <b>Output:</b> 19.0 V DC, 1.74 A, 33.0 W</p>
<p><b>Average active efficiency:</b> 88.0<span> </span>% <b>Efficiency at low load (10<span> </span>%):</b> 81.8<span> </span>% <b>No load power consumption:</b> 0.04 W</p>
<div><b>Indoor use only</b></div>
<p><b>Manufacturer:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <small>(commercial registration number: 556074-7551)</small></p>
<p><b>Address:</b> <b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN</b></p>
<div><span></span></div>
<p>The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.</p>
<div><span></span></div>
<p>Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägt du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduziert eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Het pictogramme met de doorgestreepte vuilnisbak op witjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet med den överkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.</p>
<div><span></span></div>
<p>Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. SelektYWna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.</p>

### Deutsch

<p><span></span></p>
<div><b>Technische Daten PSU</b></div>
<p><b>Art:</b> KMV-190-330-GS-3 KMV-190-330-BS-3 <b>Eingang:</b> 220-240VAC, 50/60Hz, 0.18A <b>Ausgang:</b> 19.0 V DC, 1.74 A, 33.0 W</p>
<p><b>Durchschnittlicher Wirkungsgrad im Betrieb:</b> 88.0<span> </span>% <b>Wirkungsgrad bei geringer Belastung (10<span> </span>%):</b> 81.8<span> </span>% <b>Leistungsaufnahme bei Nulllast:</b> 0.04 W</p>
<div><b>Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.</b></div>
<p><b>Hersteller:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <small>(Handelsregisternummer: 556074-7551)</small></p>
<p><b>Anschrift:</b> <b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, SCHWEDEN</b></p>
<div><span></span></div>
<p>Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägt du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduziert eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Het pictogramme met de doorgestreepte vuilnisbak op witjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet med den överkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.</p>
<div><span></span></div>
<p>Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. SelektYWna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.</p>

### Français

<p><span></span></p>
<div><b>Caractéristiques techniques PSU</b></div>
<p><b>Type:</b> KMV-190-330-GS-3 KMV-190-330-BS-3 <b>Entrée<span> </span>:</b> 220-240VAC, 50/60Hz, 0.18A <b>Sortie<span> </span>:</b> 19.0 V DC, 1.74 A, 33.0 W</p>
<p><b>Efficacité active moyenne<span> </span>:</b> 88.0<span> </span>% <b>Efficacité à faible charge (10<span> </span>%):</b> 81.8% <b>Consommation électrique hors charge<span> </span>:</b> 0.04 W</p>
<div><b>Utilisation en intérieur uniquement.</b></div>
<p><b>Fabricant<span> </span>:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <small>(numéro d'immatriculation<span> </span>: 556074-7551)</small></p>
<p><b>Adresse:</b> <b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE</b></p>
<div><span></span></div>
<p>Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Het pictogramme met de doorgestreepte vuilnisbak op witjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet med den överkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.</p>
<div><span></span></div>
<p>Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. SelektYWna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.</p>

### Nederlands

<p><span></span></p>
<div><b>Technische gegevens PSU</b></div>
<p><b>Type:</b> KMV-190-330-GS-3 KMV-190-330-BS-3 <b>Ingang:</b> 220-240VAC, 50/60Hz, 0.18A <b>Udgang:</b> 19.0 V DC, 1.74 A, 33.0 W</p>
<p><b>Gemiddelde actieve efficiëntie:</b> 88.0% <b>Efficiëntie bij lage belasting (10%):</b> 81.8% <b>Stroomverbruik zonder belasting:</b> 0.04 W</p>
<div><b>Alleen bestemd voor binnengebruik</b></div>
<p><b>Fabrikant:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <small>(handelsregisternummer: 556074-7551)</small></p>
<p><b>Adres:</b> <b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, ZWEDEN</b></p>
<div><span></span></div>
<p>Het pictogramme met de doorgestreepte vuilnisbak op witjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet med den överkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.</p>
<div><span></span></div>
<p>Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. SelektYWna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.</p>

### Dansk

<p><span></span></p>
<div><b>Tekniske data PSU</b></div>
<p><b>Type:</b> KMV-190-330-GS-3 KMV-190-330-BS-3 <b>Indgangseffekt:</b> 220-240VAC, 50/60Hz, 0.18A <b>Udgangseffekt:</b> 19.0 V jævnstrøm, 1.74 A, 33.0 W</p>
<p><b>Gennemsnitlig virkningsgrad i aktiv tilstand:</b> 88.0% <b>Virkningsgrad ved lav belastning (10%):</b> 81.8% <b>Energiforbrug uden belastning:</b> 0.04 W</p>
<div><b>Kun til indendørs brug</b></div>
<p><b>Producent:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <small>(CVR-nummer: 556074-7551)</small></p>
<p><b>Adresse:</b> <b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVERIGE</b></p>
<div><span></span></div>
<p>Het pictogramme met de doorgestreepte vuilnisbak op witjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet med den överkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbolet med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.</p>
<div><span></span></div>
<p>Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.</p>
<div><span></span></div>
<p>Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.</p>
<div><span></span></div>
<p>Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. SelektYWna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.</p>

### Íslenska

<p><span></span></p>
<div><b>Tæknilegar upplýsingar PSU</b></div>
<p><b>Tegund:</b> KMV-190-330-GS-</p>

## Latviešu

<b>Tehniskā informācija PSU</b>
<b>Tips:</b> KMV-190-330-GS-3 <p>KMV-190-330-BS-3</p> <b>Ieeja:</b> 220-240VAC, 50/60Hz, 0.18A <p><b>Izeja:</b> 19.0 V DC, 1.74 A, 33.0 W</p>
<b>Vidējā aktīvā efektivitāte:</b> 88.0 <span> </span> % <p><b>Efektivitāte pie zemas slodzes (10<span> </span>%):</b> 81.8<span> </span>% <p><b>Strāvas patēriņš bez slodzes:</b> 0.04 W</p></p>

<b>Tikai lietošanai telpās</b>
<b>Ražotājs:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <p>(reģistrācijas numurs: 556074-7551)</p>
<b>Adrese:</b> <p><b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN</b></p>



Nosvītrotais atkritumu konteiners simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, ņemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu. Nošķirot markēto preci no sadzīves atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi.
Sīkāka informācija IKEA veikalos.

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>


<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

## Русский

<b>Технические характеристики блока питания</b>
<b>Тип:</b> KMV-190-330-GS-3 <p>KMV-190-330-BS-3</p> <b>Напряжение на входе:</b> 220-240 В, переменный ток, 50/60 Гц, 0.18 А <p><b>Напряжение на выходе:</b> 19.0 В, постоянный ток, 1.74 А, 33.0 Вт</p>
<b>Средняя эффективность:</b> 88.0 <span> </span> % <p><b>Эффективность при низкой нагрузке (10<span> </span>%):</b> 81.8<span> </span>% <p><b>Потребляемая мощность без нагрузки:</b> 0.04 Вт</p></p>

<b>Только для использования в помещении.</b>
<b>Производитель:</b> <b>ИКЕА оф Свиден АБ</b> <p>(регистрационный № в торговом реестре 556074-7551)</p>

<b>Адрес:</b> <p><b>а/я 702, 343 81, Эльмхульт, Швеция</b></p>
--



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.
Более подробная информация – в магазине IKEA.


## Lietuvių

<b>Techniniai duomenys PSU</b>
<b>Tipas:</b> KMV-190-330-GS-3 <p>KMV-190-330-BS-3</p> <b>Iėja:</b> 220-240VAC, 50/60Hz, 0.18A <p><b>Išėja:</b> 19.0 V DC, 1.74 A, 33.0 W</p>
<b>Vidutinis efektyvumas aktyviaja veiksen:</b> 88.04 <span> </span> % <p><b>Efektvyumas esant mažai apkrovai (10<span> </span>%):</b> 81.8% <p><b>Elektros energijos suvartojimas be apkrovos:</b> 0.04 W</p></p>

<b>Vidutinis efektyvumas aktyviaja veiksen:</b> 88.04 <span> </span> % <p><b>Efektvyumas esant mažai apkrovai (10<span> </span>%):</b> 81.8% <p><b>Elektros energijos suvartojimas be apkrovos:</b> 0.04 W</p></p>
<b>Naudoti tik patalpose.</b>
<b>Gamintojas:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <p>(komercinis registracijos numeris 556074-7551)</p>
<b>Adresas:</b> <p><b>p. d. 702, SE-343 81 Elmhultas, ŠVEDIJA</b></p>

<b>Ražotājs:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <p>(reģistrācijas numurs: 556074-7551)</p>
<b>Adrese:</b> <p><b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN</b></p>

<b>Adresas:</b> <p><b>p. d. 702, SE-343 81 Elmhultas, ŠVEDIJA</b></p>
---



Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Gaminys turi būti perdirbamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymėtą gaminį nuo buitinių atliekų padėsite sumažinti atliekų kiekius išvežamus į sąvartynus ar deginimo vietas, ir galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai. Daugiau informacijos jums suteiks parduotuvėje IKEA.

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>


<b>Українська</b>
<b>Технічна інформація про блок живлення</b>
<b>Тип:</b> KMV-190-330-GS-3 <p>KMV-190-330-BS-3</p> <b>Живлення:</b> 220-240 В змін. струму, 50/60 Гц, 0.18 А <p><b>Вихідний струм:</b> 19.0 В постійного струму, 1.74 А, 33.0 Вт</p>
<b>Середня активна ефективність:</b> 88.0 <span> </span> % <p><b>Ефективність за низького навантаження (10<span> </span>%):</b> 81.8% <p><b>Споживання енергії без навантаження:</b> 0.04 Вт</p></p>

<b>Лише для використання у приміщенні</b>
<b>Виробник:</b> <b>ИКЕА of Sweden AB</b> <p>(комерційний реєстраційний номер: 556074-7551)</p>

<b>Адреса:</b> <p><b>А/с 702, SE-343 81 м. Ельмхульт, ШВЕЦІЯ</b></p>
--

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>



Малюнок із закресленим контейнером для сміття на колесax означає, що виріб необхідно викидати окремо від побутових відходів. Виріб необхідно здати на переробку відповідно до місцевих положень щодо утилізації відходів. Відокремлюючи позначений виріб від побутових відходів, ви допоможете зменшити об'єм відходів, які відправляються на сміттеспалювальні станції або звалища та допоможете зменшити потенційний негативний вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище. За детальною інформацією зверніться до магазину IKEA.

## Português

<b>Especificações técnicas PSU</b>
<b>Типo:</b> KMV-190-330-GS-3 <p>KMV-190-330-BS-3</p> <b>Entrada:</b> 220-240VAC, 50/60Hz, 0.18A <p><b>Putere de saída:</b> 19.0 V CC, 1.74 A, 33.0 W</p>
<b>Eficiência ativa média:</b> 88.0% <p><b>Eficiência em carga baixa (10%):</b> 81.8% <p><b>Consumo energético sem carga:</b> 0.04W</p></p>

<b>Eficiência ativa média:</b> 88.0% <p><b>Eficiência em carga baixa (10%):</b> 81.8% <p><b>Consumo energético sem carga:</b> 0.04W</p></p>
<b>Apenas para uso dentro de casa</b>
<b>Fabricante:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <p>(número de registo comercial: 556074-7551)</p>
<b>Endereço:</b> <p><b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÉCIA</b></p>

<b>Producător:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <p>(număr de înregistrare comercială: 556074-7551)</p>
<b>Adresă:</b> <p><b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN</b></p>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>



O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

## Srpski

<b>Tehnički podaci PSU</b>
<b>Vrsta:</b> KMV-190-330-GS-3 <p>KMV-190-330-BS-3</p> <b>Ulaz:</b> 220-240VAC, 50/60Hz, 0.18A <p><b>Izlaz:</b> 19.0V DC, 1.74 A, 33.0 W</p>
<b>Prosečan aktivni učinak:</b> 88.0 <span> </span> % <p><b>Učinak pri niskom napajanju (10<span> </span>%):</b> 81.8<span> </span>% <p><b>Potrošnja struje bez napajanja:</b> 0.04 W</p></p>

<b>Samo za upotrebu u zatvorenom</b>
<b>Proizvođač:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <p>(matični broj: 556074-7551)</p>
<b>Adresa:</b> <p><b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA</b></p>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>



Simbol precrтана kanta na točkovima upućuje da dati proizvod treba odložiti odvojeno od ostalog otpada u domaćinstvu. Proizvod treba predati na reciklažu u skladu s važećim propisima za odlaganje otpada i zaštitu životne sredine. Odvajanjem označenog proizvoda od otpada iz domaćinstva pomažeš da se smanji obim otpada koji se izručuje na spaljivanje i deponiju, a time češ umanjiti neželjeni učinak na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Radi bližih obavještenja, molimo obrati se robnoj kući IKEA.

## Româna

<b>Date tehnice PSU</b>
<b>Tip:</b> KMV-190-330-GS-3 <p>KMV-190-330-BS-3</p> <b>Putere de intrare:</b> 220-240VAC, 50/60Hz, 0.18A <p><b>Výstup:</b> 19.0 V DC, 1.74 A, 33.0 W</p>
<b>Eficiență activă medie:</b> 88.0% <p><b>Eficiență la sarcină scăzută(10<span> </span>%):</b> 81.8% <p><b>Regim fără sarcină:</b> 0.04 W</p></p>

<b>Eficiență activă medie:</b> 88.0% <p><b>Eficiență la sarcină scăzută(10<span> </span>%):</b> 81.8% <p><b>Regim fără sarcină:</b> 0.04 W</p></p>
<b>A se folosi doar în interior</b>
<b>Producător:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <p>(număr de înregistrare comercială: 556074-7551)</p>
<b>Adresă:</b> <p><b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN</b></p>

<b>Producător:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <p>(număr de înregistrare comercială: 556074-7551)</p>
<b>Adresă:</b> <p><b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVÉDSKO</b></p>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>



Simbolul indica faptul ca produsul trebuie sa fie sortat separat de gunoiul menajer. Produsul respectiv trebuie sa fie predat pentru reciclare in conformitate cu reglementarile locale cu privire la sortarea deșeurilor. Sortând în mod corect deșeurile, vei contribui la reducerea volumului de deșeuri ce urmeaza a fi arse sau trimise la groapa de gunoi și la minimizarea potențialului impact negativ asupra oamenilor și mediului. Poți afla mai multe informații la magazinul IKEA.

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

Znak s přečrtaním izvěčnim zabojníkom pomeni, da izdelek ne spada med običajne gospodinjske odpadke. Izdelek je treba zavreči oziroma reciklirati v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Z ločevanjem odpadkov se zmanjša količina odpadkov v sežigalnicah in na smetiščih in s tem morebiten negativen vpliv na človekovo zdravje in okolje. Dodatne informacije so na voljo v najbližji trgovini IKEA.

## Slovensky

<b>Technické dáta PSU</b>
<b>Typ:</b> KMV-190-330-GS-3 <p>KMV-190-330-BS-3</p> <b>Vstup:</b> 220-240VAC, 50/60Hz, 0.18A <p><b>Výstup:</b> 19.0 V DC, 1.74 A, 33.0 W</p>
<b>Priemerná aktívna účinnosť:</b> 88.0% <p><b>Účinnosť pri nízkom zaťažení (10%):</b> 81.8% <p><b>Spotreba energie bez zaťaženia:</b> 0.04 W</p></p>

<b>Priemerná aktívna účinnosť:</b> 88.0% <p><b>Účinnosť pri nízkom zaťažení (10%):</b> 81.8% <p><b>Spotreba energie bez zaťaženia:</b> 0.04 W</p></p>
<b>Iba na použitie vnútri</b>
<b>Výrobca:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <p>(obchodné registračné číslo: 556074-7551)</p>
<b>Adresa:</b> <p><b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVÉDSKO</b></p>

<b>Výrobca:</b> <b>IKEA of Sweden AB</b> <p>(obchodné registračné číslo: 556074-7551)</p>
<b>Adresa:</b> <p><b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVÉDSKO</b></p>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>



Symbol preškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recyklačiu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spaľovní alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obchodný dom IKEA.

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

## Türkçe


<b>Teknik veriler PSU</b>
<b>Türü:</b> KMV-190-330-GS-3 <p>KMV-190-330-BS-3</p> <b>Giriş:</b> 220-240VAC, 50/60Hz, 0.18A <p><b>Çıkış:</b> 19.0 V DC, 1.74 A, 33.0 W</p>
<b>Ortalama aktif verimlilik:</b> %88.0 <p><b>Düşük yükte verimlilik (%10):</b> %81.8 <p><b>Yüksüz güç tüketimi:</b> 0.04 W</p></p>

<b>Sadece iç mekan kullanımını içindir</b>
<b>Üretici:</b> <b>IKEA İsveç AB</b> <p>(ticari kayıt numarası: 556074-7551)</p>
<b>Adres:</b> <p><b>Box 702, SE-343 81 Älmhult, İSVEÇ</b></p>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, o ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre depolama tesislerinde uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerinin en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, IKEA mağazası ile irtibata geçiniz.

## Български

<b>Техническа информация PSU</b>
<b>Тип:</b> KMV-190-330-GS-3 <p>KMV-190-330-BS-3</p> <b>Входящо напрежение:</b> 220-240V