

ENGLISH

Important!

Always remove the fabric from the gazebo frame in windy conditions.

DEUTSCH

Bitte beachten!

Bei windigem Wetter unbedingt die Textilbespannung vom Pavillon abnehmen.

FRANÇAIS

Important !

Toujours retirer le tissu de la tonnelle en cas de temps venteux.

NEDERLANDS

Belangrijk!

Haal bij winderig weer altijd de stof uit het frame van de partytent.

DANSK

Vigtigt!

Fjern altid stoffet fra pavillionens stel, hvis det blæser.

ÍSLENSKA

Mikilvægt!

Fjarlæggið alltaf efnið af grindinni þegar vindur er mikill.



Design and Quality
IKEA of Sweden

NORSK

Viktig

Ta alltid teltduken av stengene ved fare for sterk vind.

SUOMI

Tärkeää!

Irrota kangas rungosta aina tuulisella säällä.

SVENSKA

Viktigt!

Ta alltid bort tyget från paviljongens ram vid blåsigt väder.

ČESKY

Důležité!

Za větrného počasí vždy sundejte látku z rámu altánu.

ESPAÑOL

¡Importante!

Cuando haya mucho viento, retira de la estructura la tela del cenador siempre .

ITALIANO

Importante!

Togli sempre il tessuto dalla struttura del gazebo quando c'è vento.

MAGYAR

Fontos!

Erős szélben mindig távolítsd el a pavilon szövetét a vázról.

POLSKI

Ważne!

Zawsze zdejmuj tkaninę z ramy altanki w razie wietrznej pogody.

EESTI

Oluline!

Tuulise ilmaga eemaldage alati lehtla raamide kangast osad.

LATVIEŠU

Svarīgi!

Vējainā laikā obligāti noņemiet nost nojumes audumu.

LIETUVIŲ

Svarbu!

Pučiant stipriam vėjui, visada nuimkite audinį nuo pavėsinės rėmo.

PORTUGUÊS

Importante!

Quando há vento, remova sempre o tecido da estrutura da pérgula.

ROMÂNĂ

Important!

În condiții de vânt puternic, îndepărtează materialul textil de pe foisor.

SLOVENSKY

Dôležité!

Vo veterných podmienkach vždy odstráňte látku z balkónového rámu.

БЪЛГАРСКИ

Важно!

При ветровито време винаги сваляйте текстилната част от рамката.

HRVATSKI

Važno!

Uvijek skinite tkaninu s okvira vrtnog paviljona po vjetrovitom vremenu.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προσοχή!

Αφαιρείτε πάντα το ύφασμα από το κιόσκι όταν φυσάει.

РУССКИЙ

Внимание!

В ветреную погоду обязательно снимайте ткань с каркаса павильона.

SRPSKI

Važno!

Uvek kada je vetrovito skinite platno sa senika.

SLOVENŠČINA

Pomembno!

V vetrovnih pogojih vedno odstranite blago z okvirja vrtnega paviljona.

TÜRKÇE

Önemli!

Rüzgarlı havalarda çardak üzerindeki ku- maşı her zaman çıkarınız.

中文

重要提醒：

在有风的情况下， 请务必将亭子上的布料拆下。

繁中

重要資訊！

在有風的情況下·請務必將露台布料拆下。

한국어

중요!

바람이 불면 정자 프레임에 설치된 패브릭을 반드시 떼어내세요.

日本語

重要！

強風時には、必ずフレームから布地を取り外してください。

BAHASA INDONESIA

Penting!

selalu tanggalkan kain dari rangka gazebo dalam kondisi berangin.

BAHASA MALAYSIA

Penting!

Sentiasa tanggalkan fabrik daripada rangka gazebo apabila suasana persekitaran berangin.

عربي

هام!

ينبغي دائماً نزع الغماش من هيكل المظلة عندما تكون الرياح قوية.

ไทย

ข้อมูลสำคัญ!

ถ้าลมแรง ให้ถอดผ้ามานออกจากเต็นท์