


EKET



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

To prevent this furniture from tipping over, it must be permanently fixed to the wall using the wall attachment fittings included in the packaging. If the product is to be hanged on the wall, it must be done with the designated suspension rail (sold separately at IKEA). Assess the wall to ensure that it will withstand the weight. As wall materials vary, screws for wall fixation are not included. For advice on suitable screw systems for your wall, contact your local specialised dealer. Wall fixing/hanging must be carried out by a qualified person, since wrong fixation may cause injury or damage.

Español

ATENCIÓN

Hay un riesgo de daños graves en caso de caída del mueble.

Para evitar que vuelque, es necesario fijar el mueble de forma permanente con ayuda de las fijaciones que se incluyen en el paquete.

Si se prevé fijar el mueble al muro, se necesita un riel de suspensión adaptado (se vende aparte en IKEA). Comprobar que el material de la pared pueda resistir el peso del mueble. Los tornillos y fijaciones dependen del material de la pared, por eso no se incluyen. El montaje debe realizarlo una persona cualificada. Un montaje defectuoso puede provocar la caída del mueble y herir a alguien. En caso de duda, consultar a un vendedor especializado.

Português

AVISO

A queda de móveis pode provocar ferimentos graves ou fatais.

Para prevenir a queda, este móvel tem de ser fixado de forma permanente à parede, com os dispositivos de fixação de parede incluídos na embalagem. Caso pretenda pendurar o artigo na parede, tem de utilizar a calha de suspensão apropriada (vendida em separado na IKEA). Avalie a parede para se certificar de que suporta o peso. Uma vez que os materiais da parede podem variar, não estão incluídos os parafusos para fixação na parede. Para obter conselhos sobre os sistemas de fixação adequados, contacte um especialista local. A fixação à parede tem de ser efetuada por um profissional qualificado uma vez que uma fixação inadequada pode resultar em ferimentos ou danos.

中文

警告：

家具倾倒可能导致严重或致命伤害。

须使用随附的墙壁安装件将家具固定于墙上，防止倾倒。如果产品需挂在墙上，则必须使用指定悬挂杆（须在宜家另购）。对墙壁状况进行评估，确保其能承受家具的重量。墙壁材料不尽相同，因此我们不附送用于固定墙面的螺丝。欲获取你家墙壁适用螺丝系统的相关建议，请联系你所在地的专业零售商。错误的固定程序可能导致受伤或损坏，因此墙面固定/悬挂操作必须交由具有相关资质的人员进行。

繁體

警告

傾倒的家具可能造成嚴重的擠壓傷害。

為避免發生傾倒危險，務必使用產品所附的固定配件，將家具固定在牆上。如果產品須掛在牆上，務必加裝專用懸掛桿(需在IKEA另購)。評估並確認牆壁可承受家具的重量。因牆壁材質不同，產品不含上牆用螺絲。請選用適用于家裡牆壁的螺絲，可洽詢IKEA服務人員。須由專業人員把家具固定或懸掛在牆上，以免因錯誤的安裝而造成傷害。

한국어

경고.

가구가 넘어지면 심각하거나 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

이를 방지하려면 제품 구성에 포함된 벽 고정장치를 사용해 가구를 벽에 영구적으로 고정하십시오. 벽에 거는 제품의 경우 제품에 명시된 서스펜션 레일(IKEA에서 별도 판매)을 사용해 설치해야 합니다. 벽이 제품의 하중을 견수 있는지 확인하십시오. 벽은 재질이 다양하므로 벽 고정용 나사는 제품에 포함되어 있지 않습니다. 적합한 나사에 대해서는 가까운 철물점이나 공구상에 문의하세요. 잘못된 작업 시 부상이나 손상이 있을 수 있으므로 벽 고정/설치는 반드시 숙련된 기술자가 해야 합니다.

日本語

警告

家具の転倒により、家具の下敷きになって大ケガ、あるいは生命にかかわるような傷害を負う危険があります。

家具の転倒を防ぐため、付属の壁用固定具で家具をしっかり壁に固定してください。家具を壁掛け設置で使う場合は、必ず指定のつり下げレールを使用してください（別売り）。壁が家具の重量に耐えることを確認してください。壁の材質により使用できるネジの種類が異なるため、専用の取り付けネジは含まれていません。取り付けに適したネジに関しては、お近くの専門店にご相談ください。壁への固定や壁掛け設置は、必ず説明書をよくお読みになり、指示を正しく理解して組み立てられる方が行ってください。指示通りに取り付けられていない場合には、ケガや破損につながる危険があります。

Bahasa Indonesia

PERINGATAN

Cedera serius dapat terjadi akibat perabotan terjatuh.

Untuk mencegah perabotan terjatuh, kencangkan perabotan ke dinding secara permanen dengan menggunakan alat pengencang. Jika produk digantung di dinding, maka lengkapi dengan rel suspensi (dijual terpisah di toko IKEA). Ukur dinding untuk memastikan produk mampu menahan beban. Karena material dinding bervariasi, sekrup pengencang ke dinding tidak disertakan. Silakan hubungi toko bangunan setempat untuk mengetahui sistem sekrup yang cocok dengan dinding. Pelengkap dinding harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman karena pemasangan yang salah dapat menyebabkan cedera atau kerusakan.

Bahasa Malaysia

AMARAN

Kecederaan serius atau remuk yang membawa maut boleh terjadi akibat perabot terbaillk.

Untuk mengelakkan perabot ini daripada terbalik, ia mesti dipasang secara kekal pada dinding menggunakan lekapan dinding yang disertakan di dalam pembungkusan. Jika produk perlu digantung pada dinding, ia mesti dilakukan dengan menggunakan selusur ampaian terpilih (dijual secara berasingan di IKEA). Nilai keteguhan dinding untuk memastikan yang ia boleh bertahan dengan beban berat tersebut. Memandangkan bahan dinding berbeza-beza, skru untuk pelekapan tidak disertakan. Dapatkan nasihat bagi menggunakan sistem skru yang sesuai untuk dinding anda, hubungi pengedar khusus setempat anda. Pemasangan/penggantungan pada dinding mestilah dilakukan oleh seseorang yang bertauliah, memandangkan pemasangan yang salah boleh mengakibatkan kecederaan atau kerosakan.

عربي

تحذير.

قد تحدث إصابات بالغة أو مميتة نتيجة إنهيار أو انقلاب الأثاث.

لمنع هذا الأثاث من الإنهيار يجب تثبيته دائماً على الحائط باستخدام تجهيزات الحائط المرفقة في العبوة. إذا كان يتوجب تعليق المنتج على الحائط، يجب أن يتم ذلك بواسطة ماسورة التعليق المخصصة (تباع على حدة في إيكيا). تأكد من الحائط يتحمل الوزن. ولأن مواد الحوائط مختلفة فإن مسامير التثبيت غير متضمنة. للحصول على تعليمات حول المسامير المناسبة لحائطك، اتصل على متجر أدوات محلي متخصص. يجب أن يتم التركيب/التعليق من قبل شخص مؤهل لأن تثبيت الأثاث بشكل خاطئ قد يؤدي إلى الإصابة أو التلف.








ไทย

คำเตือน:


หากเฟอร์นิเจอร์ล้มคว่ำลงอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ

ถึงแก่ชีวิตจากการถูกกดทับ จึงต้องยึดเฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนังอย่างถาวรด้วยอุปกรณ์ยึดเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในชุดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หากต้องการแขวนเฟอร์นิเจอร์บนผนัง ให้ใช้รางแขวนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ (แยกจำหน่ายที่อียิปต์) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังสามารถรับน้ำหนักได้ ผนังที่ก่อสร้างด้วยวัสดุแตกต่างกันต้องใช้สกรูต่างชนิดกัน สกรูสำหรับยึดเฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนังจึงไม่ได้รวมอยู่ในชุด โปรดขอคำแนะนำเรื่องการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผนังของคุณ ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายผู้เชี่ยวชาญใกล้บ้านคุณ การยึด/แขวนเฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนังให้ทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น หากทำผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายได้






4x




4x



3x




1x




2x




2x




2x




2x




1x




1x




1x




1x



2x









2x




1x


1




2




3




4




5




6







7





8





9









10

10







11









12




13












14





15















16




17




18



19



20



21

