


# HAVSEN



Design and Quality  
IKEA of Sweden

عربى

ملاحظة! السيليكون غير مضمون! ينفي منع تسرب المياه من السطح بواسطة السيليكون.

## English

NOTE! Silicone is not included! In order to prevent water from penetrating into the countertop in case of leakage, the cut edges must be sealed with silicone.

## Español

¡Advertencia! La silicona no se incluye. Para evitar que penetre agua en la encimera si tienes alguna fuga de agua, debes impermeabilizar los cantos de corte con silicona.

## Portugues

ATENÇÃO! Silicone não incluída. Para evitar que em caso de fuga a água entre na bancada, as arestas cortadas deverão ser tratadas com silicone.

## 中文

注意！产品不含带硅胶！为防止橱柜面发生渗、漏水，务必在橱柜板切割边上涂抹硅胶，进行密封。

## 繁中

注意！購買本產品時不隨附矽樹脂。為避免漏水滲進檯面，請用矽樹脂封住邊緣。

## 한국어

주의! 실리콘은 포함되어 있지 않습니다! 싱크대 상판 안으로 물이 스며드는 것을 방지하기 위해 절단면은 반드시 실리콘으로 마감해 주세요.

## 日本語

注意！シリコンは含まれていません！水漏れした場合、水がカウンタートップの内部に染み込むのを防ぐため、切断面をシリコンで覆ってください。

## Bahasa Indonesia




CATATAN! Tidak disertakan silikon. Untuk mencegah air merembes ke dalam meja bila terjadi kebocoran, potong tepi ujung tutupi dengan silikon.


## Bahasa Malaysia

NOTA! Silikon tidak disertakan! Untuk menghalang air meresap pada bahagian atas kaunter semasa terjadi kebocoran, bahagian tepi yang dipotong perlu menutupnya dengan silikon.


## ไทย

หมายเหตุ! เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าท่อไปในคราน์ฟ์บาร์ ควรใช้ซิลิโคนยาแนวขอบรอยตัดให้เรียบร้อย (ซิลิโคนเยกซ์)








**1**




**2**






**3**




**4**




**5****6**


**7**




**8**




**9**




**10**




**11**



**12**



# 13



## English

**NOTE!** Silicone is not included! In order to prevent water from penetrating into the countertop in case of leakage, the cut edges must be sealed with silicone.

## Español

**Advertencia!** La silicona no se incluye. Para evitar que penetre agua en la encimera si tienes alguna fuga de agua, debes impermeabilizar los cantos de corte con silicona.

## Portugues

**ATENÇÃO!** Silicone não incluída. Para evitar que em caso de fuga a água entre na bancada, as arestas cortadas deverão ser tratadas com silicone.

## 中文

**注意！** 产品不含带硅胶！为防止橱柜面发生渗、漏水，务必在橱柜板切割边上涂抹硅胶，进行密封。

## 繁中

**注意！** 購買本產品時不隨附矽樹脂。為避免漏水滲進檯面，請用矽樹脂封住邊緣。

## 한국어

**주의!** 실리콘은 포함되어 있지 않습니다! 싱크대 상판 안으로 물이 스며드는 것을 방지하기 위해 절단면은 반드시 실리콘으로 마감해 주세요.

## 日本語

**注意！** シリコンは含まれていません！水漏れした場合、水がカウンタートップの内部に染み込むのを防ぐため、切断面をシリコンで覆ってください。

## Bahasa Indonesia

**CATATAN!** Tidak disertakan silikon. Untuk mencegah air merembes ke dalam meja bila terjadi kebocoran, potong tepi ujung tutupi dengan silikon.



## Bahasa Malaysia

**NOTA!** Silikon tidak disertakan! Untuk menghalang air meresap pada bahagian atas kaunter semasa terjadi kebocoran, bahagian tepi yang dipotong perlu menutupnya dengan silikon.


**عربى**  
ملاحظة! السيليكون غير مضمون! ينبعي منع تسرب المياه من السطح بواسطة السيليكون.

## ไทย


**หมายเหตุ!** เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าที่อุปกรณ์ในครัวนี้ที่มีหัวร้อน ควรใช้ซิลิโคนยาแนวขอบรองตัดให้เรียบร้อย (ซิลิโคนแยกชิ้น)




14





# 15




**i**



**1 - 5**





**2x**




(i)


**6 - 20**





**16**




**17**





**18**



**19**



**20**



### **English**

NOTE! Silicone is not included! In order to prevent water from penetrating into the countertop in case of leakage, the cut edges must be sealed with silicone.

### **Español**

¡Advertencia! La silicona no se incluye. Para evitar que penetre agua en la encimera si tienes alguna fuga de agua, debes impermeabilizar los cantos de corte con silicona.

### **Portugues**

ATENÇÃO! Silicone não incluída. Para evitar que em caso de fuga a água entre na bancada, as arestas cortadas deverão ser tratadas com silicone.

### **中文**

注意！产品不含带硅胶！为防止橱柜面发生渗、漏水，务必在橱柜板切割边上涂抹硅胶，进行密封。

### **繁中**

注意！購買本產品時不隨附矽樹脂。為避免漏水滲進檯面，請用矽樹脂封住邊緣。

### **한국어**

주의! 실리콘은 포함되어 있지 않습니다! 싱크대 상판 안으로 물이 스며드는 것을 방지하기 위해 절단면은 반드시 실리콘으로 마감해 주세요.

### **日本語**

注意！シリコンは含まれていません！水漏れした場合、水がカウンタートップの内部に染み込むのを防ぐため、切断面をシリコンで覆ってください。

### **Bahasa Indonesia**

CATATAN! Tidak disertakan silikon. Untuk mencegah air merembes ke dalam meja bila terjadi kebocoran, potong tepi ujung tutupi dengan silikon.

### **Bahasa Malaysia**

NOTA! Silikon tidak disertakan! Untuk menghalang air meresap pada bahagian atas kaunter semasa terjadi kebocoran, bahagian tepi yang dipotong perlu menutupnya dengan silikon.

### **عربى**

ملاحظة! السيليكون غير مضمون! ينفي منع تسرب المياه من السطح بواسطة السيليكون.

### **ไทย**

หมายเหตุ! เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าห้องครัวในกรณีที่มีน้ำรั่ว ควรใช้ซีลคอนยาแนวขอบรอยต่อให้เรียบร้อย (ซีลโคลนเยกซ์)

