

## VODNIK ZA PRITRDITEV NA STENO

Če materiala, iz katerega je izdelana stena, ni na seznamu ali pa imaš vprašanja, se za nasvet obrni na najbližjo tehnično trgovino.


### MATERIAL STENE

Mavčno-kartonske plošče ali mavčne plošče z lesenimi okvirji

### PRITRDILNI PRIPOMOČKI

Vijak, ki ga je treba priviti neposredno v okvir. Na primer lesni vijak debeline 5 mm iz IKEA FIXA kompleta vijakov in zidnih vložkov.

(Slika 1)



SLIKA 1

### MATERIAL STENE

Mavčno-kartonske plošče brez lesenega okvirja

### PRITRDITVENI PRIBOR

Zidni vložek z vijakom. Na primer zidni vložek z vijakom debeline 8 mm iz IKEA FIXA kompleta vijakov in vložkov.



SLIKA 2


### MATERIAL STENE

Zidana stena


### PRITRDITVENI PRIBOR

Polna stena: zidni vložek z vijakom.  
Na primer zidni vložek z vijakom debeline 8 mm iz IKEA FIXA kompleta vijakov in vložkov.

(Slika 3A)



SLIKA 3A



SLIKA 3B

Votla stena: krilni vijak

Skupaj ustvarimo varnejši dom.

# Pritrdi!

## Preprečevanje prevračanja pohištva



# SKUPAJ

# ustvarimo varnejši dom

**Vsi si želimo, da bi bil naš dom varen. Nesreče lahko otroke izpostavijo nevarnosti.**

**Skupaj lahko preprečimo te nesreče in poskrbimo, da bo dom varnejši.**

- Pritrdi pohištvo! Uporabi izdelke proti prevračanju, ki so priloženi izdelku, in vijačne izdelke, ki ustrezajo vrsti tvoje stene. Nasveti so na voljo v priloženem vodniku.
- Nikoli ne postavljalj televizorja ali podobnih težkih predmetov na vrh predalnika ali katerega koli kosa pohištva, ki temu ni namenjen.
- Težke predmete spravi v spodnje predale.
- Otroci naj ne plezajo ali se obešajo na predale, vrata ali police.

**Za več informacij ali za ogled filma o preprečevanju prevračanja pohištva obišči [IKEA.com/si](https://www.ikea.com/si)**

