





GULLABERG



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Children have died from furniture tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- DO NOT defeat or remove the drawer interlock system; it is an important stability and safety system.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts suite au basculement d'un meuble. Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :

- TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS installer de téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre. NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- NE PAS mettre hors d'état de fonctionnement ou ne pas retirer le système de blocage individuel des tiroirs ; il constitue un important élément de stabilité et de sécurité.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.




Español






ADVERTENCIA

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:


- Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.
- No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.
- No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas. No abras NUNCA más de un cajón a la vez.
- NO desconectes ni quites el sistema de bloqueo de los cajones; se trata de un sistema importante de seguridad y estabilidad.

Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.






2x




2x



2x


370170

1



118331

22x




131359

4x



101345

26x




144574

8x




144575

8x



102553

4x




194970

5x




119250

4x



192800

18x



10093081

8x




10093082

8x




146114

36x




109049

2x




151708

6x




151707

6x



100001


1x




6x

10108520


2




24x




24x



6x



24x



6x


10095978
10096248
10118153



48x




36x




6x

10040242


1




2




3x




3



3x




4





3x


... CL ...




5




3x




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15





16





17




18





3x




19




6x




20




21





22





23




24




25




26




27









29






30







31






32




© 2012 IKEA of Sweden

100% of the wood is from sustainable sources

100% of the wood is from sustainable sources







www.IKEA.com/secure-it

34

English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

A

Ø 5/16" (8 mm)

1

2

2 3/4" (70 mm)

3

B

Ø 5/16" (8 mm)

1

2

≈ 1 1/4" (≈ 30 mm)

3

C

Ø 1/8" (3 mm)








1

2


≈ 1 1/4" (≈ 30 mm)


3

35




36







37




38








39




36







40




41




42




43




44




45





46





47



48




49






1



2



3

