



HEMNES



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- DO NOT defeat or remove the drawer interlock system; it is an important stability and safety system.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION:

Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :


- TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- NE PAS mettre hors d'état de fonctionnement ou ne pas retirer le système de blocage individuel des tiroirs ; il constitue un important élément de stabilité et de sécurité.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.






Español

ADVERTENCIA


Han muerto niños por el vuelco de muebles Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.
- No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.
- No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- No abras NUNCA más de un cajón a la vez.
- NO desconectes ni quites el sistema de bloqueo de los cajones; se trata de un sistema importante de seguridad y estabilidad.
- Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.








2x




2x



2x




4x



2x

370766

1




22x



6x



8x




12x



12x


2



11x



2x




9x



24x




25x




1x




26x




1x



1x




1x



1x

3




117615

6x




101345

16x



119976

6x




110519

18x



123492

16x



110630

16x



10080579


16x



105344


4x

2x




10085235

8x



10054466

4x




191064


191065

4x


1




2




3




4




5




6






7




8




9




10




11





12





13




14




9x



IKEA CL






15






IKEA CR

9x








16




17




18




19







21




22




23




24




25




26








27





28




29




1x







31




32




33




34




35




36







37




38




39







40




41












www.IKEA.com/secure-it



45

English




The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.


Français



Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español



Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.









47




48









49




49






50

4x






51




52


4x






53




54







55




55




56




56







57





57




58


58




59




59





60






60









61




62




63




64





65





66




67




68




69




70




71




72



73




74






1



2



3

