






JÄRVFJÄLLET




Design and Quality
IKEA of Sweden







4x




2x




6x



3x





1x



5x

1






English


Warning! Only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.

עברית


אזהרה! תיקון או החלפה של רכיבי התאמת גובה מושב עם צוברי אנרגיה תבוצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.




2




3




4




5




6




7




8





9





10

























English

For safety reasons the castors lock automatically when the chair is not in use.

עברית

לבטיחותכם, הגלגלים ננעלים באופן אוטומטי כאשר הכיסא אינו בשימוש.

