








KÖLDKNÄPP



Design and Quality
IKEA of Sweden



i





**English**

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES BEFORE
STORING.

עברית

הקפידו להוציא את הסוללות לפני האחסון.

**English**

The timer switches the light off automatically
after 6 hours, and switches it back on at the
same time next day.

עברית

הטיימר מכבה את האור באופן אוטומטי לאחר 6 שעות
ומדליק אותו שוב למחרת באותה השעה.