



# KOPPANG



Design and Quality  
IKEA of Sweden



English

## WARNING

**Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:**

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

## ATTENTION :

**Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement de meuble :**


- TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.





Español

## ADVERTENCIA

**Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:**

- Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.
- No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.
- No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- No abras NUNCA más de un cajón a la vez.
- Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.






370766

# 1



101350

40x




149825

3x



118331

32x



119030  
117434

32x




105811

2x




146114

20x




100006

1x




10003780

1x



153552  
158590


4x



5x


10047099

2




101350

4x




130449

18x




145718

18x




109563

10x



119595

10x



119030

36x



146114


20x




10040242

5x


1




2




3




4




5




# 6




# 7




8




9




10




11







13




14




15




16




17





18








**19**





**20**






4x







**21**




22




23





# 24




# 25




26







[www.IKEA.com/secure-it](http://www.IKEA.com/secure-it)



## 28

### English




The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.


### Français



Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

### Español




Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.









30




31








32








33




34




35




# 36



# 37



38



39

