






MALM



Design and Quality
IKEA of Sweden




2




118331

20x



110519

20x



101345

16x




100365

36x




120076

20x




115339

12x






148601

6x



1







2




⚠ WARNING	⚠ ATTENTION	⚠ ADVERTENCIA
<p>Children have died from furniture tipping. To reduce the risk of furniture tipping:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALWAYS install your TV on a sturdy, level surface. • Do not place heavy objects on top of the TV. • Do not use the TV as a shelf or table. • Do not use the TV in a room with children. • Do not use the TV in a room with children. <p>This is a permanent label. Do not remove!</p>	<p>Enfants morts suite au retournement d'un meuble. Afin de limiter le risque de retournement de meuble :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOUJOURS utiliser une fixation appropriée. • NE JAMAIS installer de TV sur un meuble instable. • NE JAMAIS utiliser la TV comme table ou étagère. • Éviter d'utiliser la TV dans une pièce où se trouvent des enfants. <p>Information permanente. Ne pas retirer!</p>	<p>Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de muebles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar siempre las fijaciones apropiadas que se suministran. • Nunca instalar un TV sobre un mueble que sea inestable o que se pueda utilizar como estantería o escritorio. • Evitar utilizar el TV en una habitación con niños. <p>Información permanente. No eliminar!</p>


4x






3









4




5




6




7




8



9



10





⚠ WARNING	⚠ ATTENTION	⚠ ADVERTENCIA
<p>Children have died from furniture tipping. To reduce the risk of furniture tipping:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Always install proper anchor devices. • Always use the correct number of anchors, based on the weight of the furniture. • NEVER allow children to climb on furniture, tables or chairs. • Do not use furniture as a step. • Do not use furniture to hold heavy objects. <p>This is a permanent label. Do not remove.</p>	<p>Enfants morts suite au basculement d'un meuble. Afin de réduire le risque de basculement de meubles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toujours utiliser les dispositifs anti-basculement. • Toujours utiliser le nombre correct de dispositifs anti-basculement, en fonction du poids du meuble. • NE JAMAIS laisser d'enfant grimper sur les meubles, tables ou chaises, ni passer par-dessus. • Ne jamais utiliser les meubles comme échelle. • Ne jamais utiliser les meubles pour supporter des objets lourds. <p>Information permanente. Ne pas retirer.</p>	<p>Los muertos niños por el basculement de muebles. Para reducir el riesgo de basculement de los muebles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siempre instalar los dispositivos anti-basculamiento. • Siempre utilizar el número correcto de dispositivos anti-basculamiento, en función del peso del mueble. • NUNCA permitir que los niños suban a los muebles, mesas o sillas, ni pasen por encima. • No utilizar los muebles como escalones. • No utilizar los muebles para soportar objetos pesados. <p>Información permanente. No eliminar.</p>

