









RÄNNILEN







Design and Quality
IKEA of Sweden












1





2












1

2




3






4



1





2




Ø 40 mm
(1 5/8")





Ø 32 mm
(1 1/4")





5



6









English

Follow the instructions enclosed with the white goods.

עברית

עבדו על פי ההוראות המצורפות למכשירי החשמל.







English

After a period of use, check all connections to make sure they are tight.

עברית

לאחר תקופה מסוימת של שימוש, יש לבדוק את כל החיבורים על מנת לוודא כי הם מהודקים היטב.