


# RAST



Design and Quality  
IKEA of Sweden



English

Français

Español

## WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

## ATTENTION :



Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement de meuble :






- TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.

## ADVERTENCIA

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.
- No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.
- No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- No abras NUNCA más de un cajón a la vez.
- Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.






# 1



101345

8x



100214

8x




146113

12x




101206

16x




100001

1x




105493

1x



153548

4x



109567

2x



10087223

2x





109049

2x



100823

4x



106989


2x



8


370766

2




6x

102323




3x

109564



3x

10118587



12x

110519




12x

118331



12x




106720




6x

10106934  
10118286


1





2




3




4






5











7




8





[www.IKEA.com/secure-it](http://www.IKEA.com/secure-it)



# 9

## English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

## Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

## Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

**A**

Ø 5/16" (8 mm)

**1**

**2**

2 3/4" (70 mm)

**3**

**B**

Ø 5/16" (8 mm)

**1**

**2**

≈ 1 1/4" (≈ 30 mm)

**3**

**C**


Ø 1/8" (3 mm)

**1**


**2**


≈ 1 1/4" (≈ 30 mm)

**3**





10







11




# 12




# 13



14



15



16

