

SUNDVIK



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Children have died from furniture tipover.To reduce the risk of furniture tipover:

ALWAYS install anti-tip device provided.

NEVER put a TV on this product.

NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.

NEVER open more than one drawer at a time.

Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION :

Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement de meuble :

TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.

NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.

NE JAMAIS laisser d’enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s’y suspendre.

NE JAMAIS ouvrir plus d’un tiroir à la fois.

Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.

Español

ADVERTENCIA

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.


No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.


No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.


No abras NUNCA más de un cajón a la vez.


Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.


AA-2236497-8


Ø 5/16 "
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)









IKEA

1






32x



16x



26x



4x




4x



6x



10x




4x




20x




4x




2x




4x




4x




1x




4x



2x




2x




4x


2




8x 8x 8x 2x 8x




2x 8x 2x 2x




2x



109048
121714
109049
100823
106989
30
2x
2x
2x
4x
2x
370970

1







2


112614
100481
114613
4x
100481


3


112614
100481
114613
2x
112614
2x
112614


4




5




6




7




8




9




10




11







12




13




14




15




16




17




18




19







20




21




22





23






24







25




26




27




28




29




30




31




32




33




34




35




36




37






38





www.IKEA.com/secure-it



English


The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.


Français


Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español


Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.







IKEA
Design and Quality
IKEA of Sweden


39


2x
119256
109049
100823


40




41




42




43




44




45







45












46




47




48




49




50




51




52




53




54




55


1x
119976
100823
1x
117616

56


WARNING
ATTENTION
ADVERTENCIA
TV


⚠ WARNING
Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:
• ALWAYS install tipover restraint provided.
• NEVER put a TV on this product.
• ALWAYS allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
• NEVER open more than one drawer at a time.
• Place heaviest items in the lowest drawers.
This is a permanent label. Do not remove!
⚠ ATTENTION
Enfants morts suite à basculement d'un meuble.
Afin de limiter le risque de basculement de meuble :
• TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
• NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
• NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, s'y grimper ou s'y accrocher.
• NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
• Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.
Information permanente. Ne pas retirer !
⚠ ADVERTENCIA
Han muerto niños por el vuelco de muebles.
Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:
• Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
• NUNCA instalar un TV sobre este producto.
• SIEMPRE impedir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
• NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
• Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.
Información permanente. No eliminar!

© Inter IKEA Systems B.V. 2020
2023-10-17 AA-2236497-8