
TONSTAD



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

עברית

אזהרה

נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית.

יש לקבע את הרהיט לקיר באמצעות אבזרי הקיבוע המצורפים.


על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:


- מקמו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה.
- הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.
- אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים.












Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)










?
IKEA




1


151707

6x


151708


6x


10093081


14x


10093082

14x


10092248
10092282

16x



133194
126918

2x



10095468
10095450

2x


2



6x




7x




4x




6x




8x



8x




1x




1x

5x

A




1x




1x


4x




4x




2x


147968
158469
121714
150688
150689
126916
2x
2x
2x
2x
2x
2x
327495


1




2




3




4





5




6










7




8









9







10




11




12




13




14




15




16




17





18




19










20






21







22




23




24







25




English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


A




Ø 8 mm
(5/16")




1




2



3




B




Ø 8 mm
(5/16")




1




2



3




C





Ø 3 mm
(1/8")


1




2










26











26


















9




10










11









12





13






14







15



16








www.IKEA.com/secure-it

www.IKEA.cn/secure-it




17


English


The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית


הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.



A
Ø 8 mm
(5/16")
1
2
70 mm
(2 3/4")
3
B
Ø 8 mm
(5/16")
1
2
≈ 30 mm
(≈1 ¼")
3
C
Ø 3 mm
(1/8")
1
2
≈ 30 mm
(≈1 ¼")








18
















18














27



28



29



© Inter IKEA Systems B.V. 2024