


VITBJÖRN



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION :

Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement de meuble :







- TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.




Español

ADVERTENCIA

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:


- Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.
- No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.
- No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- No abras NUNCA más de un cajón a la vez.
- Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.






107967

1x



109048

1x




121714

1x




109049

1x




100823

2x



370778



118331

24x




101373

3x



101345

26x




101350

8x



119253

12x




119030

12x




146113

8x




102372

4x




111401



4x




1





2






3




4





5




6




7





8




9




10







11




12






13






14




15




16




17




18





19




20




21




22




23





24






25





26




27







29




30











32




33








35





36




37





38






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

39



English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

A

Ø 8 mm (5/16")

1

2
2 3/4"
(70 mm)

3

B

Ø 8 mm (5/16")

1

2
≈ 1 1/4"
(≈ 30 mm)

3

C



Ø 3 mm (1/8")

1


2
≈ 1 1/4"
(≈ 30 mm)


3




40




41







37






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

38



English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

A

Ø 8 mm (5/16")

1

2
2 3/4"
(70 mm)

3

B

Ø 8 mm (5/16")

1

2
≈ 1 1/4"
(≈30 mm)

3

C


Ø 3 mm (1/8")

1


2
≈ 1 1/4"
(≈30 mm)

3


39






40



41







42

