

ENSMÄRKE



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	3
Français	5
Español	7

English

Product features

This product contains a USB-C charger that supports quick charging of phones and tablets.

The charging speed is determined by the connected device.

USB-C outlet features

- Built-in safety features protect the USB-C charger from short-circuiting, overheating and overloading.
- The USB-C outlet can provide up to 3 A/18 W.
- USB-C outlet compatible with Power Delivery 3.0 standard.

Instructions for use

- When charging only use a recommended USB cable for your device and replace faulty cables imminently.
- Be sure to not exceed the maximum USB cable length recommended for the appliance or the device.

- If the battery of the device you want to charge is completely discharged, it may take a few minutes before charging starts.

Good to know

- Devices may get warm during charging and will gradually cool down again after they are fully charged.
- Charging time may vary based on the device's battery capacity, lifetime and charge level, as well as ambient temperature.
- USB cable length and quality influences charging speed and performance.
- Operating temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F).

WARNING:

- The wall socket must be located near the equipment and must be easily accessible.
- Only use in dry locations.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.

- Never use a damaged or faulty USB cable for charging, since this can damage the product and harm your device.

Care instructions

Wipe clean with a damp cloth. Never submerge in water or other liquids.

Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.

Product servicing

Do not attempt to repair this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks.

Save these instructions for future use.

Technical Data

Type: A2401 ENSMÄRKE

Input: 100-240 VAC,
50/60 Hz, 8.5 W

Max USB cable length: 1.5 m

USB-C:

Type: ICPSW5-18-BI-A

Input: 100-240 VAC,
50/60 Hz, 0.5 A

Output:

5.0 VDC/3.0 A 15.0 W,
9.0 VDC/2.0 A 18.0 W,
12.0 VDC/1.5 A 18.0 W,
15.0 VDC/1.2 A 18.0 W

Indoor use only

Manufacturer:

IKEA of Sweden AB

Address:

**Box 702, SE-343 81 Älmhult,
SWEDEN**

Français

Caractéristiques du produit

Ce produit inclus un chargeur USB-C qui dispose de la fonction de charge rapide des téléphones et tablettes.

La vitesse de chargement dépend de l'appareil branché.

Fonctionnalités des prises USB-C

- Les fonctions de sécurité intégrées protègent le chargeur USB-C des courts-circuits, des risques de surchauffe et de surcharge.
- Le port USB-C peut fournir un courant de charge de 3 A/18 W maximum.
- Le port USB-C est compatible avec la technologie de charge Power Delivery 3.0 standard.

Instructions d'utilisation

- Pour le chargement, utiliser uniquement un câble USB adapté à votre appareil et remplacer immédiatement les câbles présentant des défauts.

- Ne pas dépasser la longueur max. de câble USB recommandée pour l'appareil.
- Si la batterie de l'appareil est complètement déchargée, elle peut mettre quelques minutes avant de commencer à se recharger.

Bon à savoir

- Les appareils peuvent chauffer au cours de leur chargement. Ils refroidiront graduellement une fois entièrement chargés.
- Le temps de charge peut varier en fonction des capacités de la batterie, de sa durée de vie et de son niveau de charge, ainsi que de la température ambiante.
- La longueur et la qualité du câble USB influent sur la vitesse et la performance du chargement.
- Températures de fonctionnement: 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F).

ATTENTION:

- La prise murale doit être proche de l'équipement et facilement accessible.
- Utiliser dans des endroits secs uniquement.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec ce produit.
- Le câble ou cordon externes ne peuvent être remplacés; si l'un de ces éléments est endommagé, le produit doit être détruit.

Instruction d'entretien

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.

Ne jamais plonger dans l'eau ou tout autre liquide.

Ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de solvants chimiques au risque d'abîmer le produit.

Réparation du produit

Ne pas essayer de réparer ce produit soi-même. Ouvrir ou retirer les couvercles risque de provoquer des chocs électriques ou autres dommages.

Conserver ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Caractéristiques techniques

Type: A2401 ENSMÄRKE

Entrée: 100-240 VAC,
50/60 Hz, 8.5 W

Longueur

max. câble USB: 1.5 m

USB-C:

Type: ICPSW5-18-BI-1

Entrée: 100-240 VAC,
50/60 Hz, 0.5 A

Sortie:

5.0 VDC/3,0 A 15.0 W,
9.0 VDC/2.0 A 18.0 W,
12.0 VDC/1.5 A 18.0 W,
15.0 VDC/1.2 A 18.0 W

Utilisation en intérieur uniquement.

Fabricant:

IKEA of Sweden AB

**Adresse: Box 702, SE-343 81
Älmhult, SUÈDE**

Español

Características del producto

Este producto contiene un cargador USB-C que permite la carga rápida de teléfonos y tablets.

La velocidad de carga viene determinada por el dispositivo conectado.

Características de las tomas USB-C

- Las funciones de seguridad integradas protegen el cargador USB-C de cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecarga.
- La toma USB-C puede suministrar hasta 3 A/18 W.
- La toma USB-C es compatible con el estándar Power Delivery 3.0.

Instrucciones de uso

- Para la carga utiliza únicamente un cable USB adaptado a tu aparato y reemplaza inmediatamente los cables defectuosos.

- Comprueba que no sobrepasas la longitud del cable USB recomendada para el aparato o el dispositivo.
- Si la batería del dispositivo que quieres cargar está completamente descargada, pueden pasar unos minutos antes de que empiece a cargarse.

Información útil

- Es posible que los dispositivos se calienten durante la carga y, en cuanto estén cargados del todo, poco a poco recuperarán su temperatura normal.
- El tiempo de carga puede variar según la capacidad de la batería del dispositivo, su vida útil y nivel de carga, así como la temperatura ambiente.
- La longitud y la calidad del cable USB afectan a la velocidad y el rendimiento de carga.
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (32-104°F).

¡ATENCIÓN!

- La toma de pared debe situarse cerca del aparato y ser de acceso fácil.
- Utiliza el producto solo en entornos secos.
- Los niños deben estar controlados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.
- No utilices nunca un cable USB dañado o defectuoso para la carga, ya que podría estropear el producto y tu dispositivo.

Instrucciones de lavado

Limpia con un paño húmedo. No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.

Nunca utilices limpiadores abrasivos o disolventes químicos, ya que pueden dañar el producto.

Mantenimiento

No intentes reparar por tu cuenta el producto, ya que la apertura o retirada de las tapas te puede exponer a un

riesgo de descarga eléctrica, entre otros peligros.

Conserva estas instrucciones para poder consultarlas en un futuro.

Datos técnicos

Tipo: A2401 ENSMÄRKE

Entrada: 100-240 VCA,
50/60 Hz, 8.5 W

Longitud máxima del cable

USB: 1.5 m

USB-C:

Tipo: ICPSW5-18-BI-1

Entrada: 100-240 VCA,
50/60Hz, 0.5 A

Salida:

5.0 VCC/3.0 A 15.0 W,
9.0 VCC/2.0A 18.0 W,
12.0 VCC/1.5 A 18.0 W,
15.0 VCC/1.2 A 18.0 W

Utilizar solo en espacios interiores.

Fabricante:

IKEA of Sweden AB

Dirección:

**Box 702, SE-343 81 Älmhult,
SUECIA**