

KLÖVEN



Design and Quality
IKEA of Sweden

Cleaning stainless steel

- Stainless steel does not absorb taste or smell and will keep fresh for many years if cleaned at regular intervals. Therefore, wipe it clean with a damp cloth or sponge and washing-up detergent, if necessary, after use. Rinse the bowl with water and then wipe with a dry cloth to avoid lime stains from dried-up water. You should also wipe up washing-up detergent or cleaner to avoid stains. Do not leave chlorous liquids in the bowl for several hours, as chlorine can damage the surface and make the stainless steel surface matt.
- Stains which can't be removed by normal wiping can be rubbed off with a soft brush or a nylon sponge and liquid cleaner. Do not use cleaners containing abrasives. Rinse with water and wipe with a dry cloth.

Good to know

- Do not use scouring-powder, steel wool, hard or sharp tools which can scratch the stainless steel surface. The damp surface can be discoloured if substances containing iron, from steel wool, nails or gravel, are allowed to remain on it. Discolouration is caused by the foreign material.
- Matt parts of the bowl will be shiny again if you sprinkle them with chalk, rub with a soft cloth, rinse with water and wipe the surface dry.

Limpieza de acero inoxidable

- El acero inoxidable no se impregna de sabores ni olores y se puede mantener impecable durante muchos años si se limpia con regularidad. Por eso, es recomendable limpiar después de cada uso con un paño húmedo o con una esponja y, eventualmente, un poco de detergente. A continuación, enjuagar el fregadero y secar con un paño seco para evitar que surjan manchas de gotas de agua que se hayan secado. Asimismo, secar cualquier resto de detergente u otro material de limpieza para evitar las manchas. No dejar líquidos que contengan cloro durante mucho tiempo, porque se podría dañar y la superficie de acero inoxidable perdería brillo.
- Si las manchas no desaparecen, limpiar con un cepillo de brocha suave o con una esponja de nylon y algo de detergente líquido. No utilizar ningún líquido de limpieza con componentes abrasivos. Enjuagar con agua y secar con un paño limpio y seco.

Información importante

- No utilizar detergente en polvo ni elementos duros o con filo que puedan dañar la superficie de acero inoxidable. La superficie de acero inoxidable también se podría manchar si se dejaran reposar en ella estropajos metálicos, clavos o gravilla. Esta pérdida de color se deberá al contacto del acero con estos elementos perjudiciales.
- Zonas que hayan perdido brillo, lo podrían recuperar si se cubren con un poco de polvo de tiza, se frota y se finaliza enjuagando con agua y secando la zona.

Entretien de l'acier inoxydable

- L'acier inoxydable n'absorbera pas les odeurs et restera propre longtemps à condition d'être lavé régulièrement. Après usage, nettoyer avec un chiffon humide ou une éponge et du liquide vaisselle si nécessaire. Rincer puis essuyer avec un chiffon sec pour éviter les traces de calcaire laissées par l'eau. Essuyer également le liquide vaisselle pour ôter toute trace. Ne pas laisser de chlore de façon prolongée, cela peut endommager et colorer la surface de l'acier.
- Les traces tenaces se retirent à l'aide d'une brosse douce ou d'une éponge en nylon et du liquide vaisselle. Ne pas utiliser de nettoyant contenant des abrasifs. Rincer et essuyer avec un chiffon sec.

Bon à savoir

- Ne pas utiliser de poudre à récurer, de paille de fer ou d'outils aiguisés qui pourraient rayer la surface de l'acier. La surface humide risque de se colorer en cas de contact prolongé avec des substances contenant du fer (provenant de paille de fer, de clous ou de gravier).
- Pour redonner de la brillance aux parties colorées, il vous suffit de saupoudrer de la craie, de frotter avec un chiffon doux, de rincer et de sécher la surface.

