FÅGELFJÄLLET



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING!

Children have died from furniture tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- DO NOT defeat or remove the drawer interlock system; it is an important stability and safety system.
- Place heaviest items in the lowest drawers.
- Read and follow each step of the instruction carefully.

Français

AVERTISSEMENT !

Des enfants sont morts suite au basculement d'un meuble.

Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :

- TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- NE PAS mettre hors d'état de fonctionnement ou ne pas retirer le système de blocage individuel des tiroirs ; il constitue un important élément de stabilité et de sécurité.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.
- Lire et suivre attentivement toutes les étapes de la notice de montage.

Español

ADVERTENCIA:

Han muerto niños por el vuelco de muebles

Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.
- No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.
- No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- No abras NUNCA más de un cajón a la vez.
- NO desconectes ni quites el sistema de bloqueo de los cajones; se trata de un sistema importante de seguridad y estabilidad.
- Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.
- Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

AA-2622651-2







www.IKEA.com/secure-it

A	B	C
		
Ø 5/16" (8 mm)	**Ø 5/16" (8 mm)**	**Ø 1/8" (3 mm)**




IKEA


106989
10087223
109567
109049
100823
2x
2x
2x
2x
4x
370766

1


158568
10127144
2x
100001
1x
10101849
10099967
2x
118331
100217
101345
151707
151708
10093081
10093082
119250
119252
100359
146114
16x
4x
16x
4x
4x
6x
16x
16x
1x
36x

2


10133139
145718
159553
10120234
130449
119976
119030
118224
117434
146114
10040242
6x
24x
24x
12x
48x
36x
4x


IKEA DL
IKEA CL
10050475
10043622

6x


10136645

1x


158473

1x


3
105811

4x


10142618

6x

1



2


15x
146114
10050475
10043622
15x
146114
10050475
10043622
CL
CR

3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15





16



17



18



19



20



21



22


3x
146114
10050475
10043622
CR

23


3x
146114
10050475
10043622
CL

24



25



26



27



28



29



30



www.IKEA.com/secure-it



31

English
The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français
Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español
Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.





32

x



33









32



33







32

x



34





2x



4x

35







36



37





2x



4x

38



39









40



41



2x



4x



42



43



44



45



46



47



48





© Inter IKEA Systems B.V. 2025
2025-12-19 AA-2622651-2