


SUNDEVIK



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING!

Children have died from furniture tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.
- Read and follow each step of the instruction carefully.

Français

AVERTISSEMENT !

Des enfants sont morts suite au basculement d'un meuble.

Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :

- TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.
- Lire et suivre attentivement toutes les étapes de la notice de montage.




Español





ADVERTENCIA.

Han muerto niños por el vuelco de muebles

Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:


- Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.
- No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.
- No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- No abras NUNCA más de un cajón a la vez.
- Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.
- Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.





156500

1




6x



8x




15x




24x




4x




2x



8x



2x




23x



4x




4x



2x




1x




1x




4x




2x



4x



2x



2x

2



119030

4x



110630

4x




100823

3x



100347

6x




106698

1x




145718

4x




118331

4x




119976

3x




101345

4x




117616

3x



106989



109049



2x



100823


4x

2x



109048

2x





121714

2x





20






370845




3




4




5




6




7




8




9






10




11




12




13




14




15




16






17




18




19




20




21







22




23




24




25







26





27




28




29




30




31




32




33




34




35




36




37







www.IKEA.com/secure-it



39

English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

A

Ø 5/16"
(8 mm)

1

2
≈ 2 3/4"
(≈ 70 mm)

3

B

Ø 5/16"
(8 mm)

1

2
≈ 1 1/4"
(≈ 30 mm)

3


C

Ø 1/8"
(3 mm)


1

2
≈ 1 1/4"
(≈ 30 mm)


3




40





41




42







43



44













		
⚠ WARNING	⚠ ATTENTION	⚠ ADVERTENCIA
Children have died in past furniture tipovers. To reduce the risk of injury:	Enfantes morts suite de retournements de meubles. Pour réduire le risque de blessure :	Han muerto niños por el pasado de volcaduras de muebles. Para reducir el riesgo de lesión :
• ALWAYS install tipover anchors.	• TOUJOURS installer les ancrages anti-retournement.	• SIEMPRE instalar las fijaciones antivolcaduras.
• NEVER put a TV on this chair.	• NE PAS mettre de télévision sur ce siège.	• NUNCA colocar una televisión sobre esta silla.
• NEVER use this chair to stand, climb or hang coats, shoes, or bags.	• NE PAS utiliser ce siège pour se tenir debout ou pour accrocher des vêtements, des chaussures ou des sacs.	• NUNCA utilizar esta silla para sostenerse de pie, subir o para colgar los objetos más pesados que los objetos más pesados.
• NEVER lean more than 30° back.	• NE PAS incliner plus de 30° en arrière.	• NUNCA inclinar más de un ángulo de 30° hacia atrás.
• Drawn at a time, the chair can become unstable.	• Tiré d'un coup, le siège peut devenir instable.	• Tirado de golpe, la silla puede volcarse.
This is a permanent label. Do not remove!	Cette étiquette est permanente. Ne pas retirer.	Esta información es permanente. No eliminar!




49




50




51




52




53




54



55



56



57



