Installez les éléments bas et les armoires

2

Tout d'abord, repérez l'emplacement des installations fixes (plomberie, électricité, etc.). Matérialisez ces emplacements et utilisez une scie sauteuse pour la découpe des ouvertures nécessaires dans les éléments avant de les installer. Au cours des étapes suivantes, vous allez fixer les pieds à l'avant des éléments et un tasseau au mur. Le tasseau est fourni avec les plinthes. Vous pouvez aussi remplacer le tasseau par des pieds à l'arrière de l'éléments. Les instructions s'appliquent aussi à la pose de pieds décoratifs. Veillez à ne jamais déplacer un élément sur pied en le faisant glisser et à ne pas lui faire subir de pression.

1. Matérialisez les lignes de niveau Servez-vous du point du sol le plus élevé que vous avez matérialisé précédemment. A partir de ce point, tracez une ligne verticale de 16 cm sur le montant du mur en vous servant d'un niveau à bulles.

2. Découpez les tasseaux de l'élément bas. Mesurez la largeur des éléments à installer sans tenir compte de l'espace entre les appareils ménagers. Découpez les tasseaux aux dimensions correspondantes. Réduisez leur longueur de 3,5 cm si vous prévoyez des plinthes sur le côté.

3. Fixez le tasseau. Alignez le bord supérieur du tasseau et la ligne que vous avez tracée à 16 cm du sol. Fixez le tasseau au poteau de cloison. Si l'extrémité du tasseau est entre les cloisons, fixez-le au mur avec une vis ou un boulon.

4. Commencez avec l'élément d'angle. Fixez les pieds à l'avant selon les instructions de montage. Si vous n'utilisez pas le tasseau comme support, fixez les pieds arrière. Utilisez toujours un pied arrière en fin d'installation, cela facilite la fixation de la plinthe.

Bon à savoir : les pieds peuvent servir à deux éléments à la fois (voir instructions d'assemblage). Placez l'élément d'angle contre le mur en le faisant reposer sur le tasseau et matérialisez à travers les trous de la partie supérieure des éléments, matérialisez l'emplacement des trous dans le meuble.
Reposez le au sol.

Si vous n'avez pas d'élément d'angle, commencez par l'installation du premier élément de la série. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre l'élément et le mur pour la cale.

5. Des fixations adaptées. Percez des trous aux emplacements matérialisés. Veillez à utiliser des mèches, des vis et des fixations adaptées au matériau du mur. Pour percer des trous sur un mur en plâtre sans poteau de cloison, insérez une cheville à ancrage et insérez-y la vis à moitié.

6. Installez l'élément d'angle. Remettez l'élément d'angle en place et ajustez la hauteur des pieds pour compenser l'irrégularité du sol en vous servant d'un niveau à bulles. Insérez les deux vis sans les trop serrer.

7. Fixez l'élément au mur. Serrez les vis, mais pas trop. Veillez à ce que l'alignement par rapport au mur et à l'élément adjacent soit parfait. Conseil : si vous prévoyez d'installer un carrousel d'angle, c'est le bon moment. C'est plus facile avant la pose des plans de travail.

8. Installez l'élément bas suivant. Tracez des repères, percez et insérez les vis sur l'élément suivant. Positionnez l'élément en veillant à ce qu'il soit aligné avec l'élément précédent. A l'aide d'une pince-étau, fixez-les ensemble provisoirement.

9. Percez les parois de l'élément Avec une mèche de 5 mm, percez les 3e trous à partir du bord supérieur à partir de la base de l'élément. Pour installer un tiroir, percez le 4e trou à partir du bord supérieur. Pour les portes KALSEBO ou ULRIKSDAL, percez les 4e trous à partir du bord supérieur et à partir de la base de l'élément.

10. Assemblez les éléments. Insérez les vis d'assemblage fournies dans les trous pré-percés et serrez. Retirez la pince-étau. Procédez de la même façon avec les autres éléments bas.

11. Prévoyez la tuyauterie. Avant d'installer l'évier, percez des trous, soit sur le panneau arrière de l'élément (voir photo) soit sur sa base pour l'arrivée et l'évacuation d'eau. Faites appel à un professionnel qui vous conseillera.

12. Installez l'armoire. Son mode d'installation est similaire à celui des éléments bas. Si vous optez pour des finitions latérales, fixez-les avant d'installer l'élément en suivant les instructions qui les accompagnent.

13. Serrez toutes les vis. Une fois tous les éléments bas et les armoires positionnés et alignés, procédez aux éventuels réajustements et resserrez toutes les vis au mur.

14. Mesurez l'espace à combler. Vérifiez à l'aide du niveau à bulle si la surface du mur est plane et verticale. En cas d'irrégularité, passez à l'étape 17. Si le mur est droit, mesurez la distance entre le mur et l'élément puis, notez cette mesure des deux côtés du tasseau.

15. Découpez les cache-décor. Avec une scie à main (égoïne) : tracez une ligne joignant les marques faites sur les partie supérieures et inférieures de la face avant du cache-décor. Découpez-le ensuite face avant vers le haut. Avec une scie sauteuse : marquez les deux côtés du cache-décor. Mettez du ruban adhésif par dessus le chant pour ne pas l'ébrécher. Découpez-le face arrière vers le haut.

16. Installez les fillers. Commencez par fixer une bande support au mur, elle permettra de stabiliser le filler. Posez le filler, avec la découpe vers le mur. Vissez-le à travers les trous pré-percés à l'intérieur du rangement. Une fois tous les autres fillers installés selon le même mode, allez à l'étape 18.

17. Des murs irréguliers. Si le mur n'est pas droit, coupez le cache-décor selon la forme du mur. Vous aurez besoin d'un mètre-ruban, d'un crayon et d'un compas.
Marquez l'extémité de l'élément sur les deux cotés du tasseau. Tracez une ligne reliant ces deux points pour rectifier l'irrégularité du mur. Suivez les instructions de découpe au point 15. Coupez le tasseau de la même hauteur que

l'élément. Insérez-le dans l'espace entre le mur et l'élément. Faites une ouverture de compas de 5 cm et placez la pointe contre le mur. en le maintenant à l'horizontale et droit, tracez avec le crayon sur le tasseau une courbe bien visible en suivant celle du mur.
Suivez les instructions du point 15 pour découper en suivant les contours de la courbe.

18. Protégez contre la poussière. Pour rendre hermétique l'espace entre le mur et l'élément, colmatez le contour des cache-décor. Choisissez une bonne marque de latex ou de silicone (pas nécessairement étanche). Protégez la surface adjacente. Appliquez un filet de pâte à colmater dans l'interstice.

19. Un ilôt dans la cuisine. C'est le moment d'installer dans votre cuisine l'ilôt dont vous rêvez. Pour qu'il soit stable, bâtissez une structure à plinthes que vous fixerez ensuite à la fois au sol et à l'élément. Donnez-lui une hauteur de 16 cm pour pouvoir l'utiliser avec les plinthes de la série PERFEKT.

20. Fixez les plinthes. Veillez à ce que les plinthes s'adaptent à la structure qui servira de base à l'élément. Découpez les plinthes aux bonnes dimensions à l'aide d'une scie à denture fine. Vous pouvez soit les fixer avec des vis de l'intérieur de la structure avant de fixer l'élément soit les fixer en utilisant de la colle.

21. Installez des pieds. Pour des raisons de sécurité, à la place des plinthes, utilisez des pieds avec point d'ancrage pour bien les fixer au sol. Suivez les instructions d'assemblage. Les éléments de fixations à utiliser dépendent du matériau du sol. Choisissez celui qui s'adapte le mieux à votre sol.

A présent, les structures des éléments sont montées.
L'étape 2 est terminée !

Design and Quality
IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2005/2007