

Design and Quality
IKEA of Sweden

**Español** 3
**Català** 4
**Euskara** 5
**Galego** 7

**Español**

# ¡IMPORTANTE! GUARDAR PARA CONSULTAR EN EL FUTURO. LEER ATENTAMENTE. ADVERTENCIA



# ADVERTENCIA

- Nunca dejes al niño sin vigilancia.
- Utiliza siempre el sistema de sujeción.
- Riesgo de caída: evita que tu hijo trepe por el producto.
- No uses el artículo a menos que todos los componentes estén correctamente ensamblados y ajustados.
- Sé consciente del peligro de que haya un fuego vivo u otras fuentes de calor fuerte cerca del producto.
- Sé consciente del peligro de basculación si tu hijo puede apoyar los pies contra una mesa u otra estructura.
- Nunca levantes la silla por la bandeja cuando el niño esté sentado en ella.

**Información importante**

- No utilices la trona antes de que el niño pueda sentarse sin ayuda.

- Solo debe utilizarse la trona para niños de 3 años como máximo y/o un peso máximo de 15 kg.
- No utilices la trona si tiene alguna parte rota, torcida o falta.
- Comprueba regularmente las fijaciones y apriétalas en caso necesario.
- Sigue atentamente las instrucciones de montaje y guárdalas para utilizarlas en el futuro.

**Cuidados y mantenimiento**

Limpia con una suave solución jabonosa. Seca con un paño seco y limpio.

## Català

# IMPORTANT! LLEGEIX-HO ATENTAMENT I CONSERVA-HO PER CONSULTES FUTURES



# ADVERTÈNCIA

- No deixis mai el nen sense vigilància.
- Fes servir sempre el sistema de subjecció.

- Perill de caiguda: no deixis que el nen s'enfili al producte.
- No facis servir el producte fins que tots els components no estiguin ben encaixats i ajustats.
- No perdis de vista el risc d'incendi i d'altres fonts de calor intensa que hi hagi a prop del producte.
- No perdis de vista el risc de bolcada quan el nen pugui empènyer la taula o qualsevol altra estructura amb els peus.
- No facis servir mai la safata per elevar la trona mentre el nen hi estigui assegut.

**Va bé saber-ho**

- No utilitzis la trona fins que el nen no sigui capaç d'asseure's sol.
- La trona només es pot fer servir fins als 3 anys i/o amb un pes màxim de 15 kg.
- No utilitzis la trona si té alguna part trencada o perduda.
- Comprova regularment totes les connexions i torna a collar-les si cal.
- Segueix amb atenció les instruccions de muntatge i guarda-les per quan les tornis a necessitar.

**Manteniment**

Neteja el producte amb aigua i sabó. Eixuga'l amb un drap sec i net.

## Euskara

# ADI! GORDE ETORKIZU-NEAN KONT-

# SULTATZEKO. IRAKURRI ARRETAZ.



# KONTUZ

- Zaindu beti haurra.
- Erabili beti euste-sistema.
- Erortzeko arriskua: saihestu zure seme-alabak produktutik igotzea.
- Ez erabili gaia osagai denak egoki muntatuta eta doituta ez badaude.
- Jakin ezazu su irekiak eta bestelako bero-iturriak arriskutsuak direla produktutik gertu egonez gero.
- Jakin ezazu erortzeko arriskua dagoela zure seme-alabak oinak jartzen baditu mahaiaren edo beste egitura baten gainean.
- Ez altxa inoiz aulkia erretiluari eutsita baldin eta haurra bertan jesarrita badago.

**Informazio garrantzitsua**

- Haurtxoa laguntzarik gabe esertzeko gai bada, ez erabili haur-aulkia.
- Haur-aulkia bakarrik erabili behar da 3 urtera arteko eta/edo, gehienez, 15 kg pisatzen duten haurrekin.
- Ez erabili haur-aulkia baldin eta zati bat hautsita edo okertuta badago edo falta bada.
- Egiaztatu aldizka finkapenak eta, beharrezkoa bada, estutu.
- Jarraitu arretaz muntaketa-jarraibideei, eta gorde itzazu, etorkizunean erabiltzeko.

**Zainketa eta mantentze-lanak**
Garbitu xaboi-soluzio leun batekin. Lehortu zapi lehor eta garbi batekin.

## Galego

# IMPORTANTE LER ATENTAMENTE E CONSERVAR PARA CONSULTAS POSTERIORES



# ADVERTENCIA

- Nunca deixes o bebé sen supervisión.
- Utiliza sempre o sistema de suxeición.
- Perigo de caídas: Evita que a crianza ruba polo produto.
- Non utilices o produto a menos que todos os compoñentes estean ben encaixados e axustados.
- Sé consciente dos riscos de chama aberta e outras fontes de calor intensa na proximidade do produto.
- Sé consciente do risco de envorcadura cando o cativo sexa quen de impulsar os pés contra unha mesa ou outra estrutura.

- Nunca utilices a bandexa para elevar a trona cando teñas a criatura sentada na cadeira.

**Información importante**

- Non utilices a trona antes de que o neno poida sentarse sen axuda.
- Só debe utilizarse a trona para nenos de 3 años como máximo e/ou un peso máximo de 15 kg.
- Non utilices a trona se ten algunha parte rota, torta ou se falta algunha peza.
- Comproba regularmente as fixacións e apértaas en caso necesario.
- Sigue atentamente as instrucións de montaxe e gárdaas para utilizalas no futuro.

**Instrucións de mantemento**

Limpa cunha solución con xabón suave. Seca cun pano limpo.


© Inter IKEA Systems B.V. 2026