# ÄLSKVÄRD

Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

# ¡IMPORTANTE! LEER ATENTAMENTE Y GUARDAR PARA CONSULTAR EN EL FUTURO

## ⚠ ADVERTENCIA

- **Nunca dejes al niño solo sin vigilancia y mantenlo siempre al alcance de la mano.**
- **No muevas ni levantes este producto con el bebé en él.**
- **Para evitar que el mueble vuelque y el riesgo de daños fatales, el mueble cambiador se debe fijar de forma segura a la pared.**

### ¡Importante información de seguridad!

- Coloca la mesa cambiador a una distancia segura de cualquier fuente de calor fuerte como un fuego de chimenea, un radiador, etc.
- Aprieta correctamente los herrajes de montaje, antes de utilizar la mesa cambiador. Comprueba regularmente los herrajes y apriétalos de nuevo en caso necesario.
- NUNCA utilices la mesa cambiador si tiene un componente roto, dañado o falta. Ponte en contacto con tu tienda IKEA para obtener piezas de recambio. No sustituyas partes.
- Para esta mesa recomendamos utilizar un cambiador con las medidas de la mesa y un grosor de 2 cm como máximo. Coloca la alfombrilla cambiador en mitad de la superficie.
- Exclusivamente para uso doméstico.
- Para niños de hasta 15 kg
- No fijes ningún juguete ni soporte para juguetes cuando se vaya a usar el producto.

### Mantenimiento

Limpia con ayuda de un paño humedecido en una suave solucion jabonosa. Seca con un paño limpio y seco.

Català

# IMPORTANT! LLEGEIX AQUESTES INSTRUCCIONS ATENTAMENT I CONSERVA-LES PER CONSULTAR-LES AL FUTUR.

## ⚠ ATENCIÓ!

- **No deixis mai l'infant sense vigilància i mantingues-te sempre a una distància que et permeti agafar-lo, si cal.**
- **No moguis ni aixequis aquest producte amb l'infant a sobre**
- **Per evitar que el moble bolqui i el risc de danys fatals, el moble canviador s'ha de fixar de manera segura a la paret.**

### Informació important!

- Posa el canviador a una distància prudent de flames i altres fonts de calor intensa, com radiadors, estufes de gas, etc.
- Colla bé totes les connexions abans de l'ús. Comprova regularment les connexions i torna a collar-les quan calgui.
- NO el facis servir si té alguna part trencada o perduda. Posa't en contacte amb la teva botiga local d'IKEA per obtenir peces de recanvi. No canviïs les peces.
- És recomanable fer servir un canviador que encaixi al moble i de 2 cm de gruix com a màxim. Posa el canviador al mig de la superfície.
- Només per a ús domèstic.
- Per a infants de fins a 15 kg
- No fixis joguines ni barres per a joguines quan facis servir el producte.

### Neteja i manteniment

Neteja'l amb un drap humit amb sabó. Asseca'l amb un drap net i sec.

Euskara

# ADI! ARRETAZ IRAKURRI ETA GORDE ETORKIZUNEAN KONTSULTATU AHAL IZATEKO

## ⚠ ADI

- **Ez utzi inoiz haurra gainbegiratzerik gabe; eduki eskura beti.**
- **Ez mugitu eta ez altxatu produktu hau haurra gainean dagoenean.**
- **Altzaria irauli ez dadin eta kalte larririk eragin ez ditzan, aldatzeko altzari hau hormara segurtasunez finkatu behar da.**

### Segurtasun-informazio garrantzitsua!

- Jar ezazu aldalekua tximinia-sua, berogailua, etab. bezalako bero iturri indartsutik urrun. Estu itzazu modu egoki batean muntatzeko burdinkiak aldalekua erabili aurretik.
- Egiazta itzazu burdinkiak sarritan eta estu itzazu berriro beharrezkoa bada.
- Ez ezazu INOIZ aldalekua erabili apurtuta edo akastun dagoen osagarririk badauka edo osagarriren bat falta bada. Jarri harremanetan zure IKEA dendarekin ordezko piezak lortzeko.
- Ez itzazu atalak ordeztu. Mahai honentzat aldalekuak mahaiaren neurri berak izatea gomendagarria da, bai eta 2 cm-ko lodiera gehienez. Jarri aldalekurako alfonbra gainazalaren erdian.
- Etxean erabiltzeko bakarrik.
- Gehienez 15 kg pisatzen duten haurrentzat
- Ez jarri jostailurik edo jostailu-barrarik produktua erabiltzen duzunean.

### Mantentze-lanak

Garbi ezazu xaboi leun eta uretan hezetutako zapi batekin. Lehor ezazu zapi siku eta garbi batekin.

Galego

# IMPORTANTE! LER ATENTAMENTE E GARDAR PARA CONSULTAR NO FUTURO

## ⚠ IMPORTANTE!

- **Mantén a crianza vixiada en todo momento e ao alcance da man**
- **Non mover nin levantar este produto cando o bebé estea nel**
- **Para evitar que os mobles envorquen e previr o risco de lesións mortais, a mesa cambiadora debe fixarse á parede.**

### Información de seguridade importante

- Sé consciente dos perigos que entraña ter lume e outras fontes de calor, por exemplo, os radiadores eléctricos, as estufas de gas, etc., preto do cambiador.
- Aperta ben todas as ferraxes antes de usalo. Comproba regularmente as ferraxes e apértaas cando for necesario.
- NON utilices o produto se falta algunha das partes, está torta ou rota. Se precisares pezas de recambio, ponte en contacto coa túa tenda IKEA. Non cambies ningunha parte do produto.
- Recomendamos usar un cambiador coas medidas da mesa e que esta teña un grosor máximo de 2 cm. Coloca o cambiador no medio da superficie da mesa.
- Só para uso doméstico.
- Para crianzas de ata 15 kg
- Non colocar ningún xoguete nin estación de xogo ao utilizar o produto

### Coidados e mantemento

Limpar cun pano humedecido nun produto limpador suave. Secar cun pano seco e limpo.

© Inter IKEA Systems B.V. 2025

AA-2727464-2