KOPPLA

Italiano

AVVERTENZA
- Solo per interni.
- Elimina il prodotto se è danneggiato.
- Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto o esporre a rischi persone o cose.
- Non utilizzare mai un cavo USB danneggiato o difettoso, perché potrebbe danneggiare il prodotto o il tuo dispositivo.
- La presa a muro deve essere ubicata vicino al prodotto e deve essere facilmente accessibile.
- Utilizza la porta USB solo per caricare dispositivi informatici.
- Non immergere mai nell'acqua o in altri liquidi.
- Non lasciare il prodotto alla luce solare diretta o vicino a una fonte di calore, per evitare il rischio di surriscaldamento.
- Non sovraccaricare il prodotto.
- Non collegare un prodotto dopo l'altro, in sequenza.
- Non coprire il prodotto quando lo utilizzi.
- Da utilizzare solo quando il cavo è srotolato a causa del surriscaldamento.
- Il prodotto dev'essere usato esclusivamente da un adulto. Il prodotto non è un giocattolo e non deve essere utilizzato dai bambini.

Utile da sapere
- Per scollegare l'alimentazione, estrai la spina.
- La lunghezza e la qualità del cavo USB influiscono sulla velocità e sulle prestazioni della ricarica.
- I dispositivi possono scaldarsi durante la ricarica e si raffreddano gradualmente dopo essere stati completamente ricaricati.
- Temperatura di esercizio: da 0° C a 40° C (da 32° F a 104° F).

Caratteristiche delle porte USB-A
- Permette di ricaricare 2 dispositivi contemporaneamente.
- Una singola porta USB fornisce fino a 2600 mA.

Istruzioni per l'uso delle porte USB-A
Collega il prodotto alla presa a muro. Inserisci un'estremità del cavo USB-A nella porta USB-A e l'altra estremità nel dispositivo che desideri ricaricare o alimentare.

Istruzioni per la manutenzione
Per pulire il prodotto, scollegalo dalla fonte di alimentazione e strofinalo con un panno asciutto.
Scollega il prodotto dalla fonte di alimentazione quando non lo utilizzi.

Produttore: IKEA of Sweden AB
(numero registro imprese: 556074-7551)
Indirizzo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVEZIA

Dati tecnici
Ingresso: 250V ~ 50Hz 16.0A Max. 3680W
Uscita: 250V ~ 50Hz 16.0A Max. 3680W
Uscita USB-A:
- **Una porta USB-A in uso:** 5.0 V CC/2.6 A/13.0 W
- **Due porte USB-A in uso:** 5.0 V CC/2.6 A/13.0 W condivisi tra le porte

Design and Quality
IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2024

AA-2588134-2

Efficienza attiva media: 81.0%
Efficienza a basso carico (10%): 75.0%
Consumo in assenza di carico: 0.06W



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.

English

WARNING
- For indoor use only.
- Discard the product if damaged.
- Improper use may cause damage to the product or endanger people or property.
- Never use a damaged or faulty USB cable, since this can damage or harm the product or your device.
- The wall socket must be located near the product and must be easily accessible.
- Only use the USB outlet for charging IT devices.
- Never submerge in water or other liquids.
- Do not leave the product in direct sunlight or near a heat source as it may overheat.
- Do not overload the product.
- Do not connect after each other in a sequence.
- Do not cover the product when in use.
- Only operate when uncoiled due to increased temperature load.
- For adult use only. This is not a toy and is not intended for use by children.

Good to know
- To disconnect the power, pull the plug.
- USB cable length and quality influences charging speed and performance.
- Devices may get warm during charging and will gradually cool down again after they are fully charged.
- Operating temperature: 0° C to 40° C (32° F to 104° F).

USB-A outlet features
- Charges 2 devices simultaneously.
- One single USB outlet can provide up to 2600 mA load.

Instructions for use for USB-A outlets
Connect the product to the wall socket. Insert the USB-A cable end into the USB-A outlet and the other end to the device you want to charge or power.

Care instructions
To clean the product, unplug from power source and wipe with a dry cloth.
Unplug the product from the power source when not in use.

Manufacturer: IKEA of Sweden AB
(commercial registration number: 556074-7551)
Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

Technical data
Input: 250V ~ 50Hz 16.0A Max. 3680W
Output: 250V ~ 50Hz 16.0A Max. 3680W
USB-A output:
- **One USB-A outlet in use:** 5.0VDC/2.6A/13.0W
- **Two USB-A outlets in use:** 5.0VDC/2.6A/13.0W shared between outlets.

Average active efficiency: 81.0%
Efficiency at low load (10 %): 75.0%
No load power consumption: 0.06W



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.