

SOLNEBO



Design and Quality
IKEA of Sweden



ENGLISH

Please refer to the www.IKEA.com for the full list of IKEA appointed After Sales Service Provider and relative national phone numbers.

Please record your model and serial numbers below for reference.

For S/N please go to TECHNICAL DATA chapter.

Purchase Date

Model Number

Serial Number

 Please attach sales receipt here for future reference.



FRANÇAIS

Veillez consulter le site www.IKEA.com pour obtenir la liste complète des prestataires de service après-vente désignés par IKEA et les numéros de téléphone nationaux correspondants.

Veillez enregistrer vos numéros de modèle et de série ci-dessous à titre informatif. Pour le numéro de série, veuillez vous reporter au chapitre DONNÉES TECHNIQUES.

Date d'achat

Numéro de modèle

Numéro de série

 Veuillez brocher votre reçu ici pour vous y référer ultérieurement.



ESPAÑOL

Por favor, consulte www.IKEA.com para obtener la lista completa de proveedores de servicios posventa designados por IKEA y los números de teléfono nacionales correspondientes.

Por favor, registre su modelo y los números de serie que aparecen debajo para referencia. Para conocer el número de serie, consulte el capítulo DATOS TÉCNICOS.

Fecha de compra

Número del modelo

Número de serie

 Por favor, adjunte su recibo de compra aquí para futura referencia.

ENGLISH	6
FRANÇAIS	35
ESPAÑOL	66

CONTENT

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	6	MAINTENANCE	24
GROUNDING INSTRUCTIONS	16	SPECIFICATIONS	25
RADIO INTERFERENCE	17	CLEANING AND CARE	26
PART NAMES	18	CHARCOAL FILTER REPLACEMENT	29
CONTROL PANEL	19	SERVICE CALL CHECK.....	31
OPERATION	20	IKEA LIMITED GUARANTEE.....	32

Note

Before operating this product, read, understand, and follow these instructions. Be sure to save this booklist for future reference

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy

- Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the: (1) door (bent), (2) hinges and latches (broken or loosened), (3) door seals and sealing surfaces.
- The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

Definitions

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

Read all information before using

WARNING

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING- To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

- Read all instructions before using the appliance.
- Read and follow the specific "Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy" on page 6.
- This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "Grounding instructions" on page 16.
- Install or locate this appliance only in accordance with the provided assembly instructions.
- Some products such as whole eggs and sealed containers—for example, closed glass jars—are able to explode and should not be heated in this microwave oven.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of microwave oven is specially designed to heat, cook or dry food.

It is not designed for industrial or laboratory use.

- Hot contents can cause severe burns. Do not allow children to use the microwave. Use caution when removing hot items.
- Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped.
- This appliance should be serviced only by qualified service personnel. for examination, repair or adjustment.
- Do not cover or block any openings on the appliance.

Do not store or use this appliance outdoors. Do not use this product near water—for example, near a kitchen sink, in a wet basement or near a swimming pool, or similar locations.

- Do not immerse cord or plug in water.
- Keep cord away from heated surface.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergent applied with a sponge or soft cloth.
- See door surface cleaning instructions on page 26.
- Do not mount over a sink.
- Do not store anything directly on top of the appliance surface when the appliance is in operation.
- To reduce the risk of fire in the microwave oven cavity:
 - Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic or other combustible materials are placed inside the microwave oven to facilitate cooking.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in microwave oven.
 - If materials inside the microwave oven ignite, keep microwave oven door closed, turn microwave oven off and disconnect the power cord or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
- Liquids, such as water, coffee or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. This could result in very hot liquids suddenly boiling over when a spoon or other utensil is inserted into the liquid. To reduce the risk of injury to persons:

- Do not overheat the liquid.
- Stir the liquid both before and halfway through heating it.
- Do not use straight-sided containers with narrow necks. Use a wide-mouthed container.
- After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
- Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
- Clean Ventilation Hoods Frequently - Grease should not be allowed to accumulate on hood or filter. See "cleaning and care" on page 26.
- Use care when cleaning the vent-hood filter. Corrosive cleaning agents, such as lye-based oven cleaners, may damage the filter.
- When flaming foods under the hood, turn the fan on.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces off the pad can touch electrical parts involving risk of electric shock.
- Suitable for use above both gas and electric cooking equipment.

Save these instructions

WARNING

If you see arcing, press the "Cancel" button and correct the problem.

- Oversized food or oversized metal utensils should not be inserted in a microwave/toaster oven as they may create a fire or risk of electric shock.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can burn off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
- Do not use paper products when appliance is operated in the toaster mode.

- Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
- Do not cover racks or any other part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.

Arcing

Arcing is the microwave term for sparks in the oven. Arcing is caused by:

- Metal or foil touching the side of the oven.
- Foil not molded to food (upturned edges act like antennas).
- Metal, such as twist-ties, poultry pins, or gold-rimmed dishes, in the microwave.
- Recycled paper towels containing small metal pieces being used in the microwave.

Federal communications commission radio frequency interference statement (U.S.A. Only)

This equipment generates and uses ISM frequency energy and if not installed and used properly, that is in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with limits for ISM Equipment pursuant to part 18 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following:


- Reorient the receiving antenna of the radio or television.
- Relocate the microwave oven with respect to the receiver.

- Move the microwave oven away from the receiver.
- Plug the microwave oven into a different outlet so that the microwave oven and the receiver are on different branch circuits.

The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification to this microwave oven. It is the responsibility of the user to correct such interference.

Examining your microwave oven

- Remove the feature sticker from the outside of the door, if there is one.
- Do not remove the waveguide cover, which is located on the ceiling in the microwave oven cavity. Check to see that there are Assembly Instructions,
- Wall Template, Top Template and Filter, which is used when recirculating is chosen.
- It is suitable for IKEA ranges and hobs.
- Read enclosures and SAVE the User Manual.
- Check the microwave oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surfaces, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the microwave oven and contact any IKEA Store.
- See Assembly Instructions for more details.



Utensils

⚠ CAUTION

Personal Injury Hazard

Tightly-closed utensils could explode.

Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving.

If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil test

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

UTENSILS	REMARKS
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven



UTENSILS	REMARKS
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the appliance.

The power supply cord and plug must be connected to a separate 120 VAC, 60 Hz, 15 Amp, or more branch circuit, single grounded receptacle. The receptacle should be located inside the cabinet directly above the Microwave Oven mounting location as shown in Figure 1.

Notes

1. If you have any questions about the grounding or electrical Instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither IKEA nor the dealer can accept any liability for damage to the microwave oven or personal injury resulting from failure to observe the correct electrical connection procedures.



About your microwave oven

This User Manual is valuable: read it carefully and always save it for reference. A good microwave cookbook is a valuable asset. Check it for microwave cooking principles, techniques, hints and recipes. Never use the microwave oven without the turntable and support nor turn the turntable over so that a large dish could be placed in the microwave oven.

Always have food in the microwave oven when it is on to absorb the microwave energy.

When using the microwave oven at power levels below 100%, you may hear the magnetron cycling on and off. It is normal for the exterior of the microwave oven to be warm to the touch when cooking or reheating.

Condensation is a normal part of microwave cooking. Room humidity and the moisture in food will influence the amount of moisture that condenses in the microwave oven. Generally, covered foods will not cause as much condensation as uncovered ones. Ventilation openings must not be blocked.

The microwave oven is for food preparation only. It should not be used to dry clothes or newspapers.

Your microwave oven is rated 1000 watts by using the IEC Test Procedure. In using recipes or package directions, check food a minute or two before the minimum time and add time accordingly.

CAUTION

To avoid personal injury or property damage, observe the following:

- Do not deep fat fry in oven. Fat could overheat and be hazardous to handle.
- Do not cook or reheat eggs in shell or with an unbroken yolk using microwave energy. Pressure may build up and erupt. Pierce yolk with fork or knife before cooking.

- Pierce skin of potatoes, tomatoes, and similar foods before cooking with microwave energy. When skin is pierced, steam escapes evenly.
- Do not operate oven without load or food in oven cavity.
- Use only popcorn in packages designed and labeled for microwave use. Popping time varies depending on oven wattage. Do not continue to heat after popping has stopped. Popcorn will scorch or burn. Do not leave oven unattended.
- Do not use regular cooking thermometers in oven. Most cooking thermometers contain mercury and may cause an electrical arc, malfunction, or damage to oven.
- Do not use metal utensils in oven.
- Never use paper, plastic, or other combustible materials that are not intended for cooking.
- When cooking with paper, plastic, or other combustible materials, follow manufacturer's recommendations on product use.
- Do not use paper towels which contain nylon or other synthetic fibers. Heated synthetics could melt and cause paper to ignite.
- Do not heat sealed containers or plastic bags in oven. Food or liquid could expand quickly and cause container or bag to break. Pierce or open container or bag before cooking.
- To avoid pacemaker malfunction, consult physician or pacemaker manufacturer about effects of microwave energy on pacemaker.

About microwave cooking

- Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
- Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.

- Cover foods while cooking. Check recipe or cookbook for suggestions: paper towels, wax paper, microwave plastic wrap or a lid. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
 - Stir foods from outside to center of dish once or twice during cooking, if possible.
 - Turn foods over once during microwaving to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
 - Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.
 - Add standing time. Remove food from microwave oven and stir, if possible. Cover for standing time which allows the food to finish cooking without overcooking.
 - Check for doneness. Look for signs indicating that cooking temperatures have been reached.
- Doneness signs include:**
- Food steams throughout, not just at edge.
 - Center bottom of dish is very hot to the touch.
 - Poultry thigh joints move easily.
 - Meat and poultry show no pinkness.
 - Fish is opaque and flakes easily with a fork.

About food

FOOD	DO	DON'T
Eggs, sausages, nuts, seeds, fruits & vegetables	• Puncture egg yolks before cooking to prevent "explosion". • Pierce skins of potatoes, apples, squash, hot dogs and sausages so that steam escapes.	• Cook eggs in shells. • Reheat whole eggs. • Dry nuts or seeds in shells.
Popcorn	• Use specially bagged popcorn for microwave cooking. • Listen while popping corn for the popping to slow to 1 or 2 seconds or use special popcorn pad.	• Pop popcorn in regular brown bags or glass bowls. • Exceed maximum time on popcorn package.
Baby food	• Transfer baby food to small dish and heat carefully, stirring often. Check temperature before serving. • Put nipples on bottles after heating and shake thoroughly. "Wrist" test before feeding.	• Heat disposable bottles. • Heat bottles with nipples on. • Heat baby food in original jars.

FOOD	DO	DON'T
General	• Cut baked goods with filling after heating to release steam and avoid burns. • Stir liquids briskly before and after heating to avoid "eruption". • Use deep bowl, when cooking liquids or cereals, to prevent boilovers.	• Heat or cook in closed glass jars or air tight containers. • Can in the microwave as harmful bacteria may not be destroyed. • Deep fat fry. • Dry wood, gourds, herbs or wet papers.

About utensils and coverings

It is not necessary to buy all new cookware. Many pieces already in your kitchen can be used successfully in your new microwave oven. Make sure the utensil does not touch the interior walls during cooking.

Use or do not use these utensils for safe microwave cooking and reheating refer to page 12.

These items can be used for short time reheating of foods that have little fat or sugar in them:

- Wood, straw, wicker

Should you wish to check if a dish is safe for microwaving, place the empty dish in the microwave oven and microwave on HIGH for 30 seconds. A dish which becomes very hot should not be used.

The following coverings are ideal:

- Paper towels are good for covering foods for reheating and absorbing fat while cooking bacon.
- Wax paper can be used for cooking and reheating.
- Plastic wrap that is specially marked for microwave use can be used for cooking and reheating. Do not allow plastic wrap to touch food. Vent so steam can escape.

- Lids that are microwave-safe are a good choice because heat is kept near the food to hasten cooking.
- Microwave oven cooking bags are good for large meats or foods that need tenderizing. Do not use metal twist ties. Remember to slit bag so steam can escape.

Should you have questions about utensils or coverings, check a good microwave cookbook or follow recipe suggestions.

Accessories

There are many microwave accessories available for purchase. Evaluate carefully before you purchase so that they meet your needs. A microwave-safe thermometer will assist you in determining correct doneness and assure you that foods have been cooked to safe temperatures. IKEA is not responsible for any damage to the microwave oven when accessories are used.

About children and the microwave

Hot contents can cause severe burns. Do not allow children to use the microwave. At no time should anyone be allowed to lean or swing on the microwave oven door.

Children need to learn that the microwave oven is not a toy. See page 23 for Child Lock feature.

About safety

- Check foods to see that they are cooked to the United States Department of Agriculture's recommended temperatures.

TEMP	FOOD
145°F (63°C)	- For beef, lamb or veal cut into steaks, chops or roasts, fish
160°F(71°C)	- For fresh pork, ground meat, seafood, egg dishes, frozen prepared food and beef, lamb or veal cut into steaks, chops or roasts
165°F(74°C)	- For leftover, ready-to-reheat refrigerated, deli and carry out “fresh” food, whole chicken or turkey, chicken or turkey breasts and ground poultry used in chicken or turkey burgers

Note

Do not cook whole, stuffed poultry. Cook stuffing separately to 165°F.

To test for doneness, insert a meat thermometer in a thick or dense area away from fat or bone. Never leave the thermometer in the food during cooking, unless it is approved for microwave oven use.

- Always use potholders to prevent burns when handling utensils that are in contact with hot food. Enough heat from the food can transfer through utensils to cause skin burns.

- Avoid steam burns by directing steam away from the face and hands. Slowly lift the farthest edge of a dish's covering and carefully open popcorn and oven cooking bags away from the face.
- Stay near the microwave oven while it's in use and check cooking progress frequently so that there is no chance of overcooking food.
- Never use the cavity for storing cookbooks or other items.
- Select, store and handle food carefully to preserve its high quality and minimize the spread of foodborne bacteria.
- Keep waveguide cover clean. Food residue can cause arcing and/or fires.
- Use care when removing items from the microwave oven so that the utensil, your clothes or accessories do not touch the safety door latches.

What you need to know about safety instructions

Warning and important safety instructions appearing in the Use & Care Guide are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution, and care must be exercised when installing, maintaining or operating a microwave.

Always contact your dealer, distributor, service agent or manufacturer about problems or conditions you do not understand.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING

Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounded plug, and 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance.

The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

DANGER

Electric shock hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

The plug should always be accessible to disconnect.

WARNING

Electric shock hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long cord or extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

The plug should always be accessible to disconnect.

Electrical requirements

Check Assembly Instructions for proper location for the power supply.

The electrical requirements are a 120 VAC 60 Hz, 15 amp. or more protected electrical supply. It is recommended that a separate circuit serving only the microwave oven be provided.

The microwave oven is equipped with a 3-prong grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. Do not under any circumstances cut or remove the grounding pin from the plug. Do not use an extension cord.

A short power supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

RADIO INTERFERENCE

1. Operation of the microwave oven may cause inter-ference to your radio, TV or similar equipment.
2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - Clean door and sealing surface of the oven.
 - Reorient the receiving antenna of radio or television.
 - Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
 - Move the microwave oven away from the receiver.
 - Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

This device complies with part 18 of the FCC Rules.


This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause interference, and
- this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


The device has been tested and compliance with SAR limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

PART NAMES



**FRONT VIEW
(DOOR OPEN)**



**FRONT VIEW
(DOOR CLOSED)**




BOTTOM VIEW



1. Door assembly
2. Turntable motor shaft
3. Waveguide cover: do not remove.
4. Power cord
5. Ventilation openings
6. Control panel
7. Display
8. Turntable glass tray
The turntable will rotate clock wise or counter-clockwise. Only remove for cleaning.

9. Turntable ring
First, carefully place the turntable support on the motor shaft in the center of the microwave oven floor. Place the support ring on the microwave oven floor. Then, place the turntable on the turntable ring securely.
10. Microwave oven light
It will light when microwave oven is operating or door is open.
11. Hood light
12. Grease filters

CONTROL PANEL



1. SENSOR (7 different settings, refer to P21)
2. POPCORN (3.2oz or 1.75oz)
3. SENSOR REHEAT (5 different settings, refer to P22)
4. POWER LEVEL (11 power levels available)
5. KITCHEN TIMER
6. DEFROST (4 different settings, refer to P22)
7. TURNTABLE ON/OFF (Default state is on)
8. HOOD LIGHT ON/OFF
9. VENT FAN HIGH/LOW/OFF~ Use to turn the exhaust fan off, or to adjust fan speed.
10. CLOCK
11. NUMBER PADS (1 thru 9)
12. STOP/CANCEL (Before cooking starts, press to clear all previous settings; during cooking, press once to stop oven; press twice to stop oven and clear all settings; press and hold "STOP/CANCEL" for three seconds to lock for children.)
13. START/+30 SEC (Begin cooking time or add time to cooking)
14. DISPLAY SCREEN
15. QUICK START (1 thru 9, 9 instant key settings)

OPERATION

- Before operating your new oven make sure you read and understand this operation instruction completely.

Power on

When the microwave oven is powered up, the screen will display "12:00 PRESS CLOCK ENTER TIME". The buzzer will ring once. Press number keys to set clock and press "Start" to confirm the setting or press "STOP/Cancel" to exit clock setting mode. If there is no input within 5 minutes, the oven will enter standby mode.

To set the clock

- (1) While in standby mode, press "CLOCK" once, The screen will display "12:00 PRESS CLOCK ENTER TIME".
- (2) Press the number keys and enter the correct time, (ex, 1,0,1,2 = 10:12)
- (3) Press "START/+30 SEC" button to confirm setting.

Note

1. If the numbers entered are not within the range of 1:00--12:59, the setting will be invalid until valid numbers are input.
2. During the setting of clock, if "START/+30 SEC" is not pressed or if there is no operation within 5 minutes, the setting is invalid.

Setting kitchen timer

Your microwave oven can be used as a kitchen timer. You can set up to 99 minutes, 99 seconds. The kitchen timer can be used while the microwave oven is running.

- (1) Press "KITCHEN TIMER" once, "ENTER TIME" will blink in the display,
- (2) Using the number keys, enter the timer setting (Maximum is 99 Minutes + 99 Seconds)

- (3) Press "START/+30 SEC" to confirm setting - The timer will begin counting down.

Note

Timer count down does not stop even if the door is open.

When timer and cooking both are working, press "KITCHEN/TIMER" once, the display would show the remaining timer; to cancel the timer, press "STOP/Cancel" once again. When only timer working, press "STOP/Cancel" once to cancel the timer.

Quick start

In standby mode, press "START/+30 SEC" to cook food with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is "99:99". Press number keys 1-9 to start cooking with correspond time for 100% power level directly.

- (1) While the oven is off, instant cooking at 100 power can be started by selecting a cooking time from 1 to 9 minutes by using the number keys.
- (2) While the oven is off, instant cooking with 30 seconds of cooking time can be started by pressing "START/+30 SEC". Each press of that button will increase cooking time by 30 seconds.

Note

In the process of manual microwave cooking and quick start cooking, you can press "START/+30 SEC" to increase the cooking time, the maximum time can be set to 99 minutes and 99 seconds.

Time cook

This feature lets you program a specific cook time and power. For best results, there are 11 power levels refer to POWER LEVEL chart.

Using lower power levels increases the cooking time which is recommended for foods such as cheese, milk and long slow cooking of meats. Consult cookbook or recipes for specific recommendations.

- (1) In standby mode, use the number keys to set the cooking time.
- (2) Press "POWER LEVEL" repeatedly to select power level (Default is PL-HI, 100%).
- (3) Press "START/+30 SEC" to start cooking.

Note

If you do not select a power level, the oven will automatically cook at PL-HI (100%) power.

- (1) After the cooking countdown ends, the buzzer beeps and the display shows "END", indicating cooking is complete.
- (2) Opening the door or pressing the "Cancel" pad during beeping will stop the buzzer and return the microwave oven to standby mode, displaying the standby interface.
- (3) Pressing any pad during beeping will stop the buzzer and enter the corresponding working mode.
The "POWER LEVEL" and numeric "0" pads only cancel the current beep.

Power level

11 Power levels are available

LEVEL	POWER	DISPLAY	FUNCTION
10	100	PL-HI	COOKING
9	90	PL-90	
8	80	PL-80	
7	70	PL-70	
6	60	PL-60	
5	50	PL-50	
4	40	PL-40	
3	30	PL-30	
2	20	PL-20	
1	10	PL-10	
0	0	PL-0	remove the odor of the oven

Popcorn

The Popcorn quick press pad lets you pop 3.2, 1.75 ounce bags of commercially packaged microwave popcorn. Pop only one package at a time. If you are using a microwave popcorn popper, follow manufacturer's instructions.

- (1) Press "POPCORN", the screen will display "3,2", press it again, it will display "1,75".
- (2) After choosing which of the two cooking times you need, press "START/+ 30 SEC".

Sensor cook

The Sensor Cook feature has 7 settings to choose from based on ingredient types.

Sensor cook programs

Program no.	Menu	Quantity
x 1	Potato	1 - 4 potatoes
x 2	Fresh Vegetable	6/16 oz
x 3	Frozen Vegetable	8/16 oz
x 4	Frozen Dinner	10/20 oz
x 5	Rice	1 - 2 cups
x 6	Frozen Breakfast	8 -12 oz
x 7	Meat	9 - 19 oz

- (1) Press "SENSOR" once, The screen will display "POTATO".
- (2) Press "SENSOR" repeatedly until the screen displays the menu item you wish.
- (3) Press "START/+30 SEC" button to start sensor cook mode, The appliance starts sensing the oven contents, during this time the microwave is operating, When sensing is complete a beep will sound and the calculated cook time will start to count down.

Auto defrost

The auto defrost feature provides you with the best defrosting method for frozen foods. The cooking guide will show you which defrost sequence is recommended for the food you are defrosting. For added convenience, the Auto Defrost includes a built- in beep mechanism that reminds you to check, turn over, separate, or rearrange the food in order to get the best defrost results.

This table shows food type selections and the weights you can set for each type. For best results, loosen or remove covering on food.

Auto defrost programs

Press Deforst button	Food	Weight range
x 1	Meat	0.1 -6.0 lbs
x 2	Poultry	0.1 -6.0 lbs
x 3	Fish	0.1 -6.0 lbs
x 4	Bread	0.1 -6.0 lbs

- (1) Press "DEFROST" once. The screen will display "MEAT"
- (2) Press "DEFROST" repeatedly and the screen will display "POULTRY", then "FISH", then "BREAD".
- (3) Press "START/+30 SEC" button to confirm your selection, the screen will display, "ENTER WEIGHT".
- (4) Use the number keys to enter the weight of the food to be defrosted.
- (5) Press "START/+30 SEC" to start defrosting.

Sensor reheat

The Sensor Reheat feature has 5 settings to choose from based on ingredient types. You can only set the amount in BEVERAGE mode. For other ingredient modes, refer to the amounts in the Sensor Reheat chart for cooking.

Sensor reheat programs

Program no.	Menu	Quantity
1	Beverage	1 -3 cups
2	Dinner Plate	1 plate
3	Pizza	1 - 4 slices
4	Soup/Sauce	1-3 cups
5	Casserole/ Lasagna	10,5 oz

- (1) Press "SENSOR REHEAT" once the screen will display "BEVERAGE",

- (2) Press "SENSOR REHEAT" repeatedly until the screen displays the menu item you want,
- (3) Press "START/30+ SEC" to confirm your selection.
- (4) Use the number keys to choose number of items option,
- (5) Press "START/30+ SEC" To start SENSOR COOK Mode, The appliance starts sensing the oven contents, during this time the microwave is operating. When sensing is complete a beep will sound and the calculated cook time will start to count down.

Vent fan

The pad controls the 2-speed vent fan. If the vent fan is OFF the first press of vent fan pad will turn the vent fan on HIGH second press LOW and third press OFF.

- (1) Press "VENT-HI-LO-OFF" once. The screen will display "HIGH".
- (2) Press "VENT-HI-LO-OFF" twice. The screen will display "LOW".
- (3) Press "VENT-HI-LO-OFF" three times. The screen will display "OFF".

The screen will return to standby mode after 2 seconds.

Lock function for children

You can use this function to prevent children from accidentally turning the oven on.

To activate the lock:

In standby mode, press and hold "STOP/Cancel" for three seconds. Two beep sound and the locked icon will display. To deactivate the lock:

In locked state, press and hold "STOP/Cancel" for three seconds. Two beep sound and the unlock icon will display.

Light

Your Over-The-Range Microwave Oven is equipped with two level LED lighting to illuminate the cooking surface below brilliantly,

- (1) Press "LIGHT ON/OFF" once. Lighting will be set for "HIGH"
- (2) Press "LIGHT ON/OFF" twice. Lighting will be set for "LOW"
- (3) Press "LIGHT ON/OFF" three times. The light will be turned "OFF".

Turntable on/off

For best results leave the turntable on during cooking.

For large dishes, to turn the turntable off and back on:

- (1) Press "TURNTABLE ON/OFF" once. The screen will display "OFF" for 2 seconds.
- (2) Press "TURNTABLE ON/OFF" again. The screen will display "ON" for 2 seconds."

Information

During cooking. Press "CLOCK" and the current time will be displayed for 2 seconds,

During cooking. Press "POWER LEVEL" and the power level will be displayed for 2 seconds.

MAINTENANCE

Troubleshooting

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem. If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

Trouble	Possible Cause	Possible Remedy
Oven will not start	a. Electrical cord for oven is not plugged in. b. Door is open. c. Wrong operation is set.	a. Plug into the outlet. b. Close the door and try again. c. Check instructions.
Arcing or sparking	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. The oven is operated when empty. c. Spilled food remains in the cavity.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Do not operate with oven empty. c. Clean cavity with wet towel.
Unevenly cooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Cooking time, power level is not suitable. d. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Use correct cooking time, power level. d. Turn or stir food.
Overcooked foods	Cooking time, power level is not suitable.	Use correct cooking time, power level.
Undercooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Oven ventilation ports are restricted. d. Cooking time, power level is not suitable.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. d. Use correct cooking time, power level.
Improper defrosting	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Cooking time, power level is not suitable. c. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Use correct cooking time, power level. c. Turn or stir food.

CLEANING AND CARE

Disconnect the power cord or leave the door open to deactivate the oven during cleaning. Disconnect the power cord before replacing filters and lights.

Disconnect the power cord or leave the door open to deactivate the oven during cleaning. Disconnect the power cord before replacing filters and lights.

Exterior

The outside surface is precoated steel and plastic. Clean the outside with mild soap and water; rinse and dry with a soft cloth. Do not use any type of household or abrasive cleaner.

Door

Wipe the window on both sides with a soft cloth to remove any spills or spatters. Metal parts will be easier to maintain if wiped frequently with a soft cloth. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.

Stainless steel black stainless steel (some models)

Your microwave oven(some models) may have a Stainless Steel finish or coating. Clean the stainless with warm soapy water using a clean sponge or cloth. Rinse with clean water and dry with a soft clean cloth. Do not use any store bought cleaners like stainless steel cleaners or any other types of cleaners containing any abrasive, chlorides, chlorines or ammonia. It is recommended to use mild dish soap and water or a 50/50 solution of water and vinegar.

Touch control panel

Care should be taken in cleaning the touch control panel. If the control panel becomes soiled, open the microwave oven door before cleaning. Wipe the panel with a cloth dampened slightly with water only. Dry with a soft cloth. Do not scrub or use any sort of chemical cleaners. Close door and touch STOP/ CLEAR

Interior

Cleaning is easy because little heat is generated to the interior surfaces. To clean the interior surfaces, wipe with a soft cloth and warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners or scouring pads. For heavier soil, use baking soda or a mild soap; rinse thoroughly with hot water. The round wire rack and shelf can be cleaned with hot soapy water, rinsed and dried.

Waveguide cover

The waveguide cover is located on the right side in the microwave oven cavity. It is made from mica so requires special care. Keep the waveguide cover clean to assure good microwave oven performance. Carefully wipe with a damp cloth any food spatters from the surface of the cover immediately after they occur. Built-up splashes may overheat and cause smoke or possibly catch fire. Do not remove the waveguide cover. Always unplug your product before cleaning.

Odor removal

Occasionally, a cooking odor may remain in the microwave oven. To remove, combine 1 cup water, grated peel and juice of 1 lemon in a 2-cup glass measuring cup.

Boil for several minutes using 100% power. Allow to set in microwave oven until cool. Wipe interior with a soft cloth.

Turntable/turntable support


The turntable and turntable support can be removed for easy cleaning. Wash them in mild, sudsy water; for stubborn stains use a mild cleanser and non-abrasive scouring sponge. They are also dishwasher-proof. Use upper wirerack of dishwasher. The turntable motor shaft is not sealed, so excess water or spills should be wiped up immediately.

Ventilation hoods: - including otr


1. Clean Ventilation Hoods Frequently
 - Grease should not be allowed to accumulate on hood or filter.
2. When flaming foods under the hood, turn the fan on.
3. Use care when cleaning the vent-hood filter. Corrosive cleaning agents, such as lye-based oven cleaners, may damage the filter
4. Suitable for use above both gas and electric cooking equipment.

Cleaning the grease filters


The grease filters should be removed and cleaned often; generally at least once every month.



1. To remove the grease filters, slide the filter to the rear. Then pull filter downward and push to the other side. The filter will drop out. Repeat for the 2nd filter.



2. Soak the grease filters in hot water using a mild detergent. Rinse well and shake to dry or wash in Do not use ammonia. The aluminum on the filter will corrode and darken.



3. To reinstall the grease filter, slide it into the side slot, then push up and toward oven to lock.

Reinstall the 2nd filter using the same procedure.

Grease filters replacement


1. Order grease filters (Service part number: 12270000008300) call 1-866-866-4532.
2. Unplug the microwave oven or turn off power at the main circuit breaker.
3. To remove the grease filters, slide the filter to the rear. Then pull filter downward and push to the other side. The filter will drop out. Repeat for the 2nd filter.



4. Replace with new grease filters.

5. To reinstall the grease filter, slide it into the side slot, then push up and toward oven to lock.

Reinstall the 2nd filter using the same procedure.




Hood light replacement


⚠ CAUTION

To avoid risk of personal injury or property damage, wear gloves when replacing the light bulbs. Ask a qualified electrician to replace the hood light.


1. Order hood light (Service part number: 17170000021534) call 1-866-866-4532.
2. Unplug the microwave oven or turn off power at the main circuit breaker.
3. Remove the LED light cover mounting screws at both light positions under the microwave.



4. Remove the LED light mounting screw.



5. Unplug the LED light from the harness, replace with new LED light. Then reconnect the harness.



6. Re-install LED light and mounting screw. When re-installing mounting screw be careful not to damage the LED light.
7. Re-install LED light cover and mounting screw.
8. Plug the microwave back into the power supply or turn the power back on at the main circuit breaker.


CHARCOAL FILTER REPLACEMENT

Disconnect the power cord or leave the door open to deactivate the oven during cleaning. Disconnect the power cord before replacing filters and lights.


Charcoal filter replacement

Charcoal Filter installed in your microwave oven, is used for non vented, recirculated installation. The filter should be changed every 6 to 12 months depending on use.


1. Order Charcoal Filter (Service part number: 1227000008304) call 1-866-866-4532.
2. Disconnect power to the microwave oven at the circuit breaker panel or by unplugging.
3. Remove the vent grille mounting screws.
4. Pull the vent grille away from the unit.



5. Remove the charcoal filter and replace with new one.



6. Put the vent grille back on unit.




Oven light replacement

To access the light cover remove the Carbon Filter per instructions 2-5 above in the Carbon Filter re-placement section.

⚠ CAUTION


To avoid risk of personal injury or property damage, wear gloves when replacing the light bulbs. Ask a qualified electrician to replace the oven light.

1. Order oven light (Service part number: 17170000021534) call 1-866-866-4532.
2. Remove the light cover mounting screw, open light cover by carefully pulling up on the front edge.




3. Remove the LED bracket and light assembly from the Wind Guide Assembly.

Remove the LED light from the bracket by removing the mounting screw and replace with new oven light.



4. Re-install LED light to the bracket with mounting screw. When re-installing mounting screw be careful not to damage the LED light.
5. Reconnect LED light to the harness and place the LED light assembly back into the Wind Guide Assembly.



6. Replace the microwave oven light cover by carefully pushing into place and mounting the screw.
7. Put the vent grill back on unit.

SERVICE CALL CHECK

Please check the following before calling for service: Place one cup of water in a glass measuring cup in the microwave oven and close the door securely. Operate the microwave oven for one minute at HIGH 100%.

A Does the microwave oven light come on?

B Does the cooling fan work? (Put your hand on the louver above the Control Panel.)

C Does the turntable rotate? (It is normal for the turntable to turn in either direction.)

D Is the water in the microwave oven warm?

YES _____

YES _____

YES _____

YES _____

NO _____

NO _____

NO _____

NO _____

If "NO" is the answer to any of the above questions, please check electrical outlet, fuse and/or circuit breaker.

A microwave oven should never be serviced by a "do-it-yourself" repair person.

Note

1. If time appearing in the display is counting down very rapidly, check Demonstration Mode in the convenient features section to make sure DEMO Mode is OFF.
2. If the oven is set for more than 30 minutes at, 100 percent power level, after the first 30 minutes the power level will automatically adjust itself to 80 percent power to avoid overcooking.

IKEA LIMITED GUARANTEE

How long is the IKEA guarantee valid?

This guarantee is valid for five (5) years from the original date of purchase of Your appliance at IKEA, unless the appliance is named LAGAN or TILLREDA in which case two (2) years of guarantee apply. The original sales receipt is required as proof of purchase. If service work is carried out under guarantee, this will not extend the guarantee period for the appliance.

Who will execute the service?

IKEA "Service Provider" will provide the service through its own service operations or authorized service partner network.

What does this guarantee cover?

The guarantee covers faults of the appliance which have been caused by faulty construction or material faults from the date of purchase from IKEA. This guarantee applies to domestic use only. Some exceptions not guaranteed are specified under the headline "What is not covered under this guarantee?"

Within the guarantee period, the costs to remedy the fault (e.g., repairs, parts, labour and travel) will be covered, provided that the appliance is accessible for repair without special expenditure. On these conditions the local regulations are applicable.

Replaced parts become the property of IKEA.

What will IKEA do to correct the problem?

IKEA appointed Service Provider will examine the product and decide, at its sole discretion, if it is covered under this guarantee. If considered covered, IKEA Service Provider or its authorized service partner through its own service operations, will then, at its sole discretion, either repair the defective product or replace it with the same or a comparable product.

What is not covered under this guarantee?

- Normal wear and tear.
- Deliberate or negligent damage, damage caused by failure to observe operating instructions, incorrect installation or by connection to the wrong voltage, damage caused by chemical or electro-chemical reaction, rust, corrosion or water damage including but not limited to damage caused by excessive lime in the water supply, damage caused by abnormal environmental conditions.
- Consumable parts including batteries and lamps.
- Non-functional and decorative parts which do not affect normal use of the appliance, including any scratches and possible colour differences.
- Accidental damage caused by foreign objects or substances and cleaning or unblocking of filters, drainage systems or soap drawers.
- Damage to the following parts: ceramic glass, accessories, crockery and cutlery baskets, feed and drainage pipes, seals, lamps and lamp covers, screens, knobs, casings and parts of casings. Unless such damages can be proved to have been caused by production faults.
- Cases where no fault could be found during a technician's visit.

- Repairs not carried out by our appointed service providers and/or an authorized service contractual partner or where non-original parts have been used.
- Repairs caused by installation which is faulty or not according to specification.
- The use of the appliance in a non-domestic environment i.e. professional use.
- Transportation damages. If a customer transports the product to his home or another address, IKEA is not liable for any damage that may occur during transport.
However, if IKEA delivers the product to the customer's delivery address, then damage to the product that occurs during this delivery will be covered by IKEA.
- Cost for carrying out the initial installation of the IKEA appliance.
However, if an IKEA appointed Service Provider or its authorized service partner repairs or replaces the appliance under the terms of this guarantee, the appointed Service Provider or its authorized service partner will reinstall the repaired appliance or install the replacement, if necessary.

How country law applies

The IKEA guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction. However these conditions do not limit in any way consumer rights described in the local legislation.

Area of validity

For appliances which are purchased in United States or Canada, or moved to one of the mentioned countries, the services will be provided in the framework of the guarantee conditions normal in the specified country.

An obligation to carry out services in the framework of the guarantee exists only if the appliance complies and is installed in accordance with:

- the technical specifications of the country in which the guarantee claim is made;
- the Assembly Instructions and User Manual Safety Information.

The dedicated after sales for IKEA appliances

Please don't hesitate to contact IKEA appointed After Sales Service Provider to:

- make a service request under this guarantee;
- ask for clarifications on installation of the IKEA appliance in the dedicated IKEA kitchen furniture;
- ask for clarification on functions of IKEA appliances.



You can find phone numbers of the IKEA appointed After Sales Service Providers at the end of this manual.

To ensure that we provide you with the best assistance, please read carefully the Assembly Instructions and/or the User Manual before contacting us.

How to reach us if you need our service

In order to provide you a quicker service, we recommend to use the specific phone numbers listed on this manual. Always refer to the numbers listed in the booklet of the specific appliance you need an assistance for.

Please also always refer to the IKEA article number (8 digit code) placed on the rating plate of your appliance.

Save the sales receipt!

It is your proof of purchase and required for the guarantee to apply. The sales receipt also reports the IKEA name and article number (8 digit code) for each of the appliances you have purchased.

Do you need extra help?

For any additional questions not related to After Sales of your appliances, please contact our nearest IKEA store call centre. We recommend you read the appliance documentation carefully before contacting us.

CONTENU

CONSIGNES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ.....	35	ENTRETIEN	55
INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE	47	SPÉCIFICATIONS	56
INTERFÉRENCE RADIO	48	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	57
NOMS DE PIÈCES.....	49	REMPLACEMENT DU FILTRE À CHARBON	60
PANNEAU DE COMMANDE	50	VÉRIFICATION À EFFECTUER AVANT L'APPEL	
FONCTIONNEMENT	51	DE SERVICE.....	62
		GARANTIE LIMITÉE IKEA	63

Remarque

Avant d'utiliser ce produit, lisez, comprenez et suivez ces instructions. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Précautions à prendre pour éviter une éventuelle exposition à une énergie micro-onde excessive

- N'essayez pas de faire fonctionner ce four lorsque la porte est ouverte. Cela pourrait entraîner une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas neutraliser ou altérer les verrouillages de sécurité.
- Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas de saleté ou de résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et qu'il ne se produise aucun dommage : (1) à la porte (pliée), (2) aux charnières et verrous (brisés ou lâches), (3) aux joints de porte et surfaces d'étanchéité.
- Le four ne doit pas être réglé ou réparé par quiconque, sauf par un technicien de service dûment qualifié.

Définitions

Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques potentiels de blessures corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui comportent ce symbole pour éviter des blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION: indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

Lire toutes les informations avant d'utiliser l'appareil

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie, de blessures ou d'exposition à une énergie micro-ondes excessive :

- Lisez toutes les directives avant d'utiliser l'appareil.
- Lisez et suivez les « Précautions à prendre pour éviter l'exposition à une énergie micro-onde excessive » à la page 35.
- Cet appareil doit être mis à la terre. Branchez-le uniquement sur une prise adéquatement mise à la terre. Voir « Instructions de mise à la terre » à la page 47.
- N'installez ou ne placez cet appareil que conformément aux instructions d'assemblage fournies.
- Certains produits, comme les œufs entiers et les récipients hermétiques — les bocaux en verre fermés, par exemple — peuvent exploser et ne doivent pas être chauffés dans ce four.
- N'utilisez cet appareil qu'en respectant l'usage décrit au manuel. N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four à micro-ondes est spécialement conçu pour chauffer, cuire ou sécher les aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou en laboratoire.
- Le contenu chaud peut provoquer de graves brûlures. Ne laissez pas les enfants utiliser le micro-ondes. Faites preuve de prudence lorsque vous retirez des objets chauds.
- N'utilisez pas cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé.
- Cet appareil ne doit être entretenu que par un personnel qualifié pour examen, réparation ou réglage.
- Ne couvrez ni n'obstruez aucune ouverture de l'appareil.
Ne pas entreposer ou utiliser cet appareil à l'extérieur. Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau — par exemple, près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou dans un endroit semblable.
- Ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l'eau.
- Gardez le cordon loin de toute surface chauffée.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'un comptoir ou d'une table.
- N'utilisez que des savons ou des détergents doux et non abrasifs appliqués à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux pour nettoyer les surfaces de la porte et du four qui se rejoignent lors de la fermeture de la porte.
- Voir les instructions de nettoyage de la surface de la porte à la page 57.
- Ne pas monter au-dessus d'un évier.
- Ne posez rien directement sur la surface de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement.
- Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four à micro-ondes :
 - Ne cuisez pas excessivement les aliments. Prêtez attention à la cuisson lorsque du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur du four micro-ondes.
 - Retirez les attaches en fil de fer des sacs en papier ou en plastique avant de placer les sacs dans le four.
 - Si des matériaux à l'intérieur du four à micro-ondes s'enflamment, garder la porte du four à micro-ondes fermée, éteindre le four à micro-ondes et débrancher le cordon d'alimentation ou couper l'alimentation au niveau du panneau des fusibles ou des disjoncteurs.

- N'utilisez pas l'intérieur du four comme espace de rangement. Ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments dans le four lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Les liquides, comme l'eau, le café ou le thé, peuvent être surchauffés au-delà du point d'ébullition sans avoir l'air de bouillir. Des bulles d'ébullition ne sont pas toujours visibles au moment de retirer le contenant du four à micro-ondes. Cela peut entraîner l'ébullition soudaine de liquides très chauds lorsqu'une cuillère ou un autre ustensile est inséré dans le liquide.
Pour réduire les risques de blessures aux personnes :
 - Ne surchauffez pas les liquides.
 - Remuez les liquides avant et à mi-temps de la cuisson.
 - N'utilisez pas de récipients à bords droits et à cols étroits. Utiliser un récipient à large ouverture.
 - Après l'avoir réchauffé, laissez le récipient reposer dans le four à micro-ondes pendant une courte période avant de le retirer.
 - Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous introduisez une cuillère ou un autre ustensile dans le récipient.
- Nettoyer fréquemment les hottes de ventilation - La graisse ne doit pas s'accumuler sur la hotte ou le filtre. Voir « Nettoyage et entretien » à la page 57.
- Nettoyez le filtre de la hotte avec précaution. Les produits de nettoyage corrosifs, tels que les nettoyeurs pour four à base de soude, peuvent endommager le filtre.
- Lorsque vous flambez des aliments sous la hotte, mettez le ventilateur en marche.

- Ne pas nettoyer avec des tampons à récurer métalliques. Les morceaux du tampon peuvent toucher des pièces électriques, ce qui entraîne un risque d'électrocution.
- Convient pour une utilisation au-dessus des appareils de cuisson au gaz et électriques.

Conserver ces directives

AVERTISSEMENT

Si vous voyez des arcs électriques, appuyez sur le bouton « Cancel » et corrigez le problème.

- Les aliments ou ustensiles métalliques surdimensionnés ne doivent pas être insérés dans un four à micro-ondes/grille-pain, car ils peuvent provoquer un incendie ou un risque d'électrocution.
- Ne pas nettoyer avec des tampons à récurer métalliques. Les morceaux peuvent brûler le tampon et toucher des pièces électriques, ce qui entraîne un risque d'électrocution.
- Ne pas utiliser de produits en papier lorsque l'appareil fonctionne en mode grille-pain.
- Ne rangez aucun matériel, autre que les accessoires recommandés par le fabricant, dans ce four lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne recouvrez pas les grilles ou toute autre partie du four d'une feuille métallique. Cela entraînerait une surchauffe du four.

Arc électrique

L'arc électrique est le terme utilisé dans les micro-ondes pour désigner les étincelles dans le four. L'arc électrique est causé par :

- Le métal ou le papier d'aluminium touche aux parois du four.
- Le papier d'aluminium n'est pas bien moulé aux aliments (les bords retournés agissent comme des antennes).
- Les produits en métal, tels que les ficelles, les épingles à volaille ou les plats à bords dorés, peuvent être passés au four à micro-ondes.
- Des serviettes en papier recyclé contenant de petits morceaux de métal sont utilisées dans le four à micro-ondes.

Déclaration de la Commission fédérale des communications sur les interférences radioélectriques (États-Unis seulement)

Cet équipement génère et utilise des fréquences ISM et, s'il n'est pas installé et utilisé correctement, c'est-à-dire en stricte conformité avec les instructions du fabricant, il peut provoquer des interférences avec la réception de la radio et de la télévision. Il a fait l'objet d'essais de type et s'est avéré conforme aux limites imposées aux équipements ISM conformément à la partie 18 des règles de la FCC, qui sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre de telles interférences dans le cadre d'une installation résidentielle.


Toutefois, rien ne garantit que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qu'on peut déterminer en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
- Déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
- Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
- Branchez le four à micro-ondes sur une autre prise de manière à ce que le four à micro-ondes et le récepteur se trouvent sur des circuits différents.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisuelles causées par une modification non autorisée de ce four à micro-ondes. Il incombe à l'utilisateur de corriger ces interférences.

Examen du four à micro-ondes

- Retirez l'autocollant de caractéristiques situé à l'extérieur de la porte, s'il y en a un.
- Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes, qui se trouve au plafond dans la cavité du four à micro-ondes. Vérifiez qu'il existe des instructions d'assemblage,
- Le modèle mural, le modèle supérieur et le filtre, qui est utilisé lorsque la recirculation est choisie.
- Il convient aux cuisinières et aux tables de cuisson IKEA.
- Lire les annexes et CONSERVER le manuel de l'utilisateur.
- Vérifiez que le four à micro-ondes n'est pas endommagé : porte mal alignée ou déformée, joints de porte et surfaces d'étanchéité endommagés, charnières et loquets de porte cassés ou desserrés, bosses à l'intérieur de la cavité ou sur la porte. En cas de dommage, ne pas utiliser le four à micro-ondes et contacter un magasin IKEA.
- Voir les instructions d'assemblage pour plus de détails.



Ustensiles

⚠ ATTENTION

Danger de blessure corporelle

Les contenants fermés hermétiquement peuvent exploser. Les récipients fermés doivent être ouverts et les sachets en plastique doivent être percés avant la cuisson.

Voir les instructions des sections

« Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes » et « Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes ».

Il peut y avoir certains ustensiles non métalliques qui ne sont pas sécuritaires à utiliser pour le micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Test d'ustensile

1. Remplissez un récipient allant au micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) accompagnée de l'ustensile en question.
2. Faites cuire à puissance maximale pendant 1 minute.
3. Vérifiez soigneusement si l'ustensile est chaud. Si tel est le cas, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne dépassez pas 1 minute de temps de cuisson.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes

USTENSILES	REMARQUES
Plat à brunir	Suivez les directives du fabricant. Le fond du plat à brunir doit être au moins à 5 mm (3/16 po) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut provoquer la rupture du plateau tournant.
Vaisselle	Vaisselle adaptée au four à micro-ondes uniquement. Suivez les directives du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle craquée ou ébréchée.
Pots de verre	Retirez toujours le couvercle. Utiliser seulement pour réchauffer la nourriture jusqu'à ce qu'elle soit à peine chaude. La plupart des pots de verre ne sont pas à l'épreuve de la chaleur et peuvent se briser.
Verrerie	Verrerie de four résistant à la chaleur uniquement. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de garniture métallique. N'utilisez pas de vaisselle craquée ou ébréchée.
Sacs pour cuisson au four	Suivez les directives du fabricant. Ne pas fermer avec une attache métallique. Pratiquez des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et gobelets en papier	Uniquement pour une cuisson et un réchauffage de courte durée. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Serviettes en papier	Utilisez-les pour couvrir les aliments pour réchauffer et pour absorber les graisses. Uniquement pour une cuisson de courte durée et sous surveillance.
Papier parchemin	Utilisez-le comme couverture pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Vaisselle adaptée au four à micro-ondes uniquement. Suivez les directives du fabricant. Doit être marqué « Allant au micro-ondes ». Certains récipients en plastique se ramollissent, car les aliments à l'intérieur deviennent chauds. Les sacs à bouillir et les sacs en plastique hermétiquement fermés doivent être fendus, percés ou aérés selon les directives de l'emballage.
Pellicule de plastique	Vaisselle adaptée au four à micro-ondes uniquement. Utilisez-la pour couvrir les aliments pendant la cuisson pour conserver l'humidité. Ne laissez pas la pellicule de plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Thermomètres adaptés au four à micro-ondes uniquement (thermomètres à viande et à bonbons).
Papier ciré	Utilisez-le comme couverture pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.

Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes



USTENSILES	REMARQUES
Plateau d'aluminium	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat allant au micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat allant au micro-ondes.
Ustensiles en métal ou à garniture métallique	Le métal empêche les aliments de recevoir l'énergie des micro-ondes. Les garnitures métalliques peuvent provoquer un arc.
Liens torsadés en métal	Peuvent provoquer un arc et pourraient provoquer un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peuvent provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique (styromousse) peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois sèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.

Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien ou à un technicien qualifié d'installer une prise à proximité de l'appareil.

Le cordon d'alimentation et la fiche doivent être raccordés à une prise de courant séparée de 120 V c.a., 60 Hz, 15 ampères ou plus, avec mise à la terre. La prise doit être située à l'intérieur de l'armoire, directement au-dessus de l'emplacement de montage du four à micro-ondes, comme le montre la figure 1.

Remarques

1. Si vous avez des questions concernant la mise à la terre ou les instructions électriques, consultez un électricien ou un technicien qualifié.
2. Ni IKEA ni le revendeur ne peuvent être tenus responsables des dommages causés au four à micro-ondes ou des blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de raccordement électrique.



À propos de votre four à micro-ondes

Ce manuel d'utilisation est précieux : lisez-le attentivement et conservez-le toujours pour référence.

Un bon livre de cuisine pour micro-ondes est un atout précieux. Vous y trouverez les principes, les techniques, les conseils et les recettes de la cuisson au four à micro-ondes.

N'utilisez jamais le four à micro-ondes sans le plateau tournant et le support et ne retournez pas le plateau tournant pour pouvoir placer un grand plat dans le four à micro-ondes.

Placez toujours les aliments dans le four à micro-ondes lorsqu'il est en marche afin d'absorber l'énergie des micro-ondes.

Lorsque vous utilisez le four à micro-ondes à des niveaux de puissance inférieurs à 100 %, vous pouvez entendre le magnétron s'allumer et s'éteindre. Il est normal que l'extérieur du four à micro-ondes soit chaud au toucher lors de la cuisson ou du réchauffage.

La condensation est un phénomène normal de la cuisson au micro-ondes. L'humidité ambiante et l'humidité des aliments influencent la quantité d'humidité qui se condense dans le four à micro-ondes. En général, les aliments couverts ne provoquent pas autant de condensation que les aliments non couverts. Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées.

Le four à micro-ondes sert uniquement à la préparation des aliments. Il ne doit pas être utilisé pour sécher des vêtements ou des journaux.

Votre four à micro-ondes a une puissance nominale de 1000 watts selon la procédure d'essai de la CEI. Lors de l'utilisation de recettes ou de modes d'emploi, vérifiez les aliments une minute ou deux avant le temps minimum et ajoutez le temps en conséquence.

⚠ ATTENTION

Pour éviter les blessures ou les dommages matériels, respectez les points suivants :

- Ne pas faire frire dans le four. La graisse pourrait surchauffer et être dangereuse à manipuler.
- Ne pas cuire ou réchauffer des œufs en coquille ou dont le jaune n'est pas cassé à l'aide d'un four à micro-ondes. La pression peut s'accumuler et provoquer une éruption. Percer le jaune d'œuf avec une fourchette ou un couteau avant la cuisson.
- Percer la peau des pommes de terre, des tomates et des aliments similaires avant de les cuire au four à micro-ondes. Lorsque la peau est percée, la vapeur s'échappe uniformément.
- Ne pas faire fonctionner le four sans charge ou sans aliments dans la cavité du four.
- N'utilisez que du maïs soufflé dans des emballages conçus et étiquetés pour une utilisation au micro-ondes. Le temps d'éclatement varie en fonction de la puissance du four. Ne pas continuer à chauffer une fois que vous n'entendez plus d'éclatement des grains de maïs. Le maïs soufflé brûle ou est brûlé. Ne laissez pas le four sans surveillance.
- N'utilisez pas de thermomètres de cuisson ordinaires dans le four. La plupart des thermomètres de cuisson contiennent du mercure et peuvent provoquer un arc électrique, un dysfonctionnement ou endommager le four.
- Ne pas utiliser d'ustensiles métalliques dans le four.
- N'utilisez jamais de papier, de plastique ou d'autres matériaux combustibles qui ne sont pas destinés à la cuisson.
- Lorsque vous cuisinez avec du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles, suivez les recommandations du fabricant concernant l'utilisation du produit.
- N'utilisez pas d'essuie-tout contenant du nylon ou d'autres fibres synthétiques.

Les matières synthétiques chauffées peuvent fondre et enflammer le papier.

- Ne pas chauffer au four les récipients scellés ou les sacs en plastique. Les aliments ou les liquides peuvent se dilater rapidement et provoquer la rupture du récipient ou du sac. Percez ou ouvrez le récipient ou le sachet avant la cuisson.
- Pour éviter tout dysfonctionnement de stimulateur cardiaque, consultez un médecin ou le fabricant du stimulateur cardiaque au sujet des effets de l'énergie des micro-ondes sur le stimulateur cardiaque.

À propos de la cuisson au micro-ondes

- Disposer les aliments avec soin. Placer les parties les plus épaisses vers l'extérieur du plat.
- Surveiller le temps de cuisson. Cuire le moins longtemps possible et ajouter des quantités supplémentaires si nécessaire. Les aliments trop cuits peuvent fumer ou s'enflammer.
- Couvrez les aliments pendant la cuisson. Consultez la recette ou le livre de cuisine pour des suggestions : serviettes en papier, papier ciré, film plastique pour micro-ondes ou couvercle. Les couvercles empêchent les éclaboussures et aident les aliments à cuire uniformément.

- Remuer les aliments de l'extérieur vers le centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson, si possible.
- Retournez les aliments une fois pendant le passage au four à micro-ondes pour accélérer la cuisson d'aliments tels que le poulet et les hamburgers. Les grosses pièces, comme les rôtis, doivent être retournées au moins une fois.
- À mi-cuisson, réorganisez les aliments tels que les boulettes de viande, à la fois de haut en bas et du centre vers l'extérieur du plat.
- Ajouter le temps d'attente. Retirer les aliments du four à micro-ondes et les remuer, si possible. Couvrir pendant le temps de repos qui permet aux aliments de finir de cuire sans être trop cuits.
- Vérifier la cuisson. Recherchez les signes indiquant que les températures de cuisson ont été atteintes.

Les signes de cuisson sont les suivants :

- Les aliments cuisent à la vapeur sur toute la surface, et pas seulement sur les bords.
- Le fond du plat est très chaud au toucher.
- Les articulations des cuisses de volaille se déplacent facilement.
- La viande et la volaille ne sont pas rosées.
- Le poisson est opaque et se détache facilement à la fourchette.

À propos des aliments

ALIMENTS	À FAIRE	À NE PAS FAIRE
Œufs, saucisses, noix, graines, fruits et légumes	• Percez les jaunes d'œufs avant la cuisson pour éviter des « explosions ». • Percez la peau des pommes de terre, des pommes, des courges, des hot-dogs et des saucisses pour que la vapeur s'échappe.	• Cuire les œufs dans leur coquille. • Réchauffer les œufs entiers. • Sécher les noix ou les graines dans leur coquille.
Maïs soufflé	• Utilisez du maïs soufflé en sachet spécialement conçu pour la cuisson au micro-ondes. • Écoutez pendant l'éclatement du maïs pour que l'éclatement ralentisse à 1 ou 2 secondes ou utilisez un tampon spécial pour le maïs soufflé.	• Faites éclater le maïs soufflé dans des sacs bruns ordinaires ou des bols en verre. • Dépasser le temps maximum sur le paquet de maïs soufflé.
Aliments pour bébés	• Transférer les aliments pour bébés dans un petit plat et faire chauffer avec précaution, en remuant souvent. Vérifier la température avant de servir. • Mettre les tétines sur les biberons après avoir chauffé et agiter soigneusement. Tester la température sur le poignet avant d'offrir le biberon.	• Chauffer les bouteilles jetables. • Chauffer les biberons avec les tétines. • Réchauffer les aliments pour bébés dans les pots d'origine.
Généralités	• Entailler les produits de boulangerie avec garniture après les avoir chauffés pour libérer la vapeur et éviter les brûlures. • Remuer vigoureusement les liquides avant et après le chauffage pour éviter les « éruptions ». • Utilisez un bol profond pour la cuisson des liquides ou des céréales, afin d'éviter les débordements.	• Chauffer ou cuire dans des bocaux en verre fermés ou des récipients hermétiques. • Ne pas mettre la boîte au micro-ondes, car les bactéries nocives peuvent ne pas être détruites. • Friture à l'huile. • Bois séché, Calebasses, herbes ou papiers humides.

Concernant les ustensiles et les couvercles

Il n'est pas nécessaire d'acheter de nouveaux ustensiles de cuisine. De nombreuses pièces déjà présentes dans votre cuisine peuvent être utilisées avec succès dans votre nouveau four à micro-ondes. Veillez à ce que l'ustensile ne touche pas les parois intérieures pendant la cuisson.

Utiliser ou ne pas utiliser ces ustensiles pour une cuisson et un réchauffage sûrs au micro-ondes, voir page 42.

Ces articles peuvent être utilisés pour réchauffer brièvement des aliments contenant peu de matières grasses ou de sucre :

- Bois, paille, osier

Si vous souhaitez vérifier si un plat peut être passé au micro-ondes, placez le plat vide dans le four à micro-ondes et mettez-le au micro-ondes à puissance maximale pendant 30 secondes. Un plat qui devient très chaud ne doit pas être utilisé.

Les couvertures suivantes sont idéales :

- Les serviettes en papier permettent de couvrir les aliments à réchauffer et d'absorber les graisses lors de la cuisson du bacon.
- Le papier ciré peut être utilisé pour la cuisson et le réchauffage.
- Les films plastiques spécialement marqués pour le micro-ondes peuvent être utilisés pour la cuisson et le réchauffage. Ne laissez pas la pellicule de plastique toucher les aliments. Aérer pour que la vapeur puisse s'échapper.
- Les couvercles compatibles avec les micro-ondes sont un bon choix, car la chaleur est maintenue à proximité des aliments pour accélérer la cuisson.
- Les sacs de cuisson pour four à micro-ondes conviennent pour les grosses viandes ou les aliments qui doivent être attendris. Ne pas utiliser d'attaches

métalliques. N'oubliez pas de fendre le sac pour que la vapeur puisse s'échapper.

Si vous avez des questions concernant les ustensiles ou les couvertures, consultez un bon livre de cuisine pour micro-ondes ou suivez les suggestions de recettes.

Accessoires

De nombreux accessoires pour micro-ondes sont disponibles à l'achat. Évaluez-les soigneusement avant de les acheter afin de vous assurer qu'ils répondent à vos besoins. Un thermomètre adapté aux micro-ondes vous aidera à déterminer la cuisson correcte et vous assurera que les aliments ont été cuits à des températures sûres. IKEA n'est pas responsable des dommages causés au four à micro-ondes par l'utilisation d'accessoires.

Les enfants et le four à micro-ondes

Le contenu chaud peut provoquer de graves brûlures. Ne laissez pas les enfants utiliser le micro-ondes.

Personne ne doit jamais s'appuyer ou se balancer sur la porte du four à micro-ondes.

Les enfants doivent apprendre que le four à micro-ondes n'est pas un jouet. Voir la page 54 pour la fonction de Verrouillage de sécurité pour les enfants.

À propos de la sécurité

- Vérifiez que les aliments sont cuits aux températures recommandées par le ministère de l'agriculture des États-Unis.

TEMP	ALIMENTS
145 °F (63 °C)	- Pour le bœuf, l'agneau ou le veau découpés en steaks, côtelettes ou rôtis, le poisson
160 °F (71 °C)	- Pour le porc frais, la viande hachée, les fruits de mer, les plats à base d'œufs, les plats préparés surgelés et le bœuf, l'agneau ou le veau découpés en steaks, côtelettes ou rôtis
165 °F (74 °C)	- Pour les restes, les aliments réfrigérés prêts à réchauffer, les charcuteries et les aliments « frais » à emporter, le poulet ou la dinde entiers, les blancs de poulet ou de dinde et la volaille hachée utilisée dans les hamburgers au poulet ou à la dinde

Remarque

Ne pas cuire les volailles entières et farcies. Cuire la farce séparément jusqu'à ce qu'elle atteigne 165 °F.

Pour vérifier la cuisson, insérez un thermomètre à viande dans une zone épaisse ou dense, loin de la graisse ou de l'os. Ne laissez jamais le thermomètre dans l'aliment pendant la cuisson, sauf s'il est homologué pour une utilisation au four à micro-ondes.

- Utilisez toujours des poignées pour éviter les brûlures lorsque vous manipulez des ustensiles en contact avec des aliments chauds. La chaleur des

aliments peut être transférée à travers les ustensiles et provoquer des brûlures cutanées.

- Évitez les brûlures de vapeur en éloignant la vapeur du visage et des mains. Soulevez lentement le bord le plus éloigné du couvercle d'un plat et ouvrez avec précaution les sacs de maïs soufflé et de cuisson au four en les éloignant du visage.
- Restez à proximité du four à micro-ondes lorsqu'il est utilisé et vérifiez fréquemment la progression de la cuisson afin d'éviter tout risque de surcuisson des aliments.
- N'utilisez jamais la cavité pour ranger des livres de cuisine ou d'autres objets.
- Sélectionnez, entreposez et manipulez les aliments avec soin afin de préserver leur qualité et de minimiser la propagation des bactéries d'origine alimentaire.
- Maintenir le couvercle du guide d'ondes propre. Les résidus alimentaires peuvent provoquer des arcs électriques et/ou des flammes.
- Soyez prudent lorsque vous retirez des objets du four à micro-ondes afin que l'ustensile, vos vêtements ou vos accessoires ne touchent pas les loquets de sécurité de la porte.

Ce qu'il faut savoir sur les consignes de sécurité

Les avertissements et les consignes importantes figurant dans ce guide ne visent pas à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Il convient de faire preuve de bon sens, de prudence et d'attention lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation d'un four à micro-ondes. Contactez toujours votre revendeur, distributeur, agent de service ou fabricant en cas de problèmes que vous ne comprenez pas.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Cet appareil est muni d'un cordon avec un fil de mise à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous n'avez pas bien compris les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes quant à la mise à la terre de l'appareil. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, n'utilisez qu'une rallonge à 3 fils avec une fiche à 3 lames reliée à la terre et une prise à 3 fentes acceptant la fiche de l'appareil. Le calibre inscrit sur la rallonge doit être égal ou supérieur au calibre électrique de l'appareil.

DANGER

Risque d'électrocution

Toucher certains composants internes peut entraîner des blessures graves ou la mort. Ne démontez pas cet appareil.

La prise doit toujours être accessible pour être déconnectée.

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

Un usage inadéquat de la mise à la terre peut entraîner une électrocution. Ne branchez pas l'appareil à une prise tant qu'il n'est pas installé de façon stable et avec mise à la terre.

1. Un cordon d'alimentation court est prévu pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un cordon plus long.
2. Des jeux de cordons ou des rallonges plus longs sont disponibles et peuvent être utilisés avec prudence.
3. En cas d'utilisation d'un long cordon ou d'une rallonge :
 - Le calibre électrique indiqué du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi élevé que le calibre électrique de l'appareil.
 - La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
 - Le cordon le plus long doit être disposé de manière à ce qu'il ne dépasse pas du plan de travail ou de la table et que les enfants ne puissent pas le tirer ou trébucher dessus par inadvertance.

Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous n'avez pas bien compris les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes quant à la mise à la terre de l'appareil.

La prise doit toujours être accessible pour être déconnectée.

Exigences en matière d'électricité

Consultez les instructions d'assemblage pour connaître l'emplacement correct de l'alimentation électrique.

Les exigences électriques sont une alimentation électrique protégée de 120 V c.a. 60 Hz, 15 ampères ou plus. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé desservant uniquement le four à micro-ondes.

Le four à micro-ondes est équipé d'une fiche de mise à la terre à 3 broches. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et mise à la terre. Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la broche de mise à la terre de la fiche. Ne pas utiliser de rallonge.

Un cordon d'alimentation court est prévu pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un cordon plus long.

INTERFÉRENCE RADIO

1. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, votre télévision ou tout autre équipement similaire.
2. Lors d'interférences, celles-ci peuvent être atténuées ou éliminées en prenant les mesures suivantes :
 - Nettoyez la porte et la surface d'étanchéité du four.
 - Réorientez l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
 - Déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
 - Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
 - Branchez le four à micro-ondes dans une prise différente de sorte que le four à micro-ondes et le récepteur soient sur des circuits de dérivation différents.

Cet appareil est conforme à la partie 18 des règles de la FCC.

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux


Conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
- cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.


L'appareil a été testé et est conforme aux limites SAR. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité.

NOMS DE PIÈCES



**VUE AVANT
(PORTE OUVERTE)**



**VUE AVANT
(PORTE FERMÉE)**




VUE DU BAS



1. Assemblage de la porte
2. Arbre du moteur du plateau tournant
3. Le couvercle du guide d'ondes: Ne pas retirer.
4. Cordon d'alimentation
5. Fentes d'aération
6. Panneau de commande
7. Écran
8. Plateau en verre du plateau tournant
Le plateau tournant tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne l'enlever que pour le nettoyer.

9. Anneau du plateau tournant
Tout d'abord, placez soigneusement le support du plateau tournant sur l'arbre du moteur au centre de la sole du four à micro-ondes. Placez l'anneau de support sur la sole du four à micro-ondes. Ensuite, placez la platine sur l'anneau de la platine en toute sécurité.
10. Lumière du four à micro-ondes
Il s'allume lorsque le four à micro-ondes fonctionne ou que la porte est ouverte.
11. Éclairage de la hotte
12. Filtres à graisse

PANNEAU DE COMMANDE



1. CAPTEUR (7 réglages différents, voir P52)
2. MAÏS SOUFFLÉ (3,2 oz ou 1,75 oz)
3. RÉCHAUFFER AVEC CAPTEUR (5 réglages différents, voir P53)
4. NIVEAU DE PUISSANCE (11 niveaux de puissance disponibles)
5. MINUTERIE DE CUISINE
6. DÉCONGÉLATION (4 réglages différents, voir P53)
7. PLATEAU TOURNANT MARCHE/ARRÊT (L'état par défaut est activé)
8. ACTIVER/ÉTEINDRE LA LUMIÈRE DE LA HOTTE
9. VENTILATEUR (ÉLEVÉE/BASSE/ÉTEINT)
~ Permet d'éteindre le ventilateur d'extraction ou de régler la vitesse du ventilateur.
10. HORLOGE
11. CLAVIERS NUMÉRIQUES (pavé numérique, 1 à 9)
12. ARRÊTER/ANNULER (Avant le début de la cuisson, appuyez sur cette touche pour effacer tous les réglages précédents ; pendant la cuisson, appuyez une fois sur cette touche pour arrêter le four ; appuyez deux fois sur cette touche pour arrêter le four et effacer tous les réglages ; appuyez sur « STOP/CANCEL » pendant trois secondes pour verrouiller le four pour les enfants).

13. DÉMARRAGE/+30 SEC (Commencer le temps de cuisson ou ajouter du temps à la cuisson)
14. ÉCRAN
15. DÉMARRAGE RAPIDE (1 à 9, 9 réglages instantanés des touches)

FONCTIONNEMENT

- Avant d'utiliser votre nouveau four, assurez-vous d'avoir lu et compris ce mode d'emploi dans son intégralité.

Mise sous tension

Lorsque le four à micro-ondes est mis sous tension, l'écran affiche « 12:00 PRESS CLOCK ENTER TIME ». La sonnerie se fait entendre une fois. Appuyez sur les touches numériques pour régler l'horloge et appuyez sur « Start » pour confirmer le réglage ou appuyez sur « STOP/Cancel » pour quitter le mode de réglage de l'horloge. Si aucune entrée n'est effectuée dans les 5 minutes, le four passera en mode veille.

Pour régler l'horloge

- (1) En mode veille, appuyez une fois sur « CLOCK ». L'écran affiche « 12:00 PRESS CLOCK ENTER TIME ».
- (2) Appuyez sur les touches numériques et entrez l'heure correcte, (ex, 1,0,1,2 = 10:12).
- (3) Appuyez sur la touche « START/+30 SEC » pour confirmer le réglage.

Remarque

1. Si les chiffres saisis ne sont pas compris entre 1:00 et 12:59, le réglage sera invalidé jusqu'à ce que des chiffres valides soient saisis.
2. Pendant le réglage de l'horloge, si vous n'appuyez pas sur « START/+30 SEC » ou si vous n'effectuez aucune opération dans les 5 minutes, le réglage n'est pas valide.

Réglage de la minuterie de la cuisine

Votre four à micro-ondes peut être utilisé comme minuteur de cuisine. Vous pouvez régler jusqu'à 99 minutes et 99 secondes. La minuterie de cuisine peut être utilisée lorsque le four à micro-ondes est en marche.

- (1) Appuyez une fois sur « KITCHEN TIMER », « ENTER TIME » clignote à l'écran,

- (2) À l'aide des touches numériques, entrez le réglage de la minuterie (le maximum est de 99 minutes +99 secondes).
- (3) Appuyez sur « START/+30 SEC » pour confirmer le réglage - Le compte à rebours commence.

Remarque

Le compte à rebours de la minuterie ne s'arrête pas même si la porte est ouverte. Lorsque la minuterie et la cuisson fonctionnent toutes les deux, appuyez une fois sur « KITCHEN/TIMER », l'écran affiche la durée restante de la minuterie ; pour annuler la minuterie, appuyez une nouvelle fois sur « STOP/Cancel ». Lorsque seule la minuterie fonctionne, appuyez une fois sur « STOP/Cancel » pour annuler la minuterie.

Démarrage rapide

En mode veille, appuyez sur « START/+30 SEC » pour cuire des aliments au niveau de puissance 100 % pendant 30 secondes. Chaque pression sur la même touche peut augmenter de 30 secondes et la valeur maximale du temps est « 99:99 ».

Appuyer sur les touches 1-9 pour démarrer la cuisson avec le temps correspondant au niveau de puissance 100 % directement.

- (1) Lorsque le four est éteint, il est possible de lancer une cuisson instantanée à une puissance de 100 en sélectionnant un temps de cuisson de 1 à 9 minutes à l'aide des touches numériques.
- (2) Lorsque le four est éteint, une cuisson instantanée de 30 secondes peut être lancée en appuyant sur « START/+30 SEC ». Chaque pression sur ce bouton augmente le temps de cuisson de 30 secondes.

Remarque

Lors de la cuisson manuelle au micro-ondes et de la cuisson à démarrage rapide,

vous pouvez appuyer sur « START/+30 SEC » pour augmenter le temps de cuisson, le temps maximum pouvant être réglé sur 99 minutes et 99 secondes.

Temps de cuisson

Cette fonction vous permet de programmer un temps de cuisson et une puissance spécifiques. Pour obtenir les meilleurs résultats, il existe 11 niveaux de puissance, voir le tableau des NIVEAU DE PUISSANCE.

L'utilisation de niveaux de puissance inférieurs augmente le temps de cuisson, ce qui est recommandé pour les aliments tels que le fromage, le lait et les viandes à cuisson longue et lente. Consulter le livre de cuisine ou les recettes pour des recommandations spécifiques.

- (1) En mode veille, utilisez les touches numériques pour régler le temps de cuisson.
- (2) Appuyez plusieurs fois sur « POWER LEVEL » pour sélectionner le niveau de puissance (PL-HI, 100 % par défaut).
- (3) Appuyez sur « START/+30 SEC » pour démarrer la cuisson.

Remarque

Si vous ne sélectionnez pas de niveau de puissance, l'appareil cuindra automatiquement à la puissance PL-HI (100 %).

- (1) Une fois le compte à rebours terminé, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche « END », ce qui indique que la cuisson est terminée.
- (2) L'ouverture de la porte ou l'appui sur la touche « Cancel » pendant l'émission d'un signal sonore arrête l'avertisseur sonore et remet le four à micro-ondes en mode veille, en affichant l'interface de veille.
- (3) Le fait d'appuyer sur n'importe quelle touche pendant le bip arrête l'avertisseur et permet d'entrer dans le mode de fonctionnement correspondant.

Les touches « POWER LEVEL » et « 0 » ne font qu'annuler le bip en cours.

Niveau de puissance

11 niveaux de puissance sont disponibles

NIVEAU	PUISSANCE	ÉCRAN	FONCTION
10	100	PL-HI	CUISSON
9	90	PL-90	
8	80	PL-80	
7	70	PL-70	
6	60	PL-60	
5	50	PL-50	
4	40	PL-40	
3	30	PL-30	
2	20	PL-20	
1	10	PL-10	
0	0	PL-0	éliminer l'odeur du four

Maïs Soufflé

La touche préprogrammée Popcorn vous permet de faire éclater des sacs de 3,2, 1,75 onces de maïs soufflé emballé dans le commerce pour le micro-ondes.

N'éclatez qu'un seul paquet à la fois.

Si vous utilisez une machine à maïs soufflé à micro-ondes, suivez les instructions du fabricant.

- (1) Appuyez sur « POPCORN », l'écran affiche « 3,2 », appuyez à nouveau, l'écran affiche « 1,75 ».
- (2) Après avoir choisi le temps de cuisson souhaité, appuyez sur « START/+30 SEC ».

Cuisson avec capteur

La fonction Sensor Cook propose 7 réglages en fonction des types d'ingrédients.

Programmes de cuisson avec capteur

Numéro de programme	Menu	Quantité
x 1	Pommes de terre	Entre 1 et 4 patates
x 2	Légumes frais	6/16 oz
x 3	Légumes surgelés	8/16 oz
x 4	Dîner congelé	10/20 oz
x 5	Riz	Entre 1 et 2 tasses
x 6	Déjeuner congelé	Entre 8 oz et 12 oz
x 7	Viande	Entre 9 oz et 19 oz

- (1) Appuyez une fois sur « SENSOR », l'écran affiche « POTATO ».
- (2) Appuyez sur « SENSOR » à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche l'élément de menu souhaité.
- (3) Appuyez sur la touche « START/+30 SEC » pour lancer le mode de cuisson par détection, l'appareil commence à détecter le contenu du four, pendant que le micro-ondes fonctionne, lorsque la détection est terminée, un signal sonore retentit et le temps de cuisson calculé commence à décompter.

Décongélation automatique

La fonction de décongélation automatique vous offre la meilleure méthode de décongélation pour les aliments surgelés. Le guide de cuisson vous indique la séquence de décongélation recommandée pour l'aliment que vous décongelez. Pour plus de commodité, la décongélation automatique comprend un mécanisme de signal sonore intégré qui vous rappelle de vérifier, de retourner, de séparer ou de réarranger les aliments afin d'obtenir les meilleurs résultats de décongélation. Ce tableau présente les sélections de types d'aliments et les poids que vous pouvez

définir pour chaque type. Pour de meilleurs résultats, desserrez ou enlevez le couvercle sur les aliments.

Programmes de décongélation automatique

Appuyer sur la touche Defrost	Aliments	Plage de poids
x 1	Viande	Entre 0,1 et 6,0 lb
x 2	Volaille	Entre 0,1 et 6,0 lb
x 3	Poisson	Entre 0,1 et 6,0 lb
x 4	Pain	Entre 0,1 et 6,0 lb

- (1) Appuyez une fois sur « DEFROST ». L'écran affiche « MEAT ».
- (2) Appuyez plusieurs fois sur « DEFROST » et l'écran affiche « POULTRY », puis « FISH », puis « BREAD ».
- (3) Appuyez sur la touche « START/+30 SEC » pour confirmer votre sélection, l'écran affichera « ENTER WEIGHT ».
- (4) Utilisez les touches numériques pour entrer le poids de l'aliment à décongeler.
- (5) Appuyez sur « START/+30 SEC » pour démarrer la décongélation.

Réchauffer avec capteur

La fonction Sensor Reheat permet de choisir entre 5 réglages en fonction des types d'ingrédients. Vous ne pouvez régler la quantité qu'en mode BEVERAGE. Pour les autres modes d'ingrédients, reportez-vous aux quantités indiquées dans le tableau de réchauffage par capteur pour la cuisson.

Programmes de réchauffage avec capteur

Numéro de programme	Menu	Quantité
1	Boisson	Entre 1 et 3 tasses

2	Assiette de repas	1 assiette
3	Pizza	Entre 1 et 4 pointes
4	Soupe/Sauce	Entre 1 et 3 tasses
5	Casserole/Lasagne	10,5 oz

- (1) Appuyez sur « SENSOR REHEAT » une fois que l'écran affiche « BEVERAGE ».
- (2) Appuyez sur « SENSOR REHEAT » à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche l'élément de menu souhaité.
- (3) Appuyez sur « START/+30 SEC » pour confirmer votre sélection.
- (4) Utilisez les touches numériques pour choisir l'option du nombre d'éléments.
- (5) Appuyez sur « START/+30 SEC » pour démarrer le mode SENSOR COOK. L'appareil commence à détecter le contenu du four, pendant que le micro-ondes fonctionne. Lorsque la détection est terminée, un signal sonore retentit et le temps de cuisson calculé commence le décompte.

Ventilateur d'évacuation

Le pavé commande le ventilateur d'aération à deux vitesses. Si le ventilateur est éteint (OFF), la première pression sur la touche du ventilateur allume le ventilateur en mode HIGH, la deuxième pression en mode LOW et la troisième pression en mode OFF.

- (1) Appuyez une fois sur « VENT-HI-LO-OFF ». L'écran affiche « HIGH ».
- (2) Appuyez deux fois sur « VENT-HI-LO-OFF ». L'écran affiche « LOW ».
- (3) Appuyez trois fois sur « VENT-HI-LO-OFF ». L'écran affiche « OFF ».

L'écran revient en mode veille après 2 secondes.

Fonction de sécurité enfants

Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher les enfants d'allumer accidentellement le four.

Pour activer le verrouillage :

En mode veille, appuyez sur « STOP/Cancel » pendant trois secondes. Deux bips sonores sont émis et l'icône de verrouillage s'affiche.

Pour désactiver le verrouillage :

A l'état verrouillé, appuyez sur « STOP/Cancel » et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Deux bips sonores sont émis et l'icône de déverrouillage s'affiche.

Éclairage

Votre four à micro-ondes est équipé d'un éclairage à DEL à deux niveaux qui illumine brillamment la surface de cuisson située en dessous.

- (1) Appuyez une fois sur « LIGHT ON/OFF ». L'éclairage sera réglé sur « HIGH ».
- (2) Appuyez deux fois sur « LIGHT ON/OFF ». L'éclairage sera réglé sur « LOW ».
- (3) Appuyez trois fois sur « LIGHT ON/OFF ». La lumière s'éteint « OFF ».

Plateau tournant Marche/Arrêt

Pour de meilleurs résultats, laissez le plateau tournant en marche pendant la cuisson. Pour les grands plats, pour éteindre et rallumer le plateau tournant :

- (1) Appuyez une fois sur « TURNTABLE ON/OFF ». L'écran affiche « OFF » pendant 2 secondes.
- (2) Appuyez à nouveau sur « TURNTABLE ON/OFF ». L'écran affiche « ON » pendant 2 secondes.

Informations

Lors de la cuisson. Appuyez sur « CLOCK » et l'heure du moment s'affichera pendant 2 secondes.

Lors de la cuisson. Appuyez sur « POWER LEVEL » et le niveau de puissance s'affiche pendant 2 secondes.

ENTRETIEN

Dépannage

Vérifiez si votre problème se trouve dans le tableau ci-dessous et essayez la solution proposée qui s'applique. Si le four à micro-ondes ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le centre de service agréé le plus proche.

Problème	Cause possible	Solution possible
Le four ne se met pas en marche	a. Le cordon électrique du four n'est pas branché. b. La porte est ouverte. c. Une mauvaise commande a été saisie.	a. Branchez à la prise de courant. b. Fermez la porte et réessayez. c. Vérifiez les instructions.
Arc électrique ou étincelles	a. Des matériaux à éviter dans le four à micro-ondes ont été utilisés. b. Le four est utilisé lorsqu'il est vide. c. Des résidus d'aliments renversés sont restés dans la cavité du four.	a. N'utilisez que des ustensiles de cuisine adaptés aux micro-ondes. b. Ne faites pas fonctionner le four lorsqu'il est vide. c. Nettoyez l'intérieur avec une serviette humide.
Aliments cuits de façon inégale	a. Des matériaux à éviter dans le four à micro-ondes ont été utilisés. b. Les aliments ne sont pas complètement décongelés. c. La durée de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adaptés. d. Les aliments n'ont pas été retournés ou mélangés.	a. N'utilisez que des ustensiles de cuisine adaptés aux micro-ondes. b. Décongelez complètement les aliments. c. Utilisez la bonne durée de cuisson et le bon niveau de puissance. d. Retournez ou mélangez les aliments.
Aliments trop cuits	La durée de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adaptés.	Utilisez la bonne durée de cuisson et le bon niveau de puissance.
Aliments insuffisamment cuits	a. Des matériaux à éviter dans le four à micro-ondes ont été utilisés. b. Les aliments ne sont pas complètement décongelés. c. Les fentes de ventilation du four sont obstruées. d. La durée de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adaptés.	a. N'utilisez que des ustensiles de cuisine adaptés aux micro-ondes. b. Décongelez complètement les aliments. c. Vérifier que les fentes de ventilation du four ne sont pas obstruées. d. Utilisez la bonne durée de cuisson et le bon niveau de puissance.
Décongélation incorrecte	a. Des matériaux à éviter dans le four à micro-ondes ont été utilisés. b. La durée de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adaptés. c. Les aliments n'ont pas été retournés ou mélangés.	a. N'utilisez que des ustensiles de cuisine adaptés aux micro-ondes. b. Utilisez la bonne durée de cuisson et le bon niveau de puissance. c. Retournez ou mélangez les aliments.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez le cordon d'alimentation ou laissez la porte ouverte pour désactiver le four pendant le nettoyage. Débranchez le cordon d'alimentation avant de remplacer les filtres et les lampes.

Débranchez le cordon d'alimentation ou laissez la porte ouverte pour désactiver le four pendant le nettoyage. Débranchez le cordon d'alimentation avant de remplacer les filtres et les lampes.

Extérieur

La surface extérieure est un revêtement pré-appliqué en acier et en plastique. Nettoyez l'extérieur avec de l'eau et du savon doux ; rincez et séchez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de nettoyeurs ménagers ou abrasifs.

Porte

Essuyez les deux côtés de la fenêtre avec un chiffon doux pour éliminer toute trace ou éclaboussure. Les pièces métalliques seront plus faciles à entretenir si elles sont nettoyées fréquemment avec un chiffon doux. Évitez d'utiliser des vaporisateurs ou d'autres nettoyeurs agressifs, car ils risquent de tacher, de laisser des traces ou de ternir la surface de la porte.

Acier inoxydable noir (certains modèles)

Votre four à micro-ondes (certains modèles) peut avoir une finition ou un revêtement en acier inoxydable. Nettoyez l'inox avec de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon propre. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux et propre. N'utilisez pas de nettoyeurs achetés dans le commerce comme les nettoyeurs pour acier inoxydable ou tout autre type de nettoyant contenant des abrasifs, des chlorures, des chlore ou de l'ammoniaque. Il est recommandé d'utiliser du savon à vaisselle doux et de l'eau ou une solution 50/50 d'eau et de vinaigre.

Panneau de commande tactile

Le nettoyage du panneau de commande tactile doit être effectué avec précaution. Si le panneau de commande est sale, ouvrez la porte du four à micro-ondes avant de le nettoyer. Essuyez le panneau avec un chiffon légèrement imbibé d'eau uniquement. Sécher avec un chiffon doux. Ne pas frotter ni utiliser de nettoyeurs chimiques. Fermer la porte et toucher STOP/CLEAR

Intérieur

Le nettoyage est facile car les surfaces intérieures ne dégagent que peu de chaleur. Pour nettoyer les surfaces intérieures, utilisez un chiffon doux et de l'eau chaude. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou agressif, ni de tampons à récurer. Pour les salissures plus importantes, utilisez du bicarbonate de soude ou un savon doux ; rincez abondamment à l'eau chaude. La grille ronde et l'étagère peuvent être nettoyées à l'eau chaude savonneuse, puis rincées et séchées.

Couvercle du guide d'ondes

Le couvercle de guide d'ondes est situé sur le côté droit de la cavité du four à micro-ondes. Il est fabriqué à partir de mica et doit donc faire l'objet d'une attention particulière. Maintenez le couvercle du guide d'ondes propre pour assurer une bonne performance du four à micro-ondes. Essuyez soigneusement avec un chiffon humide toute éclaboussure de nourriture sur la surface du couvercle immédiatement après qu'elle se soit produite. Les éclaboussures accumulées peuvent surchauffer et provoquer de la

fumée, voire un incendie. Ne pas retirer le couvercle du guide d'ondes.
Débranchez toujours votre produit avant de le nettoyer.

Élimination des odeurs

Parfois, une odeur de cuisson peut subsister dans le four à micro-ondes. Pour démouler, mélanger 1 tasse d'eau, le zeste râpé et le jus d'un citron dans une tasse à mesurer en verre de 2 tasses. Faire bouillir pendant plusieurs minutes en utilisant une puissance de 100 %. Laisser reposer au four à micro-ondes jusqu'à refroidissement. Essuyer l'intérieur avec un chiffon doux.

Plateau tournant/support du plateau tournant


Le plateau et le support du plateau peuvent être retirés pour faciliter le nettoyage. Lavez-les à l'eau douce et humide. Pour les taches tenaces, utilisez un nettoyant doux et une éponge à récurer non abrasive. Ils peuvent également être lavés au lave-vaisselle. Utilisez la grille supérieure du lave-vaisselle. L'arbre du moteur du plateau tournant n'est pas étanche, il faut donc essuyer immédiatement tout excès d'eau ou toute éclaboussure.

Hottes de ventilation : - y compris pour les modèles au-dessus de la cuisinière


1. Nettoyer fréquemment les hottes de ventilation - La graisse ne doit pas s'accumuler sur la hotte ou le filtre.
2. Lorsque vous flambez des aliments sous la hotte, mettez le ventilateur en marche.
3. Nettoyez le filtre de la hotte avec précaution. Les produits de nettoyage corrosifs, tels que les nettoyants pour four à base de soude, peuvent endommager le filtre.
4. Convient pour une utilisation au-dessus des appareils de cuisson au gaz et électriques.

Nettoyage des filtres à graisse


Les filtres à graisse doivent être retirés et nettoyés fréquemment, généralement au moins une fois par mois.



1. Pour retirer les filtres à graisse, faites glisser le filtre vers l'arrière. Tirer ensuite le filtre vers le bas et le pousser de l'autre côté. Le filtre tombera. Répéter l'opération pour le deuxième filtre.



2. Faites tremper les filtres à graisse dans de l'eau chaude avec un détergent doux. Rincez bien et secouez pour sécher ou lavez. Ne pas utiliser d'ammoniaque. L'aluminium du filtre se corrode et s'assombrit.




3. Pour réinstaller le filtre à graisse, faites-le glisser dans la fente latérale, puis poussez-le vers le haut et vers le four pour le verrouiller. Réinstaller le deuxième filtre en suivant la même procédure.

Remplacement des filtres à graisse

1. Commander des filtres à graisse (numéro de pièce de service : 12270000008300) en appelant le 1-866-866-4532.
2. Débranchez le four à micro-ondes ou coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur principal.
3. Pour retirer les filtres à graisse, faites glisser le filtre vers l'arrière. Tirer ensuite le filtre vers le bas et le pousser de l'autre côté. Le filtre tombera. Répéter l'opération pour le deuxième filtre.



4. Remplacer les filtres à graisse par de nouveaux.
5. Pour réinstaller le filtre à graisse, faites-le glisser dans la fente latérale, puis poussez-le vers le haut et vers le four pour le verrouiller. Réinstaller le deuxième filtre en suivant la même procédure.




Remplacement de l'éclairage de la hotte

⚠ ATTENTION


Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel, portez des gants lorsque vous remplacez les ampoules. Demandez à un électricien qualifié de remplacer la lampe de la hotte.

1. Commander l'éclairage de la hotte (numéro de pièce de service : 17170000021534) en appelant le 1-866-866-4532.
2. Débranchez le four à micro-ondes ou coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur principal.


3. Retirer les vis de montage du couvercle de l'éclairage à DEL aux deux emplacements de l'éclairage sous le four à micro-ondes.



4. Retirer la vis de fixation de la lampe à DEL.



5. Débrancher la lampe à DEL du faisceau, la remplacer par une nouvelle lampe à DEL. Reconnecter ensuite le faisceau.



6. Réinstaller la lampe à DEL et la vis de montage.
Lors de la réinstallation de la vis de montage, veillez à ne pas endommager l'éclairage à DEL.
7. Réinstaller le couvercle de l'éclairage à DEL et la vis de montage.
8. Rebranchez le four à micro-ondes sur le secteur ou remettez l'appareil sous tension à l'aide du disjoncteur principal.


REEMPLACEMENT DU FILTRE À CHARBON

Débranchez le cordon d'alimentation ou laissez la porte ouverte pour désactiver le four pendant le nettoyage. Débranchez le cordon d'alimentation avant de remplacer les filtres et les lampes.


Remplacement du filtre à charbon

Le filtre à charbon installé dans votre four à micro-ondes est utilisé pour les installations non ventilées et recirculées. Le filtre doit être remplacé tous les 6 à 12 mois en fonction de l'utilisation.


1. Commander le filtre à charbon (numéro de pièce de service : 12270000008304) en appelant le 1-866-866-4532.
2. Coupez l'alimentation du four à micro-ondes au niveau du panneau des disjoncteurs ou en le débranchant.
3. Retirer les vis de fixation de la grille d'aération.
4. Tirez sur la grille d'aération pour l'éloigner de l'appareil.



5. Retirer le filtre à charbon et le remplacer par un nouveau filtre.



6. Remettre la grille d'aération sur l'appareil.




Remplacement de la lampe du four

Pour accéder au couvercle de l'éclairage, retirez le filtre à charbon en suivant les instructions 2 à 5 ci-dessus dans la section relative au remplacement du filtre à charbon.

⚠ ATTENTION


Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel, portez des gants lorsque vous remplacez les ampoules. Demandez à un électricien qualifié de remplacer la lampe du four.

1. Commander la lampe du four (numéro de pièce de service : 17170000021534) en appelant le 1-866-866-4532.
2. Retirer la vis de fixation du couvercle de l'éclairage, ouvrir le couvercle de l'éclairage en tirant avec précaution sur le bord avant.




3. Retirer le support de l'éclairage DEL et l'ensemble de la lumière de l'ensemble du guide du vent.

Retirez l'ampoule DEL du support en enlevant la vis de fixation et remplacez-la par une nouvelle lampe de four.



4. Réinstaller l'éclairage à DEL sur le support à l'aide de la vis de montage.
Lors de la réinstallation de la vis de montage, veillez à ne pas endommager l'éclairage à DEL.

5. Reconnectez l'éclairage à DEL au faisceau et replacez l'ensemble d'éclairage à DEL dans l'ensemble du guide-vent.



6. Remettre en place le couvercle de l'éclairage du four à micro-ondes en le poussant avec précaution et en fixant la vis.
7. Remettre la grille d'aération sur l'appareil.

VÉRIFICATION À EFFECTUER AVANT L'APPEL DE SERVICE

Veuillez vérifier les points suivants avant d'appeler le service après-vente : Placez une tasse d'eau dans un verre gradué dans le four à micro-ondes et fermez bien la porte. Faites fonctionner le four à micro-ondes pendant une minute à ÉLEVÉE 100 %.

A Le voyant du four à micro-ondes s'allume-t-il?

B Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il? (Mettez votre main sur la persienne au-dessus du panneau de contrôle.)

C Le plateau tourne-t-il? (Il est normal que le plateau tourne dans les deux sens).

D L'eau du four à micro-ondes est-elle chaude?

OUI _____

OUI _____

OUI _____

OUI _____

NON _____

NON _____

NON _____

NON _____

Si la réponse à l'une des questions ci-dessus est « NON », veuillez vérifier la prise électrique, le fusible et/ou le disjoncteur.

Un four à micro-ondes ne doit jamais être réparé par un bricoleur.

Remarque

1. Si le temps qui s'affiche à l'écran se décompte très rapidement, vérifiez le mode Démonstration dans la section fonctionnalités utiles pour vous assurer que le mode DEMO est DÉSACTIVÉ.
2. Si le four est réglé pendant plus de 30 minutes à un niveau de puissance de 100 %, après les 30 premières minutes, le niveau de puissance se règle automatiquement sur 80 % afin d'éviter une surcuisson.

GARANTIE LIMITÉE IKEA

Quelle est la durée de validité de la garantie IKEA?

Cette garantie est valable cinq (5) ans à compter de la date d'achat de votre appareil chez IKEA, à moins qu'il ne s'agisse d'un appareil LAGAN ou TILLREDA, appareil qui possède une garantie de deux (2) ans.

Le reçu original est exigé comme preuve d'achat. Les réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas la période de garantie de l'appareil.

Qui effectuera la réparation?

Un prestataire de services d'IKEA fournira le service par le biais de ses propres opérations de service ou d'un réseau de partenaires de service autorisé.

Que couvre la garantie?

La garantie couvre les défauts de l'appareil, dus à des vices de matière ou de fabrication, à partir de la date d'achat chez IKEA. Cette garantie ne s'applique que dans le cas d'un usage domestique. Certaines exceptions non garanties sont précisées sous le titre « Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ? »

Pendant la période de garantie, les coûts engagés pour remédier au problème, par exemple les réparations, les pièces, la main-d'œuvre et les déplacements sont pris en charge à condition que l'appareil soit accessible à des fins de réparation sans dépenses particulières. À ces conditions, les réglementations locales sont applicables.

Les pièces remplacées deviendront la propriété d'IKEA.

Que fera IKEA pour régler le problème?

Le prestataire de services désigné par IKEA examinera le produit et décidera, à sa seule discrétion, s'il est couvert en vertu de cette

garantie. Si l'appareil est considéré comme couvert par la garantie, le prestataire de services IKEA ou son partenaire de service agréé réparera alors, par le biais de ses propres opérations de service et à sa seule discrétion, le produit défectueux ou le remplacera par un produit identique ou comparable.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

- L'usure normale.
- Les dommages occasionnés sciemment ou par négligence, les dommages résultant du non-respect des instructions d'utilisation, d'une installation inadéquate ou d'une alimentation électrique inadéquate, les dommages causés par des réactions chimiques ou électrochimiques, la rouille, la corrosion ou un dégât d'eau, y compris, notamment, les dommages causés par un excès de calcaire dans l'eau, les dommages causés par des conditions environnementales anormales.
- Les consommables, y compris les ampoules et les piles.
- Les éléments non fonctionnels et décoratifs qui n'affectent pas l'usage normal de l'appareil, y compris les rayures et les éventuelles différences de couleur.
- Les dommages accidentels causés par des corps étrangers ou des substances, et le nettoyage et le débouchage des filtres, systèmes de vidange ou compartiments à savon.
- Les dommages occasionnés aux éléments suivants : vitrocéramique, accessoires, paniers à vaisselle et à couverts, tuyaux d'alimentation et de vidange, joints, ampoules et diffuseurs, écrans, boutons, revêtements et parties de revêtements. Sauf s'il est prouvé que ces dommages sont dus à des vices de fabrication.

- Les cas où aucune défectuosité n'a été trouvée lors de la visite d'un technicien.
- Les réparations qui ne sont pas effectuées par nos réparateurs désignés et/ou un partenaire contractuel autorisé ou en cas d'utilisation antérieure de pièces non d'origine.
- Les réparations consécutives à une installation inadéquate ou non conforme aux spécifications.
- L'utilisation de l'appareil dans un environnement non domestique, (p. ex. professionnel).
- Les dommages occasionnés par ou durant le transport. IKEA décline toute responsabilité en cas de dommages pendant le transport si un client transporte personnellement le produit jusqu'à son domicile ou une autre adresse.

Si IKEA livre le produit à l'adresse de livraison indiquée par le client, les éventuels dommages subis par le produit lors de cette livraison seront couverts par IKEA.

- Les frais liés à l'installation initiale de l'appareil IKEA. Si un prestataire de service IKEA ou un partenaire contractuel autorisé répare ou remplace l'appareil conformément à la présente garantie, le prestataire de services ou le partenaire agréé autorisé réinstallera l'appareil réparé ou installera l'appareil de remplacement, le cas échéant.

Comment s'applique la loi nationale

La garantie IKEA vous donne des droits légaux précis, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'une compétence à l'autre. Cependant, ces conditions ne limitent en aucun cas les droits des consommateurs décrits dans la législation locale.

Zone de validité

Pour les appareils achetés aux États-Unis ou au Canada, ou importés dans l'un des

pays mentionnés, les services seront fournis dans le cadre des conditions de garantie normales dans le pays précisé.

L'obligation de réparation dans le cadre de la garantie n'est effective que si l'appareil est conforme et installé conformément aux :

- spécifications techniques du pays dans lequel la demande d'intervention sous garantie est introduite ;
- aux instructions de montage et aux informations relatives aux consignes de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation.

Le service après-vente dédié des appareils IKEA

N'hésitez pas à contacter le prestataire de service après-vente désigné par IKEA pour :

- lancer une demande d'intervention sous garantie ;
- demander des précisions sur l'installation de l'appareil IKEA dans le meuble de cuisine IKEA dédié ;
- demander des précisions au sujet des fonctions des appareils IKEA.



Vous trouverez les numéros de téléphone des prestataires de service après-vente désignés par IKEA à la fin de ce manuel.

Afin de vous garantir la meilleure assistance possible, nous vous prions de lire attentivement les instructions d'assemblage et le mode d'emploi avant de nous contacter.

Comment nous joindre en cas de besoin

Afin de vous fournir un service plus rapide, nous vous recommandons d'utiliser les numéros de téléphone spécifiques répertoriés dans ce manuel. Reportez-vous toujours aux numéros indiqués dans le

livret de l'appareil spécifique pour lequel vous avez besoin d'aide.

Veillez également toujours vous référer au numéro d'article IKEA (code à 8 chiffres) placé sur la plaque signalétique de votre appareil.

Conservez votre preuve d'achat!

La preuve de votre achat est nécessaire pour l'application de la garantie. Le nom et le numéro d'article (code à 8 chiffres) IKEA de chaque appareil acheté figurent également sur la preuve d'achat.

Besoin d'une assistance supplémentaire?

Pour toute question supplémentaire non liée au service après-vente de vos appareils, veuillez contacter le centre d'appels du magasin IKEA le plus proche. Nous vous recommandons de lire attentivement toute la documentation fournie avec l'appareil avant de nous contacter.

ÍNDICE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	66	MANTENIMIENTO.....	86
INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA	77	ESPECIFICACIONES.....	88
INTERFERENCIA DE RADIO	78	LIMPIEZA Y CUIDADOS	89
NOMBRES DE LAS PIEZAS	79	REEMPLAZO DEL FILTRO DE CARBÓN	92
PANEL DE CONTROL	80	COMPROBACIONES ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO.....	94
OPERACIÓN	81	GARANTÍA LIMITADA DE IKEA	95

Nota

Antes de utilizar este producto, lea, entienda y siga estas instrucciones. Asegúrese de guardar este manual para futuras referencias.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Precauciones para evitar una posible exposición a exceso de energía de microondas

- No intente utilizar este horno con la puerta abierta, ya que el uso con la puerta abierta puede resultar en una exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no anular ni manipular los bloqueos de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumulen suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.
- No opere el horno si está dañado. Es especialmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no hayan daños en la: (1) puerta (doblada), (2) bisagras y pestillos (rotos o sueltos), (3) sellos de puerta y superficies de sellado.
- El horno solo debe ser ajustado o reparado por personal de servicio debidamente calificado.

Definiciones

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre posibles riesgos de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad junto a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría ocasionar lesiones menores o moderadas.

Lea toda la información antes de utilizarlo

ADVERTENCIA

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio,

lesiones a personas o exposición a exceso de energía de microondas:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Lea y siga las "Precauciones para evitar una posible exposición a exceso de energía de microondas" especificadas en la página 66.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Conéctelo solo a un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Consulte "Instrucciones de conexión a tierra" en la página 77.
- Instale o ubique este electrodoméstico siguiendo estrictamente las instrucciones de montaje proporcionadas.
- Algunos productos, como los huevos enteros y los recipientes sellados (por ejemplo, los frascos de vidrio cerrados), pueden explotar y no deben calentarse en este horno microondas.
- Utilice este aparato únicamente para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice vapores ni productos químicos corrosivos en este aparato. Este tipo de horno microondas está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
- Contenidos calientes pueden causar quemaduras graves. No permita que los niños utilicen el microondas. Tenga cuidado al retirar elementos calientes.
- No utilice este aparato si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona correctamente o si se ha dañado o caído.
- Este aparato debe ser inspeccionado únicamente por personal técnico calificado cuando se realice una evaluación, reparación o ajuste.
- No cubra ni bloquee ninguna abertura del aparato.

No almacene ni utilice este aparato al aire libre. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de un fregadero de cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o lugares

similares.

- No sumerja el cable ni el enchufe en agua.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o repisa.
- Cuando limpie las superficies entre la puerta y el horno, que se juntan cuando se cierra la puerta, utilice solo jabones suaves y no abrasivos, o detergente aplicado con una esponja o paño suave.
- Consulte las instrucciones de limpieza de la superficie de la puerta en la página 89.
- No lo monte sobre un fregadero.
- No guarde nada directamente sobre la superficie del aparato cuando éste esté en funcionamiento.
- Para reducir el riesgo de incendio en el interior del horno microondas:
 - No cocine demasiado los alimentos. Ponga mucho cuidado cuando, con el objetivo de facilitar la cocción, coloque papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno microondas.
 - Retire los alambres para amarrar bolsas de papel o plástico antes de introducirlas en el horno microondas.
 - Si los materiales dentro del horno microondas se encienden, mantenga la puerta del horno microondas cerrada, apáguelo y desconecte el cable de alimentación o corte la energía en el panel de fusibles o disyuntor.
 - No utilice el interior del horno con fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en el interior del horno cuando no lo esté utilizando.
- Los líquidos, como el agua, el café o el té, pueden sobrecalentarse por encima del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. No siempre hay burbujas o ebullición visibles cuando se retira el recipiente del horno microondas. Esto podría provocar

que líquidos muy calientes hiervan repentinamente al insertar una cuchara u otro utensilio en el líquido.

Para reducir el riesgo de lesiones a las personas:

- No sobrecaliente el líquido.
- Revuelva el líquido antes de calentarlo y a la mitad del proceso.
- No utilice recipientes de lados rectos y cuello estrecho. Utilice un recipiente de boca ancha.
- Después de calentarlo, deje reposar el recipiente en el horno microondas durante un breve periodo de tiempo antes de retirarlo.
- Tenga mucho cuidado al introducir una cuchara u otro utensilio en el recipiente.
- Limpie las campanas extractoras con frecuencia - No debe permitir que la grasa se acumule en la campana o el filtro. Consulte "Limpieza y cuidados" en la página 89.
- Tenga cuidado al limpiar el filtro de la campana extractora. Los productos de limpieza corrosivos, como los limpiadores de hornos a base de lejía, pueden dañar el filtro.
- Cuando flamee alimentos debajo de la campana, encienda el ventilador.
- No limpie con almohadillas metálicas. Los trozos desprendidos de la almohadilla pueden entrar en contacto con piezas eléctricas, con el consiguiente riesgo de descarga eléctrica.
- Adecuado para usar encima de equipos de cocina tanto a gas como eléctricos.

Guarde estas instrucciones

ADVERTENCIA

Si observa arcos eléctricos, presione el botón "Cancel" y corrija el problema.

- No se deben introducir alimentos ni utensilios de metal de gran tamaño en un horno microondas o tostador, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.

- No limpie con almohadillas metálicas. Los trozos de la almohadilla pueden desprenderse o quemarse y entrar en contacto con piezas eléctricas, con el consiguiente riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice productos de papel cuando el aparato esté funcionando en modo tostador.
- No guarde ningún material, que no sean los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
- No cubra las rejillas ni ninguna otra parte del horno con papel metálico. Esto provocará un sobrecalentamiento del horno.

Arco eléctrico

Arco eléctrico es el término en microondas que se utiliza para referirse a las chispas que se producen en el horno. Los arcos eléctricos son causados por:

- Metal o papel de aluminio que toca los lados del horno.
- Papel de aluminio que no ha sido bien plegado en los alimentos (los bordes hacia arriba actúan como antenas).
- Metales, como alambres para amarrar, alfileres para aves o platos con borde dorado, en el microondas.
- Toallas de papel reciclado que contienen pequeños trozos de metal y se utilizan en el microondas.

Declaración de la comisión federal de comunicaciones sobre interferencias de radiofrecuencia (solo en EE. UU.)

Este equipo genera y utiliza energía de frecuencia ISM y, si no se instala y utiliza correctamente, es decir, en estricta conformidad con las instrucciones del fabricante, puede causar interferencias en la recepción de radio y televisión. Ha sido sometido a pruebas de homologación y se ha comprobado que cumple con los límites para Equipos ISM de conformidad con la parte 18 de las normas de la FCC,

que están diseñadas para proporcionar una protección razonable contra dichas interferencias en una instalación residencial.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario debe tratar de corregir dicha interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora de la radio o televisión.
- Cambie la ubicación del horno microondas con respecto al receptor.
- Aleje el horno microondas del receptor.
- Enchufe el horno microondas en un tomacorriente diferente para que el horno microondas y el receptor estén en circuitos derivados diferentes.


El fabricante no es responsable de las interferencias de radio o televisión causadas por modificaciones no autorizadas en este horno microondas. Es responsabilidad del usuario corregir dichas interferencias.

Examine su horno microondas

- Retire el adhesivo con características del exterior de la puerta, si existe.
- No retire la cubierta del conductor de ondas, que se encuentra en el techo del interior del horno microondas. Verifique que viene con las instrucciones de montaje,
- la plantilla de pared, la plantilla superior y el filtro, que se utiliza cuando se elige la recirculación.
- Es adecuado para estufas y placas de cocción IKEA.
- Lea los documentos y GUARDE el Manual del usuario.
- Revise si el horno microondas presenta daños, como la puerta desalineada o doblada, sellos y superficies de sellado de la puerta dañados, bisagras y pestillos de la puerta rotos o flojos

y abolladuras en el interior o en la puerta. Si hay algún daño, no utilice el horno microondas y comuníquese con cualquier tienda IKEA.

- Consulte las instrucciones de montaje para obtener más detalles.



Utensilios

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales
Los utensilios de cocina que estén cerrados herméticamente podrían explotar. Los recipientes cerrados deben abrirse y las bolsas de plástico deben perforarse antes de cocinar.

Consulte las instrucciones sobre "Materiales que se pueden utilizar en el horno microondas o materiales que se deben evitar en el horno microondas". Puede haber ciertos utensilios no metálicos no seguros para usar en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba del utensilio

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Sienta con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que se pueden utilizar en el horno microondas

UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe estar al menos 3/16 pulgadas (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede ocasionar que el plato giratorio se rompa.
Vajilla	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rotos o astillados.
Jarras de vidrio	Retire la tapa siempre. Úsela solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Solo cristalería apta para el calor del horno. Asegúrese de que no haya molduras metálicas. No use platos rotos o astillados.
Bolsas para cocinar en el horno	Siga las instrucciones del fabricante. No use cierres de metal. Haga ranuras para permitir que escape el vapor.
Platos y vasos de papel	Úselos solo para cocinar / calentar por poco tiempo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallas de papel	Úselas para cubrir alimentos al recalentarlos para que absorban la grasa. Úselas con supervisión solo para una cocción de corta duración.
Papel pergamino	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que la comida del interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico bien cerradas deben cortarse, perforarse o ventilarse según las instrucciones del paquete.
Envoltura de plástico	Solo apto para microondas. Úsela para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Solo aptos para microondas (termómetros para carnes y dulces).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que no debe usar en el horno microondas



UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Caja de comida con asa de metal	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Utensilios metálicos o con adornos metálicos	El metal bloquea los alimentos contra la energía de microondas. Las molduras metálicas pueden provocar arcos eléctricos.
Lazos metálicos para amarrar	Puede provocar arcos eléctricos e incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido del interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se seca en el horno microondas y puede partirse o rajarse.

Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o técnico calificado que instale un tomacorriente cerca del aparato.

El cable de alimentación y el enchufe deben conectarse a un circuito derivado independiente de 120 V CA, 60 Hz, 15 A o más, con receptáculo único con conexión a tierra. El receptáculo debe estar ubicado dentro del gabinete directamente encima de la ubicación de montaje del horno microondas como se muestra en la Figura 1.

Notas

1. Si tiene alguna duda sobre las instrucciones eléctricas o de conexión a tierra, consulte a un electricista o técnico calificado.
2. Ni IKEA ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños en el horno microondas o lesiones personales derivadas del incumplimiento de los procedimientos correctos de conexión eléctrica.



Acerca de su horno microondas

Este Manual del Usuario es valioso: léalo atentamente y consérvelo siempre como referencia.

Un buen libro de cocina para microondas es un recurso valioso. Consúltelo para conocer los principios, técnicas, consejos y recetas de cocina en microondas.

Nunca utilice el horno microondas sin el plato giratorio y el soporte, ni voltee el plato giratorio para poder introducir un plato grande en el horno microondas.

Mantenga siempre los alimentos dentro del horno microondas cuando esté encendido para que absorban la energía de las microondas.

Cuando utilice el horno microondas a niveles de potencia inferiores al 100%, es posible que escuche cómo se enciende y se apaga el magnetrón. Es normal que el exterior del horno microondas esté caliente al tacto al cocinar o recalentar.

La condensación es una parte normal de la cocción con microondas. La humedad de la habitación y la humedad de los alimentos influirán en la cantidad de humedad que se condense en el horno microondas. Por lo general, los alimentos cubiertos no provocan tanta condensación como los que se dejan descubiertos. Las aberturas de ventilación no deben bloquearse.

El horno microondas es solo para la preparación de alimentos. No debe utilizarse para secar ropa o periódicos.

Su horno microondas tiene una potencia nominal de 1000 vatios según el Procedimiento de Prueba de IEC.

Al utilizar recetas o instrucciones de paquetes, compruebe los alimentos uno o dos minutos antes del tiempo mínimo y agregue el tiempo correspondiente.

PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños materiales, tenga en cuenta lo siguiente:

- No fría en abundante aceite en el horno. El aceite podría sobrecalentarse y ser peligroso de manipular.

- No cocine ni recaliente huevos con cáscara o con la yema entera utilizando energía de microondas. La presión puede acumularse y reventar. Perfore la yema con un tenedor o un cuchillo antes de cocinarla.
- Perfore la piel de las papas, tomates y alimentos similares antes de cocinarlos con energía de microondas. Al perforar la piel, el vapor sale uniformemente.
- No utilice el horno sin introducir productos o alimentos en su interior.
- Utilice únicamente palomitas de maíz en paquetes diseñados y etiquetados para uso en microondas. El tiempo que toman en estallar varía en función de la potencia del horno. No siga calentando después de que haya dejado de estallar. Las palomitas se chamuscarán o quemarán. No deje el horno desatendido.
- No utilice termómetros de cocina normales en el horno. La mayoría de los termómetros de cocina contienen mercurio y pueden provocar un arco eléctrico, un mal funcionamiento o daños en el horno.
- No utilice utensilios de metal en el horno.
- Nunca utilice papel, plástico u otros materiales combustibles que no estén destinados para cocinar.
- Cuando cocine con papel, plástico u otros materiales combustibles, siga las recomendaciones del fabricante sobre el uso del producto.
- No utilice toallas de papel que contengan nailon u otras fibras sintéticas. Los materiales sintéticos calentados podrían derretirse y provocar la ignición del papel.
- No caliente recipientes sellados ni bolsas de plástico en el horno. Los alimentos o líquidos podrían expandirse rápidamente y provocar la rotura del recipiente o la bolsa. Perfore o abra el envase o la bolsa antes de cocinar.
- Para evitar el mal funcionamiento de un marcapasos, consulte con su médico o

con el fabricante del marcapasos sobre los efectos de la energía de microondas en el marcapasos.

Acerca de la cocción con microondas

- Disponga los alimentos cuidadosamente. Coloque las partes más gruesas hacia el exterior del plato.
- Supervise el tiempo de cocción. Cocine durante el menor tiempo indicado y agregue más si es necesario. Los alimentos demasiado cocidos pueden producir humo o incendiarse.
- Cubra los alimentos mientras se cocinan. Consulte la receta o el libro de cocina para ver las sugerencias: toallas de papel, papel encerado, envoltorio de plástico para microondas o una tapa. Las tapas evitan las salpicaduras y ayudan a que los alimentos se cocinen uniformemente.
- Revuelva los alimentos desde el exterior hacia el centro del plato una o dos veces durante la cocción, si es posible.
- Dé la vuelta a los alimentos una vez durante la cocción en el microondas para acelerar la cocción de alimentos como el pollo y las hamburguesas. Los alimentos grandes, como los asados,

deben voltearse al menos una vez.

- Reorganice los alimentos, como las albóndigas, a mitad de la cocción, tanto de arriba hacia abajo como desde el centro del plato hacia afuera.
- Agregue tiempo de reposo. Retire los alimentos del horno microondas y revuélvalos, si es posible. Cúbralos durante el tiempo de reposo, lo cual permite que los alimentos terminen de cocinarse pero no demasiado.
- Verifique que estén bien cocinados. Busque señales que indiquen que se han alcanzado las temperaturas de cocción.

Los signos de que están bien cocinados incluyen:

- La comida desprende vapor por todas partes, no solo en los bordes.
- La parte central del fondo del plato está muy caliente al tacto.
- Las articulaciones de muslos de pollo se mueven con facilidad.
- La carne y el pollo no presentan coloración rosada.
- El pescado está opaco y se desmenuza fácilmente con un tenedor.

Acerca de los alimentos

ALIMENTO	QUÉ HACER	QUÉ NO HACER
Huevos, salchichas, frutos secos, semillas, frutas y verduras.	• Perforar las yemas de los huevos antes de cocinarlas para evitar que "exploten". • Perforar la piel de las papas, las manzanas, la calabaza, los perros calientes y las salchichas para que salga el vapor.	• Cocinar los huevos con cáscara. • Recalentar huevos enteros. • Secar nueces o semillas con la cáscara.
Palomitas de maíz	• Utilice palomitas en bolsa especiales para cocinar en el microondas. • Escuchar mientras hace las palomitas para ver si el estallido disminuye a 1 o 2 segundos o usar una almohadilla especial para palomitas de maíz.	• Preparar palomitas de maíz en bolsas marrones normales o en recipientes de vidrio. • Exceder el tiempo máximo indicado en el paquete de las palomitas.

ALIMENTO	QUÉ HACER	QUÉ NO HACER
Comida para bebés	• Transferir la comida para bebés a un plato pequeño y calentarla con cuidado, revolviendo con frecuencia. Comprobar la temperatura antes de servir. • Colocar los chupos en los biberones después de calentarlos y agitarlos bien. Realizar la prueba de "muñeca" antes de alimentarlos.	• Calentar botellas desechables. • Calentar los biberones con chupos puestos. • Calentar la comida para bebés en los frascos en que viene.
Generales	• Hacer un corte a los productos horneados que tienen relleno, después de calentarlos para liberar el vapor y evitar quemaduras. • Revolver los líquidos vigorosamente antes y después de calentarlos para evitar "erupciones". • Utilizar un recipiente hondo cuando cocine líquidos o cereales para evitar derrames por ebullición.	• Calentar o cocinar en frascos de vidrio cerrados o en recipientes herméticos. • Poner en una lata en el microondas ya que las bacterias dañinas puede que no se eliminen. • Freír en abundante aceite. • Secar madera, calabazas, hierbas o papeles húmedos.

Acerca de utensilios y recubrimientos

No es necesario comprar utensilios de cocina nuevos. Muchas piezas que ya tiene en su cocina se pueden utilizar correctamente con su nuevo horno microondas. Asegúrese de que el utensilio no toque las paredes interiores durante la cocción.

Utilice o no utilice estos utensilios para cocinar y recalentar de forma segura en el microondas, consulte la página 72.

Estos artículos pueden utilizarse para recalentar durante poco tiempo alimentos que contengan poca grasa o azúcar:

- Madera, paja, mimbre

Si desea comprobar si un plato es apto para microondas, coloque el plato vacío en el horno microondas y caliéntelo en temperatura ALTA durante 30 segundos. No se debe utilizar un plato que se caliente mucho.

Los siguientes recubrimientos son ideales:

- Las toallas de papel son buenas para cubrir los alimentos para recalentarlos y absorber la grasa mientras se cocina el tocino.
- El papel encerado puede utilizarse para cocinar y recalentar.
- Se puede utilizar un envoltorio de plástico especialmente marcado para su uso en microondas para cocinar y recalentar. No permita que la envoltura de plástico toque los alimentos. Deje ventilar para que el vapor pueda salir.
- Las tapas aptas para microondas son una buena elección porque el calor se mantiene cerca de los alimentos para acelerar la cocción.
- Las bolsas de cocción para horno microondas son buenas para carnes grandes o alimentos que necesitan ablandarse. No utilice lazos metálicos para amarrar. Recuerde cortar la bolsa para que pueda salir el vapor.

Si tiene dudas sobre utensilios o recubrimientos, consulte un buen libro de cocina para microondas o siga las sugerencias de las recetas.

Accesorios

Hay muchos accesorios para microondas disponibles para su compra. Evalúelos detenidamente antes de comprarlos para que se ajusten a sus necesidades. Un termómetro apto para microondas le ayudará a determinar el punto de cocción correcto y le garantizará que los alimentos se han cocinado a temperaturas seguras. IKEA no se hace responsable de los daños que pueda sufrir el horno microondas al utilizar accesorios.

Acerca de los niños y el microondas

Contenidos calientes pueden causar quemaduras graves. No permita que los niños utilicen el microondas. En ningún momento se debe permitir que nadie se apoye o se balancee sobre la puerta del horno microondas. Los niños deben aprender que el horno microondas no es un juguete. Consulte la página 84 para conocer la función de Bloqueo para niños.

Acerca de la seguridad

- Compruebe que los alimentos se cocinan a las temperaturas recomendadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

TEMPERATURA	ALIMENTO
145°F (63°C)	- Para carne de res, cordero o ternera cortada en filetes, chuletas o asados, pescado

160°F (71°C)	- Para carne de cerdo fresca, carne molida, mariscos, platos a base de huevo, alimentos preparados congelados y carne de res, cordero o ternera cortada en filetes, chuletas o asados.
165°F (74°C)	- Para las sobras de alimentos refrigerados, listos para calentar, delicatessen y comida "fresca" para llevar, pollo o pavo enteros, pechugas de pollo o pavo y carne molida de ave utilizada en hamburguesas de pollo o pavo.

Nota

No cocine aves enteras y rellenas. Cocine el relleno por separado a 165°F (74°C).

Para comprobar el punto de cocción, inserte un termómetro para carne en una zona gruesa o densa, aparte de la grasa o el hueso. Nunca deje el termómetro en la comida durante la cocción, a menos que esté aprobado para uso en horno microondas.

- Utilice siempre agarraderas para evitar quemaduras al manipular utensilios que estén en contacto con alimentos calientes. El calor de los alimentos puede transmitirse a través de los utensilios y provocar quemaduras en la piel.

- Evite las quemaduras por vapor dirigiendo el vapor lejos de la cara y las manos. Levante lentamente el borde más alejado de la tapa de un plato y abra con cuidado las bolsas de palomitas de maíz y de cocción al horno alejándolas de la cara.
- Permanezca cerca del horno microondas mientras esté en uso y cerciórese del progreso de la cocción con frecuencia para que no haya posibilidad de que los alimentos se cocinen demasiado.
- No utilice nunca el interior del horno para guardar libros de cocina u otros objetos.
- Seleccione, almacene y manipule los alimentos con cuidado para preservar su alta calidad y minimizar la propagación de bacterias transmitidas por los alimentos.
- Mantenga limpia la cubierta del conductor de ondas. Los residuos de alimentos pueden provocar arcos eléctricos y/o incendios.
- Tenga cuidado al retirar artículos del horno microondas para que el utensilio, su ropa o accesorios no toquen los pestillos de seguridad de la puerta.

Lo que debe saber acerca de las instrucciones de seguridad

Las advertencias e instrucciones de seguridad importantes que aparecen en esta Guía de Uso y Cuidado no pretenden abarcar todas las posibles condiciones y situaciones que pueden producirse. Se debe tener sentido común, precaución y cuidado al instalar, realizar mantenimiento o utilizar un microondas.

Póngase siempre en contacto con el establecimiento de compra, distribuidor, agente de servicio o fabricante en caso de problemas o condiciones que no entienda.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conducto de conexión y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente correctamente instalado y conectado a tierra.

ADVERTENCIA

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si no entiende plenamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas de si el aparato está correctamente conectado a tierra. Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice únicamente un cable de extensión de 3 conductores que tenga un enchufe de 3 clavijas con toma de tierra y un receptáculo de 3 ranuras que acepte el enchufe del aparato. La clasificación marcada del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación eléctrica del aparato.

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica

Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte.

No debe desarmar este aparato.

El enchufe debe estar siempre accesible para desconectarlo.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No

lo enchufe en un tomacorriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
2. Hay cables más largos o cables de extensión disponibles y pueden usarse si se tiene cuidado en su uso.
3. Si se utiliza un cable largo o una extensión:
 - La clasificación eléctrica marcada en el cable largo o en el cable de extensión debe ser al menos tan buena como la clasificación eléctrica del aparato.
 - El cable de extensión debe ser un cable de tres conductores con conexión a tierra.
 - El cable más largo debe disponerse de manera que no cuelgue sobre el mesón o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer.

Consulte a un electricista o técnico calificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra. El enchufe debe estar siempre accesible para desconectarlo.

Requisitos eléctricos

Consulte las instrucciones de montaje para conocer la ubicación adecuada de la fuente de alimentación.

Los requisitos eléctricos consisten en suministro eléctrico protegido de 120 V CA, 60 Hz, 15 amperios o más. Se recomienda proporcionar un circuito separado que alimente únicamente al horno microondas. El horno microondas está equipado con un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas. Debe enchufarse a un receptáculo de pared que esté correctamente instalado y conectado a tierra. No corte ni retire en ningún caso la clavija de toma de tierra del enchufe. No use cable de extensión. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos que puede resultar de enredarse o tropezar con un cable largo.

INTERFERENCIA DE RADIO

1. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en su radio, TV o equipos similares.
2. Si hay interferencia, se la puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:
 - Limpiar la puerta y la superficie de sellado del horno.
 - Reoriente la antena receptora de radio o televisión.
 - Cambie la ubicación del horno microondas con respecto al receptor.
 - Aleje el horno microondas del receptor.
 - Enchufe el horno de microondas en un tomacorriente diferente para que el horno de microondas y el receptor estén en circuitos derivados diferentes.

Este dispositivo cumple con la parte 18 de las normas de la FCC.


Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- este dispositivo no puede causar interferencias, y
- este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.


El dispositivo ha sido probado y cumple con los límites SAR, los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a RF y su cumplimiento.

NOMBRES DE LAS PIEZAS



**VISTA FRONTAL
(PUERTA ABIERTA)**



**VISTA FRONTAL
(PUERTA CERRADA)**




VISTA INFERIOR



1. Montaje de la puerta
2. Eje del motor del plato giratorio
3. Cubierta del conductor de ondas: No retire.
4. Cable de energía
5. Aberturas de ventilación
6. Panel de control
7. Pantalla
8. Bandeja de vidrio giratoria
El plato giratorio girará en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Retírelo únicamente para limpiarlo.

9. Anillo del plato giratorio
Primero, coloque con cuidado el soporte del plato giratorio sobre el eje del motor en el centro de la superficie del horno microondas. Coloque el anillo de soporte en la superficie del horno microondas. A continuación, coloque el plato giratorio sobre el anillo con mucho cuidado.
10. Luz del horno microondas
Se encenderá cuando el horno microondas esté funcionando o la puerta esté abierta.
11. Luz de la campana
12. Filtros de grasa

PANEL DE CONTROL



1. SENSOR (7 configuraciones diferentes, consulte la página 83)
2. PALOMITAS DE MAÍZ (3.2 oz o 1.75 oz)
3. RECALENTAR CON SENSOR (5 configuraciones diferentes, consulte la página 84)
4. NIVEL DE POTENCIA (11 niveles de potencia disponibles)
5. TEMPORIZADOR DE COCINA
6. DESCONGELACIÓN (4 configuraciones diferentes, consulte la página 83)
7. PLATO GIRATORIO ENCENDIDO/ APAGADO (El estado predeterminado es encendido)
8. LUZ DE LA CAMPANA ENCENDIDO/ APAGADO
9. VENTILADOR (ALTO/BAJO/APAGADO) (Utilícelo para apagar el ventilador de extracción o para ajustar su velocidad.)
10. RELOJ
11. BOTONES NUMÉRICOS (1 al 9)
12. DETENER/CANCELAR (Antes de iniciar la cocción, presione para borrar todas las configuraciones anteriores; durante la cocción, presione una vez para detener el horno; presione dos veces para detener el horno y borrar todas las configuraciones; mantenga presionado "STOP/CANCEL" durante tres segundos para activar el bloqueo para niños.)
13. INICIO +30 SEG (Inicia el tiempo de cocción o agrega tiempo de cocción)
14. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
15. INICIO RÁPIDO (1 a 9, 9 configuraciones de botones instantáneos)

OPERACIÓN

- Antes de utilizar su nuevo horno, asegúrese de leer y entender completamente estas instrucciones de funcionamiento.

Encendido

Cuando el horno microondas esté encendido, la pantalla mostrará "12:00 PRESS CLOCK ENTER TIME". Sonará un timbre una vez. Presione los botones numéricos para configurar el reloj y presione "Start" para confirmar la configuración o presione "STOP/Cancel" para salir del modo de configuración del reloj. Si no hay ninguna entrada en 5 minutos, el horno entrará en modo de reposo.

Para configurar el reloj

- (1) Mientras esté en modo de reposo, presione "CLOCK" una vez. La pantalla mostrará "12:00 PRESS CLOCK ENTER TIME".
- (2) Presione los botones numéricos e ingrese la hora correcta (por ejemplo, 1,0,1,2 = 10:12)
- (3) Presione el botón "START/+30 SEC" para confirmar la configuración.

Nota

1. Si los números ingresados no están dentro del rango de 1:00 a 12:59, la configuración no será válida hasta que no se introduzcan números válidos.
2. Durante la configuración del reloj, si no se presiona "START/+30 SEC" o si no se realiza ninguna operación dentro de los 5 minutos, la configuración no será válida.

Configuración del temporizador de cocina

Su horno microondas puede utilizarse como temporizador de cocina. Puede

configurar hasta 99 minutos y 99 segundos. El temporizador de cocina se puede utilizar mientras el horno microondas está funcionando.

- (1) Presione "KITCHEN TIMER" una vez, "ENTER TIME" parpadeará en la pantalla,
- (2) Usando los botones numéricos, ingrese la configuración del temporizador (el máximo es 99 minutos + 99 segundos)
- (3) Presione "START/+30 SEC" para confirmar la configuración. El temporizador comenzará la cuenta regresiva.

Nota

La cuenta regresiva del temporizador no se detendrá incluso si se abre la puerta. Cuando el temporizador y la cocción estén funcionando, presione "KITCHEN/TIMER" una vez; la pantalla mostrará el tiempo restante del temporizador; para cancelar el temporizador, presione "STOP/Cancel" una vez más. Cuando solo funciona el temporizador, presione "STOP/Cancel" una vez para cancelar el temporizador.

Inicio rápido

En modo de reposo, presione "START/+30 SEC" para cocinar los alimentos con un nivel de potencia del 100% durante 30 segundos. Cada vez que presione el mismo botón puede aumentar 30 segundos y el valor máximo de tiempo es "99:99".

Presione los botones 1-9 para iniciar directamente la cocción con el tiempo correspondiente para el nivel de potencia del 100%.

- (1) Mientras el horno está apagado, se puede iniciar la cocción instantánea con una potencia del 100% seleccionando un tiempo de cocción de 1 a 9 minutos mediante los botones numéricos.

- (2) Mientras el horno está apagado, se puede iniciar una cocción instantánea con 30 segundos de tiempo de cocción presionando "START/+30 SEC". Cada vez que presione ese botón aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos.

Nota

En el proceso de cocción manual en microondas y de inicio rápido, puede presionar "START/+30 SEC" para aumentar el tiempo de cocción; el tiempo máximo que se puede configurar es 99 minutos y 99 segundos.

Cocción por tiempo

Esta función le permite programar un tiempo y una potencia de cocción específicos. Para obtener mejores resultados, hay 11 niveles de potencia; consulte la tabla de NIVEL DE POTENCIA. El uso de niveles de potencia más bajos aumenta el tiempo de cocción, lo cual se recomienda para alimentos como queso, leche y carnes de cocción lenta y prolongada. Consulte libros de cocina o recetas para obtener recomendaciones específicas.

- (1) En modo de reposo, utilice los botones numéricos para configurar el tiempo de cocción.
- (2) Presione "POWER LEVEL" repetidamente para seleccionar el nivel de potencia (el valor predeterminado es PL-HI, 100%).
- (3) Presione "START/+30 SEC" para iniciar la cocción.

Nota

Si no selecciona un nivel de potencia, el horno iniciará la cocción automáticamente a potencia PL-HI (100%).

- (1) Una vez finalizada la cuenta regresiva de cocción, el horno emitirá un pitido y la pantalla mostrará "END", indicando que la cocción ha finalizado.

- (2) Si abre la puerta o presiona el botón "Cancel" mientras suena el pitido, este se detendrá y el horno microondas regresará al modo de reposo, mostrando la interfaz de reposo.
- (3) Al presionar cualquier botón durante el pitido, este se detendrá y entrará en el modo de funcionamiento correspondiente.
- Los botones "POWER LEVEL" y el número "0" solo cancelan el pitido actual.

Nivel de potencia
11 niveles de potencia disponibles

NIVEL	POTENCIA	PANTALLA	FUNCIÓN
10	100	PL-HI	COCINAR
9	90	PL-90	
8	80	PL-80	
7	70	PL-70	
6	60	PL-60	
5	50	PL-50	
4	40	PL-40	
3	30	PL-30	
2	20	PL-20	
1	10	PL-10	
0	0	PL-0	eliminar olores del horno

Palomitas de maíz

El botón de presión rápida para palomitas de maíz le permite preparar bolsas de 3.2 y 1.75 onzas de palomitas para microondas empacadas comercialmente. Prepare solo un paquete a la vez. Si utiliza un utensilio para hacer palomitas de maíz en el microondas, siga las instrucciones del fabricante.

- (1) Presione "POPCORN", la pantalla mostrará "3.2", presiónelo nuevamente y mostrará "1.75".
- (2) Luego de elegir cuál de los dos tiempos de cocción necesita, presione "START/+30 SEC".

Cocción con sensor

La función de cocción con sensor tiene 7 configuraciones para elegir según los tipos de ingredientes.

Programas de cocción con sensor

Programa N.º	Menú	Cantidad
x 1	Papas	1 - 4 papas
x 2	Vegetales frescos	6/16 oz
x 3	Vegetales congelados	8/16 oz
x 4	Cena congelada	10/20 oz
x 5	Arroz	1 - 2 tazas
x 6	Desayuno congelado	8 -12 oz
x 7	Carne	9 - 19 oz

- (1) Presione "SENSOR" una vez, la pantalla mostrará "POTATO".
- (2) Presione "SENSOR" repetidamente hasta que la pantalla muestre el elemento del menú que desea.
- (3) Presione el botón "START/+30 SEC" para iniciar el modo de cocción con sensor. El aparato comienza a detectar el contenido del horno, al mismo tiempo que el microondas está funcionando. Cuando la detección se haya completado sonará un pitido y el tiempo de cocción calculado empezará su cuenta regresiva.

Descongelación automática

La función de descongelación automática le proporciona el mejor método de descongelación para alimentos congelados. La guía de cocción le mostrará qué secuencia de descongelación se recomienda para el alimento que está descongelando.

Para mayor comodidad, la función de descongelación automática incluye un mecanismo de pitido incorporado que le recuerda que debe revisar, dar vuelta, separar o reorganizar los alimentos para obtener los mejores resultados de descongelación.

Esta tabla muestra las selecciones de tipos de alimentos y los pesos que puede establecer para cada tipo. Para obtener mejores resultados, afloje o retire el recubrimiento de los alimentos.

Programas de descongelación automática

Presione el botón Defrost	Alimento	Rango de peso
x 1	Carne	0.1 - 6.0 lbs
x 2	Aves	0.1 - 6.0 lbs
x 3	Pescado	0.1 - 6.0 lbs
x 4	Pan	0.1 - 6.0 lbs

- (1) Presione "DEFROST" una vez. La pantalla mostrará "MEAT".
- (2) Presione "DEFROST" repetidamente y la pantalla mostrará "POULTRY", luego "FISH" y, a continuación, "BREAD".
- (3) Presione el botón "START/+30 SEC" para confirmar su selección, la pantalla mostrará "ENTER WEIGHT".
- (4) Utilice los botones numéricos para ingresar el peso del alimento que desea descongelar.
- (5) Presione "START/+30 SEC" para iniciar la descongelación.

Recalentar con sensor

La función de Recalentar con sensor tiene 5 configuraciones para elegir según los tipos de ingredientes. Solo puede ajustar la cantidad en el modo de BEVERAGE. Para otros modos de ingredientes, consulte las cantidades en la tabla Recalentar con sensor para cocinar.

Programas de recalentar con sensor

Programa N.º	Menú	Cantidad
1	Bebida	1 - 3 tazas
2	Plato de cena	1 plato
3	Pizza	1 - 4 porciones
4	Sopa/Salsa	1-3 tazas
5	Cazuela/Lasaña	10.5 oz

- (1) Presione "SENSOR REHEAT" una vez y la pantalla mostrará "BEVERAGE".
- (2) Presione "SENSOR REHEAT" repetidamente hasta que la pantalla muestre el elemento del menú que desea,
- (3) Presione "START/30+ SEC" para confirmar su selección.
- (4) Utilice los botones numéricos para elegir la opción de número de elementos,
- (5) Presione "START/+30 SEC" para iniciar el modo de SENSOR COOK . El aparato comienza a detectar el contenido del horno al mismo tiempo que el microondas está funcionando. Cuando la detección se haya completado, sonará un pitido y el tiempo de cocción calculado comenzará su cuenta regresiva.

Ventilador

El botón controla el ventilador de 2 velocidades. Si el ventilador está APAGADO, la primera vez que presione el botón del ventilador lo encenderá en HIGH, la segunda vez pasará a LOW y la tercera en OFF.

- (1) Presione "VENT-HI-LO-OFF" una vez. En la pantalla aparecerá "HIGH".
- (2) Presione "VENT-HI-LO-OFF" dos veces. En la pantalla aparecerá "LOW".
- (3) Presione "VENT-HI-LO-OFF" tres veces. En la pantalla aparecerá "OFF".

La pantalla volverá al modo de reposo después de 2 segundos.

Función de bloqueo para niños

Puede utilizar esta función para evitar que los niños enciendan accidentalmente el horno.

Para activar el bloqueo:

En modo de reposo, mantenga presionado "STOP/Cancel" durante tres segundos.

Sonarán dos pitidos y aparecerá el ícono de bloqueado. Para desactivar el bloqueo:

En estado bloqueado, mantenga presionado "STOP/Cancel" durante tres segundos. Sonarán dos pitidos y aparecerá el ícono de desbloqueo.

Luz

Su horno microondas para instalar por encima de la estufa, está equipado con iluminación LED de dos niveles para iluminar la superficie de cocción inferior,

- (1) Presione "LIGHT ON/OFF" una vez. La iluminación se configurará como "HIGH"
- (2) Presione "LIGHT ON/OFF" dos veces. La iluminación se configurará como "LOW"
- (3) Presione "LIGHT ON/OFF" tres veces. La iluminación se configurará como "OFF"

Plato giratorio encendido/apagado

Para obtener mejores resultados, deje el plato giratorio encendido durante la cocción.

Para platos grandes, para apagar y encender nuevamente el plato giratorio:

- (1) Presione "TURNTABLE ON/OFF" una vez. La pantalla mostrará "OFF" durante 2 segundos.
- (2) Presione "TURNTABLE ON/OFF" nuevamente. La pantalla mostrará "ON" durante 2 segundos.

Información

Durante la cocción. Presione "CLOCK" y la hora actual se mostrará durante 2 segundos,

Durante la cocción. Presione "POWER LEVEL" y el nivel de potencia se visualizará durante 2 segundos.

MANTENIMIENTO

Solución de problemas

Verifique su problema utilizando la tabla a continuación y pruebe las soluciones para cada problema. Si el horno microondas sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

Problema	Causa posible	Posible solución
El horno no se enciende	a. El cable eléctrico del horno no está enchufado. b. La puerta está abierta. c. Se ha realizado una operación incorrecta.	a. Conéctelo al tomacorriente. b. Cierre la puerta y vuelva a intentarlo. c. Revise las instrucciones.
Arcos eléctricos o chispas	a. Se utilizaron materiales que deben evitarse en el horno microondas. b. El horno es utilizado cuando está vacío. c. Se quedaron restos de comida en el interior del horno.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. No utilice el horno vacío. c. Limpie el interior del horno con una toalla húmeda.
Alimentos cocinados de manera desigual	a. Se utilizaron materiales que deben evitarse en el horno microondas. b. Los alimentos no se descongelan por completo. c. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son los adecuados. d. Los alimentos no se voltean ni se revuelven.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Descongele completamente los alimentos. c. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos. d. Voltee o revuelva los alimentos.
Alimentos demasiado cocinados	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son los adecuados.	Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.

Alimentos poco cocidos	a. Se utilizaron materiales que deben evitarse en el horno microondas. b. Los alimentos no se descongelan por completo. c. Los orificios de ventilación del horno están obstruidos. d. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son los adecuados.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Descongele completamente los alimentos. c. Compruebe que los orificios de ventilación del horno no estén obstruidos. d. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
Descongelación incorrecta	a. Se utilizaron materiales que deben evitarse en el horno microondas. b. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son los adecuados. c. Los alimentos no se voltean ni se revuelven.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos. c. Voltee o revuelva los alimentos.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

Desconecte el cable de alimentación o deje la puerta abierta para desactivar el horno durante la limpieza. Desconecte el cable de alimentación antes de sustituir los filtros y las luces.

Desconecte el cable de alimentación o deje la puerta abierta para desactivar el horno durante la limpieza. Desconecte el cable de alimentación antes de sustituir los filtros y las luces.

Exterior

La superficie exterior es de acero recubierto y plástico. Limpie el exterior con jabón suave y agua; enjuague y seque con un paño suave. No use ningún tipo de limpiador doméstico o abrasivo.

Puerta

Limpie la ventana por ambos lados con un paño suave para eliminar cualquier derrame o salpicadura. Las partes metálicas serán más fáciles de preservar si se limpian frecuentemente con un paño suave. Evite el uso de aerosoles y otros limpiadores agresivos, ya que pueden manchar, rayar o opacar la superficie de la puerta.

Acero inoxidable / Acero inoxidable negro (Solo para algunos modelos)

Su horno microondas (algunos modelos) puede tener un acabado o revestimiento de acero inoxidable. Limpie el acero inoxidable con agua tibia y jabón utilizando una esponja o un paño limpio. Enjuague con agua limpia y seque con un paño suave y limpio. No utilice productos de limpieza comprados en tiendas, como limpiadores de acero inoxidable o cualquier otro tipo de limpiador que contenga abrasivos, cloruros, cloro o amoníaco. Se recomienda utilizar jabón suave para vajilla y agua o una solución al 50/50 de agua y vinagre.

Panel de control táctil

Se debe tener cuidado al limpiar el panel de control táctil. Si el panel de control se ensucia, abra la puerta del horno microondas antes de limpiarlo. Limpie el panel únicamente con un paño ligeramente humedecido con agua. Séquelo con un paño suave. No frote ni utilice ningún tipo de limpiadores químicos. Cierre la puerta y presione STOP/CLEAR

Interior

La limpieza es fácil porque se genera poco calor en las superficies interiores. Para limpiar las superficies interiores, pase un paño suave y agua tibia. No utilice limpiadores abrasivos o fuertes ni estropajos. Para suciedad más pesada, use bicarbonato de sodio o un jabón suave; enjuague bien con agua caliente. La rejilla redonda y el estante se pueden limpiar con agua caliente y jabón, enjuagar y secar.

Cubierta del conductor de ondas

La cubierta del conductor de ondas se encuentra en el lado derecho del interior del horno microondas. Está hecho de mica, por lo que requiere un cuidado especial. Mantenga la cubierta del conductor de ondas limpia para garantizar un buen desempeño del horno microondas. Limpie cuidadosamente con un paño húmedo cualquier salpicadura de comida de la superficie de la cubierta. Inmediatamente después de que se produzcan.

Las salpicaduras acumuladas pueden sobrecalentarse y provocar humo o incluso incendiarse. No retire la cubierta del conductor de ondas. Desenchufe siempre el producto antes de limpiarlo.

Eliminación de olores

Ocasionalmente, puede quedar un olor a comida en el horno microondas. Para eliminarlo, combine 1 taza de agua, la cáscara rallada y el jugo de 1 limón en una taza medidora de vidrio de 2 tazas. Hierva durante varios minutos utilizando el 100% de la potencia.

Dejar reposar en el horno microondas hasta que se enfríe. Limpie el interior con un paño suave.

Plato giratorio / Soporte de plato giratorio


El plato giratorio y el soporte del plato giratorio se pueden quitar para facilitar la limpieza. Lávelos con agua jabonosa suave; para las manchas difíciles, utilice un limpiador suave y un estropajo no abrasivo. También se pueden lavar en el lavavajillas. Utilice la rejilla superior del lavavajillas. El eje del motor del plato giratorio no está sellado, por lo que el exceso de agua o los derrames deben limpiarse inmediatamente.

Campanas extractoras: - Incluyendo instalaciones por encima de la estufa


1. Limpie las campanas extractoras con frecuencia - No debe permitir que la grasa se acumule en la campana o el filtro.
2. Cuando flamee alimentos debajo de la campana, encienda el ventilador.
3. Tenga cuidado al limpiar el filtro de la campana extractora. Los agentes de limpieza corrosivos, como los limpiadores de hornos a base de lejía, pueden dañar el filtro.
4. Adecuado para su uso sobre equipos de cocina eléctricos y a gas.

Limpieza de los filtros de grasa


Los filtros de grasa deben quitarse y limpiarse con frecuencia; generalmente al menos una vez al mes.



1. Para quitar los filtros de grasa, deslice el filtro hacia atrás. Luego, tire del filtro hacia abajo y empujelo hacia el otro lado. El filtro se desprenderá. Repita lo mismo para el segundo filtro.



2. Remoje los filtros de grasa en agua caliente usando un detergente suave. Enjuague bien y sacuda para secar o escurrir. No use amoníaco. El aluminio del filtro se corroerá y se oscurecerá.



3. Para volver a instalar el filtro de grasa, deslícelo en la ranura lateral, luego empujelo hacia arriba y hacia el horno para bloquearlo.

Vuelva a instalar el segundo filtro utilizando el mismo procedimiento.


Reemplazo de los filtros de grasa

1. Solicite los filtros de grasa (Número de pieza de servicio: 12270000008300) llame al 1-866-866-4532.
2. Desenchufe el horno microondas o desconecte la energía en el disyuntor principal.
3. Para quitar los filtros de grasa, deslice el filtro hacia atrás. Luego, tire del filtro hacia abajo y empújelo hacia el otro lado. El filtro se desprenderá. Repita lo mismo para el segundo filtro.



4. Reemplácelos por filtros de grasa nuevos.
5. Para volver a instalar el filtro de grasa, deslícelo en la ranura lateral, luego empújelo hacia arriba y hacia el horno para bloquearlo.

Vuelva a instalar el segundo filtro utilizando el mismo procedimiento.




Reemplazo de la luz de la campana

⚠ PRECAUCIÓN


Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños materiales, use guantes al reemplazar las bombillas. Pídale a un electricista calificado que reemplace la luz de la campana.

1. Solicite la luz de la campana (Número de pieza de servicio: 17170000021534) llame al 1-866-866-4532.
2. Desenchufe el horno microondas o desconecte la energía en el disyuntor principal.


3. Retire los tornillos de montaje de la cubierta de la luz LED en ambas posiciones de la luz debajo del microondas.



4. Retire el tornillo de montaje de la luz LED.



5. Desconecte la luz LED del arnés y reemplácela con una luz LED nueva. Luego vuelva a conectar el arnés.



6. Vuelva a instalar la luz LED y el tornillo de montaje. Cuando vuelva a instalar el tornillo de montaje, tenga cuidado de no dañar la luz LED.
7. Vuelva a instalar la cubierta de la luz LED y el tornillo de montaje.
8. Enchufe de nuevo el microondas a la red eléctrica o vuelva a conectar la corriente en el disyuntor principal.


REEMPLAZO DEL FILTRO DE CARBÓN

Desconecte el cable de alimentación o deje la puerta abierta para desactivar el horno durante la limpieza. Desconecte el cable de alimentación antes de sustituir los filtros y las luces.


Reemplazo del filtro de carbón

El Filtro de Carbón instalado en su horno microondas, se utiliza para instalaciones sin ventilación, ni recirculación. El filtro debe cambiarse cada 6 a 12 meses dependiendo del uso.


1. Solicite el filtro de carbón (Número de pieza de servicio: 12270000008304) llame al 1-866-866-4532.
2. Desconecte la energía del horno de microondas en el panel de disyuntores o desenchufándolo.
3. Retire los tornillos de montaje de la rejilla de ventilación.
4. Retire la rejilla de ventilación de la unidad.



5. Retire el filtro de carbón y reemplácelo por uno nuevo.



6. Vuelva a colocar la rejilla de ventilación en la unidad.




Reemplazo de la luz del horno

Para acceder a la cubierta de la luz, retire el filtro de carbón según las instrucciones 2 a 5 anteriores en la sección Reemplazo del filtro de carbón.

⚠ PRECAUCIÓN


Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños materiales, use guantes al reemplazar las bombillas. Pídale a un electricista calificado que reemplace la luz del horno.

1. Solicite la luz del horno (Número de pieza de servicio: 17170000021534) llame al 1-866-866-4532.
2. Retire el tornillo de montaje de la cubierta de la luz, abra la cubierta de la luz halando con cuidado hacia arriba del borde frontal.




3. Retire el soporte del LED y el conjunto de la luz del Conjunto de Guía de Viento.

Retire la luz LED del soporte quitando el tornillo de montaje y reemplácela por la nueva luz de horno.



4. Vuelva a instalar la luz LED en el soporte con el tornillo de montaje. Cuando vuelva a instalar el tornillo de montaje, tenga cuidado de no dañar la luz LED.
5. Vuelva a conectar la luz LED al arnés y coloque el conjunto de luz LED nuevamente en el Conjunto de Guía de Viento.



6. Vuelva a colocar la cubierta de la luz del horno microondas empujándola con cuidado en su lugar y montando el tornillo.
7. Vuelva a colocar la rejilla de ventilación en la unidad.

COMPROBACIONES ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Compruebe lo siguiente antes de llamar para solicitar servicio técnico: Coloque una taza de agua en una taza medidora de vidrio en el horno microondas y cierre bien la puerta. Haga funcionar el horno microondas durante un minuto en ALTO al 100 %.

A ¿Se enciende la luz del microondas?

B ¿Funciona el ventilador? (Ponga la mano en la rejilla situada encima del panel de control).

C ¿El plato giratorio gira? (Es normal que el plato gire en ambos sentidos).

D ¿Está caliente el agua en el microondas?

SÍ _____
SÍ _____
SÍ _____
SÍ _____

NO _____
NO _____
NO _____
NO _____

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es "NO", verifique el tomacorriente, el fusible y/o el disyuntor.

Un horno microondas nunca debe ser reparado por una persona que acostumbre a hacerlo por sí mismo.

Nota

1. Si el tiempo que aparece en la pantalla corre muy rápido, verifique el modo de demostración en la sección funciones prácticas para asegurarse de que el modo de DEMO esté APAGADO.
2. Si el horno se programa a más de 30 minutos con un nivel de potencia del 100 por ciento, después de los primeros 30 minutos el nivel de potencia se ajustará automáticamente al 80 por ciento para evitar una cocción excesiva.

GARANTÍA LIMITADA DE IKEA

¿Qué período de validez tiene la garantía de IKEA?

Esta garantía es válida durante cinco (5) años a partir de la fecha original de compra de Su electrodoméstico IKEA, a no ser que el electrodoméstico tenga la denominación LAGAN o TILLREDA, en cuyo caso se aplicará una garantía de dos (2) años. Se requiere el recibo de venta original como prueba de compra. Si se realizan reparaciones en el período de garantía, no se ampliará el período de garantía del electrodoméstico.

¿Quién llevará a cabo el servicio?

El "Proveedor de servicios" de IKEA prestará el servicio a través de sus propios centros de servicio o de una red de socios autorizados.

¿Qué cubre esta garantía?

La garantía cubre defectos del aparato, que pueden haber sido causados por defectos de fabricación o de materiales defectuosos, a partir de la fecha de compra en IKEA. Esta garantía aplica únicamente para un uso doméstico. Algunas excepciones no garantizadas están especificadas bajo el titular "¿Qué no cubre esta garantía?" Dentro del período de garantía, los costos para reparar las fallas, por ejemplo reparaciones, repuestos, mano de obra y desplazamientos quedarán cubiertos, siempre que la reparación del aparato no requiera gastos especiales. Bajo estas condiciones se aplican las regulaciones locales.

Las piezas remplazadas pasarán a ser propiedad de IKEA.

¿Qué hará IKEA para solucionar el problema?

El Proveedor de servicios designado por IKEA revisará el producto y decidirá, a su sola discreción, si la garantía es aplicable.

Si se aplica la garantía, el Proveedor de servicios de IKEA o su socio de servicio autorizado a través de su propio centro de servicio, a su sola discreción, reparará el producto defectuoso o lo remplazará por otro similar.

¿Qué no cubre esta garantía?

- Deterioro o desgaste normal.
- Daños deliberados o causados por negligencia, daños causados por no observar las instrucciones de operación, instalación incorrecta, conexión a un voltaje inadecuado, daños causados por reacciones químicas o electroquímicas, óxido, corrosión o daños causados por agua incluyendo pero sin limitarse a daños causados por exceso de cal en el suministro de agua, daños causados por condiciones ambientales anormales.
- Piezas consumibles, incluyendo baterías y focos.
- Piezas no funcionales y decorativas, que no afecten el uso normal del electrodoméstico, incluido cualquier posible arañazo y las diferencias de color.
- Daños accidentales provocados por sustancias u objetos extraños, por la limpieza o por el desbloqueo de los filtros, los sistemas de vaciado o los cajetines para el jabón.
- Daños provocados en las siguientes piezas: vidrio cerámico, accesorios, canastillas para la vajilla y los cubiertos, tuberías de llenado o vaciado, juntas, lámparas o sus cubiertas, pantallas, perillas, revestimientos y partes de los revestimientos protectores. Salvo que se demuestre que tales daños hayan sido provocados por fallos en la producción.
- Casos en los que el técnico no encontró fallas durante su visita.
- Reparaciones no realizadas por nuestros proveedores de servicios y/o un servicio autorizado por IKEA, o cuando se

utilizaron repuestos no originales.

- Reparaciones provocadas por una instalación defectuosa o que no cumplió con las especificaciones de instalación.
- Uso no doméstico del electrodoméstico, por ejemplo en aplicaciones profesionales.
- Daños de transporte. Si un cliente decide transportar el producto a su domicilio o a otra dirección, IKEA no se hace responsable de los daños que puedan producirse durante el transporte. Sin embargo, si IKEA entrega el producto en la dirección indicada por el cliente, los daños en el producto producidos por el transporte serán cubiertos por IKEA.
- Costo de la instalación inicial del electrodoméstico IKEA. Sin embargo, si un Proveedor de servicios designado por IKEA o su servicio autorizado repara o reemplaza el electrodoméstico bajo los términos de esta garantía, el Proveedor de servicios o su servicio autorizado volverán a instalar el electrodoméstico arreglado o nuevo, si es necesario.

Cómo se aplica la ley de cada país

La garantía de IKEA le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro, o de una jurisdicción a otra. Sin embargo, estas condiciones no limitan de ningún modo los derechos de los consumidores descritos en la legislación local.

Área de validez

Para los electrodomésticos adquiridos en Estados Unidos o Canadá, o que se trasladan a uno de los países mencionados, los servicios se proporcionarán en el marco de las condiciones de garantía normales en el país especificado.

Solo existe la obligación de prestar servicios en el marco de la garantía si el electrodoméstico cumple y se instala de acuerdo con:

- las especificaciones técnicas del país en el que se realiza el reclamo;
- las Instrucciones de Montaje y la Información de Seguridad en el Manual del Usuario.

Servicio posventa especializado en electrodomésticos IKEA

No dude en ponerse en contacto con el Proveedor de servicios posventa designado por IKEA para:

- solicitar un servicio contemplado por esta garantía;
- solicitar aclaraciones sobre la instalación del electrodoméstico IKEA en los muebles de cocina dedicados de IKEA;
- solicitar aclaraciones sobre las funciones de los electrodomésticos IKEA.



En la parte final de este manual encontrará los números de teléfono de los Proveedores de Servicios Posventa designados por IKEA.

Para asegurar de que le proporcionaremos la mejor asistencia, por favor, lea atentamente las Instrucciones de Montaje y/o el Manual de Instrucciones antes de contactarse con nosotros.

Cómo ponerse en contacto con nosotros si necesita nuestros servicios

Para proporcionarle un servicio rápido, le recomendamos llamar a los números de teléfono especificados en este manual. Siempre consulte los números en la lista del folleto del electrodoméstico para el que necesita asistencia.

Por favor siempre refiérase al número de artículo IKEA (código de 8 dígitos) que aparece en la placa informativa en su refrigerador.

¡Guarde la factura o recibo de compra!

Es la prueba de la compra y la necesitará para reclamar la garantía. El recibo también incluye el nombre y el número del producto (8 dígitos) de IKEA, para cada uno de los electrodomésticos que haya comprado.

¿Necesita ayuda adicional?

Para cualquier pregunta adicional no relacionada con el servicio posventa de sus electrodomésticos, póngase en contacto con nuestro centro de atención telefónica de la tienda IKEA más cercana. Le recomendamos que lea atentamente la documentación del electrodoméstico antes de ponerse en contacto con nosotros.



USA - É.-U. - EE.UU.

Phone number

Numéro de téléphone 1-888-888-4532

Teléfono :

Website

Website [IKEA.us/appliancesupport](https://www.IKEA.us/appliancesupport)

Sitio web :

CANADA - CANADA - CANADÁ

Phone number

Numéro de téléphone 1-866-866-4532

Teléfono :

Website [IKEA.ca/appliancesupport](https://www.IKEA.ca/appliancesupport)

Website fr.IKEA.ca/soutienelectromenagers

Sitio web :

PUERTO RICO - PUERTO RICO - PUERTO RICO

Website - Website - Sitio web : [IKEA.pr](https://www.IKEA.pr)

DOMINICAN REPUBLIC - RÉPUBLIQUE

DOMINICAINE - REPÚBLICA DOMINICANA

Website - Website - Sitio web : [IKEA.com.do](https://www.IKEA.com.do)

