

English	2	Slovensky	11
Deutsch	2	Български	12
Français	3	Hrvatski	13
Nederlands	3	Ελληνικά	13
Dansk	4	Українська	14
Íslenska	4	Srpski	14
Norsk	5	Slovenščina	15
Suomi	5	Türkçe	15
Svenska	6	عربي	16
Česky	6		
Español	7		
Italiano	7		
Magyar	8		
Polski	8		
Eesti	9		
Latviešu	9		
Lietuvių	10		
Portugues	10		
Româna	11		

English

Colourless, water-based protective wood stain for outdoor use.

Suitable for untreated as well as previously stained wood.

Instructions for use:

Choose a place in the shade for cleaning, staining and leaving the furniture to dry. Avoid direct sunlight. Wipe the surface clean with a soft cloth dampened in soapy water. Wipe dry with a clean and dry cloth. Use a soft brush to remove tougher stains. If necessary, sand the surface with fine-grade sandpaper in the direction of the grain. Do not use steel wool or a brush with metal bristles – pieces of metal may become embedded in the wood and rust. If wood fibres rise after cleaning – sand the surface with fine-grade sandpaper. Stir before use and apply a thin, even coat of stain to the furniture using a brush or sponge. Apply on the entire surface at once and in the direction of the grain. The stain dries quickly, so be sure to wipe off any surplus with a dry cloth directly after application.

Comprises:

Aqua, alkyd binders, drying agent, biocide: 1.2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Important:

Use the product in accordance with the instructions. Wash hands after use. Keep out of reach of children. Do not ingest. If swallowed: wash out mouth and drink water. Use in a well-ventilated area. In case of discomfort: seek fresh air. May cause slight irritation to the skin and eyes. In case of contact with eyes: rinse with clean water for several minutes. Avoid skin contact. Seek medical advice if any symptoms persist.

The contents and the water used to clean tools and equipment should not be emptied into the drain. This product is not classified as hazardous according to regulation (EC) No 1272/2008. Max VOC: 3 g/l. Max VOC content in accordance with Regulation 2004/42/EC, Phase II, category A/e (WB): 130 g/l.

Coverage: untreated wood – 7.5 m² (80 ft²) /500 ml (17 oz). Previously treated wood – 10 m² (105 ft²) /500 ml (17 oz). Drying time: 24 hours. Thoroughly hardened after 7 days.

You can easily refresh your pieces of wooden outdoor furniture and make it more durable by staining them on a regular basis, for example once a year. More regularly if the furniture is exposed often to sun and rain. Re-staining prevents the surface from drying out and cracking, and moisture from penetrating into the wood.

Use by:

Unopened – 2 years from production date (YYYY-MM-DD). Opened – 6 months, provided that the container is closed properly.

Storage temperature: not above 35°C (+95°F) and not below 5°C (+41°F).

Disposal:

The product and the water used to clean tools and equipment should be disposed of at a collection point or recycling centre in accordance with local or national regulations.

For more information:

Contact your local IKEA store via www.IKEA.com
IKEA of Sweden, Tulpánvägen 8, 343 34 Älmhult,
Sweden +46 476 810 00

Deutsch

Farblose, schützende Holzlasur auf Wasserbasis für den Außenbereich.

Für unbehandeltes und auch für bereits lasiertes Holz geeignet.

Gebrauchsanleitung:

Zum Reinigen, Lasieren und Trocknen einen schattigen Platz wählen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. Die Oberfläche mit einem weichen Tuch, mit Seifenwasser angefeuchtet, abwischen. Mit einem trockenen, sauberen Tuch abtrocknen. Hartnäckigere Flecken mit einer weichen Bürste entfernen. Bei Bedarf die Oberfläche mit feinem Schleifpapier in Richtung der Maserung abschleifen. Keine Stahlwolle oder Stahlbürste benutzen – Stahlreste könnten ins Holz eindringen und rosten. Wenn sich die Holzfasern nach dem Reinigen aufgerichtet haben, sollten sie mit feinem Schleifpapier angeschliffen werden. Vor dem Gebrauch durchrühren und mithilfe einer Bürste oder eines Schwamms eine dünne, gleichmäßige Farbschicht auf das Möbelstück auftragen. Mit einem Mal und in Richtung der Maserung auf der gesamten Oberfläche auftragen. Die Lasur trocknet schnell, daher überschüssige Lasur, die nicht ins Holz eingezogen ist, gleich mit einem trockenen Tuch abtupfen.

Enthält:

Wasser, Alkydbindemittel, Trockenmittel, Biozid: 1.2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

Wichtig:

Das Produkt gemäß der Anleitung verwenden. Nach dem Gebrauch Hände waschen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verschlucken. Bei Verschlucken: Mund ausspülen und

Wasser trinken. Während der Benutzung für gute Durchlüftung sorgen. Bei Unwohlsein: An die frische Luft gehen. Kann leichte Reizung von Haut und Augen verursachen. Falls das Produkt in Kontakt mit den Augen gerät, sofort sorgfältig mit reichlich sauberem Wasser ausspülen. Hautkontakt vermeiden. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt bzw. eine Ärztin aufsuchen.

Der Inhalt und das Wasser, das zum Reinigen von Werkzeugen und Geräten verwendet wird, dürfen nicht in den Abfluss geleert werden.

Dieses Produkt ist gem. der Verordnung (EC) No 1272/2008 nicht als gesundheitsgefährlich eingestuft. Max. VOC: 3 g/l. Max. VOC-Gehalt gemäß der Verordnung 2004/42/EG, Phase II, Kategorie A/e (WB): 130 g/l.

Ausreichend für: unbehandeltes Holz – 7,5 m² (80 ft²)/500 ml (17 oz). Vorbehandeltes Holz – 10 m² (105 ft²)/500 ml (17 oz). Trocknungszeit: 24 Stunden. Vollständig ausgehärtet nach 7 Tagen.

Regelmäßiges Behandeln mit Holzlasur – z. B. einmal jährlich – frischt Möbel für draußen aus Holz auf und erhöht ihre Haltbarkeit. Häufiger, wenn die Möbel viel Sonne und Regen ausgesetzt sind. Nachbehandlung mit Holzlasur schützt die Oberfläche vor dem Austrocknen, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit ins Holz und vermindert die Bildung von Trockenrissen.

Haltbarkeitsdauer:

Ungeöffnet – 2 Jahre ab Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT). Geöffnet – 6 Monate, sofern die Flasche ordnungsgemäß verschlossen ist. Aufbewahrungstemperatur: nicht über +35° C (+95° F) oder unter +5° C (+41° F) aufbewahren.

Entsorgung:

Das Produkt und das zur Reinigung von Werkzeugen und Geräten verwendete Wasser sollten gemäß den örtlichen oder nationalen Vorschriften an einer Sammelstelle oder Recyclingstation entsorgt werden.

Weitere Informationen:

Bitte Kontakt mit einem IKEA Einrichtungshaus aufnehmen: www.IKEA.com
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Schweden +46 476 810 00

Français

Teinture pour bois en phase aqueuse, incolore, pour usage extérieur.

Adapté au bois brut ainsi qu'au bois déjà traité.

Instructions d'utilisation :

Choisir un endroit à l'ombre pour nettoyer, appliquer la teinture et faire sécher le meuble. Éviter toute exposition directe au soleil. Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'eau légèrement savonneuse. Essuyer avec un chiffon propre et sec. Utiliser une brosse souple pour frotter les taches les plus tenaces. Si besoin, utiliser un papier de verre fin et frotter la surface dans le sens du grain du bois. Ne pas utiliser de tampon métallique ou de brosse avec des poils métalliques - des particules de métal risquent de pénétrer dans le bois et de rouiller. Si des fibres de bois se soulèvent après le nettoyage, passer la surface au papier de verre fin. Bien agiter le pot et appliquer une fine couche uniforme de teinture sur la surface du meuble à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge. Traiter toute la surface en une seule application dans le sens

du grain du bois. La teinture sèche rapidement : bien s'assurer d'enlever tout excès à l'aide d'un chiffon sec immédiatement après application.

Composition :

Eau, liants alkydes, siccatifs, biocide : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Important :

Utiliser ce produit conformément aux instructions. Se laver les mains après utilisation. Placer hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion : bien rincer la bouche et boire de l'eau. Utiliser dans une zone bien ventilée. En cas de malaise : se rendre hors de la pièce et respirer de l'air frais. Peut entraîner une légère irritation de la peau et des yeux. En cas de contact avec les yeux : rincer à l'eau claire pendant plusieurs minutes. Éviter le contact avec la peau. Si les symptômes persistent, appeler immédiatement un centre ANTIPOISON ou un médecin.

Les résidus et l'eau ayant servi à nettoyer des outils et des équipements ne doivent pas être éliminés via les canalisations.

Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon le règlement (CE) No 1272/2008. Max. COV : 3 g/l. Niveau COV max. conforme à la Directive 2004/42/EC, Phase II, catégorie A/e (WB) : 130 g/l.

Surface de couverture : bois brut - 7,5 m² (80 ft²)/500 ml (17 oz). Bois déjà traité : 10 m² (105 ft²)/500 ml (17 oz). Durée de séchage : 24 heures. Durcissement après 7 jours.

Il est facile de rafraîchir son mobilier d'extérieur et de le rendre plus résistant en appliquant régulièrement une nouvelle couche de teinture, une fois par an par exemple. Ou plus, si le mobilier est souvent exposé

au soleil et à la pluie. La teinture permet d'éviter que le bois ne s'assèche et ne se fendille, et que de la moisissure pénètre dedans.

À utiliser avant :

Avant ouverture, dans les 2 ans à compter de la date de fabrication (AAAA-MM-JJ) Après ouverture, dans les 6 mois, uniquement si le pot a été correctement fermé. Température de stockage : pas plus de 35°C (+95°F) et pas moins de 5°C (+41°F).

Traitement des déchets :

Le produit et l'eau ayant servi à nettoyer des outils et des équipements doivent être éliminés via un point de collecte ou de recyclage, conformément aux exigences de la réglementation locale ou nationale.

Pour plus d'information :

Contactez votre magasin sur IKEA.fr
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Suède +46 476 810 00

Nederlands

Kleurloze houtbeits op waterbasis voor gebruik buiten. Geschikt voor zowel onbehandeld als eerder gebeitsd hout.

Gebruiksaanwijzing:

Kies een plaats in de schaduw om het meubel schoon te maken, te beitsen en te laten drogen. Vermijd direct zonlicht. Afnemen met een zachte en licht vochtige doek. Nadrogen met een schone, droge doek. Gebruik een zachte borstel voor het verwijderen van lastig te verwijderen vlekken. Schuur indien nodig het oppervlak met fijn schuurpapier in de richting van de

nerf. Gebruik geen staalwol of een staalborstel – delen van het metaal kunnen in het hout blijven steken en gaan roesten. Als de houtvezels na het schoonmaken omhoog komen, het oppervlak schuren met fijn schuurpapier. Schud het blik goed en breng een dunne, gelijkmatige laag lazuur aan op het meubel met een kwast of spons. Behandel het hele oppervlak gelijktijdig en in de richting van de adering. Lazuur op waterbasis droogt snel, dus zorg dat je alle overtollige lazuur meteen met een droge doek weghaalt.

Inhoud:

Aqua, alkyd-bindmiddelen, droogmiddel, biocide: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Belangrijk:

Gebruik het product volgens de gebruiksaanwijzing. Na gebruik handen wassen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet innemen. Indien ingeslikt: mond uitwassen en water drinken. Zorg voor goede ventilatie bij gebruik. Als je je niet goed voelt: ga de frisse lucht in. Kan lichte irritatie aan de huid en ogen veroorzaken. Bij contact met de ogen: enkele minuten spoelen met schoon water. Huidcontact vermijden. Raadpleeg een arts als een de symptomen aanhouden. De inhoud en het water dat wordt gebruikt om gereedschap en apparatuur schoon te maken mag niet door de gootsteen worden gespoeld. Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008. Max. VOS: 3 g/l. Max. VOS-inhoud in overeenstemming met Verordening 2004/42/EG, Fase II, categorie A/e (WB): 130 g/l. Verbruik: onbehandeld hout – 7,5 m²/500 ml. Eerder behandeld hout – 10 m²/500 ml. Droogtijd: 24 uur. Volledig uitgehard na 7 dagen. Je kan je houten tuinmeubels eenvoudig opfrissen en

zorgen dat ze langer meegaan door ze regelmatig te beitsen, bijvoorbeeld eenmaal per jaar. Vaker als de meubels langdurig worden blootgesteld aan zon en regen. Opnieuw beitsen voorkomt dat het oppervlak uitdroogt en barst, en dat er vocht in het hout kan dringen.

Gebruiken voor:

Ongepend - 2 jaar na productiedatum (JJJJ-MM-DD)
Geopend - 6 maanden, mits de houder goed gesloten wordt.

Bewaartemperatuur: niet hoger dan 35°C of lager dan 5°C.

Afvalverwerking:

Het product en het water dat wordt gebruikt om gereedschap en apparatuur schoon te maken, moet worden afgevoerd via een verzamelpunt of milieustraat in overeenstemming met de lokale of landelijke voorschriften

Voor meer informatie:

Neem contact op met je plaatselijke IKEA vestiging op www.IKEA.nl
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Dansk

Farveløs, vandbaseret beskyttende træbejdse til udendørs brug.

Velegnet til ubehandlet såvel som tidligere behandlet træ.

Brugsanvisning:

Vælg en plads i skyggen, når du rengør, bejdser

og tørrer møblerne. Undgå direkte sollys. Rengør overfladen med en blød klud fugtet i sæbevand. Tør efter med en ren, tør klud. Brug en blød børste til at fjerne vanskelige pletter. Hvis det er nødvendigt, slibes overfladen med fint sandpapir i årenes retning. Brug ikke ståluld eller en stålborste, da små metalstykker kan trænge ind i træet og ruste. Hvis træfibrene rejser sig efter rengøring – skal du slibe træet med fint sandpapir. Omrøres før brug, og påfør et tyndt, ensartet lag bejdse på møblerne med en pensel eller svamp. Giv hele overfladen bejdse på én gang i årenes retning. Bejdsen tørrer hurtigt, så sørg for at tørre eventuel overskydende bejdse af med en tør klud straks efter påføringen.

Indeholder:

vand, alkydbinder, tørremiddel, biocid:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Vigtigt:

Produktet skal bruges i henhold til anvisningerne. Vask hænder efter brug. Placeres uden for børns rækkevidde. Må ikke indtages. I tilfælde af indtagelse: skyl munden, og drik vand. Bruges i et område med god ventilation. I tilfælde af ubehag: sørg for frisk luft. Kan forårsage mindre irritation af hud og øjne. Ved øjenkontakt: Skyl med rent vand i flere minutter. Undgå kontakt med huden. Søg straks lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.

Indholdet og vandet, der bruges til at rengøre værktøj og udstyr, må ikke tømmes i afløbet. Dette produkt er ikke klassificeret som sundhedsskadeligt i henhold til forordning (EU) nr. 1272/2008. Maks. VOC: 3 g/l. Maks. VOC-indhold i henhold til forordning 2004/42/EU, Fase II, kategori A/e (WB): 130 g/l.

Dækkeevne: ubehandlet træ – 7,5 m²/500 ml. Tidligere behandlet træ – 10 m²/500 ml. Tørretid: 24 timer. Fuldstændigt hærdet efter 7 dage. Du kan nemt friske dine havemøbler af træ op og gøre dem mere holdbare ved jævnligt at behandle dem med bejdse, f.eks. en gang om året. Gør det mere jævnligt, hvis møblerne oftes udsættes for sol og regn. Behandling med bejdse forhindrer overfladen i at tørre ud og revne, og forhindrer fugt i at trænge ind i træet.

Anvendes inden:

Uåbnet – To år fra produktionsdatoen (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Åbnet – Seks måneder, forudsat at beholderen er lukket ordentligt.
Opbevaringstemperatur: ikke over 35° og ikke under 5°.

Bortskaffelse:

Produktet og vandet, der bruges til at rengøre værktøj og udstyr, skal bortskaffes på et affaldsindsamlingssted eller en genbrugsplads i henhold til lokal eller national lovgivning.

Få flere oplysninger:

Kontakt dit lokale varehus på IKEA.dk.
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8 SE-343 81, Älmhult, Sverige +46 476 810 00

Íslenska

Litlaust, vatnsleysanlegt viðarbæs til notkunar utandyrá. Hentar fyrir ómeðhöndlaðan og olíuborinn við.

Notkunarleiddæiningar:

Veldu skuggsælan stað til að þrifa, bera á og þurrka

húsgögnin. Forðastu beint sólarljós. Þrífðu með mjúkum klút með sápuvatni. Þurrkaðu með hreinum og þurrum klút. Notaðu mjúkan bursta til að fjarlægja erfiða bletti. Þússaðu yfirborðið ef þörf krefur með finum sandpappír í þá átt sem æðarnar í viðnum liggja. Ekki nota stálull eða vírbursta – þá geta málmhlutar stungist í viðinn og ryðgað þar. Ef viðartrefjar standa upp úr viðnum eftir hreinsun má þússa þær niður með finum sandpappír. Hræðu vel fyrir notkun og berðu þunnt og jafnt lag á húsgagnidi með bursta eða svampi. Berðu á allan flötinn í einu í sömu átt og æðarnar í viðnum liggja. Bæsið þornar hratt og því nauðsynlegt að þurrka strax umframmanagn af með þurrum klút.

Inniheldur:

Aqua, alkýðbindiefni, þurrkefni, sæfiefni:
1,2-bensísóþíasól-3(2H)-ón.

Mikilvægt:

Farðu eftir leiðbeiningunum þegar þú notar vöruna. Þvoðu hendur eftir notkun. Geymdu þar sem börn ná ekki til. Ekki innbyrða. Ef innbyrt: Skolaðu munninn og drekktu vatn. Notist á loftræstum stað. Ef þú upplifir vanlíðan: Farðu út í ferskt loft. Gæti valdið ertingu í húð og augum. Ef efnið berst í augu: Skolaðu vandlega með hreinu vatni í nokkrar mínútur. Reyndu að komast í veg fyrir að efnið komist í snertingu við húð. Leitaðu til læknis ef einkenni eru viðvarandi. Ekki má tæma innihald eða vatn sem notað hefur verið til að hreinsa verkfæri og búnað í niðurfall. Varan er ekki skilgreind sem hættuleg samkvæmt reglugerð nr. 1272/2008 (EC). Hámark VOC: 3 g/l. Hámarks VOC innihald í samræmi við reglugerð 2004/42/EC, fasa II, flokkur A/e (WB): 130 g/l. Þekur: Ómeðhöndlaður víður – 7,5 m² (80 ft²)/500 ml

(17 oz). Formeðhöndlaður viður – 10 m² (105 ft²) /500 ml (17 oz). Þornunartími: 24 klst. Alveg harðnað eftir 7 daga. Þú getur auðveldlega frískað upp á útihúsgögn úr við og gert þau endingarbetri með því að bæsa reglulega, til dæmis einu sinni á ári. Oftar ef húsgagnið er mikið í sól eða rignir mikið á það. Þegar þú bæsar aftur kemur það í veg fyrir að yfirborðið þorni og bresti og að raki smjúgi inn í viðinn.

Síðasti notkunardagur:

Óopið – Innan 2 ára frá framleiðsludegi (ÁÁÁÁ-MM-DD) Opnað – innan sex mánaða ef ílátið er lokað almenninga. Geymsluhitastig: Undir +35°C (+195°F) og meira en +5°C (+41°F).

Förgun:

Vörinni og vatninu sem notað er til að þrífa verkfæri og búnað skal farga á endurvinnslustöð í samræmi við staðbundnar eða landsbundnar reglur.

Nánari upplýsingar:

Hafðu samband í gegnum vefsíðuna okkar; IKEA.is. IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Svíþjóð +46 476 810 00

Norsk

Fargeløs, vannbasert beskyttende trebeis til utendørs bruk. Passer for både ubehandlet og tidligere beiset tre.

Instruksjoner for bruk:

Velg et sted i skyggen for rengjøring og beising og la møblene tørke. Unngå direkte sollys. Tørk ren med en

myk klut fuktet med såpevann. Tørk av med en ren og tørr klut. Bruk en myk børste for å fjerne tøffere flekker. Om nødvendig kan du pusse overflaten med finkornet sandpapir i lengderetningen. Ikke bruk stålull eller en børste med metallbust – metallbiter kan trenge inn i treet og ruste. Hvis trefibre reiser seg etter rengjøring, puss overflaten med finkornet sandpapir. Rør godt og påfør et tynt, jevn lag på møblene ved hjelp av en pensel eller svamp. Påfør på hele overflaten i en økt og i retning av treets åremønster. Vannbasert beis tørker raskt, så sørg for å tørke av overflødig beis med en tørr klut umiddelbart etter påføring.

Inneholder:

Vann, alkydbindere, tørkemiddel, biocid: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Viktig:

Bruk produktet slik det beskrives i instruksene. Vask hendene etter bruk. Må oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke inntas. Ved svelging: skyll munnen og drikk vann. Brukes i et godt ventilert område. Ved ubehag: søk frisk luft. Kan forårsake lett irritasjon på huden og øynene. Ved kontakt med øyne: skyll med rent vann i flere minutter. Unngå hudkontakt. Oppsøk lege dersom symptomene vedvarer. Innholdet og vannet som brukes til å rengjøre redskaper og utstyr må ikke tømmes ut i vasken. Dette produktet er ikke klassifisert som farlig, ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008. Maks VOC: 3 g/l. Maks VOC-innhold i henhold til forordning 2004/42/EF, fase II, kategori A/e (WB): 130 g/l. Dekning: ubehandlet tre – 7,5 m² (80 ft²) per 500 ml (17 oz). Tidligere behandlet tre – 10 m² (105 ft²) per 500 ml (17 oz). Tørketid: 24 timer. Grundig herdet etter 7 dager. Du kan enkelt friske opp hagemøblene i tre og gjøre

dem mer slitesterke ved å beise dem regelmessig, for eksempel en gang i året. Mer regelmessig hvis møblene ofte utsettes for sol og regn. Ved å beise møblene forhindrer du at overflaten tørker ut og sprekker, og at fukt trekker inn i treet.

Brukes innen:

Uåpnet – 2 år fra produksjonsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD). Åpnet – 6 måneder, forutsatt at beholderen er ordentlig lukket. Oppbevaringstemperatur: ikke over +35 °C (+95 °F) og ikke under +5 °C (+41 °F).

Kasting:

Produktet og vannet som brukes til å rengjøre redskaper og utstyr, skal kastes på et innsamlingspunkt eller en resirkuleringsstasjon i henhold til lokale eller nasjonale forskrifter.

For mer informasjon:

Kontakt ditt nærmeste IKEA-varehus på IKEA.no IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Suomi

Väritön, vesipohjainen suojaava petsi ulkokäyttöön. Soveltuu sekä käsittelemättömälle että aiemmin petsatulle puulle.

Käyttöohje:

Valitse varjoisa paikka kalusteiden puhdistamista, petsaamista ja kuivumista varten. Vältä suoraa auringonvaloa. Pyyhi pinta puhtaaksi pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä. Pyyhi kuivaksi puhtaalla, kuivalla liinalla. Poista sitkeät tahrat

pehmeällä harjalla. Hio pinta tarvittaessa hienolla hiomapaperilla puunsiiden suuntaisesti. Älä käytä teräsvillaa tai metalliharjaa – metallinpalaset saattavat upota puuhun ja ruostua. Jos puukuidut nousevat puhdistuksen jälkeen, hio pinta hienolla hiomapaperilla. Sekoita ennen käyttöä ja levitä kalusteelle ohut, tasainen maaliokerros siveltimellä tai sienellä. Levitä kerralla koko pinnalle puunsiiden suuntaisesti. Petsi kuivuu nopeasti, joten pyyhi ylijäämät kuivalla liinalla heti maalaamisen jälkeen.

Sisältö:

vesi, alkydisideaineet, kuivausaine, biosidi: 1,2-bentsotiatsol-3(2H)-oni

Tärkeää:

Käytä tuotetta ohjeiden mukaisesti. Pese kädet käytön jälkeen. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Ei saa niellä. Jos ainetta on nieltä, pese suu ja juo vettä. Käytä vain hyvin ilmastoidussa tilassa. Epämukavuuden ilmetessä hakeudu raittiiseen ilmaan. Saattaa aiheuttaa lievää ihon ja silmien ärsytystä. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee puhtaalla vedellä useiden minuuttien ajan. Vältä ihokosketusta. Ota yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat. Sisältöä ja työkalujen ja välineiden puhdistamiseen käytettyä vettä ei saa tyhjentää viemäriin. Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuus: 3 g/l. Asetuksen 2004/42/EY mukainen VOC-pitoisuus, II vaihe, luokka A/e (VO): 130 g/l. Riittoisuus: käsittelemätön puu 7,5 m² / 500 ml. Aiemmin käsitelty puu 10 m² / 500 ml. Kuivumisaika: 24 tuntia. Kovettuu täysin 7 päivässä. Säännöllinen petsaus esimerkiksi kerran vuodessa on

helppo tapa piristää puisten ulkokalusteiden ilmettä sekä pidentää niiden kestävyyttä ja käyttöikää. Voit petsata huonekalut useammin, jos ne altistuvat usein auringolle ja sateelle. Petsaus estää puun pintaa kuivumasta ja halkeilemasta ja kosteutta imeytymästä puuhun.

Käytä viimeistään:

Avaamaton – 2 vuoden kuluessa valmistuspäivästä (VVVV-KK-PP). Avattu – 6 kuukauden kuluessa, jos pakkaus on suljettu kunnolla. Säilytyslämpötila: 5–35 °C.

Hävittäminen:

Tuote ja työkalujen ja välineiden puhdistamiseen käytetty vesi tulee toimittaa keräys- tai kierrätyspisteeseen paikallisten tai kansallisten säädösten mukaisesti.

Lisätietoja:

Ota yhteyttä lähimpään IKEA-tavarataloosi. Yhteystiedot ovat osoitteessa www.IKEA.com IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Svenska

Ofärgad, vattenbaserad skyddande trälasyr för utomhusbruk
Lämplig för obehandlat och tidigare laserat trä.

Gör så här:

Välj en skuggig plats för att rengöra, behandla och låta möblerna torka. Undvik direkt solljus. Torka av ytan med en mjuk trasa fuktad i tvålatten. Torka torrt med en ren och torr trasa. Använd en mjuk borste för

att ta bort tuffare fläckar. Vid behov, slipa ytan med fint sandpapper i ådringens riktning. Använd inte stålull eller en borste med metallborst – metallbitar kan fastna i träet och rosta. Om träfiber reser sig efter rengöring – slipa ytan med fint sandpapper. Rör om före användning och applicera ett tunt, jämnt lager lasyr på möbelen med en pensel eller svamp. Applicera på hela ytan samtidigt och i ådringsriktningen. Lasyren torkar snabbt, så var noga med att torka bort eventuellt överskott med en torr trasa direkt efter appliceringen.

Innehåller:

Vatten, alkydbindemedel, torkningsmedel, biocid: 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on.

Viktigt:

Använd produkten i enlighet med instruktionerna. Tvätta händerna efter användning. Förvara utom räckhåll för barn. Får ej förtäras. Vid förtäring: skölj munnen och drick vatten. Använd i ett välventilerat utrymme. Vid obehag: sök frisk luft. Kan orsaka lätt irritation på hud och ögon. Vid kontakt med ögonen: skölj med rent vatten i flera minuter. Undvik hudkontakt. Kontakta läkare om några symtom kvarstår. Innehållet samt vatten som har använts vid rengöring av verktyg och redskap ska inte tömmas i avloppet. Denna produkt är inte klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Max VOC: 3 g/l. Max VOC-halt enligt förordning 2004/42/EG, Fas II, kategori A/e (WB): 130 g/l. Räcker till: obehandlat trä – 7,5 m²/500 ml. Tidigare behandlat trä – 10 m²/500 ml. Torktid: 24 timmar. Genomhärdat efter 7 dagar. Du kan enkelt fräscha upp dina utemöbler i trä och

göra dem mer hållbara genom att behandla dem regelbundet, exempelvis en gång om året. Oftare om möblerna exponeras mycket för sol och regn. Återbehandling med lasyr förhindrar yta från att torka och spricka och fukt från att tränga in i träet.

Hållbarhet:

Oöppnad – 2 år från produktionsdatum (YYYY-MM-DD). Öppnad – 6 månader, förutsatt att burken är ordentligt stängd. Förvaringstemperatur: ej över +35°C och ej under 5°C.

Avfallshantering:

Produkten samt vatten som har använts vid rengöring av verktyg och redskap ska lämnas på en samlingsplats eller återvinningsstation i enlighet med lokala eller nationella bestämmelser.

För mer information:

Kontakta ditt lokala IKEA varuhus via www.IKEA.com IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sverige +46 476 810 00

Česky

Bezbarvá ochranná lazura na dřevo na vodní bázi určená pro venkovní použití.
Vhodná také na neošetřené i dříve namožené dřevo.

Návod k použití:

Na čištění, moření a sušení vyberte místo ve stínu. Vyvarujte se přímému slunci. Povrch otírejte jemným hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Utřete do sucha čistým a suchým hadříkem. Na odstranění odolnějších skvrn použijte měkký kartáček. V případě potřeby povrch zbruste ve směru vláken jemným

brusným papírem. Nepoužívejte ocelovou drátěnku, kousky kovu by mohly zůstat zapíchnuté ve dřevě a začít rezivět. Pokud se vlákna po čištění vztyčí, obruste povrch jemným brusným papírem. Před použitím promíchejte a nanášejte tenkou, rovnoměrnou vrstvou mořidla na nábytek pomocí štětce nebo houby. Naneste na celý povrch najednou, ve směru vláken. Mořidlo rychle zasychá, proto jakékoli přebytky ihned po nanesení utřete suchým hadříkem.

Obsahuje:

Voda, alkydová pojiva, vysoušedlo, biocid: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.

Důležité:

Výrobek používejte v souladu s instrukcemi. Po použití si umyjte ruce. Udržujte z dosahu dětí. Nepožívejte. V případě požití: vypláchněte ústa a vypijte vodu. Používejte v dobře odvětrávaném prostoru! V případě nevolnosti: vyhledejte čerstvý vzduch. Může způsobit mírné podráždění kůže a očí. V případě zasažení očí: několik minut oči vyplachujte čistou vodou. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Pokud jakékoli z příznaků přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Obsah a voda použitá k čištění nástrojů a zařízení by neměla být vypouštěna do odpadu. Tento výrobek není podle nařízení (EC) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Max. VOC: 3 g/l. Max. obsah VOC v souladu s nařízením 2004/42/EC, fáze II, kategorie A/e (WB): 130 g/l. Vydatnost: neošetřené dřevo – 7,5 m² / 500 ml. Dříve ošetřené dřevo – 10 m² / 500 ml. Doba schnutí: 24 hodin. Důkladně vytvrzené po 7 dnech. Váš venkovní nábytek snadno oživíte a zvýšíte jeho odolnost pravidelným mořením, například jednou ročně. Pokud je nábytek často vystaven slunci dešti,

provádějte ošetření povrchu pravidelněji. Opětovné
moření zabraňuje vysychání povrchu, praskání a
pronikání vlhkosti do dřeva.

Spotřebujte do:

Neotevřené – 2 roky od data výroby (RRRR-MM-DD).

Otevřené – 6 měsíců za předpokladu, že je nádoba
řádně uzavřena.

Skladovací teplota: ne vyšší než 35 °C (+95 °F) a ne nižší
než 5 °C (+41 °F).

Likvidace:

Produkt a voda použitá k čištění nástrojů a zařízení
by měly být zlikvidovány ve sběrném místě nebo
recyklačním centru v souladu s místními nebo
národními předpisy.

Více informací:

Obratť se na nejbližší obchodní dům IKEA
prostřednictvím www.IKEA.cz
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult,
Švédsko +46 476 810 00

Español

Barniz con base acuosa transparente para uso exterior.
Apto para madera sin tratar o tratada previamente.

Instrucciones de uso:

Elige un lugar a la sombra para limpiar, barnizar y dejar
secar el mobiliario. Evita la luz del sol directa. Limpia
la superficie con un paño humedecido en agua con
jabón. Seca con un paño limpio y seco. Utiliza un cepillo
suave para frotar las manchas persistentes. En caso
necesario, lija la superficie con papel de lija fino en la
dirección de las vetas. No utilices estropajos de acero o

cepillos de púas metálicas, ya que podrían penetrar en
la madera partículas de metal y oxidarse. Si alguna fibra
de la madera se levanta después de la limpieza, lija la
superficie con papel de lija fino. Agita bien el recipiente
antes de usarlo y aplica una fina capa de barniz en la
superficie del mueble con una brocha o esponja. Aplica
el barniz en toda la superficie en sentido de las vetas de
la madera. El barniz se seca rápido, así que asegúrate
de eliminar rápidamente cualquier excedente con
ayuda de un paño seco inmediatamente después de la
aplicación.

Contiene:

Agua, aglutinantes alquídicos, secante, biocida:
1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona.

Información importante:

Utiliza el producto según las instrucciones. Lávate las
manos después de cada uso. Mantén este producto
fuera del alcance de los niños. No se debe ingerir. En
caso de ingestión: enjuágate la boca y bebe agua.
Utiliza este producto en una zona bien ventilada. En
caso de molestias: respira aire fresco. Puede causar
irritaciones leves en la piel y los ojos. En caso de
contacto con los ojos: aclara con agua durante unos
minutos. Evita el contacto con la piel. Busca atención
médica si los síntomas persisten. El contenido y el agua
usados para limpiar herramientas y equipos no deben
verse en el desagüe. Este producto no está clasificado
como peligroso conforme al reglamento (CE) n.º 1272/2008.
Contenido de VOC máximo: 3 g/l. Contenido de VOC
máximo de acuerdo con el reglamento 2004/42/CE, fase II,
categoría A/e (WB): 130 g/l.

Cobertura: 7,5 m²/500 ml de madera sin tratar. 10
m²/500 ml de madera tratada. Tiempo de secado: 24
horas. Se endurece por completo tras 7 días.
Puedes renovar fácilmente los muebles de madera de
exterior para que sean más resistentes si les aplicas
con regularidad una nueva capa de barniz una vez al
año, por ejemplo. Aplica el barniz con mayor frecuencia
si los muebles están expuestos al sol y a la lluvia. Al
barnizar, evitas que la madera se seque, se agriete y
que la humedad penetre en su interior.

Fecha de caducidad:

Recipiente sin abrir: 2 años a partir de la fecha de
fabricación (AAAA-MM-DD). Recipiente abierto: 6 meses,
siempre que el recipiente se cierre correctamente.
Temperatura de almacenamiento: se debe conservar a
temperaturas inferiores a 35 °C y superiores a 5 °C.

Gestión de residuos:

El contenido y el agua usados para limpiar
herramientas y equipos deben desecharse en un punto
de recogida o centro de reciclaje de acuerdo con las
normativas locales o nacionales.

Para obtener más información:

Ponte en contacto con tu tienda IKEA a través de www.IKEA.com.
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Suecia,
+46 476 810 00

Italiano

Mordente protettivo per legno a base di acqua e
incolore, per l'uso in ambienti esterni.
Adatto sia per legno non trattato che per legno
precedentemente trattato con mordente.

Istruzioni per l'uso:

Scegli un posto all'ombra per pulire, trattare con
mordente e far asciugare il mobile. Evita la luce
diretta del sole. Pulisci la superficie con un panno
morbido inumidito con acqua e sapone. Asciuga
con un panno pulito e asciutto. Usa una spazzola
morbida per rimuovere le macchie più resistenti. Se
necessario, carteggia la superficie con carta vetrata a
grana fine seguendo la direzione delle venature. Non
utilizzare lana d'acciaio o una spazzola con setole di
metallo, perché dei frammenti di metallo potrebbero
incastarsi nel legno e arrugginirsi. Se le fibre del legno
si sollevano dopo la pulizia, carteggia la superficie con
carta vetrata a grana fine. Mescola prima dell'uso e
applica uno strato sottile e uniforme di mordente al
mobile utilizzando un pennello o una spugna. Applicalo
in un'unica mano sull'intera superficie nella direzione
delle venature. Il mordente si asciuga rapidamente,
quindi rimuovi la parte in eccesso con un panno
asciutto subito dopo l'applicazione.

Contiene:

Acqua, leganti alchidici, agente essiccante, biocida:
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.

Importante:

Segui attentamente le istruzioni per l'uso. Lava le mani
dopo l'uso. Tieni fuori dalla portata dei bambini. Non
ingerire. In caso di ingestione: sciacqua la bocca e bevi
acqua. Utilizza il prodotto in un ambiente ben ventilato.
In caso di malessere: respira aria fresca. Può causare
una leggera irritazione della pelle e degli occhi. In caso
di contatto con gli occhi: sciacqua con acqua pulita per
diversi minuti. Evita il contatto con la pelle. Consulta un
medico se i sintomi persistono.

Il contenuto e l'acqua usata per pulire gli utensili e l'attrezzatura non devono essere versati nello scarico. Questo prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. VOC massimo: 3 g/l. Contenuto di VOC massimo in conformità al regolamento 2004/42/CE, fase II, categoria A/e (WB): 130 g/l.

Copertura: legno grezzo, 7,5 m²/500 ml. Legno precedentemente trattato, 10 m²/500 ml. Tempo di asciugatura: 24 ore. Completamente indurito dopo 7 giorni.

Per ravvivare i tuoi mobili da esterno in legno e assicurarti che durino a lungo, trattali con il mordente a intervalli regolari, per esempio una volta all'anno. Se si tratta di mobili esposti al sole e alla pioggia, il trattamento va effettuato più spesso. Ripetere il trattamento con il mordente previene l'essiccazione della superficie, la formazione di fenditure e la penetrazione dell'umidità nel legno.

Da usare entro:

Confezione non aperta: 2 anni dalla data di produzione (AAAA-MM-GG) Confezione aperta: 6 mesi, a condizione che il contenitore venga richiuso correttamente. Temperatura di conservazione: non superiore a 35 °C e non inferiore a 5 °C.

Smaltimento:

Il prodotto e l'acqua usata per pulire gli utensili e l'attrezzatura devono essere smaltiti presso un punto di raccolta o centro di riciclaggio dei rifiuti in conformità alle normative locali o nazionali.

Per maggiori informazioni:

Contatta il tuo negozio IKEA tramite il sito www.IKEA.it IKEA di Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Svezia +46 476 810 00

Magyar

Szintelen, víz alapú protektív papác kültéri használatra. Kezeletlen és kezelt felületen is használható.

Használati utasítások

Válassz egy árnyékos helyet a bútortisztításához, pácolásához és megszáradásához. Ne tedd ki közvetlen napfénynek. Töröld tisztára egy puha, szappanos vizes ronggyal. Töröld szárazra egy tiszta, száraz ruhával. A makacsabb foltokhoz használj puha kefét. Ha szükséges, csiszold le a felületet egy finomabb csiszolópapírral szálirányban. Ne használj fémszivacsot vagy fémsörtés kefét – fémdarabok kerülhetnek a fába, melyek rozsdásodni kezhetnek. Ha tisztítás után fa rostok válnának láthatóvá, csiszold át a felületet egy finom csiszolópapírral. Keverd fel és kenj egy vékony, egyenletes réteg pácot a bútorra egy ecset vagy szivacs segítségével. Egyszerre kend le az egész felületet, szálirányban. A pác gyorsan szárad, ezért közvetlenül a kezelés után töröld le a felesleget.

Összetevők:

Víz, alkidkötők, , száradást segítő anyag, csíraölő: 1.2-benziszotiazol-3(2H)-one.

Fontos:

Az útmutató szerint használd. Használat után moss kezét. Gyermekektől tartsd távol. Ne nyeld le! Ha lenyeled: öblítsd ki a szádát alaposan és igyál vizet. Jól szellőző helyen használd. Kényelmetlen érzés esetén: menj friss levegőre. Enyhe bőr- és szemirritációt okozhat. Szembe kerülés esetén bő vízzel, hosszan öblítsd ki. Ne kerüljön bőrre. Ha a tüneteid nem múlnak, fordulj orvoshoz!

A szerszámok és berendezések tisztításához használt folyadékok és vizet nem szabad a csatornába önteni.

Ez a termék nem számít veszélyesnek az (EC) 1272/2008-as szabályozás alapján. Max VOC: 3 g/l. Max VOC tartalom a következő szabályozás szerint - 2004/42/EC, Phase II, kategória A/e (WB): 130 g/l. Fedésterület: kezeletlen fa – 7.5 m² (80 ft²/500 ml) (17 oz). Előzetes kezelt fa - 10 m² (105 ft²) /500 ml (17 oz). Száradási idő: 24 óra. Teljesen 7 nap elteltével keményedik meg. Könnyen felfrissítheted kültéri fa bútoraidat és sokkal tartósabbá teheted őket, ha rendszeres időközönként, pl. évente egyszer újrapácolod őket. Ha a bútort napfénynek és esőnek van kitéve, érdemes gyakrabban kezelni. Az újrapácolás megakadályozza a felület kiszáradását és megpedését, valamint hogy nedvesség hatoljon a fába.

Minőségét megőrzi:

Minőségét megőrzi bontatlanul : a gyártástól számított 2 évig (ÉÉÉÉ-HH-NN) Minőségét megőrzi felbontott állapotban: ha a csomagolás megfelelően le van zárva, akkor 6 hónapig. Tárolási hőmérséklet: nem több, mint 35°C és nem kevesebb, mint 5°C.

Hulladékkezelés

A terméket és a szerszámok és berendezések tisztításához használt vizet a helyi vagy országos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyen vagy újrahasznosító központban kell ártalmatlanítani.

További információ:

Szükség esetén vedd fel a kapcsolatot a legközelebbi IKEA áruházal, amely elérhetőségét az IKEA.hu weboldalon találod meg. IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Svédország +46 476 810 00

Polski

Bezbarwna bejca ochronna na bazie wody przeznaczona do drewna używanego na zewnątrz. Odpowiednia do drewna surowego oraz uprzednio bejcowanego.

Instrukcja użytkowania:

Do czyszczenia, bejcowania i suszenia mebli wybierz zacienione miejsce. Unikaj wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Wyczyść powierzchnię miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem. Wytrzyj do sucha czystą i suchą ściereczką. Użyj miękkiej szczotki, aby usunąć uporczywe plamy. W razie potrzeby przeszlifuj powierzchnię drobnopiętnym papierem ściernym zgodnie z kierunkiem usłojenia. Nie używaj wełny stalowej ani szczotki z metalowym włosiem – drobiny metalu mogą osadzić się w drewnie i skorodować. Jeśli po oczyszczeniu włókna drewna uniosą się, zeszlifuj powierzchnię drobnopiętnym papierem ściernym. Przed użyciem wymieszaj bejcę i nałóż cienką, równomierną warstwę na mebel za pomocą pędzla lub gąbki. Nakładaj od razu na całą powierzchnię, zgodnie z kierunkiem słoju. Bejca schnie szybko, dlatego pamiętaj, aby zetrzeć nadmiar bejcy suchą szmatką bezpośrednio po nałożeniu.

Zawiera:

Wodę, spoiwa alkidowe, sykatywę, biocyd: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.

Ważne:

Stosuj produkt zgodnie z zaleceniami. Po użyciu umyj ręce. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nie spożywaj. W przypadku połknięcia: wypłucz usta i pij wodę. Stosuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

W przypadku złego samopoczucia: wyjdź na świeże powietrze. Może powodować lekkie podrażnienie skóry i oczu. W przypadku kontaktu z oczami: płucz czystą wodą przez kilka minut. Unikaj kontaktu ze skórą. Jeśli którekolwiek objawy nie ustępują, zasięgnij porady lekarskiej.

Zawartości oraz wody użytej do czyszczenia narzędzi i sprzętu nie należy wylewać do kanalizacji. Ten produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. Maks. LZO: 3 g/l. Maksymalna zawartość LZO zgodna z dyrektywą 2004/42/WE, faza II, kategoria A/e (WB): 130 g/l. Wydajność: surowe drewno – 7,5 m² (80 ft²) / 500 ml (17 oz). Drewno uprzednio impregnowane – 10 m² (105 ft²) / 500 ml (17 oz). Czas schnięcia: 24 godziny. Całkowite utwardzenie po 7 dniach.

Możesz w prosty sposób odświeżyć swoje drewniane meble ogrodowe i sprawić, aby były bardziej trwałe, bejczując je regularnie, na przykład raz w roku. Jeśli meble są często wystawiane na działanie promieni słonecznych i deszczu, konieczne może być częstsze bejcowanie. Ponowne bejcowanie zapobiega wysuszeniu i pękaniu powierzchni oraz wnikananiu wilgoci w drewno.

Okres ważności:

Nieotwarte opakowanie – 2 lata od daty produkcji (RRRR-MM-DD). Otwarte opakowanie – 6 miesięcy, pod warunkiem, że pojemnik został prawidłowo zamknięty. Temperatura przechowywania: od 5°C (41°F) do 35°C (95°F).

Utylizacja:

Produkt oraz woda użyta do czyszczenia narzędzi i

sprzętu powinny być zutyliizowane w punkcie odbioru lub punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi.

Aby uzyskać więcej informacji:

Skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA poprzez stronę www.IKEA.com
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Szwecja +46 476 810 00

Eesti

Värvitu veepõhine kaitsev puidupeits õues kasutamiseks. Sobib nii töötlemata kui varem peitsitud puidule.

Kasutusjuhend

Vali mööbli puhastamiseks, peitsimiseks ja kuivama jätmiseks varjuline koht. Välti otsest päikesevalgust. Puhasta pinnad seebivees niisutatud pehme lapiga. Kuivata puhta kuiva lapiga. Tõrksamate plekkide eemaldamiseks kasuta pehmet harja. Vajadusel lihvvi pinda peeneteralise liivapaberiga, liigutades seda puusüüga samas suunas. Ära kasuta terassvammi või metallharjastega harja – metallitükid võivad sattuda puidusse ja hakata roostetama. Kui puhastatud pind jääb kiuline, lihvi seda peeneteralise liivapaberiga. Sega toodet ja seejärel kanna mööbliesemele õhuke, kuid ühtlane peitsikiht, kasutades selleks pintslit või käsna. Kanna peitsi kogu pinnale korraga ja puusüü mustri suunas. Veepõhine peits kuivab kiiresti, nii et pühi liigne peits kuiva lapiga ära kohe pärast pealekandmist.

Koostis:

Vesi, alkuüdvahendid, kuivatav aine, biotsiid:
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon.

Oluline teave:

Kasuta toodet vastavalt kasutusjuhendile. Pärast toote kasutamist pese käsi. Hoi a lastele kättesaamatus kohas. Välti sattumist suhu. Allaneelamise korral loputa suud ja joo vett. Kasuta toodet hea tuulutusega kohas. Kui tunned ebamugavust, hinga värsket õhku. Võib kergelt nahka ja silmi ärritada. Kui toode satub silma: loputa mitu minutit puhta veega. Välti nahale sattumist. Sümptomite jätkudes pöördu arsti või apteekri poole. Ei selle sisu ega tööriistade või varustuse puhastamiseks kasutatud vett ei tohi torustikku kallata. Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt määruale (EÜ) 1272/2008. Max VOC: 3 g/l Max VOC sisaldus vastavalt määruale 2004/42/EÜ, II faas, kategooria A/e (WB): 130 g/l.

Katvus: töötlemata puit – 7,5 m²/500 ml. Töödeldud puit – 10 m²/500 ml. Kuivamisaeg: 24 tundi. Saavutab lõpliku tugevuse 7 päeva pärast.

Õues kasutatavat puitmööblit on lihtne värskendada ja vastupidavamaks muuta, peitsides seda korrapäraselt uuesti – näiteks kord aastas. Kui mööbliesemed on tihti vihma ja päikese käes, tasub neid peitsida sagedamini. Uuesti peitsimine kaitseb pinda liigse kuivuse ja pragunemise ning niiskuse puitu tungimise eest.

Kasutusaeg:

Avamata – 2 aastat tootmiskuupäevast (AAAA.KK.PP). Avatuna – 6 kuud, kui anum on korralikult suletud. Hoiustamise temperatuur: mitte üle 35°C ja mitte alla 5°C.

Jäätmekäitlus:

Nii toode kui tööriistade ja varustuse puhastamiseks kasutatud vesi tuleb ära viskamiseks viia kogumispunkti või ümbertöötluskeskusesse, vastavalt kohalike või riiklikele seadustele.

Lisainfo:

Lisainfo saamiseks võta ühendust kohaliku IKEA esindusega: www.IKEA.ee.
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00.

Latviešu

Bezkrāsaina, aizsargājoša koka beice uz ūdens bāzes lietošanai ārā.

Piemērota neapstrādātām un iepriekš beicētām koka virsmām.

Lietošanas instrukcija:

Koka virsmu tīrīšanai, beicēšanai un žāvēšanai ieteicams izvēlēties ēnainu vietu. Nenovietot tiešos saules staros. Noslaucīt virsmu ar mīkstu, ar mazgāšanas līdzekli sajauktā ūdenī samitrinātu drānu. Slaucīt ar sausu, tīru drānu. Tīrīt ar mīkstu birstīti. Nepieciešamības gadījumā apstrādāt ar smalku smilšpapīru šķiedras virzienā. Nelietot metāla birsti vai sūkli, jo metāla daļiņas var iesprūst kokā un izraisīt koroziju. Šķiedras negludumus, kas radušies pēc tīrīšanas, noplūt ar smalku smilšpapīru. Pirms lietošanas samaisi un, izmantojot otu vai sūkli, vienmērīgā, plānā kārtā uzklāt beici uz koka virsmas. Noklāt visu virsmu koksnēs šķiedras virzienā. Beice ļoti ātri nožūst, tāpēc liekā beice jānoslauka ar sausu drānu uzreiz pēc tās uzklāšanas.

Sastāvs:

Ūdens, alkāda saistvielas, žāvējošais aģents, biocīds: 1,2-benzisotiazolin-3(2H)-ons.

Svarīgi:

Ievērot lietošanas instrukcijas norādījumus. Pēc

lietošanas mazgāt rokas. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nenorīt. Ja norīts: izskatot muti un dzert ūdeni. Nodrošināt labu gaisa apmaiņu. Ja rodas nepatīkamas sajūtas: atrast iespēju elpot svaigu gaisu. Var radīt vieglu ādas un acu kairinājumu. Ja iekļūst acīs: vairākas minūtes skalot ar tīru ūdeni. Izvairīties no saskares ar ādu. Ja simptomi turpinās, vērsties pie mediķiem. Pārpalikumus un ūdeni, kas izmantots instrumentu un aprīkojuma tīrīšanai, nedrīkst izliet notekā.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1272/2008 prece nav klasificējama kā bīstama. Maks. GOS < 3 g/l. Maksimālais gaistošo organisko savienojumu daudzums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2004/42/EK, II fāzē, A/e kategorijā (WB): 130 g/l.

Patēriņš: neapstrādātam kokam – 7,5 m² (80 ft²)/500 ml (17 oz). Iepriekš apstrādātam kokam – 10 m² (105 ft²)/500 ml (17 oz). Žūšanas laiks: 24 stundas. Pilnībā sacietē pēc 7 dienām.

Lai atjaunotu un padarītu izturīgākus no koka izgatavotus priekšmetus, kas paredzēti lietošanai ārā, tie ir regulāri, piemēram, vienreiz gadā, jābeicē. Ja mēbeles bieži ir pakļautas saules un lietus iedarbībai, beicēšana ir jāveic biežāk. Beicēšana pasargā virsmu no izžušanas, plaisāšanas un mitruma.

Derīguma termiņš:

Neatvērtā veidā: 2 gadi no ražošanas datuma (GGGG-MM-DD). Atvērtā veidā: 6 mēneši, ja iepakojums ir kārtīgi aizvērts.

Uzglabāšanas temperatūra: ne augstāka par +35 °C (+95 °F) un ne zemāka +5 °C (+41 °F).

Utilizācija:

Produktus un ūdeni, kas izmantoti instrumentu un

aprīkojuma tīrīšanai, jānodod savākšanas punktā vai pārstrādes centrā saskaņā ar vietējiem vai valsts noteikumiem.

Vairāk informācijas:

Sazinies ar IKEA veikalu tīmekļa vietnē www.IKEA.lv. IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Lietuvių

Bespalvis, vandeninis apsauginis medienos lakas, skirtas naudoti lauke.

Tinka neapdorotai ir anksčiau dažytai medienai.

Naudojimo instrukcijos

Baldams valyti, dažyti ir džiovinti pasirinkite vietą pavėsyje. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Nuvalykite paviršių minkšta šluoste, suvilgyta muiluotame vandenyje. Nausausinkite švaria sausa šluoste. Dėmėms pašalinti naudokite minkštą šepetėlį. Jei reikia, nušveikite paviršių smulkiu švitrinio popieriumi medienos struktūros kryptimi. Nenaudokite metalinių šveistukų ar šepetėlių metaliniais šereliais, nes medienoje įstrigusios metalo dalelės gali pradėti rūdyti. Jei medienos pluoštas po valymo pasišiauria, pašveikite smulkiu švitrinio popieriumi. Prieš naudojimą išmaišykite ir teptuku arba kempine užtepkite ploną, tolygų beico sluoksnį ant baldų. Padenkite visą baldą medienos struktūros kryptimi. Vandeninis beicas greitai džiūva, todėl jo perteklių nedelsdami pašalinkite sausa šluoste.

Sudedamosios dalys:

vanduo, alikidinės rišamosios medžiagos, džioviklis, biocidas: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas.

Svarbu

Naudokite laikydamiesi nurodymų. Po naudojimo nusiplaukite rankas. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nevartokite per burną. Prarijus: išplauti burną ir išgerti vandens. Naudokite gerai vėdinamoje vietoje. Jei jaučiate diskomfortą, pakvėpuokite grynu oru. Gali šiek tiek dirginti odą ir akis. Patekus į akis, kelias minutes skalaukite akis vandeniu. Venkite sąlyčio su oda. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją. Į kanalizaciją negalima išpilti turinio ir vandens, naudoto įrankiams ir įrangai plauti.

Gaminys klasifikuojamas kaip nekenksmingas pagal EK reglamentą 1272/2008. Didžiausia lakiųjų organinių junginių koncentracija 3 g/l. Didžiausias lakiųjų organinių junginių kiekis pagal Reglamentą 2004/42/EB, II etapas, A/e kategorija (WB) 130 g/l. Padengimas: neapdorotai medienai – 7,5 m² / 500 ml. Anksčiau apdorotai medienai – 10 m² / 500 ml. Džiūvimo trukmė: 24 valandos. Visiškai sukietėja po 7 dienų.

Medinius lauko baldus galite lengvai atnaujinti ir padaryti ilgaamžiškesnius reguliariai juos beicuodami, pavyzdžiui, kartą per metus. Dažniau, jei baldai dažnai būna veikiami saulės ir lietaus. Pakartotinis beicavimas apsaugo paviršių nuo perdžiūvimo, įtrūkimų, neleidžia į medieną prasiskverbti drėgmei.

Geriausias iki:

Neatidarytas – 2 metai nuo pagaminimo datos (YYYY-MM-DD). Atidarytas – 6 mėnesiai, jei pakuotė tinkamai uždaryta.

Laikymo temperatūra: ne aukštesnė kaip +35 °C ir ne žemesnė kaip +5 °C.

Šalinimas

Produktas ir vanduo, naudotas įrankiams ir įrangai

valyti, turi būti šalinami surinkimo punkte arba perdėbimo centre pagal vietos arba nacionalinius teisės aktus.

Daugiau informacijos

Kreipkitės į artimiausią parduotuvę IKEA. Kontaktinę informaciją rasite internete www.IKEA.lt. IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Švedija +46 476 810 00

Portugues

Velatura protetora para madeira, aquosa e incolor para uso no exterior.

Adequada para madeira não tratada e madeira previamente pintada.

Instruções de utilização:

Escolha um lugar à sombra para limpar, aplicar a velatura e deixar os móveis secar. Evite a luz solar direta. Limpe a superfície com um pano suave humedecido em água com detergente. Seque bem com um pano limpo e seco. Com uma escova macia, remova as manchas mais resistentes. Se necessário, lixe a superfície com uma lixa fina na direção do grão. Não utilize palha-da-ço ou uma escova com cerdas de metal – podem ficar incrustados pequenos fragmentos de metal na madeira que podem enferrujar. Se surgirem fibras de madeira após limpar, lixe a superfície com uma lixa fina. Agite antes de utilizar e aplique uma camada fina e uniforme de velatura no móvel com um pincel ou uma esponja. Aplique em toda a superfície de uma só vez e na direção do grão. A velatura seca rapidamente por isso, limpe o excesso com um pano seco logo após a aplicação.

Composição:

água, aglutinantes alquídicos, agente secante, biocida: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona.

Importante:

Use o produto de acordo com as instruções. Após a utilização, lave as mãos. Mantenha longe do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de ingestão: lave a boca e beba água. Utilizar numa área bem ventilada. Em caso de desconforto: procure um local arejado. Pode causar irritações ligeiras na pele e nos olhos. Em caso de contacto com os olhos: lave com água limpa durante vários minutos. Evite o contacto com a pele. Procure assistência médica caso continue a ter algum sintoma.

Os conteúdos e a água utilizados para limpar ferramentas e equipamentos não devem ser despejados no ralo.

Este produto não está classificado como perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008. COV máx.: 3g/L. O teor máximo de COV de acordo com o regulamento 2004/42/CE, Fase II, categoria A/e (WB): 130g/L.

Cobertura: madeira não tratada – 7,5m²/500ml. Madeira previamente tratada – 10m²/500ml. Tempo de secagem: 24 horas. Completamente endurecida após 7 dias.

Pode renovar facilmente os seus móveis de exterior em madeira e torná-los mais duradouros aplicando velatura com regularidade, por exemplo, uma vez por ano. Faça esta aplicação mais regularmente se os móveis estiverem expostos frequentemente ao sol e à chuva. A aplicação da velatura evita que a superfície seque e rache e que a humidade penetre na madeira.

Prazo de validade:

Fechado: 2 anos após a data de produção (AAAA-MM-DD). Aberto: 6 meses, se o recipiente estiver fechado corretamente.

Temperatura de armazenamento: a temperaturas inferiores a 35°C e superiores a 5°C.

Eliminação:

O produto e a água utilizados para limpar ferramentas e equipamentos devem ser colocados num ponto de recolha ou centro de reciclagem de acordo com os regulamentos locais ou nacionais.

Para obter mais informações:

Contacte a sua loja IKEA através de www.IKEA.pt. IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Suécia +46 476 810 00

Româna

Vopsea protectoare pentru lemn, incoloră, pe bază de apă, pentru uz exterior.

Potrivită deopotrivă pentru lemn netratat și lemn vopsit anterior.

Instrucțiuni de utilizare:

Alege un loc la umbră pentru curățare, vopsire, și lasă mobilierul să se usuce. Evită acțiunea directă a razelor solare. Șterge suprafața cu o cârpă moale înmuiată în apă cu săpun. Șterge cu o cârpă curată și uscată. Folosește o perie moale pentru a elimina petele mai dificile. Dacă este necesar, șlefuește suprafața cu șmirghel fin în direcția granulației. Nu folosi burete de sârmă sau o pensulă cu fire metalice - bucățile de metal pot rămâne lipite de lemn și ruginesc. În cazul în care fibrele de pe suprafața de lemn nu sunt netede

după curățare, șlefuește cu un șmirghel fin pentru a uniformiza suprafața. Agită bine și aplică un strat subțire, uniform, pe mobilier folosind o perie sau un burete. Aplică pe întreaga suprafață deodată și în direcția granulației. Vopseaua se usucă rapid, așadar șterge surplusul cu o cârpă uscată direct după aplicare.

Include:

Apă, lianți alchidici, agent de uscare, biocid: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă.

Important:

Folosește produsul în conformitate cu instrucțiunile. Spală-te pe mâini după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu înghiți. Dacă este înghițit: clătește gura și bea apă. Folosește într-o zonă bine aerisită. În caz de disconfort: ieși la aer curat. Poate provoca o ușoară iritație pielii și ochilor. La contactul cu ochii, clătește cu apă curată timp de câteva minute. Evită contactul cu pielea. Solicită sfatul medicului dacă simptomele persistă.

Conținutul și apa folosită la curățarea uneltelor și echipamentelor nu trebuie eliminate în sistemul de canalizare.

Produsul nu este clasificat ca periculos, în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008. COV max.: 3 g/L. Conținut maxim de COV conform Directivei 2004/42/CE, Faza II, categoria A/e (WB): 130 g/L.

Acoperire: lemn netratat – 7,5 m²/500 ml. Lemn tratat anterior – 10 m²/500 ml. Timp de uscare: 24 de ore. Se întărește bine după 7 zile.

Poți reînnoi piesele de mobilier din lemn pentru exterior și îi poți spori rezistența revopsindu-le regulat, de exemplu o dată pe an. Mai regulat dacă mobilierul este expus des la soare și ploaie. Revopsirea previne uscarea suprafeței și crăparea și infiltrarea apei în lemn.

Data expirării:

Nedeschis - 3 ani de la data fabricației (AAAA-LL-ZZ). Deschis - 6 luni, cu condiția ca recipientul să fie închis corespunzător. Temperatura de depozitare: minim +5°C și maxim +35°C.

Eliminarea deșeurilor:

Produsul și apa folosită la curățarea uneltelor și echipamentelor se elimină la un punct de colectare sau centru de reciclare, conform reglementărilor locale sau naționale.

Pentru mai multe informații:

Contactează magazinul IKEA local pe www.ikea.ro IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Suedia +46 476 810 00

Slovensky

Bezfarebné ochranné moridlo na drevo na báze vody na vonkajšie použitie.

Vhodné na neošetrené, ako aj predtým morené drevo.

Návod na použitie:

Na čistenie, farbenie a sušenie nábytku si vyberte miesto v tieni. Vyhňte sa priamemu slnečnému žiareniu. Povrch utrite mäkkou handričkou navlhčenou v mydlovej vode. Utrite do sucha čistou, suchou tkaninou. Na odstránenie odolnejších škvŕn použite mäkkú kefu. V prípade potreby prebrúste povrch jemným brúsnyim papierom v smere vlákien. Nepoužívajte oceľovú vlnu, ani drôtenú kefu – kúsky kovu by mohli ostať zapichnuté v dreve a začať hrdzaviť. Ak sa po čistení zdvihnú drevené vlákna, prebrúste povrch jemným brúsnyim papierom. Pred

пoužitím premiešajte a pomocou štetca alebo špongie naneste na nábytok tenkú, rovnomernú vrstvu moridla. Naneste na celý povrch naraz, v smere vlákien. Škvrna rýchlo zasychá, preto nezabudnite hneď po nanesení zotrieť prebytok suchou handričkou.

Zloženie:

Voda, alkydové spojivá, sušiace činidlo, biocíd: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón.

Dôležité:

Výrobok používajte v súlade s pokynmi. Po použití si umyte ruky. Skladujte mimo dosahu detí. Nepožívajte. Pri požití: vypláchnite si ústa a vypite vodu. Používajte v dobre vetraných priestoroch. V prípade nevoľnosti: vyhľadajte čerstvý vzduch. Môže spôsobiť mierne podráždenie pokožky a očí. Ak dôjde ku kontaktu s očami, opláchnite veľkým množstvom vody po dobu niekoľkých minút. Vyhňte sa kontaktu s pokožkou. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Obsah a voda použitá na čistenie nástrojov a zariadení sa nesmú vylievať do kanalizácie.

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. Maximálna hodnota VOC: 3 g/l. Maximálny obsah VOC podľa nariadenia 2004/42/ES, fáza II, kategória A/e (WB): 130 g/l.

Pokrytie: neošetrené drevo – 7,5 m² / 500 ml. Predtým ošetrené drevo – 10 m² / 500 ml. Čas schnutia: 24 hodín. Dôkladne vytvrdne po 7 dňoch.

Drevený záhradný nábytok môžete ľahko osviežiť a zvýšiť jeho odolnosť pravidelným morením, napríklad raz ročne. Častejšie, ak je nábytok často vystavený slnku a dažďu. Opätovné lakovanie zabraňuje vysychaniu a praskaniu povrchu a prenikaniu vlhkosti do dreva.

Použite do:

Neotvorené – dva roky od dátumu výroby (RRRR-MM-DD). Otvorené – šesť mesiacov za predpokladu, že je nádoba dôkladne uzavretá. Teplota skladovania: nie vyššia ako 35 °C a nie nižšia ako 5 °C.

Likvidácia:

Výrobok a voda použitá na čistenie nástrojov a zariadení by mali byť likvidované v zbernom mieste alebo recyklačnom centre v súlade s miestnymi alebo národnými predpismi.

Viac informácií:

Kontaktujte nás v obchodnom dome IKEA alebo na www.IKEA.sk
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Švédsko +46 476 810 00

Български

Безцветен предпазен байц за дърво на водна основа за употреба на открито. Подходящ както за необработено, така и за обработено с байц дърво.

Инструкции за употреба:

Изберете сенчесто място, на което да почистите, да нанесете нов слой байц и да оставите мебелите да изсъхнат. Избягвайте пряката слънчева светлина. Почистете повърхността с чиста мека кърпа, навлажнена със сапунена вода. Подсушете с чиста и суха кърпа. Упоритите петна отстранете с мека четка. При необходимост обработете повърхността с фина шкурка в посока на текстурата. Не използвайте телена четка или четка с метални

нишки - в дървесината могат да попаднат метални късчета и да корозират. Ако след почистването останат стърчащи дървесни влакна, загладете с фина шкурка. Разклатете опаковката добре преди употреба и нанесете тънък и равен слой байц върху мебелта, като използвате четка или гъба. Нанесете върху цялата повърхност наведнъж, по посока на дървесната текстура. Байцът изсъхва бързо, затова се уверете, че сте отстранили излишното количество веднага след нанасяне.

Включва:

Съдържа: вода, алкидни свързващи вещества, изсушаващ агент, биоцид : 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он.

Важно:

Използвайте продукта в съответствие с инструкциите за употреба. Измийте ръцете си след употреба. Дръжте извън обсега на деца. Не поглъщайте. В случай на поглъщане изплакнете устата и пийте вода. Използвайте на добре проветрени места. В случай на дискомфорт осигурете достъп до свеж въздух. Може да причини леко раздразнение на кожата и очите. При контакт с очите: изплакнете с чиста вода за няколко минути. Избягвайте контакт с кожата. Потърсете лекарска помощ, ако някой от симптомите продължи. Съдържанието и водата, използвана за почистване на инструментите и оборудването, не трябва да се изхвърлят в канализацията. Този продукт не е класифициран като опасен съгласно регламент (ЕО) No 1272/2008. ЛОС: макс. 3 г/л. Допустима стойност за този тип продукт (кат. 1/ Подкатегория е) е макс. 130 г/л. Покрытие: необработено дърво - 7.5 м²/500

мл. Обработено дърво: 10 м²/500 мл. Време за изсъхване: 24 часа. Напълно втвърдяване след 7 дни.

Можете лесно да освежите вида на градинските си мебели от дърво и да им придадете допълнителна здравина като редовно нанасяте байц, например веднъж годишно. Ако мебелите са изложени често на слънчева светлина и дъжд, можете да нанасяте байц по-често. Повторното нанасяне на байц предпазва повърхността от изсушаване и напукване и не позволява на влагата да прониква в дървесината.

Използвайте до:

Неотворен - 2 години от датата на производство (ГГГГ-ММ-ДД). Отворен - 6 месеца, при условие, че кутията е плътно затворена. Температура на съхранение: не по-висока от 35°C и не по-ниска от 5°C.

Изхвърляне:

Продуктът и водата, използвана за почистване на инструментите и оборудването, трябва да бъдат изхвърлени в депо за отпадъци или в депо за рециклиране, в съответствие с местните или национални разпоредби.

За повече информация:

Свържете се с най-близкия магазин на IKEA чрез www.IKEA.bg.
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Hrvatski

Bezbojan zaštitni premaz za drvo na bazi vode za vanjsku upotrebu. Prikladno za nepremazano kao i prethodno premazano drvo.

Upute za upotrebu:

Za čišćenje, bojenje i sušenje namještaja odabrati mjesto u hladu. Izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost. Obrisati površinu krpom namočenom u vodu sa sapunom. Prebrisati čistom suhom krpom. Koristiti mekanu četku za uklanjanje tvrdokornijih mrlja. Ako je potrebno, izbrusiti površinu finim brusnim papirom u smjeru zrna. Ne koristiti čeličnu žicu ili četku jer se komadići žice mogu zabosti u drvo u hrđati. Ako se drvo nakon čišćenja na nekim mjestima malo podigne, može se izbrusiti finim brusnim papirom. Primiješati prije upotrebe i četkom ili spužvom tanko i ravnomjerno nanijeti bajc na namještaj. Bajc nanijeti odjednom na cijelu površinu niz drvo. Bajc se suši brže pa sav višak svakako obrisati suhom krpom odmah nakon nanošenja.

Sadržaj:

Voda, alkidna veziva, sredstvo za bojenje, biocid: 1,2-benzotiazol-3(2H)-on.

Važno:

Koristiti proizvod u skladu s uputama za upotrebu. Oprati ruke prije prve upotrebe. Držati ga izvan dohvata djece. Ne gutati. U slučaju gutanja: isprati usta i popiti vode. Koristiti na prozračnim mjestima. U slučaju nelagode: potražiti svježi zrak. Može uzrokovati laganu iritaciju kože i očiju. U slučaju dodira s očima: ispirati

čistom vodom nekoliko minuta. Izbjegavati doticaj s kožom. Potražiti medicinski savjet ako postoje bilo kakvi simptomi.

Sadržaj i voda korištena za čišćenje alata i opreme ne smiju se izlijevati u odvod.

Ovaj proizvod nije klasificiran kao opasan prema uredbi (EZ) br. 1272/2008. Maks. HOS: 3 g/l. Maksimalni sadržaj HOS-a u skladu s uredbom 2004/42/EZ, faza II, kategorija A/e (VP): 130 g/l. Pokrivenost: neobrađeno drvo – 7,5 m² / 500 ml. Prethodno tretirano drvo – 10 m² / 500 ml. Vrijeme sušenja: 24 sata. Potpuno čvrsto nakon 7 dana. Drveni namještaj za upotrebu na otvorenom lako se može učiniti izdržljivijim redovitim bajcanjem, primjerice, jednom godišnje. Redovitije ako je namještaj često izložen suncu i kiši. Bajcanje sprečava isušivanje i pucanje namještaja te prodiranje vlage u drvo.

Korištenje:

Neotvoreno: 2 godine od datuma proizvodnje (GGGG-MM-DD) Otvoreno: 6 mjeseci, pod uvjetom da je posuda dobro zatvorena. Temperatura skladištenja: ne iznad 35 °C i ne ispod 5 °C.

Odlaganje:

Proizvod i voda korištena za čišćenje alata i opreme moraju se odložiti na sabirnom mjestu ili reciklažnom dvorištu u skladu s lokalnim i državnim propisima.

Za više informacija:

Kontaktirati lokalnu robnu kuću IKEA putem stranice IKEA.hr
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Ελληνικά

Άχρωμο, βαφή προστασία για ξύλο με βάση το νερό, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για μη επεξεργασμένο όσο και για βαμμένο ξύλο.

Οδηγίες χρήσης:

Επιλέξτε ένα μέρος με σκιά για να καθαρίσετε, να βάψετε και να αφήσετε το έπιπλο να στεγνώσει. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με σαπουνόνερο. Στη συνέχεια σκουπίστε με ένα καθαρό και στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε μία μαλακή βούρτσα για να απομακρύνετε πιο δύσκολους λεκέδες. Αν χρειάζεται, τρίψτε την επιφάνεια με λεπτό γυαλόχαρτο προς την κατεύθυνση των νερών του ξύλου. Μη χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή συρμάτινη βούρτσα, ψήγματα μετάλλου μπορεί να εισχωρήσουν στο ξύλο και να σκουριάσουν. Αν μετά το καθάρισμα, εμφανιστούν ακίδες του ξύλου τρίψτε την επιφάνεια με ένα λεπτό γυαλόχαρτο. Ανακινήστε το κουτί καλά και εφαρμόστε μία λεπτή, ομοιόμορφη στρώση βαφής στο έπιπλο χρησιμοποιώντας ένα πινέλο ή ένα σφουγγάρι. Εφαρμόστε σε ολόκληρη επιφάνεια απευθείας και προς την κατεύθυνση των νερών του ξύλου. Η βαφή στεγνώνει γρήγορα, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει την ποσότητα που περισσεύει με ένα στεγνό πανί.

Περιλαμβάνει:

Νερό, αλκυδικά συνδετικά, στεγνωτικός παράγων, βιοκτόνο: 1,2-βενζινοθειαζόλη-3(2H)-ένα.

Σημαντικό:

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες. Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. Φυλάσσετε το μακριά

από τα παιδιά. Μην εισπνεύσετε. Αν το καταπιείτε: πλύνετε το στόμα και πιείτε νερό. Χρησιμοποιείστε το σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο. Σε περίπτωση δυσφορίας: αναζητήστε φρέσκο αέρα. Μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισμό στο δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε με καθαρό νερό για μερικά λεπτά. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή αν τα συμπτώματα επιμεινούν. Το περιεχόμενο και το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των εργαλείων και του εξοπλισμού δεν πρέπει να το αδειάζετε στην αποχέτευση. Αυτό το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Νο 1272/2008. Max VOC: 3 g/l. Max VOC περιεχόμενο σε συμφωνία με τον κανονισμό 2004/42/ΕΚ, Phase II, κατηγορία A/e (WB): 130 g/l. Κάλυψη: μη επεξεργασμένο ξύλο - 7,5 m² / 500 ml. Ξύλο με προηγούμενη επεξεργασία – 10 m² / 500 ml. Χρόνος για να στεγνώσει: 24 ώρες. Τελείως σταθερό μετά από 7 ημέρες. Μπορείτε εύκολα να ανανεώσετε τα ξύλινα έπιπλα εξωτερικού χώρου σας και να τα κάνετε πιο ανθεκτικά, βάφοντάς τα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα μια φορά το χρόνο. Πιο τακτικά, αν τα έπιπλα εκτίθενται στον ήλιο και τη βροχή. Βάφοντας το έπιπλο ξανά, εμποδίζεται το στέγνωμα της επιφάνειας και η δημιουργία ρωγμών, καθώς και η διείσδυση της υγρασίας στο ξύλο.

Χρήση έως:

Σφραγισμένη συσκευασία - 2 χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής (HH-MM-EEEE). Ανοιχτή - 6 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι το δοχείο είναι καλά κλειστό.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: όχι πάνω από +35°C και όχι κάτω από +5°C.

Απόρριψη:

Το προϊόν και το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των εργαλείων και του εξοπλισμού θα πρέπει να απορρίπτονται σε σημείο συλλογής ή σε κέντρο ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επικοινωνήστε με το τοπικό σας κατάστημα IKEA ή μέσω του www.ikea.gr

Українська

Безбарвна захисна морилка для деревини на водній основі для зовнішнього використання. Підходить для обох видів - обробленої та необробленої деревини.

Інструкції з використання:

Щоб очистити, обробити морилкою та висушити меблі, виберіть місце в затінку. Уникайте прямих сонячних променів. Протирати м'якою тканиною, змоченою у мильному розчині. Витріть насухо чистою сухою тканиною. Для видалення більш стійких плям використовуйте м'яку щітку. Якщо необхідно, відшліфуйте поверхню дрібним наждачним папером у напрямку візерунка. Не використовуйте металеві скребки або щітки — частки металу можуть потрапити в деревину та почати іржавіти. Якщо після чистки з'явилася шершавість, обробіть поверхню дрібнозернистим наждачним папером. Добре струсіть банку і нанесіть тонкий рівний шар морилки на меблі за

допомогою пензля або губки. Наносьте одночасно на всю поверхню в напрямку волокон. Морилка на водній основі швидко висихає, тому обов'язково витирайте зайве сухою тканиною відразу після нанесення.

Склад:

Вода, алкідні сполучні речовини, підсушувач, біоцид: 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он.

Важливо:

Використовуйте виріб відповідно до інструкцій. Вимийте руки після використання. Тримайте якомога далі від дітей. Не ковтати. При проковтуванні: промити рот і випити води. Використовуйте в добре вентильованому місці. У разі дискомфорту: вийти на свіже повітря. Може викликати легке подразнення шкіри та очей. У разі потрапляння в очі: промийте чистою водою протягом кількох хвилин. Уникайте контакту зі шкірою. Зверніться до лікаря, якщо будь-які симптоми не зникають.

Вміст і воду, якою очищували інструменти та обладнання, не можна зливати в каналізацію. Цей товар не вважається небезпечним за регламентом (ЕС) № 1272/2008. Макс. вміст ЛОС: 3 г/л. Максимальний вміст ЛОС відповідно до регламенту 2004/42/ЕС, Фаза II, категорія A/d (WB): 130 г/л.

Покриття: необроблена деревина – 7,5 м²/500 мл. Попередньо оброблена деревина – 10 м²/500 мл. Час висихання: 24 години. Остаточне висихання через 7 днів.

Щоб садові меблі краще виглядали та довше служили, їх слід регулярно (наприклад, щорічно) обробляти морилкою. Частіше, якщо меблі

піддаються впливу сонця та дощу. Повторна обробка морилкою запобігає висиханню поверхні та появі тріщин, а також потраплянню вологи всередину деревини.

Строк придатності:

У закритому вигляді: 2 роки з дати виробництва (PPPP-ММ-ДД) У відкритому вигляді: 6 місяців, якщо кришка міцно закрита.

ЗБЕРІГАННЯ: За температури не вище 35°C і не нижче +5°C.

Утилізація:

Виріб і воду, якою очищували інструменти й обладнання, слід утилізувати у пункті збору або центрі перероблення відповідно до місцевих чи національних норм.

Більше інформації:

Зверніться до місцевого магазину IKEA через www.IKEA.com IKEA of Sweden, Тульпанвеген 8, 343 34 Ельмхульт, Швеція +46 476 810 00

Srpski

Bezbojni zaštitni bjajc za drvo na bazi vode za upotrebu na otvorenom.

Pogodan za netretirano, kao i prethodno bajcovano drvo.

Uputstvo za upotrebu:

Nađi mesto u senci za čišćenje, bajcovanje i čuvanje nameštaja dok se ne osuši. Izbegavaj direktnu sunčevu svetlost. Prebriši površinu mekom krpom navlaženom sapunicom. Obriši čistom suvom krpom. Mekom

čerkom ukloni upornije mrlje. Po potrebi, izbrusi površinu finim brusnim papirom u smeru vlakana. Ne upotrebljavaj čeličnu žicu ili četku s metalnim čekinjama – komadići metala mogu se zabosti u drvo i rđati. Ako drvena vlakna nabreknu posle čišćenja, izbrusi površinu finim brusnim papirom. Promešaj pre upotrebe i nanesi jednak tanak sloj bajca na nameštaj pomoću četke ili sundera. Nanesi na celu površinu odjednom i u smeru drvnih vlakana. Bajc se brzo suši, zato se postaraj da obrišeš višak suvom krpom odmah posle nanošenja.

Sadži:

Vodu, alkidna vezivna sredstva, sredstvo za sušenje. Sadrži konzervans: (1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)).

Važno:

Proizvod koristi isključivo u skladu s uputstvima. Operi ruke posle upotrebe. Držati izvan domašaja dece. Nemoj gutati proizvod. U slučaju gutanja: isperi usta i pij vodu. Koristi na provetrenom mestu. U slučaju neudobnosti: potraži sveži vazduh. Može izazvati blagu iritaciju kože i očiju. U slučaju kontakta s očima, ispiraj vodom nekoliko minuta. Izbegavaj kontakt s kožom. Obrati se lekaru ako neki simptom ne možeš da otkloniš.

Sadržaj i voda koji su korišćeni za čišćenje alata i opreme ne smeju da se prazne u slivnik. Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan prema propisima (EZ) br. 1272/2008. Maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC u premazima A (d) (unutrašnji/spoljašnji završni lakovi i lazurni premazi za drvo)(WB) je 130 g/l. Proizvod sadrži < 3 g/l. Pokrivanje površine: netretirano drvo – 7,5 m²/500 ml. Prethodno tretirano drvo – 10 m²/500 ml. Vreme sušenja: 24 sata. Potpuno stvrdnuto posle 7 dana.

Lako možete osvežiti svoje komade drvenog baštenskog nameštaja i produžiti mu trajanje redovnim bajcovanjem, na primer jednom godišnje. Još češče ako je nameštaj često izložen suncu i kiši. Bajcovanje sprečava da se površina isuši i ispuca, te da vlaga prodre u drvo.

Rok upotrebe:

Neotvoreno – 2 godine od datuma proizvodnje (GGGG-MM-DD). Otvoreno – 6 meseci, pod uslovom da je posuda dobro zatvorena. Temperatura skladištenja: ne iznad 35 °C i ne ispod 5 °C.

Odlaganje otpada:

Proizvod i voda koji su korišćeni za čišćenje alata i opreme treba da se odlože na mestu prikupljanja ili u centru za recikliranje u skladu s lokalnim i državnim propisima.

Za više informacija:

Obrati se lokalnoj robnoj kući IKEA preko www.IKEA.rs IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Slovenščina

Brezbarvna zaščitna lazura za les na vodni osnovi za uporabo na prostem. Primerno za nezaščiten in predhodno obarvan les.

Navodila za uporabo:

Za čiščenje, premazovanje in sušenje pohištva izberi prostor v senci. Ne shranjuj na neposredni sončni svetlobi. Površino očisti z mehko krpo, navlaženo z blago milnico. Obriši s čisto in suho krpo. Za odstranjevanje trdovratnih madežev uporabi mehko

krtačo. Po potrebi površino obrusi s finim brusnim papirjem v smeri rasti lesa. Za čiščenje ne uporabljaj jeklene volne ali kovinske krtače, saj lahko kovinski delci obtičijo v lesu in začnejo rjaveti. Če se lesna vlakna po čiščenju napnejo, površino zbrusi s finim brusnim papirjem. Pred uporabo premešaj in s čopičem ali gobo nanesi tanek, enakomeren sloj na pohištvo. Premaz nanašaj v smeri rasti lesa in na celotno površino naenkrat. Premaz se hitro posuši, zato takoj po nanosu obriši odvečno količino s suho krpo.

Vsebina:

Voda, alkidna veziva, sušilno sredstvo, biocid: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.

Pomembno:

Izdelek uporabljaj v skladu z navodili. Po uporabi si umij roke. Shranjuj izven dosega otrok. Ne zaužij. V primeru zaužitja: izperi usta in popij vodo. Uporabljalj samo v dobro prezračenih prostorih. V primeru slabega počutja: pojdi na svež zrak. Lahko povzroči rahlo draženje kože in oči. V primeru stika z očmi: oči več minut izpiraj z vodo. Prepreči stik s kožo. Če simptomi ne izvenijo, poišči zdravniško pomoč. Vsebine in vode, uporabljene za čiščenje orodja in opreme, ne zlij v odtok. Ta izdelek ni razvrščen kot nevaren glede na uredbo (ES) št. 1272/2008. Največja vsebnost HOS: 3 g/l. Največja vsebnost HOS v skladu z Uredbo 2004/42/ES, Faza II, kategorija A/e (WB): 130 g/l. Poraba: nezaščiten les – 500 ml za 7,5 m², predhodno zaščiten les – 500 ml za 10 m². Čas sušenja: 24 ur. Popolnoma se posuši po 7 dneh. Leseno vrtno pohištvo zlahka osvežiš in zaščitiš z rednim premazovanjem z lazuro, na primer enkrat letno. Če je pohištvo pogosto izpostavljeno soncu in

dežju, ga večkrat zaščiti s premazom. Z nanosom lazure preprečiš izsuševanje in pokanje površine ter prodiranje vlage v les.

Rok uporabe:

Neodprta embalaža – 2 leti od datuma proizvodnje (LLLL-MM-DD) Odprto – 6 mesecev, če je posoda pravilno zaprta. Temperatura med shranjevanjem: od 5 do 35 °C.

Odlaganje odpadkov:

Izdelek in vodo, uporabljeno za čiščenje orodja in opreme, zavrzi na ekološkem otoku ali v centru za reciklažo – v skladu s lokalnimi ali nacionalnimi predpisi.

Za več informacij:

Obrni se na najbližjo trgovino IKEA prek spletne strani www.IKEA.com. IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Švedska +46 476 810 00

Türkçe

Dış mekan kullanımı için renksiz, su bazlı koruyucu ahşap boyası. İşlenmemiş ve önceden boyanmış ahşaplar için uygundur.

Kullanım kılavuzu:

Mobilyanın temizlenmesi, cilalanması ve kuruması için gölgede bir yer seçiniz. Doğrudan güneş ışığından kaçınız. Yüzeyi sabunlu suyla ıslatılmış yumuşak bir bezle silerek temizleyiniz. Temiz ve kuru bir bez ile kurulayınız. İnatçı lekeleri çıkarmak için yumuşak bir fırça kullanınız. Gerektiği takdirde, yüzeyi ince dereceli zımpara kağıdı ile damar yönünde zımparalayınız. Metal

parçaların ahşap içine saplanarak pas oluşmasına sebep olacağı için metal fırça veya bulaşık teli kullanmayınız. Temizlik sonrası ağaç lifleri çıkarsa, yüzeyi ince zımpara ile zımparalayabilirsiniz. Kullanmadan önce karıştırın ve bir fırça veya sünger kullanarak mobilya üzerine ince ve eşit bir tabaka cila uygulayınız. Tüm yüzeye aynı anda ve ahşabın doğal dokusu yönünde uygulayınız. Boya çok hızlı bir şekilde kurur bu yüzden boyayı uyguladıktan hemen sonra yüzeyde biriken fazla boyayı kuru bir bezle alınız.

İçindekiler:

Su, alkid bağlayıcılar, kurutucu madde, biyosit: 1.2-benzisotiazol-3(2H)-one.

Uyarı:

Ürünü talimatlarına uygun olarak kullanın. Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Yutulmamalıdır. Yutulması halinde, ağızınızı yıkayın ve su için. İyi havalandırılan bir ortamda kullanın. Rahatsızlık durumunda temiz hava alın. Ciltte ve gözlerde hafif tahrişe neden olabilir. Gözle teması halinde, birkaç dakika boyunca temiz su ile durulayın. Deri ile temasından kaçınınız. Herhangi bir belirti görülmesi halinde tıbbi yardım alın. Aletleri ve ekipmanı temizlemek için kullanılan içerikler ve su, kanalizasyona boşaltılmamalıdır. Bu ürün, 1272/2008 (EC) sayılı yönetmeliğe göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. Maks. VOC: 3 g/l. 2004/42/EC Yönetmeliği, Faz II, kategori A/e (WB) uyarınca maks. VOC içeriği: 130 g/l. Kullanım alanı: işlenmemiş ahşap - 7,5 m² (80 ft²) /500 ml (17 oz). Önceden işlenmiş ahşap - 10 m² (105 ft²) /500 ml (17 oz). Kuruma süresi: 24 saat. 7 gün sonra iyice katı hale gelir. Ahşap dış mekan mobilyalarınızı örneğin yılda bir kez,

الاستخدام خلال:

عبوة غير مفتوحة - سنتان من تاريخ الإنتاج (YYYY-MM-DD). عبوة بعد فتحها - 6 أشهر، بشرط أن تكون العبوة مغلقة بإحكام. درجة حرارة التخزين: لا تزيد عن +35 درجة مئوية (+95 درجة فهرنهايت) ولا تقل عن +5 درجة مئوية (+41 درجة فهرنهايت).

التخلص من النفايات:

يجب التخلص من المنتج والمياه المستخدمة في تنظيف الأدوات والمعدات في نقطة تجميع أو مركز إعادة تدوير وفقاً للوائح المحلية أو البلدية.

لمزيد من المعلومات:

تواصل مع معرض ايكيا المحلي عبر الموقع www.IKEA.com
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00

لا تستخدم السلك أو فرشاة سلكية - فقد تلتصق الشظايا في الخشب وتصدأ. إذا ارتفعت الألياف الخشبية قليلاً بعد النظافة، فيمكن صنفرتها بورق صنفرة ناعم. حركّ الطلاء جيداً قبل الاستخدام وضع طبقة رقيقة ومتساوية من الطلاء على الأثاث بواسطة فرشاة أو اسفنج. ضع الطلاء على السطح كله دفعة واحدة في اتجاه عروق الخشب. الطلاء يجف سريعاً لذا يجب التأكد من مسح أي طلاء زائد بقطعة قماش جافة بعد التطبيق مباشرة.

المحتويات:

ماء، مواد رابطة للألكيد، عامل تجفيف، مبيد حيوي: 1,2-بنزيسوثيازول-3-(2H)-واحد.

هام:

استخدم المنتج وفقاً للتعليمات. يجب غسل الأيدي بعد الاستعمال. يجب الحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يجب عدم ابتلاع المنتج. في حالة ابتلاع المنتج: اغسل فمك واشرب ماء. يُستخدم في مكان جيد التهوية. في حالة الشعور بعدم الراحة: توجّه نحو مكان به هواء نقي. قد يسبب المنتج تهيجاً طفيفاً للجلد والعينين. في حالة الملامسة للعين: اشطف العين بالماء النظيف لعدة دقائق. تجنب ملامسة المنتج للجلد. اطلب العناية الطبية في حالة استمرار أي أعراض. المحتويات والمياه المستخدمة في تنظيف الأدوات والمعدات يجب عدم إفراغها في البالوعة.

هذا المنتج ليس مصنفاً على أنه خطر وفقاً للائحة المجموعة الأوروبية رقم 1272/2008. الحد الأقصى للمركبات العضوية المتطايرة: 3 جم/لتر. الحد الأقصى لمحتوى المركبات العضوية المتطايرة وفقاً للائحة EC/2004/42، المرحلة الثانية، الفئة 130: (WB): A/e 130 جم/لتر. التغطية: خشب غير معالج - 7.5 متر مربع (80 قدم مربع/500 مل (17 أونصة)). خشب معالج مسبقاً - 10 متر مربع (105 قدم مربع) 500/ مل (17 أونصة). مدة التجفيف: 24 ساعة. يصبح صلب بالكامل بعد 7 أيام.

يمكنك بسهولة تجديد مظهر أثاثك الخشبي الخارجي ومنحه متانة أكثر بإعادة طلاء بانتظام، مرة واحدة سنوياً على سبيل المثال. وبشكل متكرر أكثر إذا كان الأثاث غالباً ما يتعرض لأشعة الشمس والمطر. إعادة الطلاء يمنع السطح من الجفاف والتشقّق كما يمنع الرطوبة من اختراق الخشب.

دُهنلي olarak boyayarak daha dayanıklı olmasını sağlayabilir ve kolayca yenileyebilirsiniz. Mobilyanın sık sık güneşe ve yağmura maruz kalması durumunda daha düzenli olarak boyayabilirsiniz. Mobilyanın yeniden boyanması, yüzeyin kuruyarak çatlamasını ve nemin ahşap içine nüfuz etmesini önler.

Kullanım

Açılmamış – Üretim tarihinden itibaren 2 yıl (YYYY-AA-GG). Açılmış – Kutunun kapağının doğru şekilde kapatılması koşuluyla 6 ay. Depolama sıcaklığı: +35°C'nin (+95°F) üzerinde ve 5°C'nin (+41°F) altında olmamalıdır.

Çöpe atma:

Ürün ve aletleri ve ekipmanı temizlemek için kullanılan su, yerel veya ulusal yönetmeliklere uygun olarak bir toplama noktasında veya geri dönüşüm merkezinde bertaraf edilmelidir.

Daha fazla bilgi için:

www.ikea.com.tr adresinden yerel IKEA mağazanıza başvurun
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, İsveç
+46 476 810 00

عربي

طلاء أختشاب عديم اللون ومائي للاستخدام في الهواء الطلق. مناسب للخشب غير المعالج وكذلك المطلي سابقاً.

تعليمات الإستخدام:

اختر مكاناً مظلاً لتنظيف الأثاث، طلائه وتركه لييجف. تجنّب تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة. امسح السطح بقطعة قماش ناعمة ومبللة بالماء والصابون. امسح للتنشيف بقطعة قماش نظيفة وجافة. استخدم فرشاة ناعمة لإزالة البقع القوية. إذا لزم الأمر، قم بصنفرة السطح باستخدام ورق صنفرة ناعم باتجاه عروق الخشب.