

SVÄVA



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	4
中文	5
繁中	6
한국어	7
日本語	8
BAHASA INDONESIA	9
BAHASA MALAYSIA	10
عربي	11
ไทย	12

Important - Read carefully - Save for future use

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81
Älmhult



Warning:

Only for domestic use.

- For indoor and outdoor use.
- Suitable for children over 3 years.
- Maximum load 70 kg/154lb
- Must be assembled/installed by an adult. Do not use the equipment until properly installed.
- Position the equipment on an level surface at least 2.5m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- Swing must be attached by suspension clips provided to suspension hooks securely fixed to the support structure. Use suspension hooks of a design that will prevent unintentional disconnection, such as IKEA EKORRE hook.
- Do not install over concrete, asphalt, packed earth, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the user.
- Adult supervision recommended for children of all ages.

To reduce the likelihood of serious or fatal injury, children must be clearly instructed:

- to use the swing one at a time only,
- not to walk or play close to, in front of or behind a moving swing,
- to sit in the centre of the swing with their full weight on the seat,
- not to get off the swing when it is in motion,
- not to twist swing ropes or loop them over any top support bar or beam,
- not to attach items to the swing or its support structure, such as ropes, cables etc., as children can get entrapped in these.

Maintenance

To reduce the risk of serious or fatal injury, at monthly intervals:

- check all fittings for tightness and tighten as necessary.
- check swing seat, ropes and means of attachment for evidence of deterioration. Do not use the swing if broken.

Shock absorbing surface material

Because children may deliberately jump from a moving swing, you should use a shock absorbing surface material. This should extend in the front and rear of the swing a minimum distance of 2 times the height of the pivot point (measured from the ground to the suspension hooks). With a ground clearance of 40 cm (16") the maximum fall height (pivot point to ground) for this product is 300 cm (118"). Suitable shock-absorbing materials include shredded bark or wood chips to a depth of at least 20-25 cm (8-10") and fine sand or gravel to a depth of at least 30 cm (12"). Check materials regularly and replenish as necessary to maintain minimum depth.

重要事项——请认真阅读——保存好,以备将来使用

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

**警告：****仅供家庭使用。**

- 室内、室外皆可。
- 三岁以下儿童不得使用。
- 最大承重70千克/154磅。
- 必须由成人组装/安装。待妥善安装之后,再使用产品。
- 将产品置于距离例如篱笆、建筑物、伸出的树枝、晾衣绳或电线等任何建筑结构或障碍物至少2.5米。
- 必须将秋千附在为牢牢地固定在支撑结构上的吊钩所提供的挂钩上。使用例如宜家“艾克拉”吊钩等具有防止不慎脱钩设计的吊钩。
- 不要安装在混凝土、沥青、坚实的土地或其他任何坚硬的表面之上。跌落在坚硬的表面可对使用者造成严重伤害。
- 对所有年龄的儿童而言,建议由成人监护使用。

为了降低发生严重或致命伤害的可能性,必须明确地告知儿童：

- 秋千一次仅限一人使用,
- 不要在摆动的秋千附近、前面或后面走动或玩耍,
- 坐在秋千的中央,将全身的重量放在座位上,
- 在秋千摆动时,不要从秋千上下来,
- 不要扭动秋千的绳子或将秋千的绳子缠绕在任何顶部支撑杆或梁上,
- 不要将物品附在秋千或例如绳索等秋千的支撑结构上,儿童会被这些东西套住。

维护说明

为了避免发生严重摔伤事故,每月定期对本产品进行如下维护：

- 查看所有部件是否安装牢固。
- 查看秋千座、吊绳及其它各件是否完好无任何腐蚀、损坏。如有损坏,请勿使用。

地面减震材料

由于儿童会有意识地从移动着的秋千中跳下来,所以,您应该使用一种地面减震材料。这种材料应该在秋千的前后向外至少延伸垂直高度(从地面到吊钩的距离)2倍的距离。

离地距离为40厘米(16英寸),该产品的最大坠落高度(支点到地面)为300厘米(118英寸)。适宜的减震材料包括碎树皮或木片,铺设厚度至少为20-25厘米(8-10英寸),细沙或石子,铺设厚度至少为30厘米(12英寸)。定期检查材料,必要时进行补充,以保持最小厚度。

重要訊息-請詳讀-保留以做未來參考

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

**警告：****僅適合家庭使用。**

- 僅適合室內使用。
- 建議3歲以上孩童使用。
- 最高承重量70公斤。
- 須由成人安裝。安裝完成前不可使用產品。
- 設備的放置地點與任何建築物或障礙物之間的距離需至少2.5公尺。建築物或障礙物包含是籬笆、建築物、突出的樹枝、曬衣繩或電線等物品。
- 須用產品附帶的掛夾將鞦韆固定於支撐物上。請使用防止意外脫落的掛鉤，像是IKEA EKORRE掛鉤。
- 產品安裝地點的下方，不可為混凝土、柏油、泥土包或任何其他堅硬表面。產品掉落在堅硬表面會造成使用者受到嚴重的傷害。
- 兒童使用時須有大人在旁邊看顧。

為減少發生嚴重或致命傷害的可能性，需明確地教導小孩使用方法：

- 一次只能一人使用鞦韆。
- 不可在移動中的鞦韆附近或前後走動或玩耍。
- 以全身重量坐在鞦韆的中央。
- 鞦韆還在擺動時不可跳下鞦韆。
- 不可將鞦韆繩索或環扣纏繞於支撐桿或橫樑上。
- 不可於鞦韆或支撐物上懸掛物品，像是繩索、電線等東西，因為小孩會發生窒息的危險。

保養說明

為減少發生嚴重受傷的危險，應每個月檢查一次：

- 檢查配件是否牢固，必要時旋緊零件。
- 檢查鞦韆座椅、繩索及連接配件是否受損。如果發現鞦韆破損，應立即停止使用。

吸震表面材質

因為小孩可能會故意從移動中的鞦韆上跳下來，請使用吸震表面材質。此材質應延長安裝到鞦韆的前方及附近，最短距離需為樞軸高度(從地板到掛鉤計算)的兩倍。

產品的掉落高度(從中心點到地面)最高為300公分(118")，地面空隙為40公分(16")。適合的吸震材質包括碎樹皮或木屑，厚度至少20-25公分(8-10")，還有細沙或碎石，厚度至少30公分(12")。定期檢查，必要時作補充，以維持最低厚度。

중요 - 꼭꼭히 읽으세요 - 보관하세요

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

**경고:****일반 가정용 제품입니다.**

- 실내 전용
- 사용 연령: 3세 이상.
- 최대 하중: 70 kg/154 lb
- 조립은 어른이 해야 합니다. 제대로 설치가 끝나기 전에는 사용하지 마세요.
- 담장, 건물, 늘어진 가지, 빨랫줄, 전선 등의 장애물이나 구조물로부터 최소한 2.5m 떨어진 평평한 바닥에 제품을 배치하세요.
- 그네에 함께 제공된 서스펜션 클립으로 지지대에 걸어둔 서스펜션 후크를 연결하여 고정시켜주세요. 서스펜션 후크는 IKEA EKORRE 후크와 같이 고의적인 끊김 방지 기능이 있는 제품을 사용하세요.
- 콘크리트, 아스팔트, 단단하게 다진 흙, 또는 기타 단단한 바닥 위로 설치하면 안됩니다. 딱딱한 바닥에 떨어지면 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 이용하는 아이들은 나이를 불문하고 어른의 감독이 필요합니다.

심각하거나 치명적인 부상이 일어나지 않게하려면, 아이들에게:

- 한 사람씩 갖고 놀도록 하고
- 제품이 움직일 때는 그 앞에 건너나 주변, 앞 혹은 뒤에서 놀지 못하게 하며
- 중앙에 몸무게를 다 싣고 앉도록 하고
- 움직이는 그네에서 내리지 말고
- 줄을 꼬거나 지지대 위에 걸쳐서 고리를 만들지 못하게 하고
- 그네나 지지대에 줄, 케이블 등 어떤 것도 연결하여 아이들이 다치지 않도록 하세요.

관리

심각하거나 치명적인 부상의 위험을 예방하려면, 한달에 한번씩,

- 모든 부속품이 잘 조여져 있는지 확인하고 필요시 다시 조이세요.
- 스윙 시트, 줄, 서스펜션 등의 부품의 상태를 확인하세요. 고장난 스윙은 사용하지 마세요.

충격흡수 바닥재

아이들은 움직이는 그네에서 일부러 뛰어 내리기 때문에 충격을 흡수해주는 바닥재가 반드시 필요합니다. 회전축의 높이(바닥에서 서스펜션 후크까지)의 최소 2배의 길이를 그네의 앞과 뒤의 안전 공간으로 확보해야 합니다.

바닥에서 떨어진 거리가 40 cm인 그네의 최대 낙하 높이 (회전축에서 바닥까지 거리)는 300 cm. 충격 흡수 물질로 적합한 것은 최소 20-25 cm의 나무껍질 또는 나무칩과 최소 30cm의 고운 모래나 자갈입니다. 바닥재를 정기적으로 점검하고 최소 깊이를 유지하기 위해 바닥재를 보충해주세요.

重要！必ずお読みください。必要な時にご覧いただけるよう大切に保管してください。

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81
Älmhult, Sweden



警告：

ご家庭でのみご使用ください。

- 室内・屋外兼用
- 対象年齢：3歳以上
- 最大荷重：70kg/154lb
- 組み立て・設置は大人が行ってください。適切な設置が完了する前に本製品を使用しないでください。
- 本製品はフェンスやガレージ、建物、木の枝、物干し、電線などの障害物から2.5m以上離れた平らな場所に設置してください。
- ブランコは付属のサスペンションクリップを使って、十分な強度のある場所に固定したサスペンションフックに取り付けてください。イケアのEKORRE/エコレ フックなど、誤ってクリップが外れるようなことのない仕組みのフックを使用してください。
- コンクリートやアスファルト、硬い土などのほか、足元が硬い場所には設置しないでください。使用者が硬い地面や床の上に落下すると、重大なケガをする危険があります。
- お子さまが使用される場合は、お子さまの年齢にかかわらず大人が付き添うことをおすすめします。

重大なケガ、生命にかかわる傷害を防ぐため、お子さまに以下のことをしっかりご指導ください：

- ブランコは一度に一人ずつ使用すること
- ブランコが動いているときにその近くや前後で遊んだり、歩いたりしないこと
- ブランコの中央に座り、全体重をシートにかけること
- ブランコが動いている最中にブランコから降りないこと
- ロープをねじったり、支柱や梁にロープをかけたりしないこと
- ブランコやその支えとなっている場所にロープやケーブルなど首に絡みつくようなものを取り付けないこと

メンテナンス方法

生命にかかわるような重大なケガを防ぐため、月1回、以下の点検を行ってください：

- 固定具がすべてしっかり締まっているかチェックし、必要に応じて締め直してください。
- シート、ロープ、連結部分が劣化していないかチェックしてください。損傷が見つかった場合は、すぐに使用を中止してください。

ケガを防ぐための緩衝材

転落したときにケガをしないよう、ブランコの設置場所を中心に180cm以上の範囲にパークチップやウッドチップなどの緩衝材を敷いてください。さらにブランコの前後は、地面からブランコ取り付け部分までの高さの2倍分の範囲を緩衝材でカバーすることをおすすめします。

ブランコの一番下の部分から地面までの距離を40cmとすると、ロープ固定部分から地面までの高さは最大で300cmになります。緩衝材を敷くエリアを30cm以上の深さに掘り、まず砂や小石を5cmほどの厚さで敷き詰め、その上にパークチップやウッドチップを25cmの厚さで敷いてください。緩衝材は定期的にチェックし、十分な厚さが保たれるように必要に応じて補充してください。

Penting-Baca dengan teliti-Simpan untuk rujukan

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81
Älmhult



Peringatan:

Untuk kegunaan domestik saja.

- Untuk kegunaan dalam dan luar bangunan.
- Sesuai untuk anak berusia lebih dari 3 tahun.
- Muatan maksimum 70 kg/154lb
- Harus dirakit/dipasang oleh orang dewasa. Jangan gunakan peralatan sebelum terpasang dengan benar.
- Letakkan peralatan di atas permukaan rata dengan batas jarak 2.5m dari bangunan atau penghalang seperti pagar, garasi, rumah, dahan pohon yang menggantung, tempat jemuran, ataupun kabel listrik.
- Ayunan harus ditaruh di klip penggantung yang disediakan agar dengan aman terpasang pada struktur pendukung. Gunakan kait penggantung dari desain yang dapat mencegah agar tidak mudah putus tanpa disengaja, seperti IKEA EKORRE hook, 800-410-49.
- Jangan pasang di atas beton, aspal, tanah keras atau permukaan keras. Pengguna yang jatuh ke permukaan keras dapat berakibat cedera serius.
- Pengawasan orang dewasa dianjurkan untuk anak dari segala usia.

Untuk mengurangi kemungkinan cedera serius atau fatal instruksikan, anak-anak harus diberi pengarahan dengan jelas:

- hanya gunakan ayunan satu orang pada satu waktu
- jangan berjalan atau bermain di dekat, depan atau di belakang ayunan yang bergerak
- duduklah pada bagian tengah ayunan dengan keseluruhan berat badan pada dudukan,
- jangan turun dari ayunan ketika masih bergerak.
- jangan mengubah ikatan tali ayunan atau gulungan pada balok atau penghalang dukungan atas

- jangan lekatkan item pada ayunan atau struktur pendukung seperti tali, kabel dll. Karena dapat menjerat anak-anak.

Pemeliharaan

Untuk mengurangi resiko cedera serius atau fatal, setiap bulan secara teratur:

- periksa semua alat perlengkapan dalam keadaan tetap ketat and ketatkan bila perlu.
- Periksa kursi ayunan, tali dan/atau penghubung memiliki tanda-tanda kerusakan . Jangan gunakan ayunan bila rusak.

Bahan permukaan penyerap hentakan

Karena anak-anak mungkin dapat dengan sengaja melompat dari ayunan bergerak, anda sebaiknya menggunakan bahan permukaan penyerap hentakan. Bahan ini dapat diperpanjang ke depan dan ke belakang ayunan dengan jarak minimal 2 kali tinggi dari titik tengah ayunan (diukur dari tanah ke suspensi kait). Dengan jarak bersih maksimum dari tanah 40 cm (16") (titik tengah ke tanah) untuk produk ini adalah 300 cm (118"). Bahan menyerap guncangan yang sesuai termasuk serutan kulit kayu atau potongan kayu dengan kedalaman minimum 20-25 cm (8-10") dan pasir atau kerikil dengan kedalaman minimal 30 cm (12") Periksa secara teratur dan isi bahan yang diperlukan untuk mempertahankan kedalaman minimum.

Penting-Baca dengan teliti-Simpan untuk rujukan

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult



Amaran:

Untuk kegunaan domestik sahaja.

- Untuk kegunaan dalam dan luar bangunan.
- Sesuai untuk kanak-kanak berusia lebih dari 3 tahun.
- Muatan maksimum 70 kg/154lb
- Pemasangan mesti dilakukan oleh orang dewasa. Jangan gunakan peralatan sehingga ia dipasang dengan sempurna.
- Letakkan peralatan pada jarak sekurang-kurangnya 2.5m daripada sebarang struktur atau halangan seperti pagar, bangunan, ranting mengangjur, ampaian kain atau wayar elektrik.
- Buaian mesti disambung menggunakan klip gantungan yang disediakan ke cangkuk gantungan yang dipasang dengan selamat ke struktur sokongan. Gunakan cangkuk suspensi yang di reka bentuk agar menghalang sambungan putus dengan tidak di sengaja, contohnya seperti cangkuk IKEA EKORRE.
- Jangan pasang di atas konkrit, asfalt, bungkusan berisi tanah atau sebarang permukaan keras. Jika terjatuh pada permukaan keras, ia boleh menyebabkan kecederaan serius kepada pengguna.
- Seliaan orang dewasa disyorkan terhadap kanak-kanak bagi semua peringkat umur.

Untuk mengurangkan kemungkinan kecederaan serius atau teruk, kanak-kanak mesti diberi arahan dengan jelas:

- untuk menggunakan buaian seorang demi seorang sahaja,
- jangan berjalan atau bermain berdekatan, di depan atau di belakang buaian yang bergerak.
- duduk di bahagian tengah buaian dengan berat penuh pada tempat duduk.
- jangan turun daripada buaian semasa ia sedang bergerak,
- jangan pintal tali buaian atau gelungkan atas bar sokongan atau alang-alang.

- jangan letakkan barang atau struktur sokongannya seperti tali, kabel pada buaian dan lain-lain kerana kanak-kanak mudah terjat.

Penyelenggaraan

Untuk mengurangkan risiko kecederaan teruk atau serius, setiap bulan pastikan anda:

- periksa agar semua pemasangan adalah ketat dan diketatkan jika perlu.
- periksa tempat duduk buaian, tali dan cara ia diikat jika terdapat kesan reput. Jangan gunakan buaian ini jika rosak.

Bahan permukaan yang menyerap hentakan

Oleh kerana kanak-kanak mungkin secara tidak sengaja melompat dari buai yang bergerak, anda patut menggunakan bahan permukaan yang menyerap hentakan. Ini perlu dilanjutkan ke hadapan dan belakang buai seminima jarak 2 kali ketinggian dan titik pangsi (diukur dari tanah ke cangkuk suspensi)

Dengan tanah seluas 40 sm (16 inci) ketinggian maksima untuk jatuh (titik pangsi ke tanah) untuk produk ini adalah 300 sm (118 inci). Bahan menyerap hentakan yang sesuai termasuk serpihan kulit kayu atau cebisan kayu dengan kedalaman sekurang-kurangnya 20-25 sm (8-10 inci) dan pasir halus atau batu kelikir dengan kedalaman sekurang-kurangnya 30 sm (12 inci). Periksa bahan dengan kerap dan gantikan jika perlu untuk mengekalkan kedalaman minimum.

هام - يقرأ بعناية - يحفظ للإستخدام مستقبلاً
IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult



تحذير:

للإستخدام المحلي فقط.

- للإستخدام الداخلي والخارجي
- مناسب للأطفال أكثر من 3 سنوات.
- الحمولة القصوى 70 كجم/154 رطل
- يجب أن يتم تجميعه/تركيبه بواسطة شخص راشد. لا تستخدم المنتج حتى يتم تركيبه بصورة سليمة.
- ضعي المنتج على سطح مستوي على بعد 2,5 متر على الأقل من أي جسم أو عائق مثل سبوت، جراج، منزل، أعصاب متدلية، حبال الغسيل، أو أسلاك كهربائية.
- يجب ربط الأرجوحة بمشابك تعليق مزودة مع خطافات تعليق يتم تثبيتها بأمان على هيكل الدعم. استخدم خطافات تعليق ذات تصميم يمنع الانفصال العرضي، مثل خطاف IKEA EKORRE.
- لا تقومي بالتركيب على أرضية أسمنية، أسفلت، تربة مضغوطة أو أي أسطح صلبة أخرى. السقوط على أسطح صلبة يمكن أن يسبب إصابات خطيرة للمستخدم.
- ينصح بإشراف شخص راشد بالنسبة للأطفال من كل الأعمار.

للحد من احتمالات الإصابة الخطيرة أو المميتة، يجب توجيه الأطفال بصورة واضحة:

- بأن يستخدموا الأرجوحة واحد فقط كل مرة.
- ألا يسبوا أو يلعبوا بالقرب من، أمام أو خلف أرجوحة متحركة
- بأن يجلسوا في وسط الأرجوحة مع كامل وزنهم على المقعد،
- ألا ينزلوا من الأرجوحة وهي تتحرك،
- بعدم لي حبال الأرجوحة أو عقدها على أي قمة قضيب دعم أو عارضة،
- ألا يربطوا أشياء في الأرجوحة أو في هيكل دعمها، كالحبال، الكوابل الخ، حيث أن الطفال يمكن أن يعلقوا فيها.

الصيانة

- لتقليل مخاطر الإصابات القوية أو الخطيرة، ينبغي القيام شهرياً بالآتي:
- فحص كافة المثبتات والتأكد من إحكام ربطها حسب الضرورة.
- فحص مقعد الأرجوحة، الحبال ووسائل الربط لرصد أي دلائل على التلف. يجب عدم استخدام الأرجوحة إذا كانت مكسورة.

خامة سطح إمتصاص الصدمة

لأن الأطفال ربما يقفزوا عن عمد من أرجوحة متحركة، فيجب عليك إستخدام خامة سطح ماص للصدمة. يجب أن يوضع ذلك في أمام وخلف الأرجوحة على مسافة أقلها ضعفي إرتفاع نقطة المحور (مقاسة من الأرض إلى خطاطيف التعليق).

مع البعد عم الأرضية ب 40 سم (16 بوصة) فإن أقصى إرتفاع لهذا المنتج هو 300 سم (118 بوصة). المواد المناسبة لإمتصاص الصدمات تشمل لحاء الشجر أو رقائق الخشب بعمق على الأقل 20-25 سم والرمل الدقيق أو الحصى بعمق على الأقل 30 سم. إفحص المادة بانتظام للتأكد من الحد الأدنى للعمق.

ข้อมูลสำคัญที่ควรอ่าน และเก็บไว้อ้างอิงต่อไป
IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult



คำเตือน:

สำหรับใช้ที่บ้านเท่านั้น

- ใช้ได้ทั้งในบ้านและกลางแจ้ง
- เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
- รับน้ำหนักสูงสุด 70 กก. (154 ปอนด์)
- ต้องให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบและติดตั้งเท่านั้น ห้ามเล่นจนกว่าจะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ให้แขวนชิงช้าไว้เหนือพื้นเรียบ และแขวนให้ห่างจากโครงสร้างหรือสิ่งกีดขวาง เช่น รั้ว อาคาร กิ่งไม้ที่อยู่ด้านบน รวดตากผ้า หรือสายไฟฟ้า อย่างน้อย 2.5 เมตร
- ใช้ตัวยึดที่ให้มาด้วย ยึดชิงช้าเข้ากับตะขอเกี่ยวให้แน่น เลือกใช้ตะขอที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยป้องกันชิงช้าหล่นลงมา (ควรใช้ตะขอรุ่น IKEA EKORRE)
- อย่างแขวนชิงช้าเหนือพื้นคอนกรีต พื้นลาดยาง พื้นดินอัดแน่น หรือพื้นแข็งอื่นๆ การตกลงมากระแทกพื้นแข็งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
- ไม่ว่าเด็กเล็กหรือเด็กโต ควรมีผู้ใหญ่ดูแลอยู่ด้วย อย่าปล่อยให้เด็กเล่นตามลำพัง

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือสูญเสียชีวิต ให้เด็กปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

- ให้เด็กเล่นทีละคนเท่านั้น
- อย่าเดินผ่านหรือเล่นอยู่ในบริเวณที่แกว่งชิงช้า และไม่ไปอยู่ด้านหน้าหรือหลังชิงช้า
- นั่งลงให้เต็มก้นตรงกลางที่นั่ง ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเบาะ
- อย่าลงจากชิงช้า ขณะที่ชิงช้ายังแกว่งอยู่
- อย่าถักเชือกเป็นเกลียวหรือม้วนเป็นห่วงคล้องไว้กับเสาหรือคานด้านบน
- อย่านำวัตถุอื่นใด เช่น เชือก สายเคเบิล ไปแขวนหรือติดไว้กับโครงสร้างที่รองรับ เพราะเด็กอาจชนจนถูกเชือกรัดคอได้

การดูแลรักษา

เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ ควรตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี้เป็นประจำทุกเดือน

- ดุสกรและอุปกรณ์จับยึดทุกตัวให้แน่นอยู่เสมอ ถ้าสกรูหลวม ให้ขันเข้าให้แน่น
- ตรวจสอบว่าเบาะนั่งและเชือกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ผูกเชือกแน่น และชิ้นส่วนทั้งหมดไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหายที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ห้ามเล่นหากพบชิ้นส่วนที่ชำรุด

วัสดุพื้นลดแรงกระแทก

เด็กอาจกระโดดลงมาจากชิงช้าที่ยังแกว่งอยู่ คุณจึงควรใช้วัสดุปูพื้นที่ช่วยลดแรงกระแทก ควรปูพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังชิงช้าเป็นระยะอย่างน้อย 2 เท่าของความสูงจุด pivot point (ความสูงจากพื้นถึงตะขอแขวน) หากพื้นล่างเป็นพื้นโล่ง 40 ซม. (16 นิ้ว) ชิงช้าจะมีระยะการตกสูงสุด (จากจุด pivot point ลงถึงพื้น) 300 ซม. (118 นิ้ว) วัสดุที่เหมาะสมจะใช้เป็นพื้นลดแรงกระแทก เช่น เศษไม้ป่น ซึ่งต้องปูให้หนาอย่างน้อย 20-25 ซม. (8-10 นิ้ว) หรือทราย/กรวดละเอียดหนาอย่างน้อย 30 ซม. (12 นิ้ว) ต้องตรวจสอบวัสดุของพื้นลดแรงกระแทกอยู่เสมอ และเติมวัสดุให้เต็มความสูงขั้นต่ำที่กำหนดไว้