

- leikkulautaa. Älä käytä veistä lasista, posliinista tai metallista valmistetulla alustalla.
- Säilytä veitsi veitsitukissa tai seinällä olevassa magnettilistasssa. Oikea säilytys suojaa veitsen terää ja pidentää veitsen käyttöikää.

Svenska

Före första användning

- Diska, skölj och torka av kniven före första användningen.

Rengöring

- Knivar mår bäst av att diskas för hand. Kniven blir inte obrukbar om den diskas i maskin men eggan kan skadas, bladet korrodera och ytan på handtaget kan bli matt.
- Diska och torka kniven direkt efter användning så undviker du att bakterier från t.ex. rå kyckling sprids vidare till råa grönskar.
- För att undvika fläckar på bladet ska kniven torkas av direkt efter rengöring.

Förvaring och användning

- Undvik att skära genom frusen eller mycket hård mat (t.ex. ben) eftersom det kan göra att eggan bojs eller att skärvor från knivens blad lossnar. Om du skär i hårdå matvaror; Dra kniven fram och tillbaka genom det du skär. Vicka inte kniven från sida till sida.
- Använd alltid en släkrbräda av trä eller plast. Aldrig ett underlag av glas, metall eller keramik.
- Förvara kniven i en knivkubb eller fäst den mot en magnetlist på väggen. Rätt förvaring skyddar knivens egg och ger därför kniven längre livslängd.

Česky

Před prvním použitím

- Před prvním použitím nůž omyjte, oplochněte a osušte.

Čištění

- Nože by se měly umývat pouze ručně. Při mytí v myčce může dojít k poškození a korozii ostří nebo k poškození plastové rukojeti.

Polski

Przed pierwszym użyciem

- Umyj, wypłucz i wysusz noże przed pierwszym użyciem.

Czyszczenie

- Noże lepiej myć ręcznie. Chociaż mycie w zmywarce nie oznacza dla nich natychmiastowego zniszczenia, ale może dojść do uszkodzenia krawędzi tnącej, korozji całego ostrza lub zmatowienia uchwytu.
- Myj i susz noże bezpośrednio po ich użyciu. Zapobiega to ryzyku przedostania się bakterii, na przykład pochodzących z surowego mięsa drobiowego, na świeże warzywa.
- Aby uniknąć pozostania plam wapiennych na ostrzu, wytrzyj nóż natychmiast po umyciu.

Przechowywanie i używanie

- Unikaj przecinania zamrożonej lub bardziej twardzej żywności (np. kości), gdyż może to spowodować wygięcie lub wykruszenie się ostrza. Jeżeli próbujesz

- Použítí nůž pečlivě omyjte a otřete. Předejdete tak šíření bakterií, například ze syrového kuřecího masa na čerstvou zeleninu.
- Po umytí nože ostří pečlivě vysušte, na ostří se tak nebudou tvořit skvrny.

Používání a skladování nože

- Vyhnete se krájení zmrzlých nebo velmi tvrdých potravin (například kostí), mohli byste způsobit ohnutí nebo ulomení čepele. Pokud říznete do tvrdého jídla: táhněte nůž zpět a vysuňte jej z tohoto jídla ven. Nehýbejte nožem ze strany na stranu.
- Vždy používejte při krájení dřevěné nebo plastové prkénko. Nikdy nekrájejte potraviny na povrchu ze skla, kovu nebo keramiky.
- Nože ukládejte do stojanu nebo na magnetický pásek na zdí. Ochráníte tak ostří a prodloužíte jejich životnost.

Español

Antes de usar por primera vez

- Lavar, enjuagar y secar el cuchillo antes de usarlo por primera vez.

Limpieza

- Los cuchillos se deben lavar a mano. En el lavavajillas se puede estropear el filo, la hoja corroverse y quedar mate el mango de plástico.
- Lava y seca los cuchillos siempre después de usarlos para evitar que pasen las bacterias de un alimento, por ejemplo pollo crudo, a otros como las verduras.
- Para evitar la aparición de marcas en la hoja, sécalos justo después de lavarlos.

Almacenaje y mantenimiento

- Evita cortar alimentos congelados o demasiado duros como huesos, por ejemplo, porque el filo se puede curvar o mellarse la hoja. Si cortas productos duros mueve el cuchillo de atrás hacia delante y no hacia los lados.
- Usa siempre una tabla de cortar de madera o plástico, nunca cortes sobre una superficie de vidrio, cerámica o metal.

- Guarda el cuchillo en un tajo o en un portacuchillos magnético fijado a la pared. Si lo guardas correctamente, proteges el filo del cuchillo y prolongas su vida útil.

Italiano

Prima di usare il prodotto per la prima volta

- Lava, sciacqua e asciuga il coltello prima di usarlo per la prima volta.

Pulizia

- È preferibile lavare a mano i coltelli. In lavastoviglie il taglio può danneggiarsi, la lama corrodersi e la superficie del manico in plastica può diventare opaca.
- Lava e asciuga sempre il coltello subito dopo averlo usato, così eviti che gli eventuali batteri di un alimento, per esempio il pollo crudo, si diffondano agli altri cibi.
- Per evitare macchie sulla lama, asciuga sempre il coltello subito dopo averlo lavato.

Tíršana

- Nažus ieteicams mazgāt ar rokām. Mazgājot trauku mazgājamā mašīnā, naža asmens var kļūt truls, nespodrs vai sākt rūsēt.

- Nažus ieteicams mazgāt uzreiz pēc to lietošanas, lai pēc iespējas izvairītos no baktēriju izplatīšanās, piemēram, no svaiga gaļas uz dārzeniem.

- Lai uz asmens nerastos ūdens nosēdumi, nazis jānoslauka uzreiz pēc mazgāšanas.

Naža lietošana un uzglabāšana

- Negrieziet saldētu vai ļoti cietus pārtikas produktus (piemēram, kaulus), jo tas var sabojāt asmeni. Griežot cietus pārtikas produktus: virziet naži vienīgi uz priekšu un atpakaļ, nemēģiniet to virzīt no vienas puses uz otru pusī jeb pa labi un pa kreisi.

- Lietojiet ar koka vai plastmasas virtutes dēļti. Negrieziet uz stikla, metāla vai keramiskās virsmas.

- Turiet nažu statīvā vai pie magnētiskā turētāja. Pareiza nažu uzglabāšana aizsargā asmeni un nodrošina ilgāku kalpošanas laiku.

Istruzioni per l'uso

- Evita di tagliare alimenti congelati o molto duri (per esempio ossa), perché potresti curvare il taglio o causare il distacco di frammenti dalla lama. Se tagli cibi duri: muovi il coltello orizzontalmente, avanti e indietro, evitando di farlo oscillare da un lato all'altro.

- Usa sempre un tagliere in legno o in plastica. Non usare mai i tuoi coltelli su una superficie di vetro, metallo o ceramica.

- Riponi sempre i tuoi coltelli in un ceppo per coltelli o su una lista magnetica da parete. In questo modo proteggi il taglio e prolunghi la durata dei tuoi coltelli.

Magyar

Első használat előtt

- A kést első használat előtt mosd, öblítsd el, és óvatosan töröld szárazra.

Tisztítás

- A késéket ajánlatos kézzel mosogatni. Nem mennek tönkre a mosogatógépen

Lietuvių

Prieš naudojant pirmą kartą

- Prieš naudodami peilių pirmą kartą, išplaukite ji, praskalaukite ir iššluostykite.

Valymas

- Rekomenduojame peilius plauti rankomis. Jiems nepakenksite plaudamini indaplovėje, tačiau geležtė gali atšipti, pradeti rūdyti, o plastikinės rankenos gali išblukti ir tapti matinės.

- Rekomenduojama plauti ir išluostyti peilių iškart po naudojimo. Taip išvenssite baktérijų pernesimo, payvzdžiui, nuo vištenios ant šviežių daržovių.

- Sausai iššluostykite peilių iškart po plovimo, kad ant geležtės neliktu dėmių.

Kaip naudoti ir laikyti peilių

- Stenkites nepjauti šaldytuv ir labai kietų produktų (pavyzdžiui, kaulų), nes geležtė gali sulinkti arba imti klibetį. Jei būtina pjauti kietus maisto produktus, braukite peilių pirmyn ir atgal, o ne į sonus.
- Naudokite medines ar plastikines pjauštymo lentas. Nepjaukite ant stiklinių, metalinių ar keraminų paviršių.

- Peilius laikykitė stovė arba ant magnetinės juostos. Tinkamai laikant, tausojama geležtė, peiliai ilgiu tarnauja.

Portugues

Antes de usar pela primeira vez

- Lave, enxague e seque a faca antes de a utilizar pela primeira vez.

Limpeza

- As facas devem ser lavadas à mão. A faca não fica inutilizada se for lavada à máquina, mas o rebordo pode danificarse, a lâmina pode ficar corroída ou a superfície na pega de plástico pode ficar baça.
- Lave e seque a faca logo após a utilização. Isto evita qualquer risco de propagação de bactérias, por exemplo, da carne crua para legumes crus.
- Para evitar marcas inestéticas na lâmina, seque a faca imediatamente após a lavagem.

Guardar e usar a sua faca

- Evite cortar alimentos congelados ou muito duros (por exemplo, ossos),

- pois isso pode fazer com que a lâmina encurve ou que se fragmente. Se cortar alimentos duros: passe a faca para a frente e para trás através do alimento. Não oscile a faca lateralmente.
- Utilize sempre uma tábua de cortar de madeira ou plástico. Nunca corte sobre uma superfície de vidro, metal ou cerâmica.
 - Guarde a faca num bloco de facas ou numa calha magnética na parede. Guardar as facas da maneira adequada protege a lâmina e prolonga a sua vida.

Româna

Înainte de prima utilizare

- Spalați, clătește și usucați cuțitul înainte de prima utilizare.

Curătare

- Este de preferat sa speli cutitele manual. Spalatul in masina automata ar putea cauza coroziunea lamei sau ar putea matui manerul. Spala si sterge cuțitul imediat dupa ce l-ai folosit. In acest fel previi raspandirea bacteriilor de la, de exemplu, carnea de pui la legume.

- Sterge imediat cuțitul dupa ce l-ai spalat pentru a impiedica patarea lamei.

Depozitarea și folosirea cuțitului

- Nu taia produse congelate sau foarte tari (oase) pentru ca lama se poate tocă sau îndoie. Folosește întodeauna un tocător din lemn sau plastic.
- Nu săla niciodată pe o suprafață de sticlă, metal sau ceramică.
- Ține cuțitul într-un bloc de cuțite sau pe o bandă magnetică de perete. Depozitarea corespunzătoare a cuțitelor le protejează lame și le prelungesc durata de viață.

Slovensky

Predtým, ako nož použijete po prvýkrát

- Pred prvým použitím nož umyte, opláchnite a osušte.

Umývanie

- Nože umývajte v rukách. V umývačke sa sice neznácia, ale môže sa čepeľ sa môže poškodiť, oceľ korodovať a rúčka rýchlejšie opotrebiť.

- Hned po použití nôž umyte a osušte. Zabráňte tak šíreniu prípadných baktérií zo surového mäsa.

- Nože ihneď po umytí osušte, aby na čepeli nevznikli škvurny.

Používanie odkladanie nožov

- Nekrájajte mrazené a príliš tvrdé potraviny (napríklad, kosti), aby ste neohli a príliš neotupili čepeľ. Pri rezaní tvrdých potravín pohybujte nožom ako pílkou, nikdy ho nevykyvujte.
- Vždy používajte dosky na krájanie z dreva alebo plastu. Nekrájajte na sklenenom, porcelánovom alebo kovovom povrchu.
- Nože skladujte v držiaku na nože alebo na magnetickej nástennej liště. Správne odkladanie chráni ostrie noža a predlžuje jeho životnosť.

Български

Преди да използвате за първи път

- Измийте, изплакнете и подсушете ножа, преди да го използвате за първи път.

Почистване

- Препоръчително е ножовете да се мият на ръка. Едва ли ще станат неизползваеми, ако ги измийте в съдомиялна машина, но ръбът може да се повреди, остирието да корозира, а повърхността на пластмасовата дръжка да потъмне.
- Измийте и подсушете ножа веднага след употреба. Това ще предотврати пренасянето на бактерии - например от суровото пилешко месо в пресните зеленчуци.
- За да избегнете неприятните следи по остирието, винаги подсушавайте ножа веднага след измиване.

Съхранение и употреба на ножа

- Избягвайте да режете замразени или много твърди храни (например, кости), тъй като може да се изкриви ръбът или да се разхлаби остирието.

При рязане на твърди храни: Движете ножа напред-назад през храната. Не го движете настрани.

- Използвайте само пластмасови или дървени дъски за рязане. Никога не режете върху стъклени, метални или порцеланови повърхности.
- Съхранявайте ножа в поставка или на магнитна стена закачалка. Правилното съхранение на ножовете предпазва ръба и удължава живота на прибора.

Hrvatski

Prije prve upotrebe

- Operite, isperite i osušite nož prije prve upotrebe.

Cišćenje

- Nože je bolje prati ručno. Ako nož perete u periliči posuđu, moći će ga i dalje koristiti, ali rub se može oštetiti, oštrica zahrdati, a plastična drška izbljedjeti.
- Operite i osušite nož odmah nakon

- Mijite ta sušite nijk odrazu pisevija vikoriistannja. Tak bakterijë ne potrapljat, naprikolad, vîd sîrogo m'jasa do svjâkikh ovočij.
- Ščob na leži ne z'javljaliči slidi, vîtrjite nasucho nijk odrazu pisevija mitta.

Zberívanня та використання ножа

- Ne vikoriistovuite nijk da rozryzannia zamorожениh abo duже tverdirih produktiv (naprikolad, kostok), oskilkiv ce moze privesti do vikrivleniya gostriego kraja abo pooshkodjeniya leza. Yacko vi narizate tverdi harchovi produkty: plavno rjekte, rukayochi nijk vперед і назад. Ne povertajte nijk iz buki v bik.
- Zavjazdi vikoriistovuite derrev'yanu abo plastikovu doshku dla narizannia. Nicogo ne narizajte na povervhni zi skyla, metala abo keramiki.
- Zberijajte nijk u pidstavki dla nojkiv abo na nastinnomu magnitnemu trimachii. Pravilne zberiganja nojkiv zakhidja gostriy kraj i podovzhaje strok sluzhby nojka.

Русский

Перед первым использованием

- Перед первым использованием ножи следует вымыть и высушить насухо.

Чистка

- Рекомендуется мыть ножи вручную. Если мыть ножи в посудомоечной машине, то край лезвия может затупиться, само лезвие может заржаветь, а также поверхность пластиковой ручки может повредиться.
- Храните ножи в подставке для ножей или на настенной магнитной планке. Правильное хранение защищает лезвие и увеличивает срок службы ножа.
- Мойте и сушите ножи после каждого использования. Это предотвращает распространение бактерий, например, от сырого мяса к свежим овощам.
- Во избежание появления пятен на лезвии ножа вытирайте нож сразу после того, как Вы его помыли.

Хранение и использование ножей

- Не режьте замороженные или очень твердые продукты (например, кости), так как лезвие ножа может согнуться или даже сломаться. Когда вы режете твердый продукт, распиливайте

его плавными движениями вперед-назад, при этом не раскачивая нож из стороны в сторону.

- Пользуйтесь деревянной или пластиковой разделочной доской. Никогда не режьте на стеклянной, керамической или металлической поверхности.

- Храните нож в подставке для ножей или на настенной магнитной планке. Правильное хранение защищает лезвие и увеличивает срок службы ножа.

Українська

Перед першим використанням

- Вимийте, промийте та просушіть ніж перед першим використанням.

Чищення

- Ножі краще мити вручну. Після миття в посудомийці ніж навряд стане непридатним для використання, але його гострий край може пошкодитись, лезо заіржавіти, а поверхня пластикової ручки потъмніти.

- upotrebe. Time ćete sprječiti širenje bakterija, npr. sa sirove piletine na svježe povrće.
- Kako biste izbjegli ružne mrlje na oštirci, obrišite nož odmah nakon pranja.
- Spremanje i upotreba noža**
- Ne režite smrznutu ili jako tvrdnu hranu (npr. kosti), jer time možete iskriviti i istupiti oštircu. Ako režete tvrdnu hranu: povlačite nož natrag i naprijed kroz hranu. Ne pomičite nož ustranu.
 - Uvijek koristite drvenu ili plastičnu dasku za rezanje. Nikad ne režite na staklenoj, metalnoj ili keramičkoj površini.
 - Nož spremite u stalak za noževe ili na zidnom magnetskom ploču. Pravilnim spremanjem noževa štitite oštircu noža i produžujete njihovo trajanje.

Srpski

Pre prve upotrebe

- Operi, isperi i osuši nož pre prve upotrebe.

Čišćenje

- Noževe je najbolje prati ručno. Neće postati neupotrebljivi i ako se peru u mašini za suđe, ali oštrica može da se ošteći, sečivo korodira, a plastična drška može da izgubi sjaj.
- Operi i osuši nož odmah nakon upotrebe. To će sprečiti širenje bakterija s, recimo, sirove piletine na sveže povrće.
- Da izbegneš mrlje na oštrici, osuši nož čim ga operesi.

Cuvanje i upotreba noža

- Izbegavaj da sečeš smrznute ili veoma tvrde namirnice (na primer kosti), jer se zbog toga oštrica može iskriviti ili se može deo oštrice odlomiti. Ako sečeš tvrde namirnice: povlačite nož napred-nazad preko namirnica. Ne izvrći ga levo-desno.
- Uvek koristi plastičnu ili drvenu dasku za sečenje. Nikada ne reži na staklenoj, metalnoj ili keramičkoj površini.

- Nož čuvaj u bloku za noževe ili na magnetnoj traci na zidu. Čuvanjem noževa na pravilan način štitiš im oštricu i produžavaš trajanje.

Slovenščina

Pred prvo uporabo

- Pred prvo uporabo nož pomij, splakni in osuši.

Čiščenje

- Nože je najbolje prati ročno. Sicer je malo verjetno, da se bo nož pri pranju v pomivalnem stroju poškodoval, a kljub temu lahko rezilo postane toplo ali zarjav, površina ročaja pa lahko obledi.
- Nož po uporabi takoj sperite in osušite. S tem boste preprečili širenje bakterij iz, na primer, surovega piščančjega mesa na zelenjavu.
- Vidnim ostankom vodnih kapljic na rezilu se izognete tako, da nož po pranju takoj obrisete.

Shranjevanje in uporaba noža

- Z nožem ne reži zamrznjene ali zelo trde hrane (npr. kosti), saj se lahko pri tem

- rezilo zvije ali skriva. Pri rezanju trše hrane pomikaj nož naprej in nazaj. Ne nagibaj ga levo in desno.
- Vedno uporabi rezalno desko iz lesa ali plastike. Nikoli ne reži na stekleni, kovinski ali keramični površini.
- Nož shranjuj v stojalu za nože ali na stenski magnetni letvi. S pravilnim shranjevanjem nožev zaščiti rezila in podaljša njihovo življenjsko dobo.

Türkçe

İlk kullanımdan önce

- İlk kullanımından önce bıçağı yıkayın, durulayın ve kurulayın.

Temizlik

- Bıçakların elde yıkanması tercih edilir. Bulaşık makinesinde yıkanan bıçaklar maalesef kullanılamaz hale gelir, bıçak aşınabilir ve plastik tutma yeri de matlaşabilir.
- Kullanımından sonra bıçağı doğrudan yıkayıp kurulayınız. Bu sayede

rezilo zvije ali skriva. Pri rezanju trše hrane pomikaj nož naprej in nazaj. Ne nagibaj ga levo in desno.

• Vedno uporabi rezalno desko iz lesa ali plastike. Nikoli ne reži na stekleni, kovinski ali keramični površini.

• Nož shranjuj v stojalu za nože ali na stenski magnetni letvi. S pravilnim shranjevanjem nožev zaščiti rezila in podaljša njihovo življenjsko dobo.

bakterilerin, mesela pişmemiş tavuktan taze sebzelerle, bulaşması gibi riskleri de önleme olursunuz.

• Bıçakta hoş görünmeyen lekelerin oluşmasından kaçınmak için bıçağı yıkayarak kurulayınız.

Bıçağın saklanması ve kullanımı

- Buz tutmuş veya çok sert yiyecekleri (örneğin, kemik) kesmekten kaçınınız, çünkü bu işlem bıçağın kenarlarının eğilmesi ya da kırılmasından dolayı keskinliğini kaybetmesine yol açabilir. Eğer sert yiyecekleri kesmeniz gereksizse: Bıçağı arkaya doğru çekerek ve öne doğru iterek düz hareketlerle kesiniz. Bıçağı bir yandan diğer yana sallayarak kesmeyiniz.
- Her zaman plastik ya da ahşaptan yapılmış bir kesme tahtası kullanınız. Cam, metal veya seramik yüzeyler üzerinde kesinlikle kesmeyiniz.
- Bıçaklarınızı her zaman bıçaklı ya da duvara asılan manyetik levha üzerine yerleştiriniz. Bıçakların doğru bir şekilde yerleştirilmesi bıçak kenarlarını korur ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

عربى

قبل اول استخدام

- أغسل، أشطف، جفف السكين قبل اول استخدام.

التنظيف

- يفضل غسل السكاكين بالأيدي. من المستبعد أن تصيب السكين عدبة الفاندة إذا تم غسلها في غسالة الصحون الآلية، ولكن قد تتفتت المواوف، وقد تتعرض الشفرات للصدأ أو أن السطح في المقابض البلاستيكية قد يصبح هائلاً.

- أغسل وخففي السكين مباشرة بعد الاستعمال. ذلك يمنع أي ظطر لانتشار البكتيريا من مواد على سبيل المثال، الدجاج النيء إلى الخضروات الطازجة.

- لتجنب ظهور علامات قبيحة على الشفرة، جففي السكين مباشرة بعد غسلها.

طريقة حفظ واستخدام السكين

- تجنب تقطيع الأطعمة المجمدة أو القاسية جداً (مثل العظام)، فهذا قد يبني الحافة ويؤدي إلى فقدان حدة الشفرة. وفي حالة قيامك بقطيع الأطعمة القاسية: اقطعي بتمثيل السكين للخلف والأمام. لا تحركي السكين من جانب إلى آخر.

استخدمي دائمًا لوح تقطيع مصنوع من الخشب أو البلاستيك، لا تقمي بالقطيع مطلقاً على سطح زجاجي، فخاري أو معدني.

احفظي السكين في الحافظة الخاصة بها أو على علقة مغطيسية على الجدار، إن حفظ السكين بالطريقة الصحيحة يحمي حافتها وبطيل عمرها.