

GÅTEBO



Design and Quality
IKEA of Sweden



ENGLISH

Please refer to the last page of this manual for the full list of IKEA appointed After Sales Service Provider and relative national phone numbers.
The electronic user manual is available at www.ikea.com.



ESPAÑOL

Consulte la última página de este manual para ver la lista completa de proveedores de servicios posventa designados por IKEA y los números de teléfono nacionales correspondientes.
El manual de usuario electrónico está disponible en www.ikea.com.

ENGLISH	5
ESPAÑOL	22

Contents

Safety information.....	5	Specifications.....	18
Product description.....	9	Installation and connection.....	19
Operation.....	11	Environmental concerns.....	19
Trouble shooting.....	17	IKEA guarantee.....	20

Subject to change without notice.

Safety information

⚠ WARNING! PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

For your safety

- Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
 - Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- ⚠ WARNING!** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a qualified technician.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read and follow the specific: **"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY"**.
- This device can be used by children aged 8 and older, and by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those lacking experience or knowledge, provided they are given proper


instructions on the safe use of the device and understand the associated risks.

- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ⚠ WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
 - Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
 - If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
 - The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
 - Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
 - The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
 - The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.
 - Only use the temperature probe recommended for this oven.
(For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
 - The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
 - The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.)
 - This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
 - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire. Metallic containers for food and beverages must not be used as they may ignite. The appliance is intended to be used freestanding. To avoid overheating do not install in a cabinet or behind a decorative door.
 - The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
 - The appliance is intended to be used freestanding.
 - The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
 - The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- ⚠ **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- ⚠ **WARNING:** To prevent burns, please do not touch the microwave while it is running.
- ⚠ **WARNING:** Liquids and other foods should not be heated in sealed containers as they are liable to explode.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

⚠ DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death.

Do not disassemble this appliance.

⚠ WARNING!

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

- A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- If a long cord set or extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

- Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
- Clean the accessories in the usual way in soapy water.
- The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Cleaning Tip ★ For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

⚠ CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on **“MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN OR TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN.”**

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 5 mm (3/16 inch), above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.



Product description

SETTING UP YOUR OVEN



Name of oven parts and accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

- Glass tray 1x
- Turntable ring assembly 1x
- Instruction manual 1x




- 1** Control panel
- 2** Turntable ring assembly
- 3** Glass tray
- 4** Air fry basket
- 5** Grill tray
- 6** Observation window
- 7** Door assembly
- 8** Safety interlock system

		Grill Tray	Air Fry Basket
Mode			
Microwave		NO	NO
Grill		YES	YES
Air fry		YES	YES
Convection		YES	YES
Combi.	C-1 (Microwave+convection)	YES	YES
	C-2 (Microwave+grill)	YES	YES

Note:

- Air Fry Basket: Do not use this in the solo microwave function. It should be placed on the glass tray when used in a suitable function according to above table.
- Grill Tray: Do not use this in the solo microwave function. It should be placed on the glass tray when used in a suitable function according to above table.


Turntable installation



- a) Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b) Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c) All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d) If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Operation

Control panel and features operation instructions



1 Grill

2 Microwave + grill

3 Warm up tea, coffee

4 Microwave power

5 Start/+30sec.

6 Stop/Cancel



7 Clock/Kitchen timer

8 Microwave + convection

9 Air fry

10 Defrost



Setting the clock

- (1) Press " once and then "00:00" will display.
- (2) Press the number keys to enter the time.
Example: To set the clock to 12:10, please press "1, 2, 1, 0" in turn.
- (3) Press " to confirm. The clock is set.

Notes:

- (1) To reset the clock, please repeat step 1 to step 3.
- (2) The clock is a 24-hour display. If the clock is not set, it will not work when powered.





Setting the kitchen timer

- (1) Press " twice and then "0:00" will display.
- (2) Press the number keys to set the desired time. The maximum time value is "99:99".
- (3) Press " to confirm. The timer starts counting down.



Microwave cooking

10 power levels are available.

Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATT	900W	810W	720W	630W	540W	450W	360W	270W	180W	90W

- (1) Press " once, "P100" will display.
- (2) Press " repeatedly or press the number keys to set the power level.
The 10 power levels are available.
- (3) Press " to confirm.
- (4) Press the number keys to set the cooking time. The maximum time value is "99:99".
- (5) Press " to start cooking.



Defrost by weight

- (1) Press " once and then the screen will display "dEF1".
- (2) Press the number keys to set the weight of the food. The range of weight is 100~2000g.
- (3) Press " to start defrosting.

Note:

The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.



Defrost by time

- (1) Press "" twice and then the screen will display "dEF2".
- (2) Press the number keys to set the desired defrosting time.
The maximum time value is "99:99".
- (3) Press "" to start defrosting.

Notes:

- (1) The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.
If no operation, the oven will continue working.
- (2) The default power level is P30 and it cannot be changed.






Grill cooking

- (1) Press "" once and then "G" will display.
- (2) Press the number keys to set the cooking time. The maximum time value is "99:99".
- (3) Press "" to start cooking.

Note:

The buzzer will sound to remind you to turn the food over during grilling. If no operation, the oven will continue working.



Air fry cooking (with preheating & without preheating)

- (1) Press "" once, and then "150°C" will display.
- (2) Press "" repeatedly to set the temperature. The 10 options are available, including 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C.
- (3) Press "" to confirm the temperature.
- (4) Press "" again to start preheating. When preheating is completed, the oven will beep twice. Open the door and place the food in the oven. Then close the door. (If preheating is not needed, please skip this step.)
- (5) Press the number keys to set the cooking time. The maximum time value is "99:99".
- (6) Press "" to start cooking.



RECIPE NAME	WEIGHT	TIME (MIN.)	MODE	MENU TIPS
Frozen French Fries	300g	21:00	Air Fry 240°C	1. Shake or flip over after 2/3 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface. 2. The results of different sizes of French fries are different, and 9mm*9mm size French fries are used in this experiment.
Frozen Potato Wedges	450g	15:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 2/3 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.
Frozen Chicken nuggets	350g	24:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 2/3 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.
Frozen Fried Squid	250g	24:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 2/3 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.
Frozen Onion Ring	250g	15:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 2/3 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.
Frozen Breaded Prawns	250g	15:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 1/2 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.
Frozen Fried Chicken Cutlet	400g	21:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 1/2 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.
Grilled Fresh Fish Fillets	300g	14:00	Air Fry 240°C	/
Frozen Buffalo Chicken wings	420g	18:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 1/2 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.
Frozen Fried Chicken Wings	500g	18:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 1/2 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.

Notes: Above setting for Air fry function is just recommendation, please follow the instruction on your package of frozen foods.

Microwave+convection (Combination cooking)

- (1) Press "" once and then "C-1" will display.
- (2) Press the number keys to set the cooking time. The maximum time value is "99:99".
- (3) Press "" to start cooking.

Microwave+grill (Combination cooking)




- (1) Press "" once and then "C-2" will display.
- (2) Press the number keys to set the cooking time. The maximum time value is "99:99".
- (3) Press "" to start cooking.

Multi-stage cooking



Notes:

- (1) Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.
- (2) If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.
- (3) The kitchen timer, auto menu, preheating and speedy cooking cannot be set as one of the multi-stage.


Example: Defrost food for 5 minutes and then grill food for 7 minutes.

- (1) Press "" twice and then the screen will display "dEF2".
- (2) Press "5", "0", and "0" to set the desired defrosting time to 5 minutes.
- (3) Press "" once and then "G" will display.
- (4) Press "7", "0", and "0" to set the cooking time to 7 minutes.
- (5) Press "" to start cooking.




Speedy cooking

- (1) In standby mode, pressing the number keys 1 to 6 lets you quickly select a cooking time from 1 to 6 minutes. Then you can press "" to increase the cooking time. The maximum time value is "99:99".
- (2) In standby mode, press "" to cook food at 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is "99:99".

Notes:

In the microwave, grill, air fry combination, and defrost by time state, each one more press on "" can increase the cooking time by 30 seconds. (Except for the defrost by weight.)

Warm up tea, coffee

- (1) Press " " once and then "1" will display.
- (2) Press " " repeatedly and then "1", "2", or "3" will display in order.
- (3) Press " " to start cooking.

Beverage Menu Chart

Menu	Weight	Display	Power
Warm up tea, coffee	1 cup	1	P100
	2 cups	2	
	3 cups	3	

Lock function for children

You can use this function to disable the screen buttons and prevent your child from accidentally turning the oven on.

To activate the lock:

In standby mode, press and hold " " for three seconds. A beep sounds and the locked icon will display.

To deactivate the lock:

In the locked state, press and hold " " for three seconds. A beep sounds.

Mute mode

To activate the mute mode:

In standby mode, press and hold "8" for three seconds. "OFF" will display. When you press the key, it does not make a sound.

To deactivate the mute mode:

In mute mode, press and hold "8" for three seconds. The buzzer will sound and "On" will display.

Eco function



To enter ECO mode:

In standby mode, press " " once. The screen will turn off.

To cancel ECO mode:

In ECO mode, pressing any key, or opening and closing the door will cancel it.

Inquiring function

- (1) If the clock has been set, the current time will display for three seconds by pressing " " in the cooking state.
- (2) In the microwave cooking state, press " " to inquire about the power level. The grill, convection, and combination cooking state, press the corresponding keys to inquire about the cooking temperature, or cooking mode.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents.	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents, but some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged tightly.	Unplug. Then unplug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat	(4) Door not closed well.	Close door well.


Specifications

Model:	GÅTEBO 005.976.55
Rated Voltage:	230V 50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1450 W
Rated Output Power(Microwave):	900 W
Grill:	1000 W
Convection:	2100 W
Oven Capacity:	26.67 L
Turntable Diameter:	288 mm
External Dimensions:	495×436×292 mm
Net Weight:	16.10 kg
Off mode power:	0.5W
Standby mode power:	0.8W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition:	20 minutes

Serial Number (start with SN, 22-digit code)

Serial number:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Article Number (8-digit code)



Picture for reference only

Installation and connection


Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

- Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.



- The minimum installation height is 85 cm.
- The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30 cm above the oven, a minimum clearance of 20 cm is required between the oven and any adjacent walls.
- Do not remove the legs from the bottom of the oven.

- Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
- Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
- Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

TEMPLATE

**Measurement Illustrations
Freestanding microwave on worktop**

Item Name:

Item Number:

A	49.5 cm	19.5 "
B	43.6 cm	17.2 "
C	29.2 cm	11.5 "
D	20 cm	8 "
E	20 cm	8 "
F	min20 cm	8 "
G	min85 cm	33.5 "
H	30 cm	11.8 "

Other comments:

min 20 cm (8 ") distance from MW front to the edge of the countertop need to be added for safety.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.



The accessible surface may be hot during operation.

Environmental concerns



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do not dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

IKEA guarantee

How long is the IKEA guarantee valid?

This guarantee is valid for five (5) years from the original date of purchase of your appliance at IKEA. The original sales receipt, is required as proof of purchase. If service work is carried out under guarantee, this will not extend the guarantee period for the appliance.

Who will execute the service?

Contact nearest IKEA store.

What does this guarantee cover?

The guarantee covers faults of the appliance, which have been caused by faulty construction or material faults from the date of purchase from IKEA. This guarantee applies to domestic use only. The exceptions are specified under the headline "What is not covered under this guarantee?" Within the guarantee period, the costs to remedy the fault e.g. repairs, parts, labour and travel will be covered, provided that the appliance is accessible for repair without special expenditure. Replaced parts become the property of IKEA.

What will IKEA do to correct the problem?

IKEA will examine the product and decide, at its sole discretion, if it is covered under this guarantee. If considered covered, IKEA will then, at its sole discretion, either repair the defective product or replace it with the same or a comparable product.

What is not covered under this guarantee?

- Normal wear and tear.
- Deliberate or negligent damage, damage caused by failure to observe operating instructions, incorrect installation or by connection to the wrong voltage, damage caused by chemical or electrochemical reaction, rust, corrosion or water damage including but not limited to damage caused by excessive lime in the water supply, damage caused by abnormal environmental conditions.
- Consumable parts including batteries and lamps.
- Non-functional and decorative parts which do not affect normal use of the appliance, including any scratches and possible colour differences.
- Accidental damage caused by foreign objects or substances and cleaning or unblocking of filters, drainage systems or soap drawers.
- Damage to the following parts: ceramic glass, accessories, crockery and cutlery baskets, feed and drainage pipes, seals, lamps and lamp covers,

screens, knobs, casings and parts of casings. Unless such damages can be proved to have been caused by production faults.

- Repairs not carried out by our appointed service providers and/or an authorized service contractual partner or where non-original parts have been used.
- Repairs caused by installation which is faulty or not according to specification.
- The use of the appliance in a non-domestic environment i.e. professional use.
- Transportation damages. If a customer transports the product to his home or another address, IKEA is not liable for any damage that may occur during transport. However, if IKEA delivers the product to the customer's delivery address, then damage to the product that occurs during this delivery will be covered by IKEA.
- Cost for carrying out the initial installation of the IKEA appliance. However, if an IKEA appointed Service Provider or its authorized service partner repairs or replaces the appliance under the terms of this guarantee, the appointed Service Provider or its authorized service partner will reinstall the repaired appliance or install the replacement, if necessary.

How country law applies

The IKEA guarantee gives you specific legal rights, which cover or exceed all the local legal demands. However these conditions do not limit in any way consumer rights described in the local legislation.

Area of validity

For appliances which are purchased in one EU country and taken to another EU country, the services will be provided in the framework of the guarantee conditions normal in the new country. An obligation to carry out services in the framework of the guarantee exists only if the appliance complies and is installed in accordance with:

- the technical specifications of the country in which the guarantee claim is made;
- the Assembly Instructions and User Manual Safety Information.

AFTER SALES for IKEA appliances

Please don't hesitate to contact IKEA to:

- make a service request under this guarantee.
- ask for clarification on functions of IKEA appliances.

To ensure that we provide you with the best assistance, please read carefully the Assembly Instructions and/or the User Manual before contacting us.

How to reach us if you need our service



The IKEA after sales customer service centre will assist you on the phone with basic trouble shooting for your appliance at the time of service call request. Please see the IKEA catalogue or visit www.ikea.com to find your local store phone number and opening time.

In order to provide you a quicker service, please also always refer to the IKEA article number (8 digit code) placed on the rating plate of your appliance.

SAVE THE SALES RECEIPT!

It is your proof of purchase and required for the guarantee to apply. The sales receipt also reports the IKEA name and article number (8 digit code) for each of the appliances you have purchased.

Do you need extra help?

For any additional questions not related to After Sales of your appliances please contact your nearest IKEA store call centre. We recommend you read the appliance documentation carefully before contacting us.

Índice

Información de seguridad	22	Especificaciones	35
Descripción del aparato	26	Instalación y conexión.....	36
Funcionamiento	28	Cuestiones medioambientales.....	36
Solución de problemas.....	34	Garantía IKEA.....	37

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Información de seguridad

⚠ **¡ADVERTENCIA! PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DEL MICROONDAS**

Para su seguridad

- No ponga en marcha el horno con la puerta abierta ya que esto podría resultar en una exposición peligrosa a la energía microondas. Es importante no romper ni manipular los sistemas de bloqueo de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, ni deje que se acumulen residuos de suciedad o productos de limpieza en las superficies de cierre.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Si la puerta o las superficies de cierre están dañadas, no debe utilizar el horno hasta que haya sido reparado por un técnico cualificado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica, daños a las personas o exposición a una excesiva energía microondas al utilizar el aparato, tenga en cuenta algunas precauciones básicas, entre las que se encuentran:

- Lea y aplique las siguientes: **«PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DEL MICROONDAS».**

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que se les proporcionen las instrucciones adecuadas sobre su uso seguro y los riesgos asociados.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, para evitar riesgos, deberá ser el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional cualificado quien lo cambie.

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Es peligroso, para cualquier persona que no sea un profesional cualificado, realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación que conlleve retirar alguna tapa de protección contra la exposición a la energía microondas.
- Al calentar la comida en contenedores plásticos o de papel, vigile el horno debido a la posibilidad de inflamación.
 - Utilice únicamente utensilios adecuados para utilizar en hornos microondas.
 - Si aparece humo, apague o desconecte el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.
 - El calentamiento de bebidas con microondas puede producir una ebullición tardía, por ello debe prestarse atención a la hora de manipular el recipiente.
 - El contenido de los biberones y tarros de comida para bebés se debe remover o agitar y se debe comprobar la temperatura antes de su consumo, para evitar quemaduras.

- No deben calentarse huevos con cáscara o huevos enteros cocidos en el microondas, ya que podrían explotar, incluso tras el calentamiento con microondas.
- El horno debe limpiarse regularmente y deben retirarse los restos de comida.
- No mantener el horno limpio podría conllevar un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar situaciones de peligro.
- El aparato no debe instalarse tras una puerta de mueble de cocina para evitar el sobrecalentamiento.
- Utilice únicamente el sensor de temperatura recomendado para este horno. (Para hornos que disponen de la posibilidad de utilizar un sensor de temperatura).
- El horno microondas no se debe colocar en armarios a menos que haya sido probado en ellos.
- El horno microondas se debe utilizar con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa).
- Este aparato está concebido para utilizarse en entornos domésticos y similares, como:
 - zonas de cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - por clientes de hoteles, hostales y otros entornos residencias similares;
 - granjas;
 - pensiones.
- El horno microondas está pensado para calentar comida y bebidas. El secado de la comida o la ropa y el calentamiento de almohadillas, zapatillas, esponjas, paños húmedos o similares puede conllevar riesgo de lesiones o fuego. No deben utilizarse recipientes metálicos para los alimentos o las bebidas, ya que podrían prender. El aparato está diseñado para ser utilizado independientemente. Para evitar el sobrecalentamiento, no lo instale en el interior de un armario o detrás de una puerta decorativa.
- El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- El aparato está diseñado para ser utilizado independientemente.
- La superficie trasera del aparato se debe colocar contra la pared.
- Este aparato no está diseñado para que funcione por medio de un temporizador externo o de un sistema independiente de control a distancia.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.


⚠ ADVERTENCIA: En modo combinado, los niños solo deben utilizar este horno microondas bajo supervisión de un adulto, debido a las altas temperaturas que se generan.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar quemaduras, no toque el microondas mientras esté en funcionamiento.

⚠ ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya que son susceptibles de explotar.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



PUESTA A TIERRA PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES

⚠ PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica

Tocar algunos de los componentes internos puede provocar serios daños personales o la muerte. No desmonte este aparato.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de descarga eléctrica

Un uso incorrecto de la conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas. No lo conecte a un enchufe hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

El aparato debe estar conectado a tierra.

En caso de cortocircuito eléctrico, la toma a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica mediante un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado de un cable de tierra con un enchufe para la conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a una salida debidamente instalada y conectada a tierra.

Consulte con un electricista cualificado o técnico si no comprende completamente las instrucciones sobre la conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra. Si es necesario utilizar un cable alargador, utilice únicamente un cable alargador de tres clavijas.

- Se incluye un cable corto de alimentación para reducir el riesgo de que se enrede o que se tropiece con un cable más largo.
- Si se utiliza un cable largo o un cable alargador:
 - La capacidad eléctrica del cable o del alargador debe ser al menos igual a la capacidad eléctrica del aparato.
 - El cable alargador debe ser un cable de conexión a tierra de 3 clavijas.
 - El cable largo se debe colocar de modo que no cuelgue del mostrador o de la mesa para que no puedan alcanzarlo los niños ni provoque tropiezos.

LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el aparato del suministro de energía.

- Limpie el compartimento del horno tras su uso con un paño húmedo.
- Limpie los accesorios de modo normal en agua jabonosa.
- El marco y el cierre de la puerta y las partes adyacentes deben limpiarse con cuidado con un paño húmedo cuando estén sucias.
- No utilice limpiadores abrasivos duros ni raspadores de metal afilados para limpiar la puerta de cristal del horno ya que pueden rayar la superficie, lo que podría resultar en la rotura del cristal.
- Consejo de limpieza ★ Para una limpieza más fácil de las paredes del compartimento, que la comida cocinada puede tocar: Coloque medio limón en un recipiente, añada 300 ml de agua y caliéntelo a la máxima potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales

Es peligroso, para cualquier persona que no sea un profesional cualificado, realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación que conlleve retirar alguna tapa de protección contra la exposición a la energía microondas.

Consulte las instrucciones en «**MATERIALES QUE PUEDE UTILIZAR O QUE DEBE EVITAR EN UN HORNO MICROONDAS**».

Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para el uso en microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión mediante el siguiente procedimiento.

Prueba de utensilios:

- Vierta en un contenedor apto para microondas 1 vaso de agua fría (250 ml) junto al utensilio en cuestión.
- Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
- Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para cocinar en microondas.
- No exceda de 1 minuto de tiempo de cocinado.

Materiales que puede utilizar en un horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato para dorar debe estar al menos 5 mm (3/16 pulgadas) por encima del plato giratorio. Un uso indebido puede hacer que el plato giratorio se rompa.
Vajilla	Solo apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o agrietados.
Tarros de cristal	Retire siempre la tapa. Utilícelos únicamente para calentar la comida hasta que esté caliente. La mayoría de tarros de cristal no son resistentes al calor y se pueden romper.
Cristalería	Únicamente cristalería resistente al calor del horno. Asegúrese de que el borde no sea metálico. No utilice platos rotos o agrietados.
Bolsas para hornear	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con elementos de metal. Practique cortes para permitir que salga el vapor.
Vasos y platos de papel	Utilícelos únicamente para cocinar/calentar rápidamente. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallitas de papel	Utilícelas para cubrir la comida al recalentarla para absorber la grasa. Utilícelas bajo supervisión únicamente para cocinar rápidamente.
Papel de pergamino	Utilizar como cobertura para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos contenedores de plástico se ablandan a medida que la comida del interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico bien cerradas deben cortarse, perforarse o ventilarse según se muestre en el envase.
Envoltorio de plástico	Solo apta para microondas. Utilícelo para cubrir la comida mientras cocine para retener la humedad. No deje que el envoltorio de plástico toque la comida.
Termómetros	Únicamente los aptos para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Utilícelo como cobertura para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en un horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Caja de cartón para alimentos con asa de metal	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Utensilios metálicos o con elementos metálicos	El metal protege a la comida de la energía microondas. Las partes metálicas pueden provocar arcos eléctricos.
Aros de torsión de metal	Pueden causar arcos electricos y provocar fuego en el horno.
Bolsas de papel	Pueden provocar fuego en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico se puede derretir o contaminar el líquido en el interior si se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará al utilizarla en el horno microondas y se puede partir o rajar.



Descripción del aparato

PUESTA EN MARCHA DEL HORNO



Nombre de las partes y accesorios del horno

Saque el horno y todos los materiales de la caja y del interior del horno. El horno incluye los siguientes accesorios:

- Bandeja de cristal 1x
- Anillo de montaje del plato giratorio 1x
- Manual de instrucciones 1x




- 1** Panel de control
- 2** Anillo de montaje del plato giratorio
- 3** Bandeja de cristal
- 4** Cesta para freidora de aire
- 5** Bandeja para grill
- 6** Ventana de observación giratorio
- 7** Ensamblaje de puerta
- 8** Sistema de bloqueo de seguridad

		Bandeja para grill	Cesta para freidora de aire
Modo			
Microondas		NO	NO
Grill		SI	SI
Freidora de aire		SI	SI
Convección		SI	SI
Combi.	C-1 (Microondas + convección)	SI	SI
	C-2 (Microondas + grill)	SI	SI

Nota:

- Cesta para freidora de aire: No la utilice en la función de solo microondas. Debe colocarse sobre la bandeja de vidrio cuando se utilice en una de las funciones indicadas en la tabla anterior.
- Bandeja para grill: No la utilice en la función de solo microondas. Debe colocarse sobre la bandeja de vidrio cuando se utilice en una de las funciones indicadas en la tabla anterior.


Instalación del plato giratorio



- a) No coloque nunca la bandeja de cristal boca abajo. La bandeja de cristal no debe estar nunca bloqueada.
- b) Tanto la bandeja de cristal como el anillo de montaje del plato giratorio deben utilizarse siempre que se cocine.
- c) Toda la comida y los contenedores de comida se colocan siempre sobre la bandeja de cristal para cocinar.
- d) Si la bandeja de cristal o el anillo de montaje del plato giratorio se rompe o se raja, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.



Funcionamiento

Panel de control e instrucciones de funcionamiento



- 1** Grill
- 2** Microondas + grill
- 3** Calentar té, café
- 4** Potencia del microondas
- 5** Inicio/+30seg.
- 6** Parar/Cancelar
- 7** Reloj/Temporizador de cocina
- 8** Microondas + convección
- 9** Freidora de aire
- 10** Descongelación



Configuración del reloj

- (1) Pulse «» una vez y aparecerá «00:00» en la pantalla.
- (2) Pulse los botones numéricos para introducir la hora.
Ejemplo: Para poner el reloj a las 12:10, pulse sucesivamente «1, 2, 1, 0».
- (3) Pulse «» para confirmar. El reloj está configurado.

Notas:

- (1) Para restablecer el reloj, repita los pasos 1 al 3.
- (2) El reloj es de 24 horas. Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando se encienda el horno.





Configuración del temporizador de cocina

- (1) Pulse «» dos veces y aparecerá «0:00» en la pantalla.
- (2) Pulse los botones numéricos para seleccionar el tiempo deseado. El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (3) Pulse «» para confirmar. El temporizador comienza la cuenta atrás.



Cocinar con microondas

Hay 10 niveles de potencia disponibles.

Potencia	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Pantalla	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
VATIOS	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Pulse «» una vez y aparecerá «P100».
- (2) Pulse varias veces «» o pulse los botones numéricos para seleccionar el nivel de potencia.
Están disponibles los 10 niveles de potencia.
- (3) Pulse «» para confirmar.
- (4) Pulse los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (5) Pulse «» para comenzar a cocinar.



Descongelar por peso

- (1) Pulse «» una vez y en la pantalla aparecerá «dEF1».
- (2) Pulse los botones numéricos para seleccionar el peso de los alimentos. Puede seleccionarse entre 100 y 2000 g.
- (3) Pulse «» para iniciar la descongelación.

Nota:

El zumbador sonará para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se hace nada, el horno continuará funcionando.



Descongelar por tiempo

- (1) Pulse «» dos veces y en la pantalla aparecerá «dEF2».
- (2) Pulse los botones numéricos para seleccionar el tiempo de descongelación deseado.
El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (3) Pulse «» para iniciar la descongelación.

Notas:

- (1) El zumbador sonará para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación.
Si no se hace nada, el horno continuará funcionando.
- (2) La potencia de descongelación predeterminada es P30 y no puede cambiarse.






Cocinar con grill

- (1) Pulse «» una vez y aparecerá « G » en la pantalla.
- (2) Pulse los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (3) Pulse «» para comenzar a cocinar.

Nota:

El zumbador sonará para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante el cocinado. Si no se hace nada, el horno continuará funcionando.



Cocinar con freidora de aire (con y sin precalentamiento)

- (1) Pulse «» una vez , y aparecerá « 150°C » en la pantalla.
- (2) Pulse varias veces «» para seleccionar la temperatura. Hay 10 opciones disponibles: 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Pulse «» para confirmar la temperatura.
- (4) Vuelva a pulsar «» para comenzar a precalentar. Cuando haya finalizado el precalentamiento, el horno emitirá dos pitidos. Abra la puerta y coloque los alimentos en el horno. Cierre la puerta a continuación.
(Omita este paso si no es necesario precalentamiento).
- (5) Pulse los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (6) Pulse «» para comenzar a cocinar.



NOMBRE DE LA RECETA	PESO	Tiempo (min)	MODO	CONSEJOS PARA EL MENÚ
Patatas fritas congeladas	300 g	21:00	Freidora de aire a 240°C	1. Remover o dar la vuelta tras 2/3 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo. 2. Los resultados son diferentes según el tamaño de las patatas fritas; en esta prueba se han utilizado patatas fritas de 9 x 9 mm.
Cuñas de patata congeladas	450 g	15:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 2/3 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.
Nuggets de pollo congelados	350 g	24:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 2/3 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.
Calamar frito congelado	250 g	24:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 2/3 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.
Aros de cebolla congelados	250 g	15:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 2/3 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.
Gambas rebozadas congeladas	250 g	15:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 1/2 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.
Escalope de pollo frito congelado	400 g	21:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 1/2 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.
Filetes de pescado fresco a la parrilla	300 g	14:00	Freidora de aire a 240°C	/
Alitas de pollo Buffalo congeladas	420 g	18:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 1/2 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.
Alitas de pollo fritas congeladas	500 g	18:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 1/2 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.

Notas: La configuración anterior para la función de fritura de aire es solo una recomendación, siga las instrucciones del paquete de alimentos congelados.

Microondas + convección (cocción combinada)

- (1) Pulse «» una vez y aparecerá « C-1» en la pantalla.
- (2) Pulse los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (3) Pulse «» para comenzar a cocinar.

Microondas + grill (cocción combinada)




- (1) Pulse «» una vez y aparecerá « C-2» en la pantalla.
- (2) Pulse los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (3) Pulse «» para comenzar a cocinar.

Cocinado multi-etapa



Notas:

- (1) Pueden seleccionarse dos etapas en el cocinado multi-etapa.
- (2) Si selecciona la función de descongelación, funciona automáticamente en la primera etapa.
- (3) El temporizador de cocina, el menú automático, el precalentamiento y el cocinado rápido no pueden seleccionarse como una de las etapas.


Ejemplo: Descongelar alimentos durante 5 minutos y luego cocinarlos a la parrilla durante 7 minutos.

- (1) Pulse «» dos veces y en la pantalla aparecerá «dEF2».
- (2) Pulse «5», «0» y «0» para seleccionar un tiempo de descongelación de 5 minutos.
- (3) Pulse «» una vez y aparecerá « G» en la pantalla.
- (4) Pulse «7», «0» y «0» para seleccionar un tiempo de cocinado de 7 minutos.
- (5) Pulse «» para comenzar a cocinar.

Cocinado rápido

- (1) En el modo en espera, pulsando los botones numéricos del 1 al 6, puede seleccionar rápidamente el tiempo de cocinado de 1 a 6 minutos. Después puede pulsar «» para aumentar el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (2) En el modo en espera, pulse «» para cocinar los alimentos al 100 % de potencia durante 30 segundos. Cada vez que pulsa el mismo botón, puede aumentar 30 segundos; el valor máximo es de «99:99».

Notas:

En la combinación de microondas, grill y freidora de aire y en la descongelación por tiempo, cada vez que pulse «» puede aumentar el tiempo de cocinado en 30 segundos. (Excepto en descongelación por peso).

Calentar té, café




- (1) Pulse «» una vez y aparecerá «1» en la pantalla.
- (2) Pulse varias veces «» y aparecerá «1», «2» o «3» en la pantalla.
- (3) Pulse «» para comenzar a cocinar.


Tabla para bebidas

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
Calentar té, café	1 taza	1	P100
	2 tazas	2	
	3 tazas	3	

Función de bloqueo para niños

Puede utilizar esta función para deshabilitar los botones en la pantalla y evitar que los niños pongan accidentalmente en marcha el horno.

Para activar el bloqueo:

En el modo en espera, mantenga pulsado «» durante tres segundos. Suena un pitido y aparece el icono de bloqueado.

Para desactivar el bloqueo:

Estando bloqueado, mantenga pulsado «» durante tres segundos. Suena un pitido.

Modo silencioso

Para activar el modo silencioso:

En el modo en espera, mantenga pulsado «8» durante tres segundos. Aparecerá «OFF». Los botones no harán ningún sonido cuando los pulse.

Para desactivar el modo silencioso:

En el modo silencioso, mantenga pulsado «8» durante tres segundos. Sonará el zumbador y en la pantalla aparecerá «On».

Función Eco



Para activar el modo ECO:

En el modo en espera; pulse «» una vez. La pantalla se apagará.

Para cancelar el modo ECO:

En el modo ECO, pulse cualquier botón o abra y cierre la puerta para cancelarlo.

Función de consulta

- (1) Si se ha configurado el reloj, se mostrará la hora actual en la pantalla durante tres segundos pulsando «» en el estado de cocinado.
- (2) En el estado de cocinado en microondas, pulse «» para consultar el nivel de potencia. En los estados de grill, convección y cocinado combinado, pulse los botones correspondientes para consultar la temperatura o el modo de cocinado.

Solución de problemas

Normal	
El microondas interfiere con la señal de televisión.	La señal de radio y televisión puede estar interfiriendo con el funcionamiento del horno microondas. Es similar a la interferencia de otros pequeños electrodomésticos como batidoras, aspiradoras, ventiladores eléctricos. Es normal.
Luz del horno tenue	En cocinado a baja potencia, la luz del horno puede volverse tenue. Es normal.
El vapor se acumula en la puerta, el aire caliente no tiene suficientes respiraderos.	Al cocinar, la comida puede producir vapor. La mayoría saldrá por los respiraderos, pero parte de él podría acumularse en un lugar fresco como la puerta del horno. Es normal.
El horno se ha iniciado accidentalmente sin comida en el interior.	Se prohíbe el uso de la unidad sin comida en el interior. Es muy peligroso.

Problema	Causa posible	Remedio
El horno no se enciende.	(1) El cable de alimentación no está firmemente conectado.	Desconéctelo. Vuelva a conectarlo transcurridos 10 segundos.
	(2) Fusible fundido o disyuntor activado.	Cambie el fusible o reinicie el disyuntor (reparado por personal profesional de nuestra empresa)
	(3) Problemas con el enchufe.	Pruebe el enchufe con otros pequeños electrodomésticos.
El horno no calienta	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.

Especificaciones

Modelo:	GÅTEBO 005.976.55
Tensión nominal:	230 V a 50 Hz
Corriente de entrada nominal (Microondas):	1450 W
Corriente de salida nominal (Microondas):	900 W
Capacidad del horno:	26,67 l
Diámetro del plato giratorio:	288 mm
Dimensiones externas:	495,0 x 436,0 x 292,0 mm
Peso neto:	16,10 kg
Consumo en modo apagado:	0,5 W
Consumo en modo en espera:	0,8 W
Tiempo máximo necesario para que el horno microondas alcance automáticamente el modo o la condición de bajo consumo correspondiente:	20 minutos

Número de serie (comienza con SN, código de 22 dígitos)

Número de serie:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número de artículo (código de 8 dígitos)




Imagen solo de referencia

Instalación y conexión


Instalación de la encimera

Retire todos los materiales de embalaje y los accesorios. Examine el horno en caso de que presente daños como abolladuras o tenga la puerta rota. No instale el horno si está dañado.

En armario: Retire la película protectora de la superficie del armario del horno microondas. No retire la cubierta de mica de color marrón claro fijada en el interior del horno para proteger el magnetrón.

Instalación

- Seleccione una superficie horizontal donde haya suficiente espacio abierto para las aberturas de entrada y salida de aire.



- La altura de instalación mínima es de 85 cm.
- La superficie trasera del aparato se debe colocar contra la pared. Deje un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno y de 20 cm entre el horno y las paredes contiguas.
- No retire las patas de la parte inferior del horno.
- El bloqueo de las aberturas de entrada y salida de aire puede dañar el horno.

- Coloque el horno tan alejado de radios y televisiones como sea posible. El uso del horno microondas puede provocar interferencias con su radio o televisión.
- Enchufe el horno en una toma de corriente doméstica estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean iguales a los de la etiqueta de clasificación.

PLANTILLA

Ilustraciones de medidas

Microondas no empotrado en encimera

Nombre del artículo: _____

Número del artículo: _____

A	49,5	cm	19,5	"
B	43,6	cm	17,2	"
C	29,2	cm	11,5	"
D	20	cm	8	"
E	20	cm	8	"
F	20 mín.	cm	8	"
G	85 mín.	cm	33,5	"
H	30	cm	11,8	"

Otras observaciones:

debe añadirse un mínimo de 20 cm (8 ") de distancia desde la parte delantera del microondas hasta el borde de la encimera por seguridad.

ADVERTENCIA: No instale el horno encima de placas de cocción ni de otros aparatos que generen calor. Si se instala cerca o encima de alguna fuente de calor, el horno se puede dañar y eso anulará la garantía.



La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.

Cuestiones medioambientales



De acuerdo con la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), este aparato debe recogerse y tratarse por separado. Si en algún momento necesita deshacerse de este producto no lo deseché junto a los residuos domésticos. Busque los puntos de recolección WEEE a su disposición.

Garantía IKEA

¿Qué periodo de validez tiene la garantía de IKEA?

Esta garantía tiene validez durante (5) años a partir de la fecha de compra del electrodoméstico en IKEA. Como justificante de la compra, necesitará la factura o recibo de compra original. Si se realizan reparaciones en el periodo de garantía, no se ampliará el periodo de garantía del electrodoméstico.

¿Quién llevará a cabo el servicio?

Póngase en contacto con la tienda IKEA más cercana.

¿Qué cubre esta garantía?

La garantía cubre defectos del electrodoméstico, que pueden haber sido causados por defectos de fabricación o de materiales a partir de la fecha de la compra en IKEA. Esta garantía se aplica sólo al uso doméstico. Las excepciones se especifican en el título "¿Qué no cubre esta garantía?" Dentro del periodo de garantía, los costes para remediar el fallo, por ejemplo reparaciones, piezas, mano de obra y desplazamientos quedarán cubiertos, siempre que el electrodoméstico sea accesible para su reparación sin gastos especiales. Las piezas sustituidas pasarán a ser propiedad de IKEA.

¿Qué hará IKEA para solucionar el problema?

IKEA examinará el producto y decidirá, según su criterio, si está cubierto por la garantía. En caso afirmativo, IKEA decidirá según su criterio si reparará el producto defectuoso o lo reemplazará por otro igual o similar.

¿Qué no cubre esta garantía?

- El deterioro o desgaste normal.
- Daños deliberados o causados por negligencia, daños causados por incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, instalación incorrecta, conexión a una tensión incorrecta, daños causados por reacciones químicas o electroquímicas, óxido, corrosión o daños causados por el agua incluyendo pero sin limitarse a los daños causados por un exceso de cal en el agua, y los daños provocados por condiciones medio ambientales anormales.
- Piezas consumibles, incluyendo las baterías y las bombillas.
- Piezas no funcionales y decorativas, que no afecten el uso normal del electrodoméstico, incluido cualquier posible arañazo y las diferencias de color.
- Daños accidentales provocados por sustancias u objetos extraños, por la limpieza o por el desbloqueo de los filtros, los sistemas de vaciado o los receptáculos de jabón.
- Daños provocados en las siguientes piezas: vidrio cerámico, accesorios, cestos para la vajilla y los cubiertos, tuberías de llenado o vaciado, juntas, bombillas o sus cubiertas, pantallas, mandos,

revestimientos y partes de los revestimientos protectores. Salvo que se demuestre que tales daños hayan sido provocados por fallos en la producción.

- Reparaciones no realizadas por nuestros proveedores de servicios y/o un servicio autorizado por IKEA, o cuando se utilicen piezas no originales.
- Reparaciones provocadas por una instalación defectuosa o que no cumpla las especificaciones de instalación.
- Uso del electrodoméstico en un entorno no-doméstico, por ejemplo en uso profesional.
- Daños de transporte. Si un cliente transporta el producto a su casa o a otra dirección, IKEA no se responsabiliza de los daños que pueda sufrir en el trayecto. No obstante, si IKEA entrega el producto en la dirección indicada por el cliente, los daños en el producto producidos con motivo del transporte serán cubiertos por IKEA.
- Coste de la instalación inicial del aparato IKEA. No obstante, si un proveedor de servicios de IKEA o su servicio autorizado repara o sustituye el aparato con arreglo a esta garantía, el proveedor de servicios o su servicio autorizado volverán a instalar el aparato arreglado o nuevo, si es necesario.

¿Cómo se aplica la ley nacional?

La garantía IKEA le otorga derechos legales específicos, que cubren o exceden todas las normativas legales locales. No obstante, estas condiciones no limitan de ningún modo los derechos de los consumidores descritos en la legislación local.

Área de validez

Para los electrodomésticos comprados en un país de la UE y que son llevados a otro país de la UE, se proporcionarán los servicios de acuerdo con las condiciones de la garantía normales en el nuevo país. Sólo existe la obligación de realizar servicios en el marco de la garantía si el electrodoméstico cumple y está instalado según:

- las especificaciones técnicas del país en el que se realiza la reclamación.
- las instrucciones de montaje y la información de seguridad del Manual del Usuario.

SERVICIO POSTVENTA para electrodomésticos IKEA

No dude en contactar con IKEA para:

- hacer una reclamación con arreglo a esta garantía;
- solicitar aclaraciones sobre las funciones de los aparatos IKEA.

Para asegurar de que le proporcionaremos la mejor asistencia, por favor, lea atentamente las Instrucciones de Montaje y/o el Manual de Instrucciones antes de contactar con nosotros.

¿Cómo contactar con nosotros si necesita nuestro servicio?



El servicio de atención al cliente de IKEA le ayudará telefónicamente en la solución de problemas básicos de su aparato en el momento de la llamada. Por favor, consulte el catálogo IKEA o visite la página web www.ikea.com para localizar el número de teléfono de su tienda local y los horarios de apertura.

Para poder proporcionarle un servicio más rápido, indique siempre el número de artículo IKEA (código de 8 dígitos) que se encuentra en la placa de características técnicas de su aparato.

¡GUARDE LA FACTURA O RECIBO DE COMPRA!

Es la prueba de la compra y la necesitará para hacer uso de la garantía. El recibo también incluye el nombre y el número del producto (8 dígitos) de IKEA, para cada uno de los electrodomésticos que compre.

¿Necesita ayuda adicional?

Para todas las cuestiones adicionales no relacionadas con el Centro de servicio autorizado sobre sus aparatos, por favor, diríjase a la central telefónica de la tienda IKEA más cercana. Le recomendamos que lea atentamente la documentación del aparato antes de contactar con nosotros.

